




Ruční aktualizace driverů v DLS 5


Stáhněte si zabalený soubor s drivery ze stránek **kelcom.cz** (sekce Ke stažení – EZS – DLS 5)

Stažený ZIP soubor si rozbalte na plochu, každá ústředna bude mít 2 soubory – XML a ZIP soubor

Spusťte si DLS 5 a vstupte do menu **Nápověda – Aktualizace - Ruční aktualizace**




Nalistujte na ploše adresář, kde máte rozbalené soubory ústředn a všechny je označte.




Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz




Po stisknutí tlačítka **Otevřít** se zobrazí následující informační okno, stiskněte **Ano**



Stiskem **Ano** potvrďte provedení aktualizace



Vpravo dole se zobrazí průběh instalace driverů



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz