

V této kapitole jsou popsány funkce dveřní stanice, ovládací kódy popisuje následující tabulka.

Pro ovládání vložte servisní kód a potom kód odpovídající funkce. Každý kód potvrzujete křížkem. Tlačítkem „hvězdička“ ukončíte mód nastavení, tlačítkem „křížek“ potvrzujete volby.

<b>Funkce</b>	<b>Hodnoty</b>	<b>Tovární hodnota</b>	<b>Kód v menu</b>
Vymaže nastavení	1,2,3,4	-	00
Nastavení servisního kódu	1~ 12 číslic, platné číslice:0 ~9	1,2,3,4	01
Nastavení podsvícení	10-99 sekund, trvale (00s)	10 sekund	02
Doba pro odemknutí	01 -99 sekund	1 sekunda	03
Mód ovládaní kontaktu zámku	0:rozpojeno/ 1: spojeno	otevřeno	04
Servisní tón	0:zapnuto/ 1 :vypnuto	zapnuto	05
Kód pro vymazání	1,2,3,4	-	06
Funkce hvězdičky a křížku	0:Normalní/ 1: Reverzní	Normální	07
Tón při volání	0:zapnuto/ 1 :vypnuto	Zapnuto	08
Citlivost klávesnice	Hodnota: 0 ~ 5	2	09
Zesílení mikrofonu	Hodnota 0-9	5	11
Úroveň IR přísvitů	Hodnota 0-5	4	13
Rezerva	Rezerva	Rezerva	14 - 17
Kód pro návštěvy 1	1~ 12 číslic, platné číslice:0 ~9	-	18
Kód pro návštěvy 2	1~ 12 číslic, platné číslice:0 ~9	-	19
Kód pro uživatele skupiny 1 = kód pro zámek	1~ 12 číslic platné číslice:0 ~9	-	20~59
Kód pro uživatele skupiny 2 = kód pro zámek	1~ 12 číslic platné, číslice:0 ~9	-	60~99