

# DIGITAL VIDEO RECORDER

Uživatelský Manuál

V1.0.0

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

# Doporučení pro kybernetickou bezpečnost

## Povinná opatření pro zajištění kyber bezpečnosti

## 1. Měňte hesla a používejte silná hesla:

Při napadení je první příčinnou použití slabého nebo výchozího hesla. Doporučujeme změnit výchozí heslo co nejdříve a vybírat silná hesla kdykoliv je to možné. Silné heslo by se mělo skládat z minimálně osmi znaků, kombinace velkých a malých písmen, čísel a speciálních znaků.

## 2. Aktualizace Firmware

Jako běžnou proceduru v technickém prostředí doporučujeme udržovat firmware NVR, DVR, a IP kamery aktuální, aby byla zajištěna shoda s bezpečnostními záplatami a opravami.

## "Co se hodí" doporučení k vylepšení vaší bezpečnosti v síti

## 1. Měňte průběžně hesla

Průběžně měňte pověření k vašemu zařízení, abyste zajistili přístup pouze autorizovaným osobám.

## 2. Změňte výchozí http a TCP porty

• Změňte výchozí HTTP a TCP porty v systému. Tyto dva porty jsou používány pro komunikaci a vzdálené zobrazení video kanálů.

• Tyto porty mohou být změněny na jakékoliv číslo mezi 1025-65535. Nepoužitím výchozích portů snížíte riziko zjištění, jaký port používáte.

## 3. Povolte HTTPS/SSL šifrování:

Nastavte SSL certifikát pro povolení HTTPS. Veškerá komunikace mezi vašimi zařízeními a rekordérem bude šifrována.

## 4. Povolte IP Filtr:

Povolením IP filtru zamezíte komukoliv, bez příslušné IP adresy přístup do systému.

## 5. Změňte ONVIF heslo:

U starších firmwarů kamer se ONVIF heslo po změně pověření nezmění. Bude třeba buď aktualizovat firmware kamery na nejnovější verzi, nebo manuálně změnit ONVIF heslo.

## 6. Povolte pouze porty, které potřebujete:

• Povolte forwardováním pouze porty, které potřebujete použít. Nepovolujte velký rozsah čísel portů k zařízení. Nevkládejte adresu zařízení do demilitarizované zóny.

• Pokud jsou všechny kamery připojeny k rekordéru, není třeba na nich povolovat porty. Povolte pouze porty k rekordéru.

## 7. Vypněte automatické přihlášení u SmartPSS:

Pokud používáte SmartPSSS k zobrazení vašeho systému na počítači, ke kterému mají přístup další osoby, doporučujeme vypnout automatické přihlášení. Tento krok přidá vrstvu k bezpečnosti tím, že zabrání přístup do systému osobám bez odpovídajícího pověření.

## 8. Použijte rozdílné přihlašovací a heslo k SmartPSS

V případě že jsou vaše uživatelské účty, email, bankovní účet a další, kompromitovány, nebudete chtít, aby kdokoliv získával hesla a zkoušel je na vašem dohledovém systému. Použitím rozdílného jména a hesla snížíte možnost, aby kdokoliv přístup k vašemu systému.

## 9. Omezte funkce ostatním uživatelům:

Pokud je ve vašem systému nastaveno více uživatelů, ujistěte se, že každý uživatel má přístup pouze do těch částí systému, které jsou nezbytné pro jeho práci.

## 10. UPnP:

• UPnP automaticky forwarduje porty na Vašem směrovači nebo modemu. Za běžných okolností je to bezproblémové. Nicméně pokud systém automaticky forwarduje porty a necháte svá pověření nastavena na výchozí, můžete očekávat nezvané návštěvníky.

• Pokud fowardujete porty manuálně pomocí HTTP a TCP na Vašem směrovači/modemu, měla by tato funkce být vypnuta. Vypnutí UPnP je doporučeno, pokud není využito v reálných aplikacích.

## 11. SNMP:

Pokud nepoužíváte SNMP, vypněte jej. Pokud používáte SNMP, měli byste jej používat pouze občasně a jen pro testovací účely.

## 12. Multicast:

Multicast je používán pro sdílení video streamu mezi dvěma rekordéry. Zde nejsou žádné problémy ovlivňující multicast. Pokud však tuto funkci nepoužíváte, její deaktivace může zvýšit bezpečnost sítě.

## 13. Zkontrolujte záznamy:

Pokud se domníváte, že někdo získal neautorizovaný přístup k systému, můžete zkontrolovat systémové záznamy. Systémové záznamy zobrazí, jaká IP adresy byla použita pro přihlášení a co bylo zpřístupněno.

## 14. Fyzicky ochraňte zařízení:

Ideálně předcházejte jakémukoliv neautorizovanému fyzickému přístupu k zařízení. Nejlepší možností je umístění rekordéru do uzamykatelné skříňky, uzamykatelného serverového racku, nebo do uzamčené místnosti.

## Hlavní

Tento uživatelský manuál (dále jen "Manuál") představuje funkce a činnost DVR zařízení (dále jen "Zařízení").

## Modely

- DH-XVR5108C-X/DH-XVR5104C-4KL-X
- DH-XVR7104E-4KL-X/DH-XVR7108E-4KL-X/DH-XVR7104E-4KL-B-X/ DH-XVR7108E-4KL-B-X
- DH-XVR4116HS-X/DH-XVR5108HS-X/DH-XVR5116HS-X/DH-XVR5104HS-4KL-X/DH-X VR5108HS-4KL-X
- DH-XVR5108H-X/DH-XVR5116H-X/DH-XVR5104H-4KL-X/DH-XVR5108H-4KL-X/DH-XV R5116H-4KL-X/DH-XVR5108HE-X/DH-XVR5116HE-X/DH-XVR7104HE-4KL-X/DH-XVR7 108HE-4KL-X/DH-XVR7116HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4K-X
- DH-XVR4216AN-X/DH-XVR4232AN-X/DH-XVR5216AN-X/DH-XVR5232AN-X/DH-XVR52
   08AN-4KL-X/DH-XVR5216AN-4KL-X/DH-XVR5216A-X/DH-XVR7208A-4KL-X/DH-XVR72
   16A-4KL-X/DH-XVR7208A-4K-X

## Bezpečnostní Instrukce

Následující upozornění přesným významem se mohou vyskytovat v manuálu.

Upozornění	Význam
	Označuje potenciálně vysoké nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.
	Označuje potenciálně střední nebo nízké nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek malé nebo mírné zranění.
	Označuje potenciální riziko. Pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek poškození, ztrátu dat, snížení výkonu nebo jiný nepředvídatelný výsledek.
©— <sup></sup> TIPS	Nabízí metodu k řešení vašeho problému nebo k ušetření času.
	Poskytuje další informace jako důraz a doplnění textu.

## Historie revizí

|--|

No.	Verze	Obsah revize	Datum vypuštění
1	V1.0.0	První spuštění	February 27, 2018

## O manuálu

- Tento manuál je pouze orientační. Pokud jsou nesrovnalosti mezi manuálem a aktuálním produktem, tak aktuální produkt je určující.
- Všechny návrhy a software mohou být změněny bez předchozího písemného upozornění. Aktualizace produktu mohou způsobit určité rozdíly mezi skutečným produktem a Manuálem (příručkou). Pro nejnovější verzi programu a doplňkovou dokumentaci kontaktujte prosím zákaznický servis.
- Může existovat odchylka mezi skutečnou hodnotou některých údajů a poskytnutou hodnotou. Pokud existují nějaké pochybnosti nebo spory, podívejte se na naše závěrečné vysvětlení.
- Pokud při používání zařízení došlo k nějakému problému, obraťte se na dodavatele nebo zákaznický servis.
- Neneseme žádnou odpovědnost za ztráty způsobené operacemi, které nejsou v souladu s Manuálem.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Pro více informací navštivte prosím naše webové stránky nebo se obraťte na místního servisního technika.
- Pokud existuje nějaká nejasnost nebo spor, přečtěte si naše závěrečné vysvětlení.

## Důležitá bezpečnostní opatření a varování

#### Elektrická bezpečnost

- Všechny instalace a operace by měly odpovídat místním bezpečnostním předpisům při práci s elektrickými zařízeními.
- Výrobek musí být uzemněn, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za veškeré požáry nebo úrazy způsobené nesprávnou manipulací či instalací.

#### Bezpečnost při přepravě

Během přepravy, skladování a instalace není povoleno přístroj vystavovat zátěžovým faktorům, nesmí přijít do kontaktu s vodou a ani se silnými vibracemi.

#### Instalace

- Držte zařízení vzhůru. Zacházejte s ním opatrně.
- Před instalací nepoužívejte napájení zařízení.
- Na zařízení neumisťujte žádné předměty.

#### Potřebná inženýrská/odborná kvalifikace

Všechny zkoušky a opravy mají provádět kvalifikovaní servisní technici. Nezodpovíme za žádné problémy způsobené neoprávněnými úpravami nebo pokusy o opravu.

#### Vhodné prostředí

Přístroj by měl být instalován na chladném, suchém místě mimo prostředí, kde je přímé sluneční světlo a kde se nachází hořlavé a výbušné látky.

## Příslušenství

- Ujistěte se, že používáte veškeré příslušenství doporučené výrobcem.
- Před instalací otevřete balení a zkontrolujte, zda obsahuje všechny součásti.
- Pokud je v balení něco poškozené, kontaktujte co nejdříve místního prodejce ASAP.

#### Baterie

- Nesprávné použití baterie může vést k požáru, výbuchu nebo zranění.
- Při výměně baterie se ujistěte, že používáte stejný typ. Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud je to možné, ujistěte se, že používáte stejný model baterie.
- Doporučujeme baterii pravidelně vyměňovat (např. jednou ročně), aby byla zaručena časová přesnost systému. Před výměnou nezapomeňte uložit nastavení systému, v opačném případě může dojít k úplné ztrátě dat.

# Obsah

Doporučení pro kybernetickou bezpečnost	I
Předmluva	111
Důležitá bezpečnostní opatření a varování	V
1 Úvod	1
1.1 Přehled	1
<b>1.2</b> Funkce	1
2 Na začátku	3
2.1 Kontrola komponent	3
2.2 Instalace HDD	3
2.2.1 DH-XVR5108C-X/DH-XVR5104C-4KL-X	4
2.2.2 DH-XVR7104E-4KL-X/DH-XVR7108E-4KL-X/DH-XVR7104E-4KL-B-X/	
DH-XVR7108E-4KL-B-X	5
2.2.3	
DH-XVR4116HS-X/DH-XVR5108HS-X/DH-XVR5116HS-X/DH-XVR5104HS-4KL-X/DH-XV 08HS-4KL-X/	'R51
DH-XVR5108H-X/DH-XVR5116H-X/DH-XVR5104H-4KL-X/DH-XVR5108H-4KL-X/DH-XVF	२५७१
6H-4KL-X/DH-XVR5108HE-X/DH-XVR5116HE-X/DH-XVR7104HE-4KL-X/DH-XVR7108H	Ξ-4K
L-X/DH-XVR7116HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4K-X	6
2.2.4	
DH-XVR4216AN-X/DH-XVR4232AN-X/DH-XVR5216AN-X/DH-XVR5232AN-X/DH-XVR52	08A
N-4KL-X/DH-XVR5216AN-4KL-X/DH-XVR5216A-X/DH-XVR7208A-4KL-X/DH-XVR7216A	-4K
L-X/DH-XVR7208A-4K-X	7
2.3 Instalace zařízení do racku	7
3 Představení	9
<b>3.1</b> Přední panel	9
3.1.1 DH-XVR5108C-X/DH-XVR5104C-4KL-X	9
3.1.2 DH-XVR7104E-4KL-X/DH-XVR7108E-4KL-X/DH-XVR7104E-4KL-B-X/	
DH-XVR7108E-4KL-B-X	10
3.1.3	
DH-XVR5108H-X/DH-XVR5116H-X/DH-XVR5104H-4KL-X/DH-XVR5108H-4KL-X/DH-XVF	२५११
6H-4KL-X/DH-XVR5108HE-X/DH-XVR5116HE-X/DH-XVR4116HS-X/DH-XVR5108HS-X/E	)Н-Х
VR5116HS-X/DH-XVR5104HS-4KL-X/DH-XVR5108HS-4KL-X	11
3.1.4	
DH-XVR7104HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4KL-X/DH-XVR7116HE-4KL-X/DH-XVR7108HE	-4K-
Χ	11
3.1.5	
DH-XVR4216AN-X/DH-XVR4232AN-X/DH-XVR5216AN-X/DH-XVR5232AN-X/DH-XVR52	08A
N-4KL-X/DH-XVR5216AN-4KL-X/DH-XVR5216A-X	12
3.1.6 DH-XVR7208A-4KL-X/DH-XVR7216A-4KL-X/DH-XVR7208A-4K-X	12
3.2 Zadní Panel	13
3 2 1 DH-XVR5108C-X/DH-XVR5104C-4KL-X	13

3.2.2 DH-XVR7104E-4KL-X/DH-XVR7108E-4KL-X/DH-XVR7104E-4KL-	-B-X/
DH-XVR7108E-4KL-B-X	
3.2.3	
DH-XVR4116HS-X/DH-XVR5108HS-X/DH-XVR5116HS-X/DH-XVR510 108HS-4KI -X	4HS-4KL-X/DH-XVR5
3.2.4	
DH-XVR5108H-X/DH-XVR5116H-X/DH-XVR5104H-4KL-X/DH-XVR510	8H-4KI -X/DH-XVR511
6H-4KI - X/DH-X//R5108HE-X/DH-X//R5116HE-X/DH-X//R7104HE-4KI	-X/DH-XV/R7108HF-4K
I-X/DH-X/R7116HE-4KI-X/DH-X/R7108HE-4K-X	16
325	
DH-XVR4216AN-X/DH-XVR4232AN-X/DH-XVR5216AN-X/DH-XVR523	2AN-X/DH-XVR5208A
N-4KL-X/DH-XVR5216AN-4KL-X/DH-XVR5216A-X/DH-XVR7208A-4KL	-X/DH-XVR7216A-4K
L-X/DH-XVR7208A-4K-X	
<b>3.3</b> Ovládání dálkovým ovladačem	
<b>3.4</b> Ovládání myší	
4 Zapojení zařízení	
4.1 Typické schéma zapojení	22
<b>4 2</b> Připojení k video a audio vstupu a výstupu	24
4 2 1 Video vstun	24
4.2.2 Video vístup	24
1 2 3 Audio vetun	
4.2.0 Audio vistup	25
<b>4 3</b> Přinciení k alarmovému vstunu a výstunu	25
1 3 1 Alarmové Porty	26
4.3.2 Alarmové v stun	
4.3.3 Alarmový výstup	
1 3 / Parametry relé alarmového výstupu	
<b>4 4</b> Přinciení RS485 Portu	
5 l okální nastavoní	29
5 1 Základní nastavení	20
5.1.1 Bootování	20
5.1.2 Inicializace zařízení	20
5.1.3 Resetování besla	
5 2 Živý náhled	
5.2 2 lvý halleu	
5.2.2 Ovladačí panel ziveno naniedu	
5.2.4 Místní nabídka	
5.2.4 Mistri habitika	
5.2.6 Tohrazení živého nábledu	
5.2.0 Zobrazem ziveno haniedu	
5.3. Vstup do blavního Menu	
5.4 $\cap$ vládání PTZ kamery	
5.4.1 Kofingurace PTZ síťových postovení	
5.4.2 Práce s PT7 ovládácím Panelem	
5.4.3 Konfiguraço DTZ Eunkoi	

5.4.4 Spouštění PTZ Funkcí	81
5.4.5 Spuštění OSD Menu	82
5.5 Konfigurace nastavení kamery	83
5.5.1 Konfigurace nastavení obrazu	83
5.5.2 Konfigurace nastavení kódování	
5.5.3 Konfigurace nastavení snímků	88
5.5.4 Konfigurace nastavení překrytí	89
5.5.5 Konfigurace nastavení oblasti překrytí	90
5.5.6 Konfigurace typu kanálu	91
5.5.7 Aktualizace koaxiální kamery	92
<b>5.6</b> Konfigurace připojitelných zařízení	
5.6.1 Přidání zařízení	93
5.6.2 Správa vzdálených zařízení	
5.7 Konfigurace nahrávání	
5.7.1 Povolení řízení nahrávání	
5.7.2 Konfigurace plánu nahrávání úložiště	
5.8 Konfigurace nastavení snímků	
5.8.1 Konfigurace spouštěče snímků	
5.8.2 Konfigurace plánu ukládání snímků	
5.8.3 Zálohování snímků na server FTP	
5.9 Plavback Videa	
5.9.1 Povolení řízení nahrávání	
5.9.2 Okamžité přehrávání	
5.9.3 Hlavní Playback rozhraní	
5.9.4 Inteligentní vyhledávání	121
5.9.5 Označení a přehrávání videa	
5.9.6 Přehrávání snímků	
5.9.7 Přehrávání sloučených souborů	
5.9.8 Použití seznamu souborů	
5.10 Nastavení alarmových událostí	127
5.10.1 Informace o poplachu	127
5.10.2 Nastavení vstupu alarmu	
5.10.3 Nastavení výstupu alarmu	
5.10.4 Detekce Videa	
5.10.5 Systémové Události	145
5.11 Konfigurace funkce IVS	
5.11.1 Konfigurace inteligentních nastavení	
5.11.2 Povolení inteligentních nastavení pro IP kamery	
5.12 Konfigurace detekce obličeje	
5.12.1 Konfigurace nastavení detekce obličeje	
5.12.2 Vyhledávání detekovaných obličejů	
5.12.3 Přehrávání detekovaných tváří	172
<b>5.13</b> Funkce IoT	173
5.13.1 Konfigurace nastavení senzoru	173
5.13.2 Konfigurace teplotní a vlhkostní kamery	
5.13.3 Konfigurace bezdrátové sirény	
5.14 Konfigurace nastavení POS	193

5.14.1 Vyhledávání záznamů transakcí	
5.14.2 Konfigurace nastavení POS	
5.15 Konfigurace nastavení zálohování	
5.15.1 Vyhledání zařízení USB	
5.15.2 Zálohování souborů	
5.16 Správa sítě	
5.16.1 Konfigurace nastavení sítě	
5.16.2 Konfigurace nastavení testování sítě	
5.17 Konfigurace nastavení účtu	
5.17.1 Konfigurace uživatelského účtu	
5.17.2 Konfigurace skupiny	
5.17.3 Konfigurace uživatelů Onvif	
5.18 Správa audia	
5.18.1 Konfigurace zvukových souborů	
5.18.2 Konfigurace plánu přehrávání audio souborů	
5.19 Správa úložiště	
5.19.1 Konfigurace základních nastavení	
5.19.2 Konfigurace plánu nahrávání a snímků	
5.19.3 Konfigurace Správce HDD	
5.19.4 Konfigurace nastavení detekce HDD	
5.19.5 Konfigurace odhadu záznamu	
5.19.6 Konfigurace nastavení úložiště FTP	
5.20 Konfigurace nastavení systému	
5.20.1 Konfigurace základních nastavení systému	
5.20.2 Konfigurace nastavení zabezpečení	
5.20.3 Konfigurace nastavení údržby systému	
5.20.4 Export a import nastavení systému	
5.20.5 Obnovení výchozích nastavení	
5.20.6 Aktualizace zařízení	
5.21 Zobrazení informací	
5.21.1 Zobrazení podrobností verze	
5.21.2 Zobrazení informací o logu	
5.21.3 Zobrazení informací o událostech	
5.21.4 Zobrazení informací o síti	
5.21.5 Zobrazeni informaci o HDD	
5.21.6 Zobrazení informaci o kanálech	
5.21.7 Zobrazení informaci o datovém toku	
5.22 Odhlášení ze zařízení	
6 Web operace	
6.1 Pripojeni k siti	
6.2 Priniaseni k webu	
6.4 UVOD do hlavni nabidky	
/ FAQ	
Appendix 1 Slovnik	
Appendix 3 Nompatibilini zalonovaci zarizeni	

Appendix 3.2 Kompatibilní SD karty.280Appendix 3.3 Kompatibilní Portable HDD280Appendix 3.4 Kompatibilní USB DVD280Appendix 3.5 Kompatibilní SATA DVD280Appendix 3.6 Kompatibilní SATA HDD281Appendix 4 Kompatibilní seznam vypalovaček CD / DVD286Appendix 5 kompatibilní zobrazovače287Appendix 6 kompatibilní Switche288Appendix 7 uzemění289Appendix 7.1 Co je přepětí289Appendix 7.2 The Earthing Modes290Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí291Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem292Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení295	Appendix 3.1 Compatible USB list	279
Appendix 3.3 Kompatibilní Portable HDD280Appendix 3.4 Kompatibilní USB DVD280Appendix 3.5 Kompatibilní SATA DVD280Appendix 3.6 Kompatibilní SATA HDD281Appendix 4 Kompatibilní seznam vypalovaček CD / DVD286Appendix 5 kompatibilní zobrazovače287Appendix 6 kompatibilní Switche288Appendix 7 uzemění289Appendix 7.1 Co je přepětí289Appendix 7.2 The Earthing Modes290Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí291Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem292Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení295	Appendix 3.2 Kompatibilní SD karty	280
Appendix 3.4 Kompatibilní USB DVD280Appendix 3.5 Kompatibilní SATA DVD280Appendix 3.6 Kompatibilní SATA HDD281Appendix 4 Kompatibilní seznam vypalovaček CD / DVD286Appendix 5 kompatibilní zobrazovače287Appendix 6 kompatibilní Switche288Appendix 7 uzemění289Appendix 7.1 Co je přepětí289Appendix 7.2 The Earthing Modes290Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí291Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem292Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení295	Appendix 3.3 Kompatibilní Portable HDD	280
Appendix 3.5 Kompatibilní SATA DVD280Appendix 3.6 Kompatibilní SATA HDD281Appendix 4 Kompatibilní seznam vypalovaček CD / DVD286Appendix 5 kompatibilní zobrazovače287Appendix 6 kompatibilní Switche288Appendix 7 uzemění289Appendix 7.1 Co je přepětí289Appendix 7.2 The Earthing Modes290Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí291Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem292Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení295	Appendix 3.4 Kompatibilní USB DVD	280
Appendix 3.6 Kompatibilní SATA HDD281Appendix 4 Kompatibilní seznam vypalovaček CD / DVD286Appendix 5 kompatibilní zobrazovače287Appendix 6 kompatibilní Switche288Appendix 7 uzemění289Appendix 7.1 Co je přepětí289Appendix 7.2 The Earthing Modes290Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí291Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem292Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení295	Appendix 3.5 Kompatibilní SATA DVD	280
Appendix 4 Kompatibilní seznam vypalovaček CD / DVD.286Appendix 5 kompatibilní zobrazovače287Appendix 6 kompatibilní Switche288Appendix 7 uzemění289Appendix 7.1 Co je přepětí289Appendix 7.2 The Earthing Modes290Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí291Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem292Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení295	Appendix 3.6 Kompatibilní SATA HDD	281
Appendix 5 kompatibilní zobrazovače287Appendix 6 kompatibilní Switche288Appendix 7 uzemění289Appendix 7.1 Co je přepětí289Appendix 7.2 The Earthing Modes290Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí291Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem292Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení295	Appendix 4 Kompatibilní seznam vypalovaček CD / DVD	286
Appendix 6 kompatibilní Switche       288         Appendix 7 uzemění       289         Appendix 7.1 Co je přepětí       289         Appendix 7.2 The Earthing Modes       290         Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí       291         Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem       292         Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení       295	Appendix 5 kompatibilní zobrazovače	287
Appendix 7 uzemění289Appendix 7.1 Co je přepětí289Appendix 7.2 The Earthing Modes290Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí291Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem292Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení295	Appendix 6 kompatibilní Switche	288
Appendix 7.1 Co je přepětí	Appendix 7 uzemění	289
Appendix 7.2 The Earthing Modes       290         Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí       291         Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem       292         Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení       295	Appendix 7.1 Co je přepětí	289
Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí	Appendix 7.2 The Earthing Modes	290
Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem	Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí	291
Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení	Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem	292
	Appendix 8 RJ45-RS232 definice kabelu připojení	295

# 1.1 Přehled

Zařízení je kvalitní produkt bezpečnostního průmyslu pro digitální monitorování. Integrovaný systém LINUX zajišťuje stabilní provoz. Technologie H.265 a G.711 zajišťují vysokou kvalitu obrazu a nízkou přenosovou rychlost. Funkce přehrávání po jednotlivých snímcích zobrazuje více podrobností pro analýzu a poskytuje funkce jako záznam, přehrávání a monitorování a zajišťuje synchronizaci pro zvuk a video. Zařízení také využívá pokročilou technologii řízení a skvělé možnosti síťového přenosu dat.

Zařízení přejímá celistvý design pro dosažení vysoké bezpečnosti a spolehlivosti. Může pracovat jako lokální, a nebo díky silné síťové kapacitě se může připojit k profesionálnímu sledovacímu softwaru (Smart PSS), pro vytvoření bezpečnostní sítě, kde prokáže své výkonné funkce dálkového monitorování.

Zařízení je určené pro oblasti jako banky, telekomunikace, elektrárny, doprava, inteligentní rezidenční čtvrtě, továrny, sklady, zásobárny a zařízení na ochranu vody.

# 1.2 Funkce

## 

Funkce mohou být různé v závislosti na softwarové a hardwarové verzi zakoupeného modelu.

## Sledování v reálném čase

- Podporuje port VGA a port HDMI pro realizaci sledování prostřednictvím monitorů.
- Podporuje HDMI, VGA a TV výstup současně.

## **IoT Management**

Poskytuje specifický modul pro správu funkcí IoT včetně zpráv o vlhkosti a teplotě a propojení na alarmy.

## Integrace senzorů

Použití různých druhů senzorů pro koaxiální kamery, jako jsou teplotní, vlhkostní a bezdrátová poplachová zařízení.

## Management Uložiště

- Speciální formát uložených dat, který zaručuje bezpečnost dat a zamezuje riziku, že data budou upravována.
- Podpora digitálního vodoznaku.

## Kompresní Formáty

Podporuje vícekanálový zvukový a video signál. Nezávislý hardware dekóduje zvukový a obrazový signál z každého kanálu pro udržení synchronizace videa a zvuku.

## Funkce zálohování

- Podporujte operaci zálohování prostřednictvím USB (například úložný disk USB, přenosný pevný disk).
- koncový uživatel může stáhnout soubor z lokálního pevného disku přes síť do zálohy.

## Nahrávání & Playback

- Podporuje nahrávání pro každý kanál nezávisle v reálném čase a současně podporuje funkce jako vyhledávání, zpětné přehrávání, sledování sítě, vyhledávání záznamů a stahování.
- Podpora různých režimů přehrávání: pomalé přehrávání, rychlé přehrávání, zpětné přehrávání a přehrávání snímek po snímku.
- Podporuje překryvu času v obrazu, abyste mohli zobrazit přesný čas události.
- Podporujte přiblížení vybrané oblasti v živém zobrazení.

## Síťové Operace

Podporujte vzdálené monitorování v reálném čase, vzdálené vyhledávání záznamů a vzdálené ovládání PTZ.

## Aktivace Alarmu

- Podpora několika reléových poplachových výstupů pro realizaci aktivace poplachu a řízení světla.
- Vstupní port alarmu a výstupní port mají ochranný obvod, který zaručuje bezpečnost zařízení.

## Komunikáční Porty

- RS485 port může být použit pro alarmový vstup a ovládání PTZ.
- RS232 port může být pužit pro klávesnici, COM port v PC nebo ovládání matice.
- Ethernet port může být použit pro funkce vzdáleného přístupu.
- Duální síťový port má režimy nastavení pro vícenásobné adresy, nebo režim tolerance chyb anebo vyrovnávaní zatížení.

## PTZ ovládání

Podporuje PTZ řízení přes RS485 port.

## Inteligentní Operace

- Podpora myši.
- Podpora funkcí "Kopírovat a vložit" pro některá nastavení.

## UPnP (Universal Plug and Play)

Vytvoření mapovacího spojení mezi LAN a WAN prostřednictvím protokolu UPnP.

## Přizpůsobení kamery

Automatické rozpoznání a práce s kamerou PAL nebo NTSC a HD kamerou.

# **2** Na začátku

# 2.1 Kontrola komponent

Jakmile zařízení obdržíte, zkontrolujte prosím následující kontrolní seznam. Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, okamžitě kontaktujte prodejce nebo servisního technika.

Pořadí	Kontrola položek		Podmínky
		Vzhled	Bez viditelného poškození.
1	Baleni	Obalový materiál	Bez poškození, které by způsobil
			náraz.
2	Štítky	Štítky na zařízení	Nepoškozené. (neroztržené) NOTE Neodstraňujte štítky; jinak není zajištěna platnost záruky. Pokud zavoláte servisní službu, musíte zadat sériové číslo produktu.
		Vzhled	Bez viditelného poškození.
	Zařízení	Datové kabely,	
3		napájecí kabely,	Žádné spojení není uvolněno nebo
		ventilátory, základní	přerušeno.
		deska	

# 2.2 Instalace HDD

Zkontrolujte, zda je pevný disk v zařízení již nainstalován při prvním použití zařízení. Doporučuje se používat oficiálně doporučený seznam pevných disků. Nepoužívejte pevný disk pro PC.



Před otevřením pouzdra a výměnou HDD, vypněte zařízení a poté odpojte napájecí kabel.

## 2.2.1 DH-XVR5108C-X/DH-XVR5104C-4KL-X



1. Vyjměte šrouby a odstraňte kryt.



 Přidělejte šrouby na HDD, ale neutahujte je.



4. Otočte DVR abyste viděli šrouby a poté je utáhněte.



 Použijte HDD SATA kabel a napájecí kabel pro připojení k základní desce.



 Vložte šrouby do otvorů na krytu DVR a umístěte HDD.



 Vraťte zpět kryt a utáhněte šrouby.

# 2.2.2 DH-XVR7104E-4KL-X/DH-XVR7108E-4KL-X/DH-XVR7104E-4KL-B-X/DH-XVR7108E-4KL-B-X

## 2.2.2.1 Instalace Baterie

Baterie je dodávána pouze u některých modelů.



1. Vložte kabel baterie do otvoru.



2. Připojte kabel k portu.

## 2.2.2.2 Instalace HDD

## 

Přeskočte krok 6, pokud není zakoupený model vybavena baterií.



1. Vyjměte šrouby a odstraňte kryt.



4. Vyrovnejte otvory na nosiči 5. Pomocí šroubů upevněte s otvory pro šrouby na HDD.

- 2. Vyjměte šrouby a sundejte nosič.



HDD na nosič.



3. Vložte HDD na nosič.



6. (Volitelné) Vložte kabel baterie do otvoru pro připojení kabelu k portu.



 Použijte HDD SATA kabel a napájecí kabel pro připojení k základní decse.



 Vraťe nosič zpět a utáhněte šrouby.



9. Vraťe kryt zpět a utáhněte šrouby.

2.2.3 DH-XVR4116HS-X/DH-XVR5108HS-X/DH-XVR5116HS-X/DH -XVR5104HS-4KL-X/DH-XVR5108HS-4KL-X/ DH-XVR5108H-X/DH-XVR5116H-X/DH-XVR5104H-4KL-X/DH-XVR 5108H-4KL-X/DH-XVR5116H-4KL-X/DH-XVR5108HE-X/DH-XVR51 16HE-X/DH-XVR7104HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4KL-X/DH-XVR7 116HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4K-X



1. Ostraňte šrouby na zadním panelu.



 Otočte zařízení, abyste viděli šrouby. Vyrovnejte otvory na zařízení s otvory pro šrouby na HDD a šrouby utáhněte.



 Přidělejte šrouby na HDD, ale neutahujte je.



 Použijte HDD SATA kabel a napájecí kabel pro připojení k základní decse.



3. Vložte HDD do zařízení.



 Vraťte zpět zadní kryt a utáhněte šrouby. 2.2.4 DH-XVR4216AN-X/DH-XVR4232AN-X/DH-XVR5216AN-X/D H-XVR5232AN-X/DH-XVR5208AN-4KL-X/DH-XVR5216AN-4KL-X/ DH-XVR5216A-X/DH-XVR7208A-4KL-X/DH-XVR7216A-4KL-X/DH-XVR7208A-4K-X



 Ostraňte šrouby na zadním panelu.



 Otočte zřízení, abyste viděli šrouby. Vyrovnejte otvory na zařízení s otvory pro šrouby na HDD a šrouby utáhněte.



 Přidělejte šrouby na HDD ale neutahujte je.



 Použijte HDD SATA kabel a napájecí kabel pro připojení k základní desce.



Přidělejte šrouby na HDD, 3. Vložte HDD do zařízení.



 Vraťte zpět zadní kryt a utáhněte šrouby.

# 2.3 Instalace zařízení do racku

## 

Pouze 1.5U a 2U zařízení podporují tuto instalaci.

Pro instalaci DVR do racku, postupujte následovně:

Krok 1 Zkontrolujte, zda je vnitřní teplota nižší než 35 ° C (95 ° F) a ujistěte se, že je 15 cm místa kolem zařízení pro větrání.

Krok 2 Pro upevnění DVR použijte šest šroubů na každé straně.

Krok 3 Instalujte zdola nahoru.



Chcete-li do racku nainstalovat další příslušenství, proveďte preventivní opatření, abyste zabránili přetížení napájecího zdroje.

Krok 4 Do racku nainstalujte v případě potřeby další příslušenství.

# **3** Představení

Tato kapitola uvádí různé součásti zařízení. Dálkového ovládání a operace s myší.

# 3.1 Přední panel

## 3.1.1 DH-XVR5108C-X/DH-XVR5104C-4KL-X



Obrázek 3-1

Ikona	Název	Funkce	
indikátor stavu HDD	indikátor stovu HDD	<ul> <li>Indikátor je vypnutý, když HDD funguje normálně.</li> </ul>	
	<ul> <li>Indikátor svítí modře, pokud má pevný disk poruchu.</li> </ul>		
U indikátor Napájení	<ul> <li>Indikátor je vypnutý, když je napájení připojeno</li> </ul>		
	indikátor Napájení	nestandardně.	
		<ul> <li>Indikátor svítí modře, když je napájení připojeno</li> </ul>	
		normálně.	
모	Indikátor stavu	<ul> <li>Indikátor nesvítí, pokud je správné připojení k síti.</li> </ul>	
55	připojení	<ul> <li>Indikátor svítí modře, když je problém s připojením.</li> </ul>	

## 3.1.2 DH-XVR7104E-4KL-X/DH-XVR7108E-4KL-X/DH-XVR7104E-

## 4KL-B-X/ DH-XVR7108E-4KL-B-X



Obrázek 3-2

No.	Tlačítko/lkona	Funkce		
1	Napájení	Zapíná / vypíná DVR. Indikátor svítí modře, když je DVR zapnuto.		
2	indikátor stavu HDD	Indikátor svítí modře, pokud má pevný disk poruchu.		
3	Indikátor stavu připojení	Indikátor svítí modře, když je problém s připojením.		
4,5,6	Indikátor stavu baterie	<ul> <li>Když je akumulátor plný nebo na méně než šedesáti procentech, indikátor č.4 je zapnutý a č. 5 a č. 6 jsou vypnuté.</li> <li>Pokud je baterie mezi třiceti procenty a šedesáti procenty, indikátor č. 5 je zapnutý a ostatní jsou vypnuté.</li> <li>Pokud je baterie mezi nula procenty a třiceti procenty, indikátor č. 6 je zapnutý a ostatní jsou vypnuté.</li> <li>Pokud je baterie vybitá, DVR je vypnuto nebo k DVR není připojena žádná baterie, jsou všechny tři indikátory vypnuté.</li> </ul>		
7	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB, klávesnice a myš.		

3.1.3 DH-XVR5108H-X/DH-XVR5116H-X/DH-XVR5104H-4KL-X/D H-XVR5108H-4KL-X/DH-XVR5116H-4KL-X/DH-XVR5108HE-X/DH-XVR5116HE-X/DH-XVR4116HS-X/DH-XVR5108HS-X/DH-XVR511 6HS-X/DH-XVR5104HS-4KL-X/DH-XVR5108HS-4KL-X



#### Obrázek 3-3

No.	Název	Funkce
1	HDD	Pokud je stav disku HDD nestandardní, svítí modře.
2	NET	Pokud je špatné připojení k síti, svítí modře.
3	POWER	Pokud je napájení připojeno správně, svíti modře.
1	LISB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB,
4		klávesnice a myš

Tabulka 3-2

## 3.1.4 DH-XVR7104HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4KL-X/DH-XVR711

## 6HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4K-X



Obrázek 3-4

No.	Název	Funkce
1	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB,
		klávesnice a myš.

# 3.1.5 DH-XVR4216AN-X/DH-XVR4232AN-X/DH-XVR5216AN-X/D H-XVR5232AN-X/DH-XVR5208AN-4KL-X/DH-XVR5216AN-4KL-X/ DH-XVR5216A-X



## Obrázek 3-5

No.	Název	Funkce
1	Status indicator light	Pokud zařízení pracuje správně, svíti modře
2	HDD	Pokud je stav disku HDD nestandardní, svítí modře
3	NET	Pokud je špatné připojení k síti, svítí modře.
4	POWER	Pokud je napájení připojeno správně, svíti modře.
5	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB, klávesnice a myš.

Tabulka 3-3

## 3.1.6 DH-XVR7208A-4KL-X/DH-XVR7216A-4KL-X/DH-XVR7208A-

4K-X



## Obrázek 3-6

No.	Název	Funkce
1	Status indicator light	Pokud zařízení pracuje správně, svíti modře
2	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB, klávesnice a myš

# 3.2 Zadní Panel

## 3.2.1 DH-XVR5108C-X/DH-XVR5104C-4KL-X



Obrázek 3-7

No.	Název	Funkce
1	Video vstup	Připojení analogové kamery k vstupnímu videosignálu.
2	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB, klávesnice a myš.
3	VGA port	Výstup analogového obrazu na připojený displej pomocí portu VGA.
4	HDMI port	Výstupní port audio a video signálu s vysokým rozlišením. Port přenáší nekomprimované video s vysokým rozlišením a vícekanálové zvukové údaje na připojený displej s konektorem HDMI.
5	Síťový port	Připojení Ethernet
6	Vstup napájení	Vstup napájení DC 12V.
7	<b>+</b>	Uzemnění.

Tabulka 3-7

## 3.2.2 DH-XVR7104E-4KL-X/DH-XVR7108E-4KL-X/DH-XVR7104E-

## 4KL-B-X/ DH-XVR7108E-4KL-B-X





Obrázek 3-9

No.	Název	Funkce
1	Video vstup	Připojení analogové kamery k vstupnímu videosignálu
2	Audio vstup	Vstup zvukových signálů ze zařízení, jako je mikrofon.
3	Audio výstup	Výstup zvukového signálu do zařízení, jako je reproduktor
4	RS485 komunkační port	Připojení k ovládání zařízení speed dome PTZ. RS485_A port je připojen kabelem A a RS485_B is je připojen kabelem B.
5	HDMI port	Výstupní port audio a video signálu s vysokým rozlišením. Port přenáší nekomprimované video s vysokým rozlišením a vícekanálové zvukové údaje na připojený displej s konektorem HDMI.
6	VGA port	Výstup analogového obrazu na připojený displej pomocí portu VGA.
7, 8	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB, klávesnice a myš.
9	Síťový port	Připojení Ethernet
10	Vstup napájení	Vstup napájení DC 12V.
11	Výstup napájení	Výstup napájení DC 12V.
12	Uzemění	Uzemnění.

Tabulka 3-4

# 3.2.3 DH-XVR4116HS-X/DH-XVR5108HS-X/DH-XVR5116HS-X/DH -XVR5104HS-4KL-X/DH-XVR5108HS-4KL-X



Obrázek 3-10

No.	Název	Funkce
1	Video vstup	Připojení analogové kamery k vstupnímu videosignálu
2	Audio vstup	Vstup zvukových signálů ze zařízení, jako je mikrofon.
3	Audio výstup	Výstup zvukového signálu do zařízení, jako je reproduktor
4	HDMI port	Výstupní port audio a video signálu s vysokým rozlišením. Port přenáší nekomprimované video s vysokým rozlišením a vícekanálové zvukové údaje na připojený displej s konektorem HDMI.
5	Síťový port	Připojení Ethernet
6	RS485 komunkační port	Připojení k ovládání zařízení speed dome PTZ. RS485_A port je připojen kabelem A a RS485_B is je připojen kabelem B.
7	VGA port	Výstup analogového obrazu na připojený displej pomocí portu VGA.
8	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB, klávesnice a myš.
9	Vstup napájení	Vstup napájení DC 12V.
10	Zajištění napájecího kabelu	Použijte svorku pro zajištění napájecího kabelu na DVR.
11	<b>e</b>	Uzemnění.

Tabulka 3-5

3.2.4 DH-XVR5108H-X/DH-XVR5116H-X/DH-XVR5104H-4KL-X/D H-XVR5108H-4KL-X/DH-XVR5116H-4KL-X/DH-XVR5108HE-X/DH-XVR5116HE-X/DH-XVR7104HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4KL-X/DH -XVR7116HE-4KL-X/DH-XVR7108HE-4K-X



Obrázek 3-11

No.	Název	Funkce
1	Alarmový vstup 1–16	<ul> <li>4 skupiny alarmových vstupů (skupina 1: port 1 do portu 4; skupina 2: port 5 do portu 8; skupina 3: port 9 do portu 12; skupina 4: port 13 do portu 16). Tyto porty přijímají signály z externích zdrojů poplachu. Existují dva typy: NO (normální otevřený) a NC (normální zavření).</li> <li>NOTE</li> <li>Pokud vaše vstupní alarmové zařízení používá externí napájení, ujistěte se, že vstupní alarmové zařízení a DVR zařízení mají stejné uzeměni.</li> </ul>
	Alarmový výstup 1–3 (NO1–NO3; C1–C3)	<ul> <li>3 skupiny alarmových výstupů (skupina 1: port NO1-C1, skupina 2: port NO2-C2, skupina 3: port NO3-C3). Tyto porty vyvedou alarmový signál do alarmového zařízení. Ujistěte se, že je externí alarmový systém napájen.</li> <li>NO: normální otevřený alarmový výstup</li> <li>C: Společný alarmový výstup.</li> </ul>
	Ŧ	Uzemění.
2	Video vstup	Připojení analogové kamery k vstupnímu videosignálu
3	Audio vstup	Vstup zvukových signálů ze zařízení, jako je mikrofon. Odpovídá video vstupu 1
4	DB25 port	Připojeí audio splitteru pro převod na audio vstup Který přijímá signál ze zařízení, jako je mikrofon. Odpovídá video vstupu 2–16.
5	Audio výstup	Výstup zvukového signálu do zařízení, jako je reproduktor

No.	Název	Funkce
6	HDMI port	Výstupní port audio a video signálu s vysokým rozlišením. Port přenáší nekomprimované video s vysokým rozlišením a vícekanálové zvukové údaje na připojený displej s konektorem HDMI.
7	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB, klávesnice a myš.
8	Síťový port	Připojení Ethernet
9	RS485 komunkační port	Připojení k ovládání zařízení speed dome PTZ. RS485_A port je připojen kabelem A a RS485_B is je připojen kabelem B.
10	Vstup napájení	Vstup napájení DC 12V.
11	VGA port	Výstup analogového obrazu na připojený displej pomocí portu VGA.
12	Tlačítko napájení	Zapne/vypne DVR.
13	Zajištění napájecího kabelu	Použijte svorku pro zajištění napájecího kabelu na DVR.
14	<b>e</b>	Uzemnění

Tabulka 3-6

3.2.5 DH-XVR4216AN-X/DH-XVR4232AN-X/DH-XVR5216AN-X/D H-XVR5232AN-X/DH-XVR5208AN-4KL-X/DH-XVR5216AN-4KL-X/ DH-XVR5216A-X/DH-XVR7208A-4KL-X/DH-XVR7216A-4KL-X/DH-XVR7208A-4K-X



Obrázek 3-12

No.	Název	Funkce
1	ŧ	Uzemnění

No.	Název	Funkce
2	Alarmový vstup 1–16	<ul> <li>4 skupiny alarmových vstupů (skupina 1: port 1 do portu 4; skupina 2: port 5 do portu 8; skupina 3: port 9 do portu 12; skupina 4: port 13 do portu 16). Tyto porty přijímají signály z externích zdrojů poplachu. Existují dva typy: NO (normální otevřený) a NC (normální zavření).</li> <li>NOTE</li> <li>Pokud vaše vstupní alarmové zařízení používá externí napájení, ujistěte se, že vstupní alarmové zařízení a DVR zařízení mají stejné uzemění.</li> </ul>
	Alarmový výstup 1–3 (NO1–NO3; C1–C3)	<ul> <li>3 skupiny alarmových výstupů (skupina 1: port NO1-C1, skupina 2: port NO2-C2, skupina 3: port NO3-C3). Tyto porty vyvedou alarmový signál do alarmového zařízení. Ujistěte se, že je externí alarmový systém napájen.</li> <li>NO: normální otevřený alarmový výstup</li> <li>C: Společný alarmový výstup.</li> </ul>
	÷	Uzemnění
3	Video vstup	Připojení analogové kamery k vstupnímu videosignálu
4	Audio vstup	Vstup zvukových signálů ze zařízení, jako je mikrofon. Odpovídá video vstupu 1
5	Audio výstup	Výstup zvukového signálu do zařízení, jako je reproduktor
6	HDMI port	Výstupní port audio a video signálu s vysokým rozlišením. Port přenáší nekomprimované video s vysokým rozlišením a vícekanálové zvukové údaje na připojený displej s konektorem HDMI.
7	USB port	Připojení k externím zařízením, jako je paměťové zařízení USB, klávesnice a myš.
8	Síťový port	Připojení Ethernet
9	RS485 komunikační port	Připojení k ovládání zařízení speed dome PTZ. RS485_A port je připojen kabelem A a RS485_B is je připojen kabelem B.
10	Vstup napájení	Vstup napájení DC 12V.
11	VGA port	Výstup analogového obrazu na připojený displej pomocí portu VGA.
12	Tlačítko napájení	Zapne/vypne DVR.
13	Zajištění napájecího kabelu	Použijte svorku pro zajištění napájecího kabelu na DVR.

Tabulka 3-7

# 3.3 Ovládání dálkovým ovladačem

Vezměte prosím na vědomí, že dálkové ovládání není naše standardní příslušenství a nemusí být součástí příslušenství. Dodává se v závislosti na zakoupeném modelu.



Obrázek 3-13

No.	Název	Funkce
1	Tlačítko napájení	Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.
0	Adresa	Stiskněte tlačítko a zadejte seriové číslo DVR zařízení, abyste jej
2		mohli ovládat.
3	Dopředu	Vícerychlostní nebo normální přehrávání.
4	Zpomalení	Zpomalené nebo normální přehrávání.
4	obrazu	
5	Další záznam	Při spuštěném playback, stiskněte toto tlačítko pro přehrání
5		dalšího videa.
6	Předchozí	Při spuštěném playback, stiskněte toto tlačítko pro přehrání
0	záznam	předchozího videa.
		<ul> <li>Při spuštěném playback, stiskněte toto tlačítko pro</li> </ul>
		pozastavení.
7	Play/Pauza	<ul> <li>Při pozastavení, stiskněte toto tlačítko pro opětovné</li> </ul>
1		přehrávání.
		<ul> <li>Při okně žvého přenosu, stiskněte toto tlačítko pro</li> </ul>
		vyhledávací menu
Q	Přotáčot/pouzo	Při spuštěném přetáčení, stiskněte toto tlačítko pro pozastavení.
0	rielacel/pauza	Při pozastavení, stiskněte toto tlačítko pro opětovné přetáčení.

No.	Název	Funkce
9	Esc	Zrušení aktuální operace nebo návrat do předchozího menu
0		(Zavřete rozhraní nebo ovládácí prvky).
		<ul> <li>Zapnout nebo vypnout ruční nahrávání.</li> <li>Při přehrávání, Pomocí směrových tlačítek vyberte kanál,</li> </ul>
10	Nahrávání (REC)	který chcete nahrávat.
		<ul> <li>Stiskněte toto tlačítko nejméně po dobu 1,5 sekundy a zobrazí se rozhraní manuálního nahrávání.</li> </ul>
11	Směrová tlačítka	Přepínání mezi aktuálně aktivovanými ovládacími prvky doleva nebo doprava. Při přehrávání ovládají tlačítka průběh přehrávání. Vedlejší funkce (např. Ovládání nabídky PTZ).
12	Enter/menu	<ul> <li>Potvrzení.</li> <li>Přejít na tlačítko OK.</li> <li>Přejít do menu.</li> </ul>
13	Přepínaní více oken	Přepínání mezi zobrazením více oken a jedním oknem.
14	Fn	<ul> <li>Při monitoringu jednoho kanálu stiskněte toto tlačítko pro zobrazení funkcí PTZ jako ovládání a nastavení barev.</li> <li>Přepínejte PTZ ovládací menu v PTZ ovládácím rozhraní.</li> <li>V rozhraní detekce pohybu stiskněte toto tlačítko spolu se směrovými tlačítky pro dokončení nastavení.</li> <li>V textovém režimu stiskněte a podržte toto tlačítko pro vymazání posledního znaku. Použití funkce vymazání: Dlouze stiskněte toto tlačítko po dobu 1,5 sekundy.</li> <li>V HDD menu přepněte čas záznamu a další informace, jak je uvedeno v nápovědě.</li> </ul>
15	Číselná tlačítka	<ul> <li>Zadání hesla, čísel.</li> <li>Přepnout kanál.</li> <li>Stisknutím klávesy Shift přepnete metodu zadávání.</li> </ul>

## Tabulka 3-8

# 3.4 Ovládání myší

## 

Operace jsou uvažovány pří nastavení pro praváky.

Operace	Funkce
Klinutí levého tlačítka myši	Zobrazí se dialogové okno pro zadání hesla, pokud jste se ještě nezaregistrovali. V rozhraní živého pohledu můžete přejít do hlavní nabídky.
	Při výběru jedné položky nabídky, kliknutím na ni zobrazíte obsah nabídky.
	Provést operaci.
	Změna zaškrtávacího políčka nebo stavu detekce pohybu.
	Kliknutím se zobrazí rozbalovací menu

Operace	Funkce
	V textovém poli kliknutím na odpovídající tlačítko na panelu zadejte číslici nebo anglický znak (malá / velká).
	• V Anglickém zadávání: Kliknutím 🔜 zadáte mezerník a 💳
	smažete předchozí znak.
	!?@#\$%=+*       123         qwertyuiop/       456         asdfghjkl:Enter       789         zxcvbnm,.Shift       0&
	<ul> <li>Při číselném zadávání: Kliknutím I zrušíte a kliknutím</li> </ul>
	smažete předchozí znak.
	123 456 789 0↓↓
Dvoj-klik levého tlačítka myši	Provede speciální funkci, například dvoj-kliknutím na jednu položku v seznamu souborů přehraje video.
	V režimu více oken dvoj-klik na jeden kanál, který se zobrazí v plném okně. Dvakrát klikněte na aktuální video a vrátíte se zpět do předchozího režimu více oken.
Klinutí pravého tlačítka myši	Klknutím pravého tlačítka myši na v živém přenosu, se zobrazí místní nabídka. U různých sériových prxoduktů se místní nabídka může lišit.
	Ukončit aktuální nabídku bez uložení změny.
Klinutí středového tlačítka myši	Při zadávání čísel: Zvýšení nebo snížení číselné hodnoty.
	Změna položky zaškrtávacího políčka
	Přejít nahoru/dolu.
Výběr a pohyb	Vybrat aktuální objekt pod kontrolu a pohybem přesouvat.
Přetažení vybraného pole levým tlačítkem myši.	Vybrat zónu detekce pohybu
	Vybrat zónu masky (ochrany soukromí).

Tabulka 3-9

# 4 Zapojení zařízení

Tato kapitola uvádí typické schémata připojení a připojení portů.

# 4.1 Typické schéma zapojení



Obrázek 4-1



Obrázek 4-2

# 4.2 Připojení k video a audio vstupu a výstupu.

## 4.2.1 Video vstup

Video vstupní rozhraní je typu BNC. Vstupní video formát zahrnuje: PAL / NTSC BNC (1.0VP-P, 75Ω).

Video signál by měl odpovídat vašim národním normám.

Vstupní videosignál musí mít vysokou SNR, nízké zkreslení; nízkou interferenci, přirozené barvy a vhodné osvětlení.

## Zaručení stability a spolehlivosti signálu kamery

Kamery mají být instalovány na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, hořlavé, výbušné látky apod.

Kamera a DVR by měly mít stejné uzemnění, aby byl zajištěn normální provoz kamery.

## Zaručení stability a spolehlivosti přenosové linky.

Použijte pouze vysoce kvalitní, zvukově stíněný BNC. Vyberte prosím vhodný model BNC podle přenosové vzdálenosti.

Je-li vzdálenost příliš dlouhá, použijte kabel s kroucenými páry (UTP/STP), lze přidat videokompenzační zesilující zařízení, nebo použít optické vlákno.

Udržujete video signál mimo silné elektromagnetické rušení, zejména vysokofrekvenční napětí.

## Správný kontakt spoje

Signální vedení a stíněný vodič musí být pevně a dobře spojeny. Pozor na studené spoje, oxidaci apod.

## 4.2.2 Video výstup

Video výstup zahrnuje výstup BNC (PAL / NTSC 1.0VP-P, 75Ω), výstup VGA a výstup HDMI. Systém podporuje současně výstupy BNC, VGA a HDMI.

Pokud používáte PC monitor, namísto standardního monitoru, věnujte pozornost následujícím bodům:

- K zabránění stárnutí, nenechávejte monitor zapnutý příliš dlouho.
- Pravidelná demagnetizace zajistí zachování správného stavu zařízení.
- Držte zařízení dál od elektromagnetických a silně rušivých zařízení.

Použití televizoru jako výstupního zařízení videa není spolehlivou metodou nahrazení monitoru. Je třeba zkrátit denní provozní dobu a hlídat rušení od zdroje napájení a dalších zařízení. Nízká kvalita televizoru může také způsobit poškození zařízení.

## 4.2.3 Audio vstup

Tyto série produktů využívají jako vstupní audio port BNC.

Vzhledem k vysoké impedanci audio vstupu používejte prosím aktivní převodník zvuku. Přenos zvuku je podobný přenosu videa. Vyvarujte se rušení, uvolněných kontaktů a vysokého proudu.

## 4.2.4 Audio výstup

Parametr audio výstupního signálu je obvykle větší než 200mv 1KΩ (BNC nebo RCA). Lze jej přímo připojit k sluchátkům s nízkou impedancí, aktivnímu reproduktoru nebo výstupnímu zvukovému zařízení zesilovače. Pokud nelze reproduktor a převodník prostorově oddělit, začně se ozývat pískavý zvuk. V tomto případě můžete přijmout následující opatření:

- Použijte vhodnější typ převodníku.
- Snižte hlasitost reproduktoru.
- Použití materiálů, které pohlcují zvuk, může snížit hlasové ozvěny a zlepšit akustické vlastnosti prostředí.
- Změnte rozložení zvukových zařízení vzdálenost a úhel.

# 4.3 Připojení k alarmovému vstupu a výstupu

Před připojením si prosím přečtěte následující.

## Alarmový vstup

- Ujistěte se, že vstupní alarmový signál je uzemněn na alarmový vstup.
- Uzemněný signál je třeba pro správnou funkcí alarmového vstupu.
- Alarmomvý vstup signál o nízkém napětí.
- Alarmový vstup může být typu NC (normalní otevřený) or NO (Normalní uzavřený).
- Při připojení dvou DVR nebo připojení jednoho DVR a jednoho jiného zařízení, použijte pro jejich oddělení relé.

## Alarmový výstup

Výstupní port alarmu by neměl být přímo připojen k velké zátěži (zátěž větší než 1A), aby se zabránilo velkému proudu, který by mohl způsobit poškození relé. Použijte stykač k realizaci spojení mezi výstupem alarmu a vyšší zátěží.

## Jak připojit PTZ dekodér

- Ujistěte se, že dekodér má stejné uzemnění s DVR, jinak nelze ovládat PTZ. Doporučuje se stíněný krucený pár (STP), kde stíněná vrstva je použita k připojení uzemnění.
- Vyvarujte se vysokého napětí. Zajistěte správné zapojení a opatření proti přepětí z bouří.
- U příliš dlouhých signálních vodičů by mělo být 120Ω paralelně spojeno mezi linkami A a B na vzdálenějším konci, aby se snížil odraz a zaručila se kvalita signálu.
- "485 A, B" of DVR nemůže být paralelně spojeno s "485 portem" jiného zařízení.
- Napětí mezi linkami A a B dekodéru by mělo být menší než 5V.
#### Ujistěte se, že koncové zařízení je řádně uzemněno.

Nesprávné uzemnění může způsobit poškození čipu.

# 4.3.1 Alarmové Porty

Alarmové porty jsou závislé na zakoupeném modelu.





Obrazek 4-3
-------------

Ikona	Popis
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	ALARM 1 až ALARM 16. Alarm je aktivní při připojení malého napětí.
NO1 C1, NO2 C2, NO3 C3, NO4 C4	Čtyři skupiny NO aktivačních výstupů (on/off tlačítko).
NO5 C5 NC5,	Jedna skupina NO aktivačních výstupů (on/off tlačítko).
CTRL 12V	<ul> <li>Řídící výkon výstupního alarmového kanálu 6. Napěťový proud: 500mA.</li> <li>Při aktivním výstupu, uzavře výstupní výkon.</li> <li>Při zrušení alarmu, otevře výstupní výkon.</li> </ul>
+12V	Jmenovitý proud. Napěťový proud: 500mA.
÷	Uzemnění.
485 A/B	485 komunikační port. Používá se k ovládání zařízení, jako je dekodér. 120Ω by mělo být paralelně spojeno mezi linkami A a B použití více PTZ dekodérů.
T+, T-, R+, R-	Čtyřvodičový plně duplexní port RS485. T+ T-: výstupní vodič. R+ R-: vstupní vodič.

Tabulka 4-1

# 4.3.2 Alarmový vstup

Další informace naleznete na následujícím obrázku.

- Zemnící alarmové vstupy, které zahrnují typ NO a NC.
- Připojte paralelně COM konec a GND konec detektoru alarmu (Zajistěte externí napájení alarmového detektoru).
- Připojte paralelně uzemění DVR a uzemění alarmového detektoru.
- Připojte prosím NC port alarmového čidla k vstupu alarmu DVR (ALARM).

• Při použití externího napájení alarmového zařízení použijte stejné zemnění jako v DVR.





# 4.3.3 Alarmový výstup

- Zajišťuje externí napájení externího alarmového zařízení.
- Abyste se vyhnuli přetížení, pozorně si přečtěte následující tabulku parametrů relé.
- Kabel RS485 A / B je určen pro kabel A / B dekodéru PTZ.

# 4.3.4 Parametry relé alarmového výstupu

#### 

Skutečné informace o relé naleznete u vašeho produktu.

Model		HFD23/005-1ZS	HRB1-S-DC5V	
Materiál kontaktu		AgNi+ potažen zlatem	AuAg10/AgNi10/CuNi30	
Hodnocení (Odpor zátěže)	Jmenovitá kapacita přepínače	30V DC 1A/125V AC 0.5A	24V DC 1A/125V AC 2A	
	Maximální výkon přepínače	62.5VA/30W	250VA/48W	
	Maximální napětí přepínače	125V AC/60V DC	125V AC/60V DC	
	Maximální proud spínače	2A	2A	
Izolace	Mezi kontakty	400VAC 1 minute	500VAC 1 minute	
	Mezi kontaktem a vinutím	1000VAC 1 minute	1000VAC 1 minute	
Čas sepnutí		5ms max	5ms max	
Čas rozpojení		5ms max	5ms max	
Výdrž	Mechanická	1×10 <sup>7</sup> (300krát/MIN)	5×10 <sup>6</sup> (300 times/MIN)	
	Elektrická	1×10 <sup>5</sup> (30krát/MIN)	2.5×10 <sup>4</sup> (30krát/MIN)	
Pracovní teploty		-30℃—+70℃	<b>-40</b> ℃ <b>—+70</b> ℃	

# 4.4 Připojení RS485 Portu

Krok 1 Připojte kabel RS485 PTZ kamery k portu RS485 na zařízení. Zajistěte shodnost rozhraní A a B.

Krok 2 Připojte kabel video výstupu kamery PTZ k portu pro vstup videa na Zařízení.

Krok 3 Zapněte PTZ kameru.

# 5 Lokální nastavení

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte následující poznámky.

DI NOTE

- Rozhraní v manuálu se používají k představení operací a jsou pouze orientační. Aktuální rozhraní se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu. Pokud existuje nesoulad mezi manuálem a skutečným produktem, říďte se skutečným produktem.
- Manuál je obecným dokumentem pro uvedení produktu, takže některé funkce popsané v manuálu se nemusí vztahovat na zakoupený model.
- Pravidla pro operace myší v nabídce:
  - Kliknutí: V nabídce jednou kliknete levým tlačítkem myši na možnosti pro nastavení možností.
  - Right-click: V libovolné části rozhraní kliknutím pravým tlačítkem myši se vrátíte na předchozí úroveň. Podrobnosti o operacích myší v části "3.4 Ovládání myší."

# 5.1 Základní nastavení

# 5.1.1 Bootování



- Zkontrolujte, zda vstupní napětí odpovídá požadavkům na napájení zařízení. Zapněte zařízení poté, co je napájecí kabel řádně připojen.
- K ochraně zařízení, nejprve připojte zařízení k napájecímu kabelu a poté jeje připojte k napájecímu zdroji.
- Aby byla zajištěna správná funkčnost zařízení a externích zařízení připojených k zařízení a
  prodloužena životnost baterie, doporučuje se odkazovat na příslušnou národní normu. A p
  byl použít zdroj napájení, který poskytuje vhodné napětí s menším rušením z vlnění.
  Doporučujeme použít napájecí zdroj UPS.
- Krok 1 Připojte zařízení k monitoru.
- Krok 2 Připojte zařízení k napájení.
- Krok 3 Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení. Kontrolka napájení svítí.
   Na připojeném monitoru se ve výchozím nastavení zobrazí obrazovka živého přenosu.
   Zapnete-li zařízení během časového období, které je nakonfigurováno pro nahrávání, začne systém po zapnutí nahrávat a uvidíte, že na daných kanálech je zobrazena ikona indikující stav nahrávání.

# 5.1.2 Inicializace zařízení

Při poprvé spuštění je nutné nakonfigurovat heslo administrátora (ve výchozím nastavení).

Chcete-li zabezpečit zařízení, doporučujeme, správně uchovávat heslo administrátora a pravidelně ho měnit.

Step 1 Zapněte zařízení.

Zobrazí se inicializace zařízení. Viz. 0.

Device Initialization				
1. Enter Password	<b>→</b>	2. Unlock Pattern	→ 3.	. Password Protection
User Password	admin		Use a password	that has 8 to 32
Confirm Password			characters, it ca letter(s), numbe	n be a combination of r(s) and symbol(s)
Prompt Question			with at least two .(please do not u like ' " ; : &)	kinds of them use special symbols
				Next

Obrázek 5-1

Step 2 Nakonfigurujte heslo administrátora. Více informací, viz. 0.

Parametr	Popis
User (Uživatel)	Výchozí uživatel je <b>admin</b> .
Password (Heslo)	Do pole <b>Password</b> , zadejte heslo pro admina.
Confirm Password (Potvrzení hesla)	minimálně dva typy znaků, čísel, a zvláštních znaků (kromě "" "," ","; ",": "a" & ").
Prompt Question (Kontrolní otázka)	V poli <b>Prompt Question</b> , zadejte informace, které vám případně připomenou heslo. NOTE Na přihlašovací obrazovce klikněte na . zobrazí se výzva, která
	vám pomůže najít heslo.

Tabulka 5-1

Step 3 Klikněte na Next.

Zobrazí se rozhraní pro nastavení vzoru odemknutí. Viz. 0.

Device Initialization					
1. Enter Password		Unlock Pattern	<b>→</b>	3. Password	Protection
	Please	draw the unlock p	battern.		
				Back	Skip

Obrázek 5-2

Step 4 Zadejte vzor pro odemknutí.

Po dokončení nastavení se zobrazí rozhraní pro nastavení ochrany heslem. Viz. 0.  $\hfill \ensuremath{\mathbb{D}}$  NOTE

- Vzor, který chcete nastavit, musí spojit alespoň čtyři body.
- Pokud nechcete nastavit vzor, kliněte na Skip.
- Jakmile nakonfigurujete vzor odemknutí, systém bude vyžadovat vzor pro odemknutí jako výchozí metodu přihlášení. Pokud přeskočíte toto nastavení, zadejte heslo pro přihlášení.

Device Initialization		
1. Enter Passwo	ord $\rightarrow$ 2. Unlock Pattern $\rightarrow$ 3. Password Pro	tection
Email Address Security Questions	To reset password, please input prop update in time	erly or
Question 1 Answer	What is your favorite children's book?	
Question 2	What was the first name of your first boss?	
Answer Question 3	What is the name of your favorite fruit?	
Answer		
	S	ave

Obrázek 5-3

Step 5 Nastavte prametry ochrana hesla. Více informací, viz. 0.

Po konfiguraci, pokud jste zapomněli heslo pro administrátora, můžete heslo obnovit prostřednictvím e-mailové adresy nebo bezpečnostních otázek. Podrobnosti o obnovení hesla naleznete v části "5.1.3 Resetování hesla".

Pokud nechcete nakonfigurovat nastavení, vypněte funkci e-mailové adresy a bezpečnostní otázky na rozhraní.

Typ ochrany hesla	Popis
	Zadejte emailovou adresu. Do pole E-mailová adresa zadeite e-mailovou adresu pro obnovení
Emailová Addresa	hesla. V případě, že jste zapomněli heslo, zadejte bezpečnostní kód, který dostanete z této rezervované e-mailové adresy, abyste obnovili heslo administrátora.
Security Questions	Nakonfigurujte bezpečnostní otázky a odpovědi. V případě, že jste zapomněli heslo, zadáním odpovědí na otázky, můžete resetovat heslo.

Chcete-li konfigurovat později funkci e-mailu nebo bezpečnostních otázek nebo chcete změnit konfiguraci, jděte do **Main Menu > ACCOUNT > USER**.

Tabulka 5-2

Step 6 Klikněte na Save pro dokončení.

Zobrazí Licenční smlouva koncového uživatele.

- Step 7 Zaškrtněte políčko "Četl jsem a souhlasím se všemi podmínkami".
- Step 8 Klikněte Next.

Zobrazí se **Startup Wizard**. Podrobné informace o rychlých nastaveních během spuštění naleznete v části "5.1.4 Nastavení pomocí Průvodce spuštěním."

# 5.1.3 Resetování hesla

Heslo můžete resetovat pomocí kódu QR nebo bezpečnostních otázek.

- Pro provedení resetu pomocí kódu QR, zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Povolit v Main Menu > SYSTEM > SECURITY> Password Reset.
- Pro resetování pomocí bezpečnostní otázky, zkontrolujte, zda jsou otázky nakonfigurovány.

Step 1 Vstupte do přihlašovacího rozhraní.

- Pokud jste nakonfigurovali vzor odemknutí, zobrazí se přihlašovací rozhraní odemknutí vzorem. Viz obrázek 5-4. Klikněte na položku Zapomenutý vzor, zobrazí se rozhraní pro přihlašovací heslo. Viz obrázek 5-5.
- Pokud jste nenakonfigurovali vzor pro odemknutí, zobrazí se rozhraní pro přihlášení heslem. Viz obrázek 5-5.

Při přihlašování vzorem klikněte na možnost Přepnout uživatele nebo v rozhraní pro přihlašování heslem, v seznamu uživatelských jmen vyberte jiné uživatele.





à
2



- Step 2 Klikněte na 💷
  - Pokud jste nezadali e-mailovou adresu, zobrazí se rozhraní pro zadání e-mailu.
     Viz obrázek 5-6. Zadejte e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko Další, zobrazí se okno Obnovit heslo. Viz obrázek 5-7.
  - Pokud jste nastavili e-mailovou adresu, zobrazí se okno Reset the password. Viz obrázek 5-7.

Reset the password				
Reset Type	QR Code			
Email Address		To resel password, please inpu	il properly or upda	te in time
			Next	Cancel

Obrázek 5-6

Reset the password	
Reset Type QR Code	
SN: 00000000000000000000	
Scan the QR code or the actual interface	Note(For admin only): Please use an APP to scan the left QR code to get special strings. And then send the strings to support_gpwd@htmicrochip.com.
The security code will be deli	vered to 2***@qq.com.
Security code	
	Next Cancel

Obrázek 5-7

Step 3 Reset hesla.

QR kód

Podle pokynů na obrazovce održíte bezpečnostní kód do e-mailové adresy. Do pole Security code zadejte bezpečnostní kód.



- Máte omezený počet možností naskenovat QR kód do 24 hodin. Zkontrolujte si správnost zadání.
- Použijte prosím bezpečnostní kód v e-mailové k resetu hesla do 24 hodin; jinak se bezpečnostní kód stává neplatným.
- Bezpečnostní otázky
- Na kartě Reset the password, jak je znázorněno na obrázku 5-6, v seznamu Reset Type vyberte položku Bezpečnostní otázky (Security Questions), a zobrazí se rozhraní, viz Obrázek 5-8.

Pokud jste předtím nenakonfigurovali bezpečnostní otázky, v seznamu "**Reset Type"** nebude k dispozici žádná bezpečnostní otázka.

2) Do pole odpovědi (Answer) zadejte správnou odpověď.

Reset the password		
Reset Type	Security Questions	
Question 1 Answer		
Question 2 Answer		
Question 3 Answer		
	Next Cancel	
	Obrázek 5-8	

Step 4 Klikněte na Next.

Zobrazí se rozhraní zadání nového hesla. Viz. 0.

Reset the password	
Reset password of (admin)	
New Password	Use a password that has 8 to 32
Confirm Password	characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at
	Save Cancel

Obrázek 5-9

- Step 5 Do pole **Nové heslo** (**New password**) zadejte nové heslo a zadejte jej znovu do pole **Potvrzení hesla** (**confirm password**).
- Step 6 Klikněte na **Save**. Začne reset hesla. Po dokončení resetu se zobrazí dialogové okno.
- Step 7 Klikněte na OK.

Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete synchronizovat heslo se vzdálenými zařízeními, viz Obrázek 5-10.

- Kliknutím na Cancel, se dokončí reset.
- Kliknutím na **OK**, se zobrazí informace o synchronizaci. Viz 0.

Reset the password		
Reset passwo	rd of (admin)	
New Password Confirm Pass	d Use a password that have been been been been been been been be	as 8 to 32 
	Do you want to sync Password with the remote device connecting via the default protocol?	
	OK Cancel	
		Save Cancel

Obrázek 5-10

#### NOTE

Tato zpráva se zobrazí pouze v případě, že připojená i IP zařízení, a ne pouze analogová.

Sync Info					
F	inishe	ed			
	2	Channel	IP Address	Results	
			192.168.9.156	Password:Succeed	
	2	10	192.168.9.59	Password:Succeed	
	(				•
					Finished

Obrázek 5-11

# 5.1.4 Nastavení pomocí průvodce spuštěním

#### 5.1.4.1 Spuštění Průvodce

Průvodce spuštěním vám pomůže nakonfigurovat základní nastavení zařízení. Po inicializaci zařízení se zobrazí průvodce spuštěním (**Startup Wizard**). Viz obrázek 5-12.



Pokud zaškrtnete políčko "**Auto-check for updates**", systém vás automaticky upozorní, pokud jsou k dispozici aktualizace.

#### 5.1.4.2 Konfigurace základních nastavení

Můžete nakonfigurovat základní nastavení zařízení, například název zařízení, jazyk a nastavení pro okamžité přehrávání.

Můžete také nastavit základní nastavení výběrem **Main Menu > SYSTEM > GENERAL > General**.

#### Step 1 V Průvodci spuštěním, klikněte na Next.

Zobrazí se základní rozhraní. Viz obrázek 5-13.

General		
Device Name	XVR	
Device No.	8	
Language	ENGLISH	
Video Standard	NTSC	
Instant Play(Min.)	5	
Auto Logout(Min.)	10	Monitor Channel(s) when logout
Navigation Bar		
Mouse Sensitivity	0	+ 850
		Back

Obrázek 5-13

Step 2 Nakonfigurujte základní parametry nastavení. Viz Tabulka 5-3.

Parametr	Popis
Device Name (Název zařízení)	Do pole <b>Device name</b> zadejte název zařízení.
Device No. (číslo zařízení)	Do pole <b>Device No</b> . zadejte číslo zařízení.
Language (Jazyk)	V seznamu jazyků vyberte jazyk systému zařízení.
Video Standard	V seznamu <b>Video Standard</b> vyberte, <b>PAL</b> nebo <b>NTSC</b> podle aktuální situace.
Instant Play (Automatické přehrávání min.)	V okně <b>Instant Play</b> zadejte délku času přehrávání nahraného videa. Hodnota se pohybuje v rozmezí od 5 do 60min. Na ovládacím panelu živého přenosu klikněte na tlačítko pro okamžité přehrávání, abyste přehrávali nahrané video v nastaveném čase.
Auto Logout (Automatické odhlášení min.)	V poli <b>Auto Logout</b> zadejte pohotovostní dobu pro Zařízení. Přístroj se automaticky odhlásí, když se s ním nepracuje po nastavenou dobu. Je třeba se k zařízení znovu přihlásit. Hodnota se pohybuje od 0 do 60. 0 označuje, že zařízení není v pohotovostním režimu. Klikněte na <b>Monitor Channel(s) when logout</b> . Můžete vybrat kanály, které chcete sledovat i po odhlášení.
Navigation Bar (Navigační lišta)	Povolení navigační lišty. Když kliknete na obrazovku živého přenosu, zobrazí se navigační panel.
Mouse Sensitivity (Citlivost myši)	Nastavte rychlost dvojkliku myši přesunutím posuvníku. Čím větší je hodnota, tím rychlejší musí být dvojklik myší.

Tabulka 5-3

#### 5.1.4.3 Nastavení data a času

Můžete nakonfigurovat systémový čas, vybrat časové pásmo, nastavit letní čas a povolit server NTP.

Nastavení data a času můžete také konfigurovat výběrem **Main Menu > SYSTEM > GENERAL > Date&Time**.

Po nakonfigurování základních nastavení v rozhraní klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se rozhraní Datum a čas. Viz obrázek 5-14.

Date&Time	
System Time	2018 - 02 - 08 15 : 37 : 36
System Zone	(GMT+08:00)Beijing,Urumqi,Singapore
Date Format	YYYY MM DD 🔹
Date Separator	- <b>v</b>
Time Format	24-HOUR 🔻
DST	📕 🧿 Week 🔿 Date
Start Time	Jan 🔻 1st 🔻 Su 🔻 05:00
End Time	Jan 🔻 1st 💌 Mo 💌 00:00
NTP	
Server	time.windows.com Manual Update
Port	123
Interval(Min.)	60
	Back

Obrázek 5-14

Parametr	Popis		
	V poli <b>System Time</b> zadejte čas pro systém.		
	Klikněte na seznam časových pásem, můžete zvolit časové pásmo		
	systému a automaticky se upraví čas.		
System Time (Systémový čas)			
	Nezměňte systémový čas náhodně; jinak nelze zaznamenané video		
	vyhledávat. Před změnou systémového času doporučujeme vypnout		
	periodu nahrávání nebo ukončit nahrávání.		
System Zone	V seznamu <b>System Zone</b> wherte časové pásmo systému		
(Časová zóna)	v sezhaniu System Zone vyberte casove pasito systemu.		
Date Format (formát	V seznamu <b>Date Format</b> vyberte formát data pásmo systému.		
data)			
Date Separator	V seznamu <b>Date Separator</b> vyberte oddělovač mezi hodnotami data.		
(oddělovač)			
Time Format (formát	V seznamu Time Format vyberte 12-HOUR (hodin) nebo 24-HOUR		
času)	(hodin) pro zobrazení formátu času.		

Parametr	Popis	
DST	Aktivujte funkci letního času. Klikněte na tlačítko <b>Week</b> nebo klikněte na	
	položku <b>Date</b> .	
Start Time	Nakonfiguruita čao začátku a čao ukončaní pro <b>DST</b>	
End Time	Nakonfigurujte cas zacatku a cas ukonceni pro <b>DST</b> .	
NTP	Povolte funkci NTP pro synchronizaci času zařízení se serverem NTP.	
	Do pole Server zadejte adresu IP nebo název domény příslušného	
Server	serveru NTP.	
Server	Klikněte na <b>Manual Update</b> . Zařízení se okamžitě začne synchronizovat	
	se serverem.	
Port	Systém podporuje pouze protokol TCP a výchozí nastavení je 123.	
Interval (Min.)	Do pole Interval zadejte čas, po který se má zařízení synchronizovat s	
	NTP serverem. Hodnota se pohybuje od 0 do 65535.	

Tabulka 5-4

#### 5.1.4.4 Síťové nastavení

Můžete nakonfigurovat základní síťová nastavení, jako je režim sítě, verze IP adresace a IP adresa zařízení.

Můžete také nastavit síťová nastavení výběrem Main Menu > NETWORK > TCP/IP.

Step 1 Po nakonfigurování nastavení data a času v rozhraní **Date&Time** klikněte na tlačítko **Next**.

NETWORK		
IP Version	IPv4 •	
MAC Address		
DHCP		
IP Address	192 . 168 . 1 . 108	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Default Gateway	192 . 168 . 1 . 1	
DNS DHCP		
Preferred DNS	8 . 8 . 8 . 8	
Alternate DNS	8 . 8 . 4 . 4	
MTU	1500	
Test	Back	

Zobrazí se NETWORK rozhraní. Viz. 0.

Obrázek 5-15

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů sítě. Viz Tabulka 5-5.

Parametr	Popis		
Verze IP	V seznamu IP Version můžete vybrat IPv4 nebo IPv6. Obě verze jsou		
	podporovány.		
MAC Adresa	Zobrazuje MAC adresu zařízení.		
DHCP	<ul> <li>Povolte funkci DHCP. Adresa IP, maska podsítě a výchozí brána nejsou pro konfiguraci k dispozici po povolení služby DHCP.</li> <li>Pokud je DHCP funkční, získané informace se zobrazí v poli IP Address (Adresa IP), poli Maska podsítě (Subnet Mask) a Výchozí brána (Gateway). Pokud ne, všechny hodnoty ukazují 0.0.0.0.</li> <li>Chcete-li ručně nakonfigurovat IP nastavení, nejprve deaktivujte funkci DHCP.</li> <li>Je-li připojení PPPoE úspěšné, nejsou pro konfiguraci k dispozici adresa IP, maska podsítě, výchozí brána a protokol DHCP.</li> </ul>		
IP Adresa	Zadejte adresu IP a nakonfigurujte příslušnou masku podsítě a výchozí		
Subnet Mask (Maska)	bránu.		
Default Gateway (Výchozí brána)	<ul> <li>IP addresa a výchozí brána musejí být ve stejné síti.</li> </ul>		
DNS DHCP	Povolte funkci DHCP, chcete-li získat DNS adresu z routeru.		
Preferred DNS	Do pole <b>Preferred DNS</b> zadejte adresu IP DNS.		
Alternate DNS	Do pole Alternate DNS zadejte IP adresu alternativního DNS serveru.		
MTU	<ul> <li>Do pole MTU zadejte hodnotu pro síťovou kartu. Hodnota se pohybuje od 1280 bajtů po 1500 bajtů. Výchozí hodnota je 1500.</li> <li>Navrhované hodnoty MTU jsou uvedeny níže.</li> <li>1500: Nejvyšší hodnota ethernetového informačního balíčku. Tato hodnota se obvykle nastavuje, pokud není k dispozici připojení PPPoE nebo VPN, a je také výchozí hodnotou některých směrovačů, síťových adaptérů a přepínačů.</li> <li>1492: Optimalizovaná hodnota pro PPPoE.</li> <li>1468: Optimalizovaná hodnota pro DHCP.</li> <li>1450: Optimalizovaná hodnota pro VPN.</li> </ul>		
Test	Kliknutím na <b>Test</b> zkontrolujete, že zadaná IP addresa a brána fungují.		

Tabulka 5-5

#### 5.1.4.5 P2P Nastavení

Zařízení můžete přidat do aplikace v mobilním telefonu nebo do platformy, kterou chcete spravovat.

Funkci P2P můžete také nastavit výběrem **Main Menu > NETWORK > P2P**.

Ujistěte se, že DVR je připojen k Internetu a pokud ano, v poli **Status** v P2P rozhraní se zobrazí **Online**.

Step 1 Po konfiguraci nastavení sítě v rozhraní NETWORK klikněte na tlačítko **Next**. Zobrazí se rozhraní **P2P**. Viz obrázek 5-16.

P2P				
Enable Status	Offline			
Cell Phone Client		Device SN Scan the QR code on the actual interface		
			Back	Next

Obrázek 5-16

#### Step 2 Povolte funkci P2P.

Začněte zadávat zařízení.

- Mobilní aplikace: Použijte svůj mobilní telefon pro naskenování kódu QR a přidejte zařízení do aplikace v mobilním telefonu. Poté můžete přistupovat k zařízení.
- Platforma: Naskenujte SN z QR kódu. Přejděte do správy P2P v platformě a přidejte zařízení do platformy. Pak lze přistupovat a spravovat zařízení ze sítě WAN. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze pro P2P.
   NOTE

Můžete také zadat kód QR do aplikace mobilního telefonu kliknutím na 🕮 v pravém

horním rohu rozhraní po vstupu do hlavní nabídky.

Příklad použití této funkce, přidáním do aplikace telefonu.

#### Přidání zařízení do mobilní aplikace

- Step 1 Použijte mobilní telefon pro skenování kódu QR (**Cell Phone Client)** pro stažení aplikace.
- Step 2 Na mobilním telefonu otevřete aplikaci a potom klikněte na 💻

Zobrazí se nabídka. Můžete zadávat zařízení.

#### 1) Klikněte na Device Manager.

Zobrazí se rozhraní správy zařízení (Device Manager). Viz 0.



Obrázek 5-17

2) Klikněte na 🖬 v pravém horním rohu.

Zobrazí se rozhraní inicializace zařízení. Dialogové okno Vás upozorní, abyste zkontrolovali, jestli je zařízení správně inicializováno.

- 3) Klikněte na OK.
  - Pokud zařízení nebylo inicializováno, klikněte na Device Initialization a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - > Pokud bylo zařízení inicializováno, můžete jej začít přidávat.
- 4) Klikněte na Add Device.

Zobrazí se rzohraní přidání zařízení (Add Device). Viz 0.

Můžete přidat bezdrátové zařízení nebo drátová zařízení. Manuál jako příklad přidání drátového zařízení.

<	P2P	
Register Mode:		P2P
Name:		
SN:		
Username:	а	dmin
Password:		
Live Preview:		Extra >
Playback:		Extra >
Start I	Live Preview	

Obrázek 5-18

5) Klikněte na **P2P**.

Zobrazí se **P2P** rozhraní. Viz 0.

<	P2P
Register Mode:	P2P
Name:	
SN:	الم الم
Username:	admin
Password:	
Live Preview:	Extra >
Playback:	Extra >
Start I	Live Preview

Obrázek 5-19

- 6) Zadejte název DVR, přihlašovací jméno a heslo, naskenujte QR kód v Device SN.
- 7) Klikněte na Start Live Preview.

Zařízení je přidáno a zobrazen v rozhraní přímého přenosu v mobilním telefonu. Viz obrázek 5-20.



Obrázek 5-20

#### 5.1.4.6 Konfigurace nastavení kódování

Můžete konfigurovat nastavení hlavního streamu a sub streamu zařízení.

Můžete také konfigurovat nastavení kódování výběrem **Main Menu > CAMERA > ENCODE > Encode**.

Step 1 Po konfiguraci nastavení P2P na rozhraní P2P klikněte na tlačítko **Next**. Zobrazí se rozhraní **Encode**. Viz obrázek 5-21.

Encode			
Channel	1 -		
Main Stream		Sub Stream	
Smart Codec		Video	
Туре	General 🔻	Туре	Sub Stream1
Compression	H.265 💌	Compression	H.265 🔹
Resolution	1920x1080(1080P) -	Resolution	352x288(CIF)
Frame Rate(FPS)	25 🔻	Frame Rate(FPS)	15 🔹
Bit Rate Type	CBR -	Bit Rate Type	CBR 🔻
I Frame Interval	1S -	I Frame Interval	1S •
Bit Rate(Kb/S)	2048 -	Bit Rate(Kb/S)	320 🔻
	More Setting		More Setting
Default Cor	ру		Back

Obrázek 5-21

Step 2 Nakonfigurujte parametry pro hlavní/sub stream. Viz 0.

Parametr	popis				
Channel (Kanál)	V seznamu Channel vyberte kanál, který chcete konfigurovat.				
	Aktivujte funkci inteligentního kodeku. Tato funkce může snížit datový				
Smart Codec	tok o nedůležité části zaznamenávaného videa, aby se maximalizoval				
	úložný prostor. Vypíná některé jiné IVC funkce.				
	• Hlavní Stream: V seznamu <b>Type</b> , vyberte <b>General</b> , <b>MD</b> (Motion				
Туре (Тур)	Detect), nebo <b>Alarm</b> .				
	Sub Stream: Nastavení není dostupné.				
	V seznamu <b>Compression</b> , vyberte typ komprese.				
	H.265: V základním profilu. Toto je doporučené nastavení.				
Compression	H.264H: Vysoké kódování. Nízký datový tok s vysokým				
(Komprese)	rozlišením.				
(Nomprese)	H.264: Standardní kódování.				
	H.264B: Základní kódování. Toto nastavení vyžaduje vyšší				
	datový tok ve srovnání s jinými nastaveními pro stejné rozlišení.				
Resolution	V seznamu <b>Resolution</b> vyberte rozlišení videa.				
(rozličení)	Maximální rozlišení videa se může lišit v závislosti na modelu vašeho				
	zařízení.				
	Konfigurace rychlosti snímků za sekundu. Čím je tato hodnota vyšší,				
	tím je jasnější a hladší obraz. Frekvence snímků se mění spolu s				
Frame Rate	rozlišením.				
	Obecně ve formátu PAL můžete vybrat hodnotu od 1 do 25; ve				
(1 - 3)	formátu NTSC, můžete vybrat hodnotu od 1 do 30. Aktuální rozsah				
	snímkové frekvence, kterou si můžete vybrat, však závisí na				
	možnostech zařízení.				

Parametr	popis				
Bit Rate Type (Typ datového toku)	V seznamu <b>Bit Rate Type</b> vyberte položku CBR (Konstantní datový tok) nebo VBR (Variabilní datový tok). Pokud zvolíte CBR, nelze kvalitu obrazu konfigurovat; Pokud vyberete možnost VBR, může být nakonfigurována kvalita obrazu.				
Quality (Kvalita)	Tato funkce je k dispozici, pokud jste v seznamu <b>Bit Rate</b> vybrali <b>VBR</b> . Čím vyšší je hodnota, tím lepší bude obraz				
I Frame Interval	Inteval mezi referenčními snímky.				
Bit Rate (Datový	V seznamu <b>Bit Rate</b> vyberte hodnotu nebo zadejte vlastní hodnotu				
tok Kb/S)	pro změnu kvality obrazu. Čím vyšší je hodnota, tím lepší bude obraz				
Video	Klikněte pro povolení sub streamu.				
Audio Encode	<ul> <li>Klikněte na položku More Setting a zobrazí se okno Další nastavení.</li> <li>Audio kódování: Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena pro hlavní stream. Musíte ji ručně povolit pro substream 1. Jakmile je tato funkce zapnuta, nahraný video soubor je složen z</li> </ul>				
Audio Source	<ul> <li>audio a video streamu.</li> <li>Audio zdroj: V seznamu Audio Source můžete vybrat LOCAL a HDCVI.</li> </ul>				
Audio Format	<ul> <li>LOCAL: Audio signal je vstupem z portu Audio In.</li> <li>HDCVI: Audio signál je vstupem z HDCVI kamery.</li> <li>Audio Format: V seznamu Audio Format vyberte příslušný audio formát.</li> </ul>				

Tabulka 5-6

## 5.1.4.7 Konfigurace nastavení snímků

Můžete nakonfigurovat základní nastavení snímků, jako je počet snímků v čase, kanál(y), které budou zachycovat snímky, velikost a kvalitu snímků.

Můžete také provést nastavení výběrem Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot.

Další informace o nastavení snímků naleznete v části "5.8 Nastavení snímků."

Step 1 Po konfiguraci nastavení kódování, v **Encode** rozhraní, Klikněte na **Next**. Zobrazí se **SNAPSHOT** rozhraní. Viz 0.

SNAPSHOT				
Manual Snap	1 -	/Time		
Channel	1			
Mode	General 🔹			
Image Size	352x288(CIF)			
Image Quality	4 -			
Interval	1 Second 🔹			
Default Copy	/		Back	Next

Obrázek 5-22

Step 2 Nakonfigurujte parametry snímků. Viz 0.

Parametr	Popis			
Manual Snap	V seznamu Manual Snap vyberte, kolik chcete pořídit snímků.			
Channel	V seznamu Channel vyberte, pro který kanál chcete konfigurovat			
Channel	nastavení.			
Mode	V seznamu <b>Mode</b> list, vyberte typ snímků.			
Image Size	V seznamu <b>Image Size</b> hodnotu velikosti obrazu.			
Image Quality	Nakonfigurujte kvalitu obrazu 6. úrovněmi. Čím vyšší je úroveň, tím			
Image Quality	lepší bude obraz.			
Interval	Nakonfigurujte nebo upravte frekvenci snímků.			

Tabulka 5-7

#### 5.1.4.8 Základní konfigurace úložiště

Můžete konfigurovat nastavení pro situaci, kdy je HDD plný, délku souboru, časovou délku zaznamenaného videa a nastavení automatického mazání starých souborů.

Můžete také provést nastavení výběrem Main Menu > STORAGE > BASIC.

Step 1 Po konfiguraci nastavení snímků v **SNAPSHOT rozhraní**, klikněte na **Next**. Zobrazí se **BASIC** rozhraní. Viz 0.

BASIC				
HDD Full	Overwrite 🔻			
Pack Mode	Time Length -	60	Min.	
Auto-Delete Old Files	Never -			
			Back	Next

Obrázek 5-23

Step 2 Nakonfigurujte parametry pro úložiště. Viz 0.

Parameter	Popis
HDD Full	<ul> <li>Konfigurace nastavení v situaci, kdy jsou všechny disky pro čtení a zápis plné, a není k dispozici žádný další volný disk.</li> <li>Vyberte Stop Record k zastavení nahrávání</li> <li>Vyberte Overwrite k přepsání nahraných souborů od nejdřívějšího.</li> </ul>
Pack Mode	Nakonfigurujte délku času a délku souboru pro každé nahrané video.
Auto-Delete Old Files	Chcete-li konfigurovat smazání starých souborů, v seznamu Auto-Delete Old Files vyberte možnost Customized. Můžete konfigurovat, jak dlouho chcete staré soubory zachovat.

Tabulka 5-8

#### 5.1.4.9 Konfigurace plánu nahrávání

Můžete nakonfigurovat plán nahrávaného videa, jako jsou například kanály pro nahrávání, nastavení alarmu a dobu střežení.

Můžete také provést nastavení výběrem **Main Menu > STORAGE > SCHEDULE > Record**. Step 1 Po konfiguraci nastavení úložiště v **BASIC** rozhraní, Klikněte na **Next**.

Zobrazí se **Record** rozhraní. Viz 0.



Obrázek 5-24

#### Step 2 Nakonfigurujte parametry nahrávání. Viz 0.

Parameter	Popis			
Channel (Kanál)	V seznamu Channel vyberte kanál, který chcete nastavit.			
Pre-record	V seznamu Pre-record zadejte čas, po který chcete začít nahrávání			
	před hlavním plánem			
	Pokud je do zařízení nainstalováno několik HDD, můžete nastavit			
	jeden z HDD jako redundantní pro uložení zaznamenaných souborů			
	do různých disků. V případě, že je jeden z HDD poškozen, můžete			
	najít zálohu v jiném disku.			
	• Vyberte Main Menu > STORAGE > HDD MANAGER, a nastavte			
	HDD jako <b>redundant HDD</b> .			
	• Vyberte Main Menu > STORAGE > SCHEDUE > Record, a			
	vyberte pole <b>Redundancy</b> .			
Redundancy	Pokud vybraný kanál nenahrává, funkce redundance se			
recondency	projeví při příštím nahrávání bez ohledu na to, zda			
	zaškrtnete políčko nebo ne.			
	Pokud zvolený kanál nahrává, budou aktuální nahrané			
	soubory zabaleny a poté spuštěno nahrávání podle nového			
	rozvrhu.			
	NOTE NOTE			
	<ul> <li>Tuto funkci podporují jen některé modely.</li> </ul>			
	<ul> <li>Redundantní HDD zálohuje pouze nahrané videozáznamy,</li> </ul>			
	nikoliv snímky.			
	Zvolte zaškrtávací políčko typu události, které je <b>Obecné, MD</b>			
Event type	(detekce pohybu, ztráta videa, temperování, diagnostika) <b>, Alarm</b>			
	(alarmy loT, místní alarmy, alarmy z poplachového boxu, externí			
	alarmy IPC, alarmy IPC offline), MD&Alarm, Intel (Události IVS,			

Parameter	Popis		
	detekce obličeje) a <b>POS</b> .		
Period	Nastavte periodu, během které je aktivní nakonfigurované nahrávání.		
	Systém aktivuje alarm pouze ve stanovené periodě.		
Сору	Klikněte na <b>Copy</b> ke zkopírování nastavení pro jiný kanál.		
Tabulka 5-9			

- Step 3 Definujte periodu nahrávání videa zakreslením nebo editací. Ve výchozím nastavení je perioda aktivní po celou dobu.
  - Definujte periodu zakreslením.
  - 1) Zaškrtněte políčko typu události. Viz obrázek 5-25.



- 2) Nastavte periodu. Systém podporuje maximálně šest period.
  - ♦ Definujte celý týden: Klikněte na 🗖 vedle All, všechny ikony se přepnou do

📟 , můžete nastavit všechny dny najednou.

♦ Definujte po dnech v týdnu: Klikněte na před každým dnem jeden po

druhém se ikona přepne na . Můžete definovat periodu pro vybrané dny současně.

3) Na časové ose tažením definujte periodu. Zařízení spustí nahrávání vybraného typu události ve stanovené periodě. Viz obrázek 5-26.



Obrázek 5-26

Barva označuje typ události, která je nastavena:

 Priorita nahrávání v případě typů událostí, které se překrývají.: MD&Alarm > Alarm > Intel > MD > General.

- Zaškrtněte políčko typu události, a potom klikněte na tlačítko. Improvymazání periody.
- Při výběru položky MD&Alarm budou příslušná zaškrtávací pole MD a Alarm vymazána.
- Defiujte periodu editací. Berte neděli jako příklad.
- 1) Klikněte na 🛄.

Zobrazí se rozhraní **Period**. Viz 0.

Period				-		-		
Current Dat	e: Sunday							
Period 1	00:00	- 24:00	🗹 General 🗌 MD	🗌 Alarm	MD&Alarm	🗌 Intel	D POS	
Period 2	00:00	- 24:00	🗌 General 🗌 MD	Alarm	MD&Alarm	🗌 Intel	D POS	
Period 3	00:00	- 24:00	General MD	🗌 Alarm	MD&Alarm	🗌 Intel	DOS	
Period 4	00:00	- 24:00	General MD	🗌 Alarm	MD&Alarm	🗌 Intel	DOS	
Period 5	00:00	- 24:00	General MD	Alarm	MD&Alarm	🗌 Intel	POS	
Period 6	00:00	- 24:00	General MD	🗌 Alarm	MD&Alarm	🗌 Intel	DOS	
Сору								
🖂 Sunday		onday	🗌 Tuesday 🛛 🗌 Wedne	esday 🗌 Thursd	ay 🗌 Friday	Satu	urday	
							Apply	Cancel



- 2) Zadejte časový rámec pro periodu a zaškrtněte políčko události.
  - ◇ Můžete nastavit šest období pro každý den.
  - Pod částí Copy, vyberte All použití nastavení na všechny dny v týdnu, nebo vyberte konkrétní den (dny), ke kterému chcete nastavení použít.
- 3) Klikněte na Apply a uložte nastavení.
- Step 4 Klikněte na **Apply** k dokončení nastavení.
  - D NOTE
  - Klikněte na Copy ke zkopírování nastavení pro jiný kanál.
  - Po nakonfigurování nastavení časového plánu nahrávání je třeba provést následující operace a spustit nahrávání podle definovaného plánu.
    - Povolte událost poplachu a nakonfigurujte nastavení pro záznamový kanál.
       Podrobnosti naleznete v části "5.10 Nastavení událostí alarmů."
    - ♦ Je třeba aktivovat funkci nahrávání, viz "5.9.1 Povolení ovládání nahrávání".

#### 5.1.4.10 Konfigurace plánu ukládání snímků

Můžete nakonfigurovat plán úložiště pro snímky, například kanály, které mají zachytit snímek, nastavení poplachu a dobu zapnutí.

Můžete také provést nastavení výběrem Main Menu > STORAGE > SCHEDULE > Snapshot.

Step 1 Po konfiguraci nastavení nahrávání videa, v **Record** rozhraní, kliněte na **Next**. Zobrazí se **SNAPSHOT** rozhraní. Viz 0.



Obrázek 5-28

Step 2 Nastavení parametrů pořizování snímků. Viz 0.

Parameter	Popis		
Channel (kanál)	V seznamu <b>Channel</b> , vyberte kanál, který má pořizovat snímky.		
Event type	Zaškrtněte políčko typu události, které obsahuje položky General,		
	MD, Alarm, MD&Alarm, Intel, a POS.		
Period	Určete periodu, během níž je nastavení snímků aktivní. Podrobné		
	informace o definování periody naleznete v části "5.1.4.9 Konfigurace		
	plánu nahrávání."		
Сору	Klikněte na <b>Copy</b> ke zkopírování nastavení pro jiný kanál.		
	_ · · · _ · ·		

Tabulka 5-10

Step 3 Klikněte na Finished.

Zobrazí se dialogové okno.

Step 4 Klikněte na OK.

Zobrazí se obrazovka živého přenosu. Nastavení průvodcem spuštění je dokončeno. Nyní můžete zařízení začít používat.

# 5.2 Živý náhled

Po přihlášení do zařízení se zobrazí přímý přenos z kanálů. Viz obrázek 5-29. Počet zobrazených kanálů závisí na vašem modelu.

Chcete-li zobrazit obrazovku živého náhledu z jiných rozhraní, klepněte na tlačítko

v pravém horním rohu obrazovky.



Obrázek 5-29

# 5.2.1 Obrazovka živého náhledu

Živé video z připojených kamer můžete sledovat na obrazovce skrze každý kanál.

- Ve výchozím nastavení se v každém okně kanálu zobrazí systémový čas, název kanálu a číslo kanálu. Toto nastavení lze změnit výběrem Main Menu > CAMERA > OVERLAY.
- Obrázek v pravém dolním rohu představuje číslo kanálu. Pokud změníte pozici kanálu nebo změníte název kanálu, rozpoznáte takto číslo kanálu a můžete potom provést operace, jako je nahrávání a přehrávání.

Ikona	Funkce
	Označuje stav nahrávání. Tato ikona se zobrazí při nahrávání videa.
*	Tato ikona se zobrazí v okamžiku, kdy nastane detekce pohybu ve scéně.
?	Tato ikona se zobrazí, když je zjištěna ztráta videa.
8	Tato ikona se zobrazí, když je sledování kanálů uzamčeno.

Ikony zobrazené na jednotlivých kanálech naleznete v Tabulce 5-11.

Tabulka 5-11

#### 

Chcete-li změnit pozici dvou kanálů, přejděte na jeden ze dvou kanálů a přetáhněte okno na druhý kanál.

# 5.2.2 Ovládací panel živého náhledu

Ovládací panel živého náhledu umožňuje přístup k operacím, jako je přehrávání, zoom, zálohování v reálném čase, manuální snímek, hlasové hovory, přidávání vzdálených zařízení a přepnutí streamů.

Když přesunete ukazatel na horní střední pozici okna kanálu, zobrazí se ovládací panel živého náhledu. Viz obrázek 5-30 pro analogový kanál a obrázek 5-31 pro digitální kanál.

Není-li po dobu šesti sekund po zobrazení ovládacího panelu spuštěna operace, ovládací lišta se automaticky skryje.



Obrázek 5-30



Obrázek 5-31

No.	Fukce	No.	Funkce	No.	Funkce
1	Přehrávání	4	Manuální snímek	7	Registrace kamery
2	DigitálníZoom	5	Vypnout zvuk	_	_

No.	Fukce	No.	Funkce	No.	Funkce
3	zálohování v	6	Hlasový hovor	—	_
	reálném čase				

Tabulka 5-12

### 5.2.2.1 Okamžité Přehrávání

Můžete přehrávat předchozích pět minut až šedesát minut zaznamenaného videa.

Kliknutím na 🔤, se zobrazí rozhraní přehrávání. Okamžité přehrávání má následující funkce:

- Přesuňte posuvník a vyberte čas, který chcete začít přehrávat.
- Přehrát, pozastavit a ukončit přehrávání.
- Informace, jako je název kanálu a ikona stavu nahrávání, jsou během okamžitého přehrávání stíněny a nebudou zobrazeny, dokud se nezastaví.
- Během přehrávání není povolen split-screen.
- Chcete-li změnit dobu přehrávání, vyberte **Main Menu > SYSTEM > GENERAL**, v poli **Instant Play** zadejte čas, který chcete přehrát. Viz obrázek 5-32.

ł	🗱 SYSTEM						
> (	GENERAL	General	Date&Time	Holiday			
F	RS232	Device Name		XVR			
5	SECURITY	Device No.		8			
S	SYSTEM MAINTAIN	Language		ENGLISH			
I	IMP/EXP	Video Standa		PAL			
[	DEFAULT	Instant Play(M	ſin.)	5			
ι	UPGRADE	Auto Logout(1	/lin.)	2		Monitor Channel(s) when logout	
		IPC Time Syn					
		IPC Time Syn	c Period (hour)	24			
		Navigation Ba					
		Mouse Sensit			• +	850	
						Apply	
						Apply Bac	

Obrázek 5-32

#### 5.2.2.2 Digitální Zoom

Zvolenou oblast obrázku můžete zvětšit pro zobrazení podrobností jedním z následujících dvou způsobů.

• Klikněte na 🖭, ikona se přepne na 🗹. Podržením levého tlačítka myši vyberte oblast,

kterou chcete zvětšit. Oblast se po uvolnění levého tlačítka myši zvětší.

• Ukažte na střed místa, které chcete zvětšit a otočte kolečkem myši pro zvětšení oblasti.

DOTE NOTE

- U některých modelů, je-li obraz zvětšen prvním popsaným způsobem, je zvolená oblast proporcionálně zvětšena podle okna.
- Pokud je obraz ve zvětšeném stavu, můžete obrázek přetáhnout v libovolném směru a zobrazit další zvětšené oblasti.
- Kliknutím pravého tlačítka myši na zvětšený obrázek ho vrátíte do původního stavu.

#### 5.2.2.3 Zálohování v reálném čase

Můžete nahrávat video ze všech kanálů a uložit klip do paměťového zařízení USB.

Kliknutím na 
Kliknitím na končit, se spustí nahrávání. Chcete-li záznam ukončit, klikněte znovu na tuto ikonu.
Klip se automaticky uloží do připojeného úložného zařízení USB.

#### 5.2.2.4 Manuální Snímek

Můžete zachytit jeden až pět snímků videa a uložit je do paměťového zařízení USB.

Kliknutím na 🛄, můžete pořídit snímek. Snímky se automaticky ukládají do připojeného

ukládacího zařízení USB. snímky Snímky můžete zobrazit na vašem počítači.

III NOTE

Chcete-li změnit počet snímků, vyberte **Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot**, v seznamu **Manual Snap** vyberte velikost snímku.

#### 5.2.2.5 Vypnout zvuk (pouze pro analogové kanály)

Zvuk videa můžete vypnout kliknutím 🔍. Tato funkce je podporována v zobrazení jednoho kanálu.

#### 5.2.2.6 Obousměrný hovor (Pouze digitální kanály)

Můžete provádět hlasové interakce mezi zařízením a vzdáleným zařízením. Tato funkce je podporována pouze tehdy, když připojené IPC zařízení podporuje obousměrné hovory.

- Klikněte , ikona se přepne na , obousměrný hovor vzdáleného zařízení je zapnuta.
   Obousměrný hovor na jiných digitálních kanálech je vypnut.
- Kliněte W pro zrušení obousměrného hovoru. Možnost obousměrného hovoru u dalších digitálních kanálů je obnovena.

#### 5.2.2.7 Registrace kamery (Pouze digitální kanály)

Můžete zobrazit informace o vzdálených zařízeních a přidat nová vzdálená zařízení, nebo nahradit aktuální připojená zařízení.

Klknutím na , se zobrazí rozhraní **Camera Registration**. Podrobnosti o přidávání vzdálených zařízení naleznete v části "5.6 Konfigurace vzdálených zařízení".

## 5.2.3 Navigační lišta

Můžete provádět operace prostřednictvím ikon funkcí na navigační liště. Můžete například vstoupit do hlavního menu a přepnout režim rozdělení oken. Viz obrázek 5-33.

Navigační lišta je ve výchozím nastavení zakázána. Nezobrazuje se na obrazovce živého zobrazení, dokud není aktivní. Pro aktivaci vyberte možnost **Main Menu > SYSTEM > GENERAL**, povolte navigační lištu a klikněte na tlačítko **Apply**.



Ikona	Funkce
<b>~</b>	Otevřít <b>Main Menu (Hlavní menu)</b> .
	Roztáhnout nebo zmenšit navigační lištu.
	Zvolit rozložení zobrazení.
	Přejit na předchozí obrazovku.
	Přejit na další obrazovku.
	Povolení funkce "tour". Ikona se přepne na
	Otevřete ovládací panel PTZ. Podrobnosti naleznete v části "5.4 Ovládání PTZ kamer.
\$	Otevřete rozhraní <b>Color Setting</b> . Podrobnosti naleznete v části "5.2.5 Nastavení barev". NOTE ato funkce je podporována pouze v jednokanálovém rozvržení.
O,	Otevřete rozhraní pro vyhledávání záznamů. Podrobnosti naleznete v části "5.9 Přehrávání videa".
A	Otevřete rozhraní <b>EVENT</b> pro zobrazení stavu alarmu zařízení. Podrobnosti naleznete v části "5.21.3 Prohlížení informací o událostech".
<b>9</b>	Otevřete rozhraní CHANNEL INFO pro zobrazení informací o každém kanálu.

Obrázek 5-33

Ikona	Funkce
	Otevřete rozhraní CAMERA REGISTRATION. Podrobnosti
++	naleznete v části "5.6.1 Přidávání vzdálených zařízení".
	Otevřete rozhraní <b>NETWORK</b> . Podrobnosti naleznete v části
	"5.16.1 Konfigurace nastavení sítě."
	Otevřete rozhraní HDD MANAGER. Podrobnosti naleznete v
	části "5.19.3 Konfigurace správy HDD".
	Otevřete rozhraní USB MANAGER. Podrobné informace o
	možnostech USB najdete v části "5.15.2 Zálohování souborů",
	"5.21.2 Prohlížení logů ", "5.20.4 Export a import nastavení
	systému", "5.20.6 Upgrade zařízení".

Tabulka 5-13

# 5.2.4 Místní nabídka

Můžete rychle přistupovat k některým funkčním rozhraním, jako je hlavní menu, vyhledávání záznamu, nastavení PTZ, nastavení barev a výběr režimu rozdělení zobrazení. Kliknutím pravého tlačítka myši na obrazovku živého přenosu se zobrazí místní nabídka. Viz obrázek 5-34. Podrobné informace o funkcích místní nabídky naleznete v Tabulce 5-14.



Po otevření libovolného rozhraní pomocí místní nabídky se můžete vrátit na předchozí obrazovku klepnutím pravým tlačítkem myši na aktuální obrazovku.



Obrázek 5-34

Funkce	Popis					
Main Menu	Otevřít Main Menu (Hlavní menu).					
Soorah	Otevřít <b>Playback</b> rozhraní, kde můžete vyhledávat a přehrávat					
Search	záznamy.					
PTZ	Otevřít <b>PTZ</b> rozhraní.					
View Layout	Nastavte obrazovku živého přenosu jako jednokanálové rozložení					
Previous Screen (předchozí	Kliknutím na předchozí obrazovku přejdete na předchozí					
obrazovka)	obrazovku. Ivapriklad pokud pouzivate 4-split rezim, prvni					
Next Screen (Další	oprazovka zoprazuje kanal 1-4, kliknuum na <b>NEXT Screen</b> ,					
obrazovka)	muzele zodrazil kanal 5-8.					
Camera Registration (Registrace kamery)	Otevřete rozhraní <b>CAMERA REGISTRATION</b> . Podrobnosti naleznete v části "5.6 Konfigurace vzdálených zařízení Přidávání vzdálených zařízení. "					
Manual	<ul> <li>Zvolte Record, můžete nakonfigurovat režim záznamu jako Auto nebo Manual nebo zastavit nahrávání. Můžete také povolit nebo zakázat funkci snímků.</li> <li>Zvolte Alarm Out, můžete nakonfigurovat výstupní alarmy.</li> </ul>					
Preview Mode	<ul> <li>Zvolte General, rozložení obrazovky živého přenosu bude výchozí.</li> <li>Zvolte Show Face List, zjištěné obličejové snímky se zobrazí v dolní části obrazovky živého zobrazení.</li> </ul>					
Funkce	Popis					
--	---	--	--	--		
Auto Focus	Ukažte na okno kanálu a pravým tlačítkem na něj otevřete místní nabídku a poté klepněte na položku <b>Auto Focus</b> . M NOTE					
	Ne všechny kamery podporují tuto funkci.					
Color Setting Otevřete rozhraní COLOR, kde můžete upravit barvu obrazu						
Image Kliknutím upravíte vlastnosti kamery.						

Tabulka 5-14

# 5.2.5 Nastavení barev

Můžete nastavit barevný efekt obrazu, například ostrost, jas a kontrast. Parametry se liší podle typu připojené kamery. Analogový kanál je využit jako příklad.

Na obrazovce živého přenosu klikněte pravým tlačítkem myši na analogový kanál, abyste viděli místní nabídku, a pak vyberte **Color Setting**, zobrazí se rozhraní **COLOR**. Viz obrázek 5-35. Podrobnosti naleznete v části "5.5.1 Konfigurace nastavení obrazu."



Obrázek 5-35

Parametr	Popis
Period	Rozdělte 24 hodin na dvě období a nakonfigurujte příslušná nastavení barev.
Effective Time	Povolit funkci a poté nastavte efektivní čas pro každou periodu.

Parametr	Popis				
	Upravit ostrost okraje obrázku. Čím větší je hodnota, tím je				
Sharpness	zřetelnější okraj obrazu a šum je také větší.				
	Hodnota se pohybuje od 1 do 15. Výchozí hodnota je 1.				
Huo	Upravit odstín obrazu. Hodnota se pohybuje od 0 do 100. Výchozí				
nue	hodnota je 50.				
	Upravit jas obrazu. Hodnota se pohybuje od 0 do 100. Výchozí				
	hodnota je 50.				
	Čím větší je hodnota, tím jasnější bude obraz. Tuto hodnotu				
Brightness (Jas)	můžete upravit, pokud obrázek jako celek vypadá tmavě nebo				
	jasně. Obraz však pravděpodobně ztmavne, pokud je hodnota				
	příliš velká.				
	Doporučený rozsah je mezi 40 a 60.				
	Upravit kontrast obrazu. Čím větší je hodnota, tím je zřejmý				
	kontrast mezi světlou a tmavou oblastí. Tuto hodnotu můžete				
	upravit, pokud není kontrast viditelný. Je-li však hodnota příliš				
Contract	velká, tmavá oblast pravděpodobně bude tmavější a světlá plocha				
Contrast	bude přeexponovaná. Je-li hodnota příliš malá, snímek se				
	pravděpodobně ztmavne.				
	Hodnota se pohybuje od 0 do 100. Výchozí hodnota je 50.				
	Doporučený rozsah je mezi 40 a 60.				
	Upravte odstíny barev. Čím větší je hodnota, tím světlejší bude				
Saturation	barva. Tato hodnota nemá vliv na obecnou světlost obrazu.				
(saturace)	Hodnota se pohybuje od 0 do 100. Výchozí hodnota je 50.				
	Doporučený rozsah je mezi 40 a 60.				
	V seznamu Color Mode můžete vybrat Standard, Soft, Bright,				
	Colorful, Bank, Customized 1, Customized 2, Customized 3, a				
Color Mode	Customized 4.				
	Ostrost, odstín, jas, kontrast a sytost se automaticky přizpůsobí				
	zvolenému barevnému režimu.				
	Efekt vylepšeného obrazu. Nastavte hodnotu efektu vylepšení.				
	<ul> <li>Klikněte na , obraz se automaticky přizpůsobí</li> </ul>				
	ontimalizovanému efektu				
EQ					
	Klikněte na     Imatavení aktuálního efektu se uzamkne.				
	NOTE NOTE				
	Pouze analogový HD kanál podporuje tuto funkci.				
	l Upravte polohu zobrazení obrazu v okně kanálu. Hodnota				
	označuje pixel. Výchozí hodnota je 16				
Position (pozice)					
	IL↓I NOTE				
	Tuto funkci podporuje pouze analogový kanál.				

Parametr	Popis			
	Můžete vytvořit čtyři barevné režimy.			
	1. Klikněte na Customized. Zobrazí se Customized Color			
	rozhraní.			
	2. V seznamu Color Mode vyberte například Customized 1.			
Customized	Poté nakonfigurujte nastavení ostrosti, odstínu, jasu, kontrastu			
Customized	a sytosti. Pokud vyberete možnost All, konfigurace se bude			
	týkat všech čtyř přizpůsobených barevných režimů.			
	3. Klikněte na <b>OK</b> .			
	4. V rozhraní COLOR, V seznamu Color Mode, můžete vybrat			
	vytvořený (Custom) barevný režim.			
Tabulka 5-15				

### 5.2.6 Zobrazení živého náhledu

#### 5.2.6.1 Konfigurace zobrazení

Můžete nakonfigurovat způsob zobrazení, například zobrazení času a názvu kanálu, úpravu průhlednosti obrazu a volbu rozlišení.

Step 1 Vyberte Main Menu > DISPLAY > Display. Zobrazí se **DISPLAY** rozhraní. Viz 0.

	🛄 DISPLAY					LIVE		
>	DISPLAY	Main Screen		Extra Saraa				
	VIEW							
	TOUR	Out Port	VGA/HDMI 1/Video out	Enable				
	ZERO-CHANNEL		Time Title	Out Port				
	TV ADJUST		Channel Title	Resolution				
			Original Rate					
			IVS Rule Preview					
		Transparency	- 0	+ 0%				
		Resolution	1280x1024					
		Preview Mode	Show Face List					
						Apply	Back	

Obrázek 5-36

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů zobrazení. Viz 0.

Parametr	Popis
----------	-------

Paramet	r	Popis				
	Out Port	Označuje grafický port hlavní obrazovky.				
		Zaškrtněte políčko <b>Time Title</b> , v každém okně kanálu se				
	Time Title	zobrazí aktuální systémový čas. Chcete-li čas skrýt, zrušte				
		zaškrtnutí políčka.				
		Zaškrtněte políčko Channel Title, název kanálu, číslo kanálu				
	Channel Title	a stav záznamu se zobrazí v každém okně kanálu. Chcete-li				
		čas skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka.				
	Original Rate	Zaškrtněte políčko <b>Original Rate</b> a videoobraz se zobrazí v				
		jeho skutečné velikosti v okně kanálu.				
	IVS Rule	Zaškrtněte políčko IVS Rule Preview, abyste povolili funkci				
Main	Preview	náhledu pravidla IVS.				
Screen	Transparency	Nakonfigurujte průhlednost grafického uživatelského rozhraní				
(Hlavní	Tanopareney	(GUI). Čím vyšší je hodnota, tím transparentnější je GUI.				
monitor)		Vyberte rozlišení pro video. Výchozí rozlišení pro port VGA a				
	Resolution	port HDMI je 1280 × 1024.				
	Resolution	NOTE NOTE				
		Některé rozlišení nemusí být podporovány na portu HDMI.				
	Preview Mode	<ul> <li>General: Na okně kanálu se nezobrazují žádné</li> </ul>				
		informace.				
		Show Face List: V dolní části obrazovky živého přenosu				
		se Zobrazí detekované obličeje pořízené jako výsledek				
		detekce obličeje.				
		D NOTE				
		Ne všechny modely tuto funkci podporují.				
		Aktivuje funkci další obrazovky. Po zapnutí této funkce				
	Enable	můžete zvolit, který grafický port bude považován za extra				
	LINDIC	obrazový port, druhý port se automaticky stává portem havní				
		obrazovky.				
Extra		Vyberte port VGA nebo port HDMI jako port připojený				
Scroon	Out Port	sekundárním monitorem. Pokud například vyberete port				
(dalčí		HDMI jako extra obrazový port, port VGA se automaticky				
(uaisi monitor)		stane portem hlavní obrazovky.				
		Vyberte rozlišení pro video. Výchozí rozlišení pro port VGA a				
		port HDMI je 1280 × 720.				
	Resolution	NOTE NOTE				
		Některé možnosti rozlišení nemusí být podporovány na portu				
		HDMI.				
	E					
Hlavi	ní nabídka se na	dalším monitoru nezobrazí.				
<ul> <li>Poku</li> </ul>	id nepovolíte funl	kci extra obrazovky, zobrazí se na portu VGA i na portu HDMI				
stejn	ý obraz.					

### 5.2.6.2 Konfigurace rozvržení zobrazení

Můžete na obrazovce živého zobrazení nakonfigurovat rozložení zobrazení.

```
Step 1 Vyberte Main Menu > DISPLAY > VIEW.
```

```
Zovbrazí se View Setting rozhraní. Viz 0.
```

	📮 DISPLAY				LIVE 🛓 💽			
	DISPLAY	View Setting						
>	VIEW							
	TOUR							
	ZERO-CHANNEL	1 -	2 *	3 🔻	4 -			
	TV ADJUST							
					<b>9</b> –			
		5			•			
		9 👻	10 -	11 -	12 -			
		13 👻	14 💌	15 👻	16 -			
		25						
					Apply Back			



Step 2 Konfigurujte rozložení zobrazení kliknutím na tlačítka rozložení v dolní části stránky. Viz obrázek 5-38.



Například, kliknutím na a výběrem **9-16**, vzhled zobrazení se okamžitě změní, viz obrázek 5-39.

	DISPLAY				
	DISPLAY	View Setting			
>	VIEW				
	TOUR				
	ZERO-CHANNEL				10 💌
	TV ADJUST				
			0 -		
			3		
					12 -
		16 🔻	15 💌	14 🔻	13 💌
					Apply Back

Obrázek 5-39

Step 3 V případě potřeby upravte polohu kanálů.

Můžete např. V seznamu kanálů 9 vybrat 10 a pak měnit pozice kanálu 9 a kanálu 10. Step 4 Kliknutím na **Apply** dokončete nastavení.

Obrazovka živého zobrazení zobrazuje stejné rozložení jako je nakonfigurované v této části.

#### 5.2.6.3 Konfigurace nastavení zero kanálu

Můžete zobrazit několik zdrojů videa na jednom webovém video kanálu.

Step 1 Vyberte Main Menu > DISPLAY > ZERO-CHANNEL.

Zobrazí se ZERO-CHANNEL rozhraní. Viz 0.

💻 DISPLAY			
DISPLAY VIEW TOUR	Enable Compression	H.264	
	Resolution	704*576(D1)	
	Frame Rate(FPS)	25	
	Bit Rate(Kb/S)	1024	
			Apply
			Арргу Васк

Obrázek 5-40

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů zero kanálu. Viz Tabulka 5-17.

Parametr Popis				
Enable	Povolte funkci zero kanálu			
Comprossion	V seznamu Compression vyberte standard komprese videa podle			
Compression	možností zařízení. Výchozí hodnota je H.265.			
Papalution	V seznamu Resolution list, vyberte rozlišení videa. Výchozí hodnota			
Resolution	je 704 × 576 (D1).			
Frame Rate	Zvolte hodnotu mezi 1 a 25 pro standard PAL a mezi 1 a 30 pro			
(FPS)	standard NTSC.			
Pit Poto (Kh/S)	Výchozí hodnota je 1024 kB / s. Uspořádání závisí na schopnosti			
	zařízení a snímkové frekvenci.			

Tabulka 5-17

Step 3 Klikněte na Apply pro uložení.

V rozhraní živého přenosu na webu klepněte na tlačítko 🗖 🖽 🖽 🖽 🖽 🖽 🗰 📰 🗰 💈

vyberte jeden z vícekanálových režimů a poté můžete zobrazit místní video.

# 5.2.6.4 Konfigurace TV

Ne všechny modely tuto funkci podporují.

Můžete nastavit okraje v horním, dolním, levém a pravém směru, stejně jako jas monitoru připojeného k portu Video výstup zařízení.

🛄 DISPLAY - • - • + 0 - • - • 0 + 128 Default Back

Step 1 Vyberte Main Menu > DISPLAY > TV ADJUST.

Zobrazí se TV ADJUST rozhraní. Viz 0.

Obrázek 5-41

Step 2 Konfigurace parametrů podle aktuální situace.

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

### 5.2.7 Konfigurace Tour (Prohlídky)

Můžete nakonfigurovat prohlídku vybraných kanálů v opakovaném zobrazení. Videa se postupně zobrazují podle skupiny kanálů nakonfigurovaných v nastaveních prohlídky. Systém přehrává jednu skupinu kanálů po určité období a poté se automaticky změní na další skupinu kanálů.

Step 1 Vyberte Main Menu > DISPLAY > TOUR.

Zobrazí se TOUR rozhraní. K dispozici je karta Main Screen a karta Extra Screen, viz Obrázek 5-42 a Obrázek 5-43.

📮 DIS	PLAY						LIVE	E 🛛 💄 🕞 🗸 🛱
DISPLAY		Main Screen	Extra So	creen				
		Enable						
> TOUR		Interval(Se	z.)	5				
ZERO-C	HANNEL	Video Dete	t I	/iew 1				
TV ADJU	ST	Alarm		/iew 1				
		Window Sn	it L	/iew 1				
		16 🗸			Channel Group			•
			1	_				
			8					
		9 🗸	9					
		10 V	10					
		12 🗸	12					•
								•
		Add	Modify	Dele	te Move up	Move down		
							Apply	Back

Obrázek 5-42

💻 DISPLAY		LIVE 🛛 🌡 🚱 💥 🔡
DISPLAY	Main Screen	Extra Screen
VIEW	Enable	
> TOUR	Interval(Sec.)	5
ZERO-CHANNEL	Window Split	View 1 v
TV ADJUST		
	10 🗸	Channel Group
	$1 \sqrt{1}$	
	3 3	
	8 2 8	
	9 <b>√</b> 9 10 <b>√</b> 10	
	Add	Modify Delete Move up Move down
		Apply Back

Obrázek 5-43

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů prohlídky pro hlavní obrazovku i pro extra obrazovku. Viz Tabulka 5-18.

Parametr	Popis			
Enable	Povolit funkci prohlídky.			
	Zadejte dobu, kterou chcete zobrazit kanály na obrazovce. Hodnota			
Interval (Sec.)	se pohybuje od 5 sekund do 120 sekund a výchozí je 5 sekund.			
Video Detect,	Vyberte zobrazení 1 nebo zobrazení 8 pro Motion Detect prohlídku a			
Alarm	Alarmovou prohlídku (události systémového poplachu).			
Window Split	V seznamu <b>Split Window</b> vyberte View 1, View 4, View 8 nebo jiné			
window Spiit	režimy podporované zařízením.			
	Zobrazte všechny skupiny kanálů v aktuální Window Split nastavení.			
	<ul> <li>Přidat skupinu kanálů: Klikněte na tlačítko Add, v rozbalovací</li> </ul>			
	nabídce Add Group, vyberte kanály a vytvořte skupinu a			
	klepněte na tlačítko <b>Save</b> .			
	<ul> <li>Odstranění skupiny kanálů: Zaškrtněte políčko libovolné skupiny</li> </ul>			
Channel Croup	kanálů a klepněte na tlačítko <b>Delete.</b>			
	<ul> <li>Upravit skupinu kanálů: Zaškrtněte políčko libovolné skupiny</li> </ul>			
	kanálů a potom klepněte na tlačítko <b>Modify</b> nebo dvoj-klikněte na			
	skupinu. Zobrazí se dialogové okno Modify Channel Group.			
	Kanály můžete přeskupit.			
	• Kliknutím na <b>Move up</b> nebo <b>Move down</b> upravte pozici skupiny			
	kanálů.			

Tabulka 5-18

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

V pravém horním rohu obrazovky živého přenosu použijte levé tlačítko myši nebo

stisknutím klávesy Shift přepínejte mezi 🤷 (přepnutí obrazu je povoleno) a 🕸 (přepnutí obrazu není povoleno) pro zapnutí / vypnutí funkce prohlídky.

- Na navigační liště klikněte na k zapnutí prohlídky a kliknutím na i ji vypnete.

#### Přidání skupiny kanálů

Step 1 Klikněte na Add.

Zobrazí se Add Group rozhraní. Viz 0.

Add Group
<b>1</b> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Group Order:
OK Back

Obrázek 5-44

Step 2 Vyberte kanály, které chcete seskupit pro prohlídku. Viz 0.

Chcete-li vybrat více než jeden kanál, v seznamu Split Window nevybírejte View 1.



Obrázek 5-45



#### Změna skupiny kanálů

Dvojkliněte na skupinu kanálů, zobrazí se okno **Modify Channel Group**. Viz obrázek 5-46. Můžete upravit skupinu kanálů a klepnutím na tlačítko OK dokončete nastavení.



Obrázek 5-46

# 5.3 Vstup do hlavního Menu

Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku živého přenosu, zobrazí se místní nabídka, klepněte na hlavní nabídku a přihlaste se k systému. Zobrazí se hlavní nabídka, viz Obrázek 5-47.



Obrázek 5-47

No.	Ikona	Popis
1	Function tiles	<ul> <li>Obsahuje až osm funkčních dlaždic: VIDEO, ALARM, IVS, POS, IOT, AI, BACKUP, DISPLAY a AUDIO. Klepnutím na jednotlivé dlaždice otevřete konfigurační rozhraní.</li> <li>VIDEO: Vyhledávání a přehrávání zaznamenaného videa uloženého v zařízení.</li> <li>ALARM: Vyhledávání informací o alarmu a nastavení akce události poplachu.</li> <li>IVS: Konfigurace detekce chování podle pravidel pro detekci tripwire, vniknutí, opuštěného objektu a chybějících objektů.</li> <li>POS: Zařízení můžete připojit k zařízení POS (prodejní místo s pokladnou) a získávat a zapisovat do obrazu informace z něj.</li> <li>FACE DETECT: Konfigurace nastavení detekce lidských obličejů a vyhledání detekované lidské tváře.</li> <li>IoT: Zobrazení, vyhledávání a export údajů o teplotě a vlhkosti kamery, připojte senzory a bezdrátovou sirénu, nastavte propojení událostí poplachu.</li> <li>BACKUP: Vyhledat a zálohovat video soubory na externí paměťové zařízení, například na paměťové zařízení USB.</li> <li>DISPLAY: Konfigurace efektu zobrazení, například zobrazení obsahu, průhlednosti snímků a rozlišení a povolení funkce nulového kanálu.</li> <li>AUDIO: Správa zvukových souborů a konfigurace plánu přehrávání. Zvukový soubor lze přehrávat v reakci na událost poplachu, pokud je zapnuta funkce hlasové výzvy.</li> </ul>
2	Switch icon	označuje aktuální stránku hlavní nabídky. Klikněte na <b>k</b> pro přechod na další stránku.
3	Configura tion menu	Obsahuje šest konfigurací, pomocí kterých můžete konfigurovat nastavení kamery, nastavení sítě, nastavení úložiště, nastavení systému, nastavení účtu a informace o zobrazení.
4	Live	Klikněte na 💷 a přejděte na obrazovku živého přenosu.
5	<b>.</b>	Když to ukážete na 🖳, zobrazí se aktuální uživatelský účet.
6		Klikněte na , vyberte možnost Odhlásit, restartovat nebo vypnout podle aktuální situace.

No.	Ikona	Popis
7	<u>9</u> 9 5.0	<ul> <li>Zobrazuje QR kód pro mobilní aplikaci a seriové číslo zařízení.</li> <li>Mobilní aplikace: Použijte svůj mobilní telefon pro skenování kódu QR pro přidání zařízení do mobilní aplikce a poté můžete přistupovat k zařízení z mobilního telefonu.</li> <li>Seriové číslo: Získejte SN zařízení skenováním QR kódu. Přejděte na platformu správy P2P a přidejte SN do platformy. Pak máte přístup a správu zařízení v síti WAN. Podrobnosti naleznete manuálu P2P. Funkci P2P můžete také konfigurovat v místních konfiguracích. Viz "5.1.4.5 Konfigurace nastavení P2P."</li> </ul>

Tabulka 5-19

# 5.4 Ovládání PTZ kamery

PTZ je mechanická platforma, která obsahuje kameru a ochranný kryt a provádí celkové ovládání na dálku. PTZ se může pohybovat jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru, aby poskytl široký pohled.

Před použitím PTZ zajistěte síťové spojení mezi XVR zařízením PTZ a zařízením.

## 5.4.1 Kofingurace PTZ síťových nastavení

Před použitím je třeba nakonfigurovat nastavení připojení PTZ.

- Lokální připojení: port RS485 pro připojení jednotky Speed Dome nebo koaxiálního kabelu pro připojení koaxiální kamery.
- Síťové připojení: LAN.

Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > PTZ.

Zobrazí se **PTZ** rozhraní. Viz 0.



Obrázek 5-48

Ctam 0	Vantigurage	nactovaní	noromotriù	nžinala		\/; =	Tabullia	E 00
Step Z	Konudurace	nasiaveni	parameiru	DLIDOIE	eni PIZ	VIZ	ianuka	5-70
	rtoringaraoo	naotavorn	paramoara	pripojo		v 12	rabanta	0 20.

Parametr	Popis
Channel	V seznamu Channel vyberte kanál, ke kterému chcete připojit PTZ
	kameru
	<ul> <li>Lokální: Připojte přes port RS485 nebo koaxiální kabel.</li> </ul>
гт∠туре	• Síťové: Připojte se k síti přidáním IP adresy kamery PTZ do zařízení.
	V seznamu Control Mode vyberte Serial nebo HDCVI. Pro produkt řady
Control Modo	HDCVI vyberte HDCVI. Řídící signál je odeslán do PTZ prostřednictvím
	koaxiálního kabelu. Pro sériový režim je řídící signál odeslán do PTZ přes
	port RS485.
Drata al	V seznamu Protocol, vyberte protokol PTZ kamery, například vyberte
FIOLOCOI	HDCVI3.0.
	Do pole Adresa zadejte adresu PTZ kamery. Výchozí hodnota je 1.
Addroop	NOTE NOTE
Address	Zadaná adresa musí být stejná s adresou nakonfigurovanou na PTZ
	kameře. jinak nelze kameru PTZ ovládat ze zařízení.
Roudrato	V seznamu <b>Baudrate</b> vyberte přenosovou rychlost kamery PTZ. Výchozí
Daudrale	hodnota je 9600.
Data Bits	Výchozí hodnota je 8.
Stop Bits	Výchozí hodnota je 1.
Parity	Výchozí hodnota je NONE.

Tabulka 5-20

Step 3 Kliněte na Apply pro uložení.
 NOTE
 Kliknutím na tlačítko Copy zkopírujte nastavení na jiné PTZ kanály.

# 5.4.2 Práce s PTZ ovládácím Panelem

Ovládací panel PTZ provádí operace, jako je orientace kamery v osmi směrech, nastavení zvětšení, zaostření a nastavení clony a rychlé nastavení polohy.

### Základní PTZ ovládací Panel

Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku živého zobrazení a vyberte položku PTZ. Zobrazí se ovládací panel PTZ. Viz obrázek 5-49.







Funkce s šedými tlačítky nejsou konkrétním systémem podporovány.

Parametr	Popis			
Speed	Řídí rychlost pohybu. Čím větší je hodnota, tím rychlejší bude pohyb.			
Zoom	Oddálit.			
20011	Přiblížit.			
Focus	zaostření na blízko.			
1 0003	zaostření na dálku.			
Iris	: ztmavení.			
	: zesevětlení.			
PTZ movement	Podporuje osm směrů.			
	Tlačítko rychlého polohování.			
	Polohování: Klikněte na vstoupíte do obrazovky rychlého			
	určování polohy a pak kliknete kdekoli na obrazovce živého			
	zobrazení, PTZ se otočí a přejde do středu obrazovky.			
	• Zooming: Na obrazovce přetáhněte a nakreslete čtvereček v			
	pohledu. Čtverce podporují přiblížení a oddálení dle směru kresby.			

Parametr	Popis			
	Přetažením nahoru je oddálení a tažením směrem dolů je			
	přiblížení.			
	Čím menší je čtverec, tím větší efekt přiblížení.			
	NOTE Ne všechny modely tuto funkci podporují a lze je ovládat pouze pomocí			
	myši.			
•	Klikněte na 🔲, můžete ovládat pohyby PTZ ve čtyřech směrech			
	(vlevo, vpravo, nahoru a dolů) pomocí myši.			
	Klikněte na <b>N</b> otevřete rozšířený ovládací panel PTZ.			
Tabulka 5-21				

### Rozšířený ovládací PTZ panel

Na základním ovládacím panelu PTZ klepnutím na bola otevřete rozšířený ovládací PTZ panel a najdate další možnosti. Viz obrázek 5-50.



Obrázek 5-50

#### NOTE

- Funkce s šedými tlačítky nejsou systémem podporovány system.
- Jedním kliknutím pravým tlačítkem se vrátíte na základní ovládací panel PTZ.

Preset (Prepozice) Auto Pan	
Tour (Prohlídka)     Flip (otočit)	
Pattern (Sled) Reset	
Autoscan Autoscan Kliknutím na ikonu AUX otevřete rozhraní pro nas funkcí PTZ.	<b>Config</b> stavení
AUX Switch Enter Menu AUX Switch OPERATION.	u

### 5.4.3 Konfigurace PTZ Funkcí

#### 5.4.3.1 Konfigurace Presetu (Prepozice)

Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ klikněte na 🧖

Zobrazí se **Preset** rozhraní. Viz 0.



Obrázek 5-51

- Step 2 Klikněte na směrové šipky a nastavte na požadovanou pozici.
- Step 3 Do pole **Preset** zadejte hodnotu, která reprezentuje požadovanou pozici.
- Step 4 Klinutím Setting dokončíte přednastavená nastavení.

#### 5.4.3.2 Konfigurace Tour (Prohlídky)

Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ klikněte na

Zbrazí se PTZ rozhraní.

Step 2 Klikněte na **Tour**.

Zobrazí se **Tour** tabulka. Viz 0.





Step 3 Do pole Patrol No. zadejte hodnotu trasy prohlídky.

- Step 4 Do pole Preset zadejte přednastavenou hodnotu.
- Step 5 Klikněte na Add Preset.
  - Preset se přiřadí k Prohlídce.
  - D NOTE
  - Můžete opakovat přidání dalších presetů.
  - Kliknutím na **Del Preset** (Přednastavení) se odstraní přednastavené nastavení pro tuto prohlídku. Tuto operaci můžete opakovat, chcete-li odstranit více presetů. Některé protokoly nepodporují mazání.
- 5.4.3.3 Konfigurace Patternu (Vzoru)
  - Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ klikněte na

Zbrazí se **PTZ** rozhraní.

Step 2 Klikněte na Pattern.

Zonrazí se Pattern rozhraní. Viz 0.



Obrázek 5-53

- Step 3 Do pole Pattern zadejte hodnotu vzoru.
- Step 4 Kliknutím na tlačítko **Start** spusťte pozicování. Můžete také přejít na ovládací panel PTZ, abyste mohli provádět operace nastavení zvětšení, zaostření, clony a směrů.
- Step 5 Na rozhraní PTZ klikněte na tlačítko End pro dokončení nastavení.

#### 5.4.3.4 Konfigurace AutoScan

Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ klikněte na

Zbrazí se PTZ rozhraní.

Step 2 Klikněte na **Border**. Zobrazí se **Border** rozhraní. Viz 0.



Obrázek 5-54

Step 3 Kliknutím na směrové šipky umístěte levý a pravý okraj rámce.

### 5.4.4 Spouštění PTZ Funkcí

Poté, co jste nakonfigurovali nastavení PTZ, můžete spuštět funkce PTZ pro sledování z rozšířeného ovládacího panelu PTZ. Viz obrázek 5-55.



Obrázek 5-55

#### 5.4.4.1 Spuštění Presetů

- Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ zadejte do pole **No.**, hodnotu presetu, který chcete spustit.
- Step 2 Klikněte na 🛄 pro spuštění presetu.
- Step 3 Klikněte znovu na E pro zastavení.

#### 5.4.4.2 Spuštění prohlídky (Tour)

- Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ zadejte do pole **No**. Hodnotu prohlídky, kterou chcete spustit.
- Step 2 Klikněte na kon pro spuštění prohlídky.
- Step 3 Klikněte znovu na Men pro zastavení.

#### 5.4.4.3 Spuštění Vzoru (Pattern)

- Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ zadejte do pole **No**. Hodnotu Vzoru, kterou chcete spustit.
- Step 2 Klikněte na pro spuštění Vzoru.

Kamera PTZ se opakovaně pohybuje podle konfigurovaného vzoru.

Step 3 Klikněte znovu na pro zastavení.

#### 5.4.4.4 Spuštění AutoScan

- Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ zadejte do pole **No**. Hodnotu rámce, kterou chcete spustit.
- Step 2 Klikněte na

Kamera PTZ provádí skenování podle nakonfigurovaného rámce.

Step 3 Klikněte znovu na E pro zastavení.

#### 5.4.4.5 Spuštění AutoPan

Step 1 V rozšířeném ovládacím panelu PTZ klikněte na 🖭 k horizontálnímu pohybu.

Step 2 Klikněte znovu na 🖾 pro zastavení.

#### 5.4.4.6 Použití AUX tlačítka

V rozšířeném ovládacím panelu PTZ klikněte na 🔟, Zobrazí se AUX rozhraní. Viz 0.

- V seznamu Direct Aux vyberte možnost, která odpovídá použitému protokolu.
- Do pole Aux Num zadejte číslo, které odpovídá přepínači AUX na dekodéru.

AUX			
Direct Aux			
NONE	On	Off	
Aux Num			
1	On	Off	

Obrázek 5-56

### 5.4.5 Spuštění OSD Menu

U koaxiální kamery můžete vyvolat nabídku OSD pomocí rozšířeného ovládacího panelu PTZ. Viz obrázek 5-55.





Zobrazí se MENU OPERATION rozhraní. Viz 0.



Obrázek 5-57

Step 2 Klikněte na Enter. Zobrazí se OSD menu. Viz 0.



Obrázek 5-58

- Step 3 V rozhraní **MENU OPERATION** klikněte na tlačítko se šipkou pro výběr parametrů na obrazovce.
- Step 4 Klikněte na Enter pro dokončení.

# 5.5 Konfigurace nastavení kamery

### 5.5.1 Konfigurace nastavení obrazu

Můžete nakonfigurovat nastavení obrazu, jako je sytost, kontrast, jas a ostrost pro každou připojenou kameru.

Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > IMAGE.

Zobrazí se IMAGE rozhraní. Viz. 0 pro analogový a Viz. 0 digitální kanál.



Obrázek 5-59



Obrázek 5-60

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů obrazu. Viz Tabulka 5-23. Na rozhraní digitálního kanálu klikněte na **More Setting** pro zobrazení dalších parametrů.

Parametr	Popis		
Channel	V seznamu Channel list vyberte kanál, který chcete konfigurovat.		
	V seznamu <b>Cable Type</b> vyberte typ kabelu, který kamera používá.		
Cable Type	NOTE NOTE		
	Ne všechny modely tuto funkci podporují.		
	V seznamu <b>Period</b> vyberte časové období pro nastavení obrazu.		
Period	Nastavení obrazu bude použito pouze během zvoleného období.		
	Povolte efektivní funkci.		
Effective Time	Do pole Effective Time zadejte čas začátku a čas ukončení pro		
	zvolené období.		
	Upravuje barevné odstíny. Čím větší je hodnota, tím světlejší bude		
Saturation	barva. Tato hodnota nemá vliv na obecnou světlost obrazu.		
Catalation	Hodnota se pohybuje od 0 do 100. Výchozí hodnota je 50.		
	Doporučený rozsah je mezi 40 a 60.		
	Upravuje kontrast obrazu. Čím větší je hodnota, tím je zřejmý kontrast		
	mezi světlou a tmavou oblastí. Tuto hodnotu můžete upravit, pokud		
	není kontrast zřejmý. Je-li však hodnota příliš velká, tmavá oblast		
Contrast	pravděpodobně bude tmavější a světlá plocha bude přexponována.		
	Je-li hodnota příliš malá, obraz pravděpodobně ztmavne.		
	Hodnota se pohybuje od 0 do 100. Výchozí hodnota je 50.		
	Doporuceny rozsan je mezi 40 a 60.		
	Upravuje jas obrazu. Cim vetsi je nodnota, tim jasnejsi bude obraz.		
	nako jezně. Obraz vček pravléžnedebně ztravne, pokud je bodnete		
Brightness	nebo jasne. Obraz vsak pravdepodobne zimavne, pokud je nodnota příliš velká		
	Hodnota se polybuje od 0 do 100. Výchozí bodnota je 50		
	Doporučený rozsah je mezi $40$ a $60$		
	Upravuje odstín obrazu. Hodnota se pohybuje od 0 do 100. Výchozí		
Hue	hodnota je 50		
	Upravuje ostrost okraje obrazu. Čím větší je hodnota, tím je		
Sharpness	zřetelnější okraj obrazu a šum je také větší.		
	Hodnota se pohybuje od 1 do 15. Výchozí hodnota je 1.		
Image Fabras	Upraví definici obrazu. Čím větší je hodnota, tím jasnější bude obraz,		
Image Ennance	ale bude zároveň více šumu.		
NR	Snižuje šum z obrazu. Čím větší je hodnota, tím lepší bude obraz.		
	V seznamu Config File vyberte možnost Day, Night, Normal, nebo		
	Switch By Period. Systém odpovídajícím způsobem nakonfiguruje		
Config File	parametry.		
	<ul> <li>Day: Použijte konfiguraci během dne.</li> </ul>		
	<ul> <li>Night: Použijte konfiguraci během noci.</li> </ul>		
	<ul> <li>Normal: Použijte konfiguraci během dne i noci.</li> </ul>		
	Switch by Period: Pokud vyberete tuto možnost, musíte		
	nakonfigurovat čas svítání a čas západu slunce.		
Mirror	Povolte funkci, levá a pravá strana videa se přehodí. Ve výchozím		
	nastavení je to vypnuto.		

Parametr	Popis				
3D Denoise	Tato funkce platí speciálně pro obraz, který má nastaven FPS				
	snímky. Čím větší je hodnota, tím lepší efekt.				
Flip	V seznamu <b>Flip</b> můžete vybrat <b>180</b> ° pro změnu zobrazení videa. Ve výchozím nastavení je nastavení <b>No Flip</b> .				
Light	V seznamu <b>Light</b> vyberte možnost <b>Close</b> nebo <b>Enable</b> pro použití kompenzace protisvětla.				
Scene Mode	<ul> <li>Nastavte vyvážení bílé pro nastavení celkového odstínu obrazu.</li> <li>Výchozí nastavení je Auto.</li> <li>Auto: Automaticky použijte vyvážení bílé barvy pro různé barvy, aby se barva zobrazení zobrazovala normálně.</li> <li>Sunny: Použijte prahovou hodnotu do slunečného prostředí.</li> <li>Night: Použijte prahovou hodnotu do nočního prostředí.</li> <li>Customized: Manuálně upravte hodnoty červeného zisku a modrého zisku.</li> </ul>				
Day & Night	<ul> <li>Konfigurace barevného a černobílého režimu obrazu. Toto nastavení není ovlivněno konfiguračními soubory. Výchozí nastavení je Auto.</li> <li>Color: Kamera dává pouze barevný obraz.</li> <li>Auto: Závisí na kameře, například na celkovém jasu a na tom, zda je osvětlená infračerveným světlem, je použit barevný obraz nebo černobílý obraz.</li> <li>B/W: Kamera dává pouze černobílý obraz.</li> <li>By Time: Kamera použije obraz podle nastaveného času východu a západu slunce.</li> </ul>				

Tabulka 5-23

Step 3 Kliknětena na Apply pro dokončení.

# 5.5.2 Konfigurace nastavení kódování

Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > ENCODE > Encode. Zobrazí se **Encode** rozhraní. Viz 0.

	CAMERA				LIVE	L 🕂 - 🛤
IMA	GE	Encode Sna	pshot			
> ENC	ODE	Channel	1 -			
OVE	RLAY	Main Stream		Sub Stream		
PTZ		Smart Codec		Video		
СНА	NNEL TYPE	Туре	Regular 🔹	Туре	Sub Stream1	
REG	SISTRATION	Compression	H.265	Compression	H.265	
COA	XIAL UPGRADE	Resolution	1920x1080(1080P)-	Resolution	352*240(CIF)	
		Frame Rate(FPS)	15 -	Frame Rate(FPS)	15	
		Bit Rate Type	CBR -	Bit Rate Type	CBR	
		I Frame Interval	15 -	I Frame Interval	1 S	
		Bit Rate(Kb/S)	2048 🔻	Bit Rate(Kb/S)	640	
			More Setting		More Setting	
		Default Copy			Apply	Back

Obrázek 5-61

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů hlavního/sub streamu. Viz Tabulka 5-24.

Parametr	Popis					
Channal	V seznamu Channel vyberte kanál, na který chcete konfigurovat					
Channel	nastavení.					
	Aktivujte funkci inteligentního kodeku. Tato funkce může snížit datový					
Smart Codec	tok o opakovaná nedůležitá data v zaznamenaném videu, aby se					
	maximalizoval úložný prostor.					
	• Hlavní stream: V seznamu <b>Type</b> vyberte možnost <b>General</b> , <b>MD</b>					
Туре	(detekce pohybu) nebo <b>Alarm</b> .					
	<ul> <li>Sub Stream: Toto nastavení konfigurovatelné.</li> </ul>					
	V seznamu <b>Compression</b> vyberte režim kódování.					
	<ul> <li>Hlavní kódování profilu. Toto nastavení je doporučeno.</li> </ul>					
	<ul> <li>H.264H: Vysoké kódování. Nízký datový tok s vysokým</li> </ul>					
Compression	rozlišením.					
	H.264: Základní kódování.					
	H.264B: Zjednodušení Kódování. Toto nastavení vyžaduje vyšší					
	datový tok ve srovnání s jinými nastaveními pro stejné rozlišení.					
	V seznamu Rozlišení vyberte rozlišení pro video.					
Resolution	Maximální rozlišení videa se může lišit v závislosti na modelu vašeho					
	zařízení.					

Parametr	Popis						
	Konfigurace rychlosti snímků za sekundu. Čím je tato hodnota vyšší,						
	tím je plynulejší a hladší obraz. Frekvence snímků se mění spolu s						
Eramo Pato	rozlišením.						
	Obecně ve formátu PAL můžete vybrat hodnotu od 1 do 25; ve						
(FF3)	formátu NTSC, můžete vybrat hodnotu od 1 do 30. Aktuální rozsah						
	snímkové frekvence, kterou si můžete vybrat, však závisí na						
	možnostech zařízení.						
Quality	Tato funkce je k dispozici, pokud v seznamu <b>Bit rate</b> vyberete VBR.						
Quality	Čím vyšší je hodnota, tím lepší bude obraz.						
I Frame Interval	Interval mezi dvěma referenčními snímky H.264/265 komprese.						
Dit Data (Kh/C)	V seznamu Bit Rate vyberte hodnotu nebo zadejte vlastní hodnotu						
	pro změnu kvality obrazu. Čím vyšší je hodnota, tím lepší bude obraz.						
Video	Povolení funkce substreamu.						
	Klikněte na položku More Setting a zobrazí se okno Další nastavení.						
Audio Encode	• Audio kódování: Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena						
	pro hlavní stream. Musíte ji ručně povolit pro substream 1.						
	Jakmile je tato funkce zapnuta, nahraný video soubor je složen z						
	audio a video streamu.						
Audio Source	Audio zdroj: V seznamu Audio Source můžete vybrat LOCAL a						
	HDCVI.						
	COCAL: Audio signál je vstupem z portu Audio In.						
Audio Format	O HDCVI: Audio signál je vstupem z HDCVI kamery.						
	<ul> <li>V seznamu Audio Format vyberte příslušný audio formát.</li> </ul>						

Tabulka 5-24

Step 3 Klikněte na na Apply pro dokončení.

Kliknutím na **Copy** zkopírujte nastavení na jiné kanály.

# 5.5.3 Konfigurace nastavení snímků

Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot. Zobrazí se **Snapshot** rozhraní. Viz 0.

	CAMERA			LIVE	
	IMAGE	Encode	Snapshot		
>	ENCODE	Manual Snap	1 Jime		
	OVERLAY				
	PTZ	Channel	1 *		
	CHANNEL TYPE	Mode	General		
	REGISTRATION	Image Size	352*288(CIF)		
	COAXIAL UPGRADE	Image Quality	4		
		Interval	1 Second 👻		
		Default	Сору	Apply	Back

Obrázek 5-62

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů snímku. Viz. 0.

Parametr	Popis	
Manual Snap	V seznamu Manual Snap vyberte, kolik chcete pořídit snímků.	
Channel	V seznamu Channel vyberte, pro který kanál chcete konfigurovat	
Channel	nastavení.	
Mode V seznamu <b>Mode</b> list, vyberte typ snímků.		
Image Size	V seznamu <b>Image Size</b> hodnotu velikosti obrazu.	
Imaga Quality	Nakonfigurujte kvalitu obrazu 6. úrovněmi. Čím vyšší je úroveň, tím	
image Quality	lepší bude obraz.	
Interval	Nakonfigurujte nebo upravte frekvenci snímků.	

Tabulka 5-25

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

Kliknutím na Copy zkopírujte nastavení na jiné kanály.

## 5.5.4 Konfigurace nastavení překrytí

Na obrazovce živého přenosu můžete nakonfigurovat systémový čas a název kanálu v každém okně kanálu.

Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > OVERLAY > Overlay.

Zobrazí se **Overlay** rozhraní. Viz. 0.



Obrázek 5-63

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů překrytí textem. Viz. 0.

Popis				
V seznamu <b>Channel</b> vyberte, pro který kanál chcete konfigurovat				
nastavení.				
Zaškrtněte políčko <b>Time Display</b> a zobrazte systémový čas v každém				
okně kanálu na obrazovce živého přenosu.				
V seznamu <b>Time Display</b> vyberte styl zobrazení času.				
Zaškrtněte políčko Channel Title a zobrazte název kanálu v každém				
okně kanálu na obrazovce živého přenosu.				
V poli <b>Channel Title</b> zadejte název vybraného kanálu.				

Tabulka 5-26

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

Kliknutím na Copy zkopírujte nastavení na jiné kanály.

### 5.5.5 Konfigurace nastavení oblasti překrytí

Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > OVERLAY > Cover-Area. Zobrazí se **Cover-Area** rozhraní. Viz. 0.



Obrázek 5-64

C1	Malessafiansumulta	manhay rami	······································	4	- X - 1 - m - 4 - 1	\/:- O
Step Z	Nakoniiduruite	nasiaveni	parameiru	opiasii	Drekrvii	
	- Hantor ing ar aj to	naotavonn	paramoara	opiaoti	pronyci	

Parameter	Popis					
Channel	V seznamu Channel vyberte, pro který kanál chcete konfigurovat					
Channel	nastavení.					
	<ul> <li>Náhled: Zaškrtněte políčko Preview, chcete-li použít</li> </ul>					
Broviow	nakonfigurované překrytí na zvolené okno kanálu na obrazovce					
FIEVIEW	živého zobrazení.					
	• Record: Zaškrtněte políčko Record, chcete-li během nahrávání					
	použít konfigurované překrytí na vybrané okno kanálu.					
	Chcete-li konfigurovat překrytí proveďte následující kroky:					
	1. Zaškrtněte políčko Preview nebo Record nebo vyberte obě.					
Decord	Tlačítka "1, 2, 3, 4" jsou aktivována.					
Record	2. Kliknutím na tlačítka vyberte bloky.					
	3. Zobrazí se černý blok trojúhelníku. Blok můžete přetáhnout na					
	oblast, kterou chcete překrýt, a upravit velikost bloku.					
	4. Můžete nakonfigurovat celkem 4 překrývací bloky.					

Tabulka 5-27

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

# 5.5.6 Konfigurace typu kanálu

Typ kanálu můžete nakonfigurovat jako **Analog (analogový)** nebo **IP**. Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > CHANNEL TYPE.

CAMERA								
IMAGE				Analog				
ENCODE	Channel	AUTO	CVI	AHD	CVBS	OTHER	IP 🗌	
LINGODE	1	$\checkmark$						
OVERLAY	2							
DT7	3							
F12	4							
> CHANNEL TYPE	5							
	7							
REGISTRATION	8							
COAXIAL UPGRADE	9							
	10							
	11						$\checkmark$	
	12							
	13							
	14							
	15							
	17 24							
	*Tins:Disah	le one analog	channel you c	an add one ll	P channel IP	channel setun s	ball begin	
	from the las	st channel.						
							Apply	Back

Zobrazí se CHANNEL TYPE rozhraní. Viz. 0.

#### Obrázek 5-65

Step 2 Konfigurace kanálů.

- Analogový kanál: Zvolte přenosové médium, jako CVI, CVBS, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení nastavení.
- IP kanál: Zařízení poskytuje rozšířené IP kanály. Například kanály 17-24 v obrázku 5-65 jsou rozšířené IP kanály. Chcete-li povolit kanál IP, zaškrtněte políčko z posledního čísla kanálu 17-24. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení nastavení.
- Kanály 17-24 jsou pouze pro IP kameru a rozsah se mění v závislosti na zakoupeném modelu.
- Výběr kanálů pro analogovou kameru nebo IP kameru se provádí postupně, například pokud chcete vybrat kanály pro IP kameru, musíte nejdříve zaškrtnout políčko 17-24. Nemůžete přeskočit na kanál 15 přímo, dokud nevyberete kanál 16.
- Step 3 Chcete-li dokončit nastavení, klikněte na tlačítko **Apply** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### 5.5.7 Aktualizace koaxiální kamery

Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > COAXIAL UPGRADE. Zobrazí se **COAXIAL UPGRADE** rozhraní. Viz. 0.

	IMAGE	Lindoto Filo			Proveo
	ENCODE				DIUWSC
	OVERLAY	Device(0/2)			
	PTZ	Channel	Process	System Version	Manufacturer
	CHANNEL TYPE			V1.000.0003.1.R.201	Dahua
	PEGISTRATION			V1.000.0002.3.R.201	Dahua
>	COAXIAL UPGRADE				
					Start Upgrade

Obrázek 5-66

Step 2 Klikněte na **Browse**.

Zobrazí se **Browse** rozhraní.

Step 3 Vyberte aktualizační soubor a klikněte na tlačítko OK.

Zobrazí se COAXIAL UPGRADE rozhraní.

DI NOTE

Musíte vložit paměťové zařízení USB, které obsahuje aktualizační soubory.

- Step 4 Zaškrtněte políčko kanálu, který chcete upgradovat.
- Step 5 Klikněte na Start Upgrade.

Pokud aktualizace proběhla úspěšně, zobrazí se zpráva o dokončení aktualizace. Pokud aktualizace selhala, zkontrolujte prosím, zda zařízení funguje správně.

# 5.6 Konfigurace připojitelných zařízení

### 5.6.1 Přidání zařízení

Tato funkce je dostupná poté, co jste konfigurovali typ kanálu jako IP kanál, jak je popsáno v předchozí části, viz "5.5.6 Konfigurace typu kanálu."

Vzdálené zařízení můžete přidat přidáním adresy IP.

Vyberte Main Menu > CAMERA > REGISTRATION > Registration, zobrazí se Registration rozhraní. Viz. 0.

CAMERA							LIVE	
IMAGE	Regis	stration	Status		Firmware	Upgrade		
ENCODE	u	Ininitialized		Initialize		Show Filter		IPC -
OVERLAY		0	Edit	Preview	Stat	us	IP Address	Manu
PTZ								
CHANNEL TYPE								
REGISTRATION								
COAXIAL UPGRADE								
		٩						
	D	Device Search					Add	Manual Add
		Channe	I	Edit	Delete	Status	IP Add	ress
		4						
		Delete	Residue	bandwidth/	Total bandwidth	n: 49.50Mbps/49.	Import	Export

#### Obrázek 5-67

Parametr	Popis
Uninitialized	Povolit funkci <b>Uninitialized</b> , v seznamu vyhledávaných zařízení se
Uninitialized	zobrazují neinicializovaná zařízení.
Initializa	Vyberte neinicializované zařízení ze seznamu neinicializovaných
millanze	zařízení a kliknutím na tlačítko <b>Initialize</b> spusťte inicializační zařízení.
	V seznamu Show Filter vyberte typ vzdáleného zařízení, který chcete
	zobrazit v seznamu vyhledaných zařízení.
	None: Zobrazit všechny typy zařízení.
Show Filter	IPC: Zobrazte zařízení front-end.
	• DVR: Zobrazit všechna úložná zařízení, jako jsou NVR, DVR a
	HCVR.
	• OTHER: Zobrazit zařízení, která nepatří k typu IPC nebo DVR.
Searched Device	Zobrazí vyhledávaná zařízení. Můžete zobrazit informace o zařízení,
List	jako je stav a adresa IP.
	Klikněte na <b>Device Search</b> a vyhledané zařízení se zobrazí v
	seznamu vyhledaných zařízení.
	Chcete-li upravit pořadí zobrazení, můžete v řádku názvu kliknout na
Davias Saarah	IP adresu, výrobce, typ, MAC adresu, port nebo text zařízení.
Device Search	Klepněte například na adresu IP. <sup>IP Address</sup> zobrazí se ikona
	sekvence.
	NOTE NOTE
	vedle přidaného zařízení se zobrazí "*".
Add	V oblasti Searched Device vyberte zařízení, které chcete přidat.

Parametr	Popis				
	Přidávejte zařízení ručně nakonfigurováním nastavení, jako je IP				
Manual Add	adresa, výběr kanálu. Podrobnosti naleznete v části "5.6.1.3 Ruční				
	přidání připojitelných zařízení".				
Added Device Zobrazí přidaná zařízení. Zařízení můžete upravit a odstranit a					
List	zobrazit informace o zařízení.				
Doloto	Zaškrtněte políčko přidaného zařízení a kliknutím na tlačítko <b>Delete</b>				
Delete	odstraníte přidané zařízení.				
Import	Zvolte vyhledané zařízení a potom klikněte na tlačítko Import a				
import	importujte zařízení.				
	Vyberte přidaná zařízení a potom klepněte na tlačítko <b>Export</b> .				
Export	Informace o exportovaných zařízeních jsou uloženy do paměťového				
	zařízení USB.				

Tabulka 5-28

### 5.6.1.1 Inicializace připojitelných zařízení

Heslo a adresu IP vzdálených zařízení můžete nastavit inicializací.

#### Step 1 Kliněte na Device Search.

Vyhledaná zařízení se zobrazí v tabulce. Viz 0.

	CAMERA							LIVE	] 📃 🗗 🖓
IN	MAGE	Regis	tration	Sta	atus	Firmware	Upgrade		
E	NCODE	1.1	ninitialize	а 🔳	Initialize		Show Filter		IPC -
0	VERLAY	0		u 🗖	Initialize				
_			50	Edit	Preview	Statu	s IP	Address	Mar 🗕
Р	Ϋ́Z			<b>N</b>	LIVE		19	2. <b>168.1</b> .19	
С	HANNEL TYPE						19	2.168.1.31	
> R	FGISTRATION			<i>.</i>			19	2.168.1.123	
			4		LIVE		19	92.168.1.131	
С	OAXIAL UPGRADE						19	92.168.1.151	
							19	92.168.1.154	•
		D	evice Sea	rch				Add	Manual Add
		A	aaea Devi	се					
			Char	nnel	Edit	Delete	Status	IP Addr	ess
		1							
			Delete	Resid	due handwidth/	Total bandwidth	49.50Mbps/49	Import	Export
								Import	LAPOIT

Obrázek 5-68

Step 2 Povolit funkci Inicializace.

Zobrazí se neinicializovaná zařízení. Viz obrázek 5-69.

CAMERA										LIV	E 🛛 🛓 🕞 🗸 🛱
IMAGE	Reg	jistratio	n	Status		Firmv	/are	Upgra	ade		
ENCODE		Uninitia	lized		Initiali:	76		Show Fil	ter		IPC -
OVERLAY		1		Edit	Drevie		Statu	e		Adress .	Manur
PTZ					LIVE	٧V		3	192.	168.1.108	Da
CHANNEL TYPE											
REGISTRATION											
COAXIAL UPGRADE											
		Device	Search							Add	Manual Add
		Added I	Device								
		(	Channel		Edit		Delete	S	Status	IP Add	Iress
				Residue	bandwidt	n/Total ba	andwidth:	61.50Mbp	s/61	Import	Export

Obrázek 5-69

- Step 3 Vyberte neinicializované zařízení, které chcete inicializovat.
- Step 4 Klikněte na Initialize.

Zobrazí se Enter Password rozhraní. Viz. 0.

Enter Passwo	rd	
	☑ Using current device password and email info.	
		Next

Obrázek 5-70

Step 5 Nakonfigurujte heslo a e-mailové informace.

Pokud zaškrtnete políčko **Using current device password and email info**, vzdálené zařízení automaticky použije aktuální heslo a e-mailové informace, takže znovu nemusíte nastavovat heslo a e-mailovou adresu a můžete pokračovat krokem 6.

 Zrušte zaškrtnutí políčka Using current device password and email info. Zobrazí se rozhraní pro nastavení hesla. Viz. obrázek 5-71.

Enter Passwo	ord	
	Using current de	vice password and email info.
	User	admin
	Password	
		Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them.(please do not use special symbols like '*; : 8)
	Confirm Password	
		Next

Obrázek 5-71

2) Konfigurace nastavení parametrů nastavení hesla. Viz. Tabulka 5-29.

Parameter	Popis				
User	Defaultně je admin				
Password	Nové heslo lze nastavit od 8 znaků až po 32 znaků a obsahuje				
	nejméně dva typy z čísel, znaků a zvláštních znaků (kromě "" "," ",";				
Confirm Password	",": "a" & ").				
	Zadejte silné heslo podle indikace barvy intenzity hesla				

Tabulka 5-29

3) Klikněte na Next.

Zobrazí se **Password Protection** rozhraní. Viz 0.

Password Protection			
🔽 Email Address			
	To reset password, please input properly	v or update in time	
Pack		Novt	Skin
Back		Next	Бкір

Obrázek 5-72

4) Vyberte pole **Email Address** a zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete rezervovat pro obnovení hesla v budoucnu.

Pokud nechcete nastavit vyhrazenou e-mailovou adresu, klikněte na Skip.

Step 6 Klikněte na **Next**.

Zobrazí se **NETWORK** rozhraní. Viz 0.
NETWORK		
Checked Device No.: 1		
STATIC		
IP Address	192 . 168 . 1 . 108	Incremental Value 1
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Default Gateway	192 . 168 . 1 . 1	
1 IP Address		
1 192.168.1.10	8	
Back		Next Skip

Obrázek 5-73

#### Step 7 Konfigurace IP adresy.

- zaškrtněte políčko DHCP, nemusíte zadávat informace o IP adrese, protože systém přidělí IP adresu vzdálenému zařízení.
- Zaškrtněte políčko STATIC, je třeba zadat IP, adresu IP, masku odsítě, výchozí bránu a přírůstkovou hodnotu. Systém přidělí adresu IP vzdáleným zařízením postupným zvyšováním poslední části adresy IP při inicializaci zařízení.

NOTE

Při konfiguraci IP adresy pro více vzdálených zařízení, které nebyly ve stejném segmentu sítě, budou tato vzdálená zařízení po konfiguraci patřit do stejného segmentu sítě.

Step 8 Kliněte na Next.

spustí se inicializace. Dokončení procesu viz. Obrázek 5-74.



Obrázek 5-74



### 5.6.1.2 Automatické přidávání vzdálených zařízení



Na rozhraní **Registration** klikněte na položku **Device Search** Zobrazí se vyhledané zařízení. Viz obrázek 5-75.

Obrázek 5-75

Step 10 Zaškrtněte políčko zařízení.

Step 11 Klikněte na Add.

Zařízení je přidáno do Added Device.

DI NOTE

- Můžete také dvoj kliknout na zařízení a přidat jej do Added Device.
- Můžete přidávat zařízení ve skupinách.

### 5.6.1.3 Ruční přidání vzdálených zařízení

#### Step 1 V **Registration** Rzohraní, klikněte na **Manual Add**. Zobrazí se **Manual Add** rozhraní. Viz. 0.

Manual Add	
Channel	10 💌
Manufacturer	Onvif -
IP Address	192.168.0.0
RTSP Port	554
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	•••••
Remote Channel	1
Decoder Buffer	Default -
● Auto ○ TCP ○	UDP 🔿 MULTICAST
	Apply Back

Obrázek 5-76

Step 2 Nakonfigurujte nastavení manuálního přidávání zařízení. Viz Tabulka 5-30.

Parametr	Popis					
Channel	V seznamu Channel vyberte kanál, který chcete použít v zařízení, pro					
Channel	připojení vzdáleného zařízení.					
Manufacturer	V seznamu Manufacturer vyberte výrobce vzdáleného zařízení.					
	Do pole IP Adresa zadejte IP adresu vzdáleného zařízení.					
IP Address	NOTE NOTE					
	Výchozí hodnota je 192.168.0.0, na kterou se systém nemůže připojit.					
DTSD Dort	Výchozí hodnota je 554. Hodnotu můžete zadat podle aktuální					
	situace.					
	Výchozí hodnota je 80. Hodnotu můžete zadat podle aktuální situace.					
HTTP Port	Pokud zadáte jinou hodnotu, například 70, pak byste měli po					
	přihlašování do zařízení prohlížečem zadat 70 po adrese IP.					
User Name	Zadejte uživatelské jméno.					
Password	Zadejte heslo uživatele.					
Remote Channel	Zadejte číslo vzdáleného kanálu zařízení, které chcete přidat.					
Deceder Buffer	V seznamu Decoder Buffer vyberte možnost Default, Realtime,					
	nebo <b>Fluent</b> .					

Parametr	Popis				
Protocol Type	Vyberte Auto, TCP, UDP, nebo MULTICAST. Vychozí je TCP.				

Tabulka 5-30

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

- Najednou lze přidávat pouze jedno zařízení ručně.
- 🔹 🚨 označuje úspěšné připojení a 🛄 znamená, že spojení selhalo.

### 5.6.1.4 Změna nebo odstranění vzdálených zařízení

Můžete upravit a odstranit přidané zařízení.

• Chcete-li změnit vzdálená zařízení, proveďte následující kroky:

Step 1 Kliněte na Mebo dvoj-kliněte na zařízení.

Zobrazí se **Edit** rozhraní. Viz. 0.

Edit	
Channel	10 💌
Manufacturer	Onvif 🔹
IP Address	192.168.1.123
RTSP Port	554
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	•••••
Remote Channel	1
Decoder Buffer	Default 🔻
● Auto ◯ TCP ◯	UDP 🔿 MULTICAST
Сору	OK Back



Step 2 V seznamu Channel vyberte kanál, pro který chcete upravit nastavení.

Step 3 Klikněte na **OK** pro uložení.

Kliknutím na tlačítko **Copy** zkopírujete uživatelské jméno a heslo na jiné kanály.

- Chcete-li odstranit jedno nebo více přidaných zařízení, proveďte následující kroky.:
  - ♦ Klikněte na pro smazání jednoho zařízení.
  - Zaškrtněte políčko zařízení, které chcete odstranit, a potom klepněte na příkaz Delete.

### 5.6.1.5 Změna IP adresy

Můžete upravit jednu adresu IP nebo více adres IP vzdálených zařízení najednou.

• Chcete-li upravit jednu IP adresu, proveďte následující:

Step 1 V seznamu Searched Device klikněte na pro zařízení, které chcete změnit IP. Zobrazí se **Modify IP** rozhraní. Viz. 0.

Modify IP	
IP Address	192 . 168 . 3 . 133
Subnet Mask	255 . 255 . 0 . 0
Default Gateway	192 .168 . 0 . 1
User Name	admin
Password	
Add	
	OK Back

Obrázek 5-78

- Step 2 Konfigurujte nastavení IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu, uživatelské jméno a heslo.
- Step 3 Povolte funkci Add a přidejte zařízení do Added Device.
- Step 4 Klikněte na OK pro uložení.
- Chcete-li změnit více IP adres, postupujte následovně:
- Step 1 V seznamu Searched Device vyberte zařízení, kterým chcete upravovat IP adresu.

Step 2 Klikněte na

Zobrazí se Modify IP rozhraní. Viz 0.

Modify IP	
Batch Modify	
Start Address	192 . 168 . 3 . 133
Subnet Mask	255 . 255 . 0 . 0
Default Gateway	192 .168 . 0 . 1
User Name	admin
Password	
Add	
	ОК Васк

Obrázek 5-79

Step 3 Povolte funkci Batch Modify.

- Step 4 Konfigurace nastavení počáteční IP adresy (IP adresa je přidělena postupně), masky podsítě, výchozí brány, uživatelského jméno a hesla.
- Step 5 Povolte funkci Add a přidejte zařízení do Added Device.
- Step 6 Klikněte na Apply pro uložení.

#### 5.6.1.6 Export IP adres

IP adresu můžete exportovat do USB zařízení.

Exportované informace jsou uloženy v souboru **.csv**, který obsahuje IP adresu, číslo portu, číslo kanálu, výrobce, uživatelské jméno a heslo.

- Step 1 Vložte úložné zařízení USB do portu USB zařízení.
- Step 2 Klikněte na Export.

Zobrazí se <b>Browse</b> rozhraní. Viz 0.									
Browse									
Device Name	sda5(USB DISK)	Refresh	Format						
Total Space	15.60 GB								
Free Space	15.60 GB								
Address	1								
Name		Size	Туре	Delete					
E IP			Folder	ā					
New Folder			ОК	Back					
		00							

Obrázek 5-80

- Step 3 Nakonfigurujte cestu pro uložení.
- Step 4 Klikněte na OK pro uložení.

Zobrazí se dialogové oknos názvem "Successfully exported ".

Step 5 Klikněte na OK.

#### 5.6.1.7 Import IP Adresou

Připojitelné zařízení můžete přidávat importováním informací o IP adrese.

- Step 1 Vložte paměťové zařízení USB do portu USB zařízení.
- Step 2 Klikněte na Import.

Zobrazí se Browse rozhraní. Viz 0.

Brows	se		·		
	Device Name	sda5(USB DISK)	Refresh		
	Total Space	15.60 GB			
	Free Space	15.60 GB			
	Address	1			
	Name		Size	Туре	Delete
	🗅 IP			Folder	亩
	RemoteConfig_20	171103141044.csv	464 B	File	茴
	Config File				
					Deal
				OK	Васк

Obrázek 5-81

Step 3 Vyberte soubor, který chcete importovat.

Step 4 Klikněte na **OK** pro import.

Po dokončení importu se zobrazí dialogové okno s názvem "**The import succeeded** ".

Pokud IP adresa, kterou chcete importovat, již existuje v zařízení, systém zobrazí zprávu, ve které se vás zeptá, zda chcete přepsat stávající obsah.

- Klikněte na **OK** pro přepsání.
- Kliknutím na Cancel jej přidáte jako samostatné zařízení do Added Device.

# 

- Exportovaný soubor .**csv** můžete upravit, ale dbejte na to, abyste nezměnili formát souboru. Jinak soubor nelze importovat, protože bude považován za neplatný.
- Jazyk souboru .csv musí odpovídat jazyku zařízení.
- Import a export pomocí vlastního protokolu není podporován.

## 5.6.2 Správa vzdálených zařízení

Můžete zobrazit stav vzdálených zařízení a upgradovat je.

#### 5.6.2.1 Zobrazení stavu

Můžete zobrazit informace o zařízení, jako je stav připojení, IP adresa, detekce pohybu, detekce ztráty videa, název kamery a výrobce.

Vyberte **Main Menu > CAMERA > REGISTRATION > Status**, zobrazí se **Status** rozhraní. Viz 0.

								[	LIVE 💄 🕒	<b>P Q</b>
	IMAGE	Re	gistration	Status	Firmware	Upgr	ade			
	ENCODE OVERLAY		Device Status							
			Channel	Status	IP Address	MD	Vid	leo Loss	Tampering	
	PTZ		11		192.168.1.12	23				
	CHANNEL TYPE									
>	REGISTRATION									
	COAXIAL UPGRADE									
					11					
			Refresh							

Obrázek 5-82

### 5.6.2.2 Zobrazení informací o firmwaru

Můžete zobrazit informace o firmwaru zařízení, jako je číslo kanálu, IP adresa, výrobce, verze systému, vstup videa, vstup zvuku a alarm.

Vybherte **Main Menu > CAMERA > REGISTRATION > Firmware**, zobrazí se **Firmware**. Viz. 0.

										LI	VE	<u>.</u>	
IMAGE	egistration		Status		Firmware		Upç	grade					
ENCODE	Channel	I	P Address	Ма	nufacturer	Tv	pe	Svstem	n Version		No.		Vi
OVERLAY	11	1	92.168.3.1	36		SD	-E56	2.460.	.0001	2L01	505YA		
PTZ													
CHANNEL TYPE													
REGISTRATION													
COAXIAL UPGRADE													
	Refresh												

Obrázek 5-83

## 5.6.2.3 Aktualizace připojitelných zařízení

Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > REGISTRATION > Upgrade. Zobrazí se **Upgrade** rozhraní. Viz. 0.

						LIVE	1
	IMAGE	Registration	Status	Firmware	Upgrade		
	ENCODE	Device Upgra	de(0/1)				
	OVERLAY	Channel	Status IP Addr	ess System Version	Process	Upgrade	Port
	PTZ	11	• 192.168	.1.123	To be upgraded	Detect	37777
	CHANNEL TYPE						
>	REGISTRATION						
	COAXIAL UPGRADE						
				File	Upgrade Manual Ch	heck Online L	Jpgrade

Obrázek 5-84

Step 2 Aktualizujte zařízení.

- Aktualizace ze souboru.
- 1) Vložte paměťové zařízení USB obsahující aktualizační soubory do portu USB zařízení.
- 2) Vyberte zařízení, která chcete upgradovat.
- Kliněte na File upgrade.
   Zobrazí se File Upgrade rozhraní.
- 4) Vyberte aktualizační soubory a klikněte na Add.
- Online aktualizace
- Klikněte na Detect nebo zaškrtněte zařízení, které chcete aktualizovat, a klikněte na položku Manual Check.
  - Systém začne zjišťovat, zda je na serveru online nová verze.
- 2) Zaškrtněte políčko všech zařízení, pro která je nová verze.
- 3) Klikněte na Online Upgrade.
- D NOTE
- Systém zobrazí zprávu o tom, zda jsou aktualizace úspěšné.
- Seznam filtrů můžete použít k filtrování zařízení tak, abyste rychle nalezli zařízení.

# 5.7 Konfigurace nahrávání

Můžete nahrávat video ručně nebo automaticky a současně převádět nastavení záznamu na hlavní stream a substream.

# 5.7.1 Povolení řízení nahrávání



- Manuální nahrávání vyžaduje, aby uživatel měl oprávnění k přístupu k nastavení STORAGE.
- Zkontrolujte, zda je pevný disk nainstalovaný v zařízení správně naformátován.

Chcete-li vstoupit do rozhraní pro nahrávání, proveďte následující:

Step 1 Pravým tlačítkem myši na obrazovku živého přenosu a zobrazí se místní nabídka. V menu, vyberte **Manual > Record Control**. Zobrazí se **RECORD** rozhraní, Viz 0.

RE	CORD																		
	Main Stream	All	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16				
	Auto																		
	Manual																		
	Stop																		
	Sub Stream																		
	Auto																		
	Manual																		
	Stop																		
	Snapshot																		
	Enable																		
	Disable																		
														App	iy		Back	ĸ	

Obrázek 5-85

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů řízení záznamu. Viz 0.

Parameter	Popis					
Channel	Zobrazuje všechny analogové kanály a připojené digitální kanály.					
Channel	Můžete vybrat jeden kanál nebo vybrat vše.					
	• Auto: Automaticky zaznamenávejte podle typu záznamu a času					
	nahrávání, jak je nakonfigurováno v plánu nahrávání.					
Record status	• Manual: U vybraného kanálu uchovávejte obecné nahrávání po					
	dobu 24 hodin.					
	• Stop: Nenahrávat.					
Spanabat atatua	Povolte nebo zakažte plánované zachycení snímku pro příslušné					
Shapshot status	kanály.					

Tabulka 5-31

Step 3 Klikněte na Apply.

## 5.7.2 Konfigurace plánu nahrávání úložiště

Musíte nakonfigurovat plán ukládání nahraného videa tak, aby bylo možné nahrané video uložit. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9 Konfigurace plánu nahrávání."

# 5.8 Konfigurace nastavení snímků

### 5.8.1 Konfigurace spouštěče snímků

Snímek je rozdělen na plánovaný snímek, snímek spouštěný událostí a snímek detekce obličeje. Pokud jsou obě funkce povoleny, má priorita spouštěná událost.

- Pokud nedojde k žádné události poplachu, systém provede plánovaný snímek.
- Pokud dojde k poplachu, systém provede snímek spouštěný událostí.

#### 5.8.1.1 Konfigurace plánovaného snímku

- Step 1 Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku živého přenosu se a zobrazí místní nabídka.
- Step 2 V menu, Vyberte **Manual > Record Control**. Zobrazí se **RECORD** rozhraní.
- Step 3 V Snapshot aktivujte v případě potřeby snímek pro kanály. Viz. obrázek 5-86.

RECORD																					
Main Stream	All		2	3	4	5		7	8		10	11	12	13	14	15	16				
Auto																					
Manual																					
Stop																					
Sub Stream																					
Auto																					
Manual																					
Stop																					
Snapshot																					
Enable	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ó	Ó	0	0	0	0	0				
Disable	0	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	٢	۲	۲	۲	۲	۲	۲				
															_						
																App	oly		Back	<	

Obrázek 5-86

- Step 4 Vyberte Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot. Zobrazí se **Snapshot** rozhraní.
- Step 5 V seznamu **Mode** vyberte možnost **General** a nakonfigurujte další parametry. Viz obrázek 5-87.

	IMAGE	Encode	Snapshot	
>	ENCODE	Manual Snap	1 • /Time	
	OVERLAY			
	PTZ	Channel	1 •	
	CHANNEL TYPE	Mode	General	
	REGISTRATION	Image Size	352*288(CIF)	
	COAXIAL UPGRADE	Image Quality	4	
		Interval	1 SPL 🔹	
		Default	Сору	Apply Cancel

Obrázek 5-87

Step 6 Klikněte na Apply pro uložení.

- Pokud jste nakonfigurovali plán snapshotů, konfigurace byla dokončena.
- Pokud jste nenakonfigurovali plán snapshotů, přečtěte si část "5.1.4.10 Konfigurace plánu ukládání snímků.".

#### 5.8.1.2 Konfigurace snímku spuštěném událostí

- Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot. Zobrazí se **Snapshot** rozhraní.
- Step 2 V seznamu **Mode** vyberte **Event** a nakonfigurujte další parametry. Viz obrázek 5-88.



Obrázek 5-88

Step 3 Vyberte **Main Menu > ALARM > VIDEO DETECT**, a vyberte typ události, který chcete konfigurovat, například vyberte **Motion Detect**. Viz obrázek 5-89.

	📕 ALARM						
	ALARM INFO	Motion Detect Vide	eo Loss Tampering	Diagnosis			
	ALARM INPUT	Channel	1 *	Region	Setting		
	ALARM OUTPUT	Enable MD		Enable PIR			
>	VIDEO DETECT						
		Period	Setting	Anti-Dither	5	Sec.	
		Alarm Out	Setting	Latch	10	Sec.	
		Show Message	Alarm Upload	Send Email			
		🔽 Record Channel					
		PTZ	Setting	Post Record	10	Sec.	
		Tour					
		🗹 Snapshot					
		Video Matrix	Buzzer	Log			
		Voice Prompts	None -				
		Default Cop	y Test		Appl	y	Back

Obrázek 5-89

- Step 4 Zaškrtněte políčko Snapshot a vyberte příslušný kanál.
- Step 5 Klikněte na Apply.

### 5.8.1.3 Konfigurace snímku spušteném detekcí obličeje

- Step 1 Vyberte Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot. Zobrazí se **Snapshot** rozhraní.
- Step 2 V seznamu Mode vyberte Human Face, a nakonfigurujte další parametry. Viz. 0.

	IMAGE	Encode	Snapshot	
>	ENCODE	Manual Snap	/Time	
	OVERLAY			
	PTZ	Channel	1 •	
	CHANNEL TYPE	Mode	Human Face 🔹	
	REGISTRATION	Image Size	1280*720(720P)	
	COAXIAL UPGRADE			
		Default		Apply Cancel

Obrázek 5-90

Step 3 Vyberte Main Menu > FACE DETECT > PARAMETERS > Human Face. Zobrazí se **Human Face** rozhraní. Viz. 0.

🚔 FACE DETECT					
SMART SEARCH	Human Face				
> PARAMETERS	Channel Enable	1	Target Filter	Setting	
	Period Alarm Out □ Send Email	Setting Setting	Latch	10	Sec.
	Record Channel				
	PTZ	Setting	Post Record	10	Sec.
	Snapshot				
	Buzzer	✓ Log			
	Uvice Prompts	None			
	Default			Apply	Back

Obrázek 5-91

Step 4 Zaškrtněte políčko Snapshot a vyberte příslušný kanál.

Step 5 Klikněte na Apply.

## 5.8.2 Konfigurace plánu ukládání snímků

Musíte nakonfigurovat plán úložiště pro snímek tak, aby mohl být snímek uložen. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.10 Konfigurace plánu skladování snímků.".

### 5.8.3 Zálohování snímků na server FTP

Step 1	Vyberte Main Menu > STORAGE > FTP.
	Zobrazí se FTP rozhraní. Viz 0.

	STORAGE					L	.IVE	. د	<b>→</b> + {	20
	BASIC	Fnahle								
	SCHEDULE									
	HDD MANAGER	Host IP	0.0.0.0							
	ADVANCE	Port	21							
	QUOTA	Anonymity								
	HDD DETECT	User Name								
	REC ESTIMATE	Password								
>	FTP	Remote Directory								
		File Length(M)	0							
		Image Upload Interval(Sec.)	2							
			1							
		Week Day	Wed	Alarm	Intel	MD	Gene	ral		
		Period 1	00 : 00 - 24 : 00							
		Period 2	00 : 00 - 24 : 00							
_										
_										
		Default Test				Appl	y	Ba	ack	

Obrázek 5-92

Step 2 Povolte funkci FTP a nakonfigurujte parametry. Podrobnosti naleznete v části "5.19.6 Konfigurace nastavení úložiště FTP".

Snímky budou nahrány na FTP pro zálohování.

# 5.9 Playback Videa

# 5.9.1 Povolení řízení nahrávání



- Manuální nahrávání vyžaduje, aby uživatel měl oprávnění k přístupu k nastavení STORAGE.
- Zkontrolujte, zda je pevný disk nainstalovaný v zařízení řádně naformátován.

Chcete-li vstoupit do rozhraní pro nahrávání, proveďte následující kroky.:

Step 1 Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku živého přenosu a zobrazí se místní nabídka. V menu vyberte položku Manual > Record Control. Zobrazí se RECORD interface, Viz. 0.



Obrázek 5-93

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů nahrávání. Viz 0.

Parameter	Popis				
Channel	Zobrazuje všechny analogové kanály a připojené digitální kanály.				
Channel	Můžete vybrat jeden kanál nebo vybrat ALL.				
	<ul> <li>Auto: Automaticky zaznamenávejte podle typu záznamu a času nabrávání, jak je nakonfigurováno v plánu pabrávání</li> </ul>				
Record status	<ul> <li>Manual: U vybraného kanálu uchovávejte obecné nahrávání po dobu 24 hodin</li> </ul>				
	<ul> <li>Stop: Nenahrávat.</li> </ul>				
Spanshot status	Povolte nebo zakažte plánované zachycení snímku pro příslušné				
Shapshot status	nály.				

# 5.9.2 Okamžité přehrávání

Pomocí funkce okamžitého přehrávání můžete přehrávat předchozích pět minut až šedesát minut zaznamenaného videa v libovolném kanálu. Podrobnosti o funkci okamžitého přehrávání viz "5.2.2.1 Okamžité přehrávání".

# 5.9.3 Hlavní Playback rozhraní

Můžete vyhledat a přehrát nahrané video uložené v zařízení.

Vyberte Main Menu > VIDEO, zobrazí se rozhraní pro vyhledávání videa. Viz obrázek 5-94.



#### Obrázek 5-94

No.	Funkce	Popis
		Zobrazte hledané nahrané video nebo obrázek. Podporuje
		současně přehrávání v jednokanálových, 4kanálových,
		9kanálových a 16kanálových zařízeních.
1	Display Window	NOTE NOTE
1		Při přehrávání v režimu jednoho kanálu podržte levé tlačítko myši a
		vyberte oblast, kterou chcete zvětšit. Oblast se po uvolnění levého
		tlačítka myši zvětší. Chcete-li zrušit zvětšení, klikněte pravým
		tlačítkem na obrázek.
	Dlavback	Ovládací tlačítka pro přehrávání. Podrobnosti o ovládacích
2	Controls Par	tlačítkách naleznete v části "5.9.3.1 Představení ovládacích prvků
	Controis Bar	přehrávání".

No.	Funkce	Popis
3	Time Bar	<ul> <li>Zobrazte typ a čas pariody aktuálně přehrávaného videa.</li> <li>V 4kanálovém rozložení jsou zobrazeny čtyři panely času; v ostatních rozloženích je zobrazen pouze jeden panel.</li> <li>Kliknutím na barevnou oblast zahájíte přehrávání od určitého času.</li> <li>V situaci, kdy konfigurujete nastavení, otáčejte kolečkem myči na časovém panelu, časový panel se zoomuje od 0. V situaci, kdy probíhá přehrávání, otáčejte kolečkem na časovém panelu, časový panel se přiblíží od místa, kde se nachází přehrávání.</li> <li>Barvy časů: Zelená označuje obecný typ; Červená signalizuje externí poplach; Žlutá znamená detekci pohybu; Modrá označuje inteligentní události; Fialová označuje události POS.</li> <li>U některých modelů, když kliknete na na prázdnou oblast v časové liště, systém automaticky přeskočí na další časové místo, kde se nachází nahrané video.</li> </ul>
4	Play Status	Zahrnuje dva stavy přehrávání: Play a Stop.
5	Sync	Zvolte zaškrtávací políčko Sync, chcete-li současně přehrávat nahrané videozáznamy různých kanálů ve stejném období ve vícekanálovém zobrazení.
6	Record type	Zaškrtněte políčko pro určení typu záznamu, který chcete vyhledat.
7	Search type	Vyberte obsah, který chcete přehrát: <b>Record</b> , <b>PIC</b> , <b>Splice</b> <b>Playback.</b> Podrobné informace o výběru typu vyhledávání naleznete v části "5.9.3.2 Výběr typu vyhledávání".
8	Calendar	Klikněte na datum, které chcete vyhledat, časový panel zobrazí odpovídající záznam. Data se záznamem nebo snímek mají pod sebou malý kruh.
9	View Layout and Channel Selection	<ul> <li>V seznamu CAM NAME vyberte kanály, které chcete přehrát.</li> <li>Sloučení oken se rozhoduje podle toho, jak zvolíte kanál (kanály). Pokud například vyberete jeden kanál, přehrávání se zobrazí v jednomkanálovém zobrazení; pokud vyberete dva až čtyři kanály, přehrávání se zobrazí ve čtyřkanálovémzobrazení. Maximálně je osm kanálů.</li> <li>Klikněte na pro přepnutí streamu. označuje hlavní stream, and označuje substream.</li> </ul>
10	Video Splice	Sloučete část zaznamenaného videa a uložte jej. Podrobnosti o sestřihu nahraného videa naleznete v části "5.9.3.3 Vyříznutí nahraného videa".
11	Backup	Zálohujte nahrané video soubory. Podrobnosti naleznete v části "5.9.3.4 Zálohování nahraného videa".

No.	Funkce	Popis
		Tato oblast zahrnuje <b>Mark List</b> a File List.
		Klikněte na Mark List a zobrazí se označený
12	List Display	zaznamenaný seznam videí. Poklepáním na soubor spusťte přehrávání.
	• Klikněte <b>File List</b> a zobrazí se seznam prohle	
		videí. Soubory můžete uzamknout. Podrobnosti naleznete v části "5.9.8 Použití seznamu souborů.".
		Klikněte na 🖾 pro zobrazení celé obrazovky V režimu celé
13	Full Screen	obrazovky přejděte na spodní část obrazovky, zobrazí se časový
		panel. Kliknutím pravým tlačítkem na obrazovku ukončíte režim
		celé obrazovky.
14	Time Bar LInit	Můžete vybrat 24 hodin, 2 hodiny, 1 hodinu nebo 30 minut jako
		jednotku časového rozsahu. Na displeji se změní časový panel.
		Tabulka 5-33

### 5.9.3.1 Představení panelu Ovládání přehrávání

Můžete provádět operace, jako je například kontrola rychlosti přehrávání, přidání značky a snímání pomocí ovládacího panelu přehrávání. Viz obrázek 5-95 a tabulka 5-34.



Obrázek 5-95

## 

Funkce zpětné přehrávání a rychlost přehrávání závisí na verzi produktu. Platný je aktuální produkt. Můžete také kontaktovat technickou podporu, abyste si mohli prohlédnout informace o verzi hardwaru.

Ikona	Funkce					
	Přehrát / pozastavit.					
<b>, ,</b>	Během přehrávání můžete přepínat mezi přehráváním a pauzou.					
	Stop.					
	Během přehrávání můžete klepnutím na tlačítko Stop zastavit					
	přehrávání.					
	Zpětné přehrávání.					
	<ul> <li>Během přehrávání klikněte na tlačítko Play Backward k</li> </ul>					
	přehrávání nahraného videa pozpátku, tlačítkem se přepne IIII;					
	Klikněte na 🔟 pro zastavení zpětného přehrávání.					
	• Během přehrávání klikněte na D pro normální přehrávání.					

Ikona	Funkce
	Předchozí snímek / další snímek.
	• Když je přehrávání pozastaveno, klikněte na 🚺 nebo ኲ to
	pro přehrávání videa po snímku.
,	Při přehrávání zaznamenaného videa po snímcích klikněte na
	pro normální přehrávání.
	Zpomalené přehrávání.
_	<ul> <li>Během přehrávání klikněte na nastavení rychlosti</li> <li>pomalého přehrávání je SlowX1 / 2 SlowX1 / 4 SlowX1 / 8 nebo</li> </ul>
]►	SlowX1 / 16.
	Během rychlého přehrávání klikněte na     ke zpomalení
	rychlosti zrychleného přehrávání.
	Zrychlené přehrávání.
	Během přehrávání klikněte na      nastavení rychlosti
$\blacktriangleright$	zrychleného přehrávání je SlowX1 / 2, SlowX1 / 4, SlowX1 / 8 nebo SlowX1 / 16.
	Během pomalého přehrávání klikněte na     k urychlení
	pomalého přehrávání.
	Předchozí den / následující den.
€, ▶	klikněte na 🔣 nebo 🔛 pro přehrávání předchozího nebo
	následujícího dne aktuálního nahraného videa.
•) <b>O</b>	Nastavte hlasitost přehrávání.
*	Inteligentní vyhledávání. Podrobnosti o používání inteligentního
	vyhledávání naleznete v části "5.9.4 Inteligentní vyhledávání."
Ċ.	V režimu celé obrazovky klikněte na 🔟 k zachycení snímku a
	uložení do paměťového zařízení USB nebo mobilního pevného disku.
*	Přidat značku pro zobrazení nahrávky. Podrobnosti o přidávání
	znacky naleznete v casti "5.9.5 Oznaceni a prehravani videa".
	SKIYL POS.
CODE CODE	Během přehrávání jedním kanálem klepněte na pro zobrazení
	nebo skrytí informací <b>POS</b> na obrazovce.
	Tabulka 5-34

## 5.9.3.2 Výběr typu vyhledávání

Můžete vyhledat nahrané videozáznamy, spojovat snímky z HDD nebo externího úložného zařízení.

ZR/WHDD: Nahrávání videozáznamů nebo přehrávání snímků z pevného disku zařízení. Viz obrázek 5-96.



Obrázek 5-96

ZI/Ozařízení: Záznam nahraných videí z externího úložného zařízení. Viz obrázek 5-97. • Klikněte na Browse, vyberte cestu uložení nahraného videosouboru, který chcete přehrát.

Doikilkněte na soubor s videem nebo klikněte na 💹 k spuštění přehrávání.

From I/O Device	
sdb5	Refresh
1	Browse

Obrázek 5-97

#### 5.9.3.3 Vyříznutí nahraného videa

Během přehrávání vyřízněte úseky nahraného videa a uložte do úložného zařízení USB. Informace o rozhraní videoklipů Viz. Obrázek 5-98.



Step 1 Vyberte nahrané video, které chcete přehrát.

- Klikněte na k spuštění přehrávání od začátku.
- Dvojklikem na libovolné místo v barevné části časového panelu spustíte • přehrávání.
- Step 2 Kliknutím na časový panel vyberte počáteční čas a potom klikněte na 🚩 k spuštění oříznutí.

Step 3 Kliknutím na časový panel vyberte čas ukončení a klikněte 📉 k ukončení vyříznutí.

Step 4 Klikněte na

Zobrazí se dialogové okno BACKUP. Soubory můžete zálohovat.

- Můžete vyříznout video z jednoho kanálu nebo více kanálů.
- Maximálně 1024 souborů lze zálohovat najednou.
- Soubory, které jsou vybrány v File list, nelze oříznout.

#### 5.9.3.4 Zálohování nahraného videa

Můžete zálohovat nahraný soubor videa nebo soubor sloučeného videa do paměťového zařízení USB.

- Step 1 Vyberte nahraný video soubor, který chcete zálohovat. Můžete vybrat následující dva typy souborů:
  - Nahraný video soubor: klikněte na III, zobrazí se File List. Vyberte soubory, které chcete zálohovat.
  - Soubor sloučeného videa. Podrobnosti o spletení souboru videa naleznete v části "5.9.3.3 Vyříznutí nahraného videa."
- Step 2 Klikněte na

Zobrazí se BACKUP dialogové okno. Viz. 0.

BAC⊬	KUP						
	1	Nam	ne(Type) Fre	e Space/Total Spa	ce Devid	ce Status	
		√ sdb5(US	3 DISK) 1	5.60 GB/15.60 GB	Read	iy	
	2	🗸 СН Туре	Start Time	End Time	Size(KB)		
		√ 1 R	17-11-08 01:00:0	0 17-11-08 02:0	0:00 1847872		
		√ 1 R	17-11-08 02:00:0	0 17-11-08 03:0	0:00 1847632		
	Space I	Required / Sp	ace Remaining:3.5	52 GB/15.60 GB	Backup	Clear	

Obrázek 5-99

Step 3 Klikněte na Backup.

Nechcete-li soubor zálohovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

### 5.9.4 Inteligentní vyhledávání

Během přehrávání můžete analyzovat určitou oblast a zjistit, zda došlo k události detekce pohybu. Systém zobrazí snímky s událostmi pohybu zaznamenaného videa.

NOTE

Ne všechny modely tuto funkci podporují.

Chcete-li použít funkci inteligentního vyhledávání, musíte aktivovat detekci pohybu kanálu výběrem **Main Menu > ALARM > VIDEO DETECT > Motion Detect**.

Chcete-li použít funkci inteligentního vyhledávání, postupujte takto:

Step 1 Vyberte Main Menu > VIDEO, zobrazí se rozhraní vyhledávání.

Step 2 V seznamu CAME NAME vyberte kanály, které chcete přehrát.

Step 3 Klikněte na nebo dvojlikněte kdekoli v barevné oblasti časového panelu a spusťte přehrávání.



Na obrazovce se zobrazí mřížka.

D NOTE

- Pouze jeden kanál podporuje inteligentní vyhledávání.
- Pokud je vybráno více kanálů, dvojklikněte na okno kanálu, chcete-li tento kanál zobrazit pouze na obrazovce, a poté můžete začít používat funkci inteligentního vyhledávání.

Step 5 Přetáhněte ukazatel a vyberte oblast hledání.

```
Plocha mřížky podporuje 22 × 18 (PAL) a 22 × 15 (NTSC).).
```

Step 6 Klikněte na

Na obrazovce se začnou přehrávat pohybové spoje zaznamenaného videa pro vybranou oblast vyhledávání.

Step 7 Klikněte na mo pro opuštění přehrávání.

## 5.9.5 Označení a přehrávání videa

Záznam můžete označit. Poté můžete snadno najít označené nahrávání vyhledáním času a označením názvu.

#### Označení videa

- Step 1 Vyberte Main Menu > VIDEO, zobrazí se rozhraní pro vyhledávání.
- Step 2 V režimu přehrávání klikněte na

Zobrazí se dialogové okno Add mark. Viz obrázek 5-100.

Add Mark	
Mark Time	
Name	
Default	OK Cancel

Obrázek 5-100

- Step 3 Do pole **Name** zadejte název.
- Step 4 Klikněte na OK.

Tento označený video soubor se zobrazí v Marked list.

#### Přehrávání označeného videa

#### III NOTE

Tato funkce je podporována při jednomkanálovém přehrávání.

- Step 1 V seznamu CAME NAME, vyberte kanál.
- Step 2 Klikněte na

Zobrazí se okno **Marked list**. Viz obrázek 5-101.

00:00:00	<u>ک</u>
1	
Mark Time Name	
03:19:30 123	
10:30:34 456	
Name	
Play time before the mark	
0 Sec.	
¢.	]

Obrázek 5-101

Step 3 Dvojklikněte na soubor, který chcete přehrát. Pro vyhledání označeného videa podle času v poli **SEARCH** v horní části rozhraní

zadejte čas a klikněte na tlačítko 🔍

### Přehrávání času před značkou

Můžete si nakonfigurovat přehrávání N vteřin označeného videa před označeným časem.

- Step 1 Do pole Name zadejte název označeného videa.
- Step 2 V době přehrávání před značkovacím rámečkem zadejte N sekundy.

Step 3 Klikněte na

Přehrávání začíná od N vteřin před označeným časem.

Pokud před označeným časem existují N sekundy, přehrávání začíná od N vteřin před označeným časem. Pokud tomu tak není, přehrává tolik, kolik je.

### Správa označeného videa

V Mark List rozhraní, klikněte na 🖾, zobrazí se Manager rozhraní. Viz. 0.

Mana	ger				
Channel		5 •			
Start	Time	2017 - 11 - 08	00 : 00 : 00		
End	Time	2017 - 11 - 09	00 : 00 : 00		Search
2	СН	Mark Time		Name	
1	5	2017-11-08	03:19:30	123	
2	5	2017-11-08	10:30:34	456	
D	elete				Cancel

Obrázek 5-102

- Ve výchozím nastavení spravuje všechna označená videa vybraného kanálu.
- Chcete-li vyhledat vyhrazené video, vyberte číslo kanálu ze seznamu kanálů, zadejte čas v poli Počáteční čas a Konec a klikněte na Search.
- Všechna označená videa se zobrazují v časovém pořadí.
- Chcete-li změnit název označeného videa, dvojklikněte na označené video, zobrazí se dialogové okno Edit Mark.
- Chcete-li odstranit označené video, vyberte označené video a klepněte na tlačítko Odstranit.

III NOTE

Po otevření rozhraní **Manger** se přehrávání pozastaví až do ukončení tohoto rozhraní. Pokud je označené video, které bylo v přehrávání, odstraněno, přehrávání začne od prvního označeného videa v **Mark List**.

# 5.9.6 Přehrávání snímků

Snímky můžete vyhledávat a přehrávat.

- Step 1 Vyberte Main Menu > VIDEO, Zobrazí se rozhraní vyhledávání.
- Step 2 V seznamu Search Type vyberte PIC.
- Step 3 V seznamu Channel vyberte číslo kanálu.
- Step 4 v Kalendáři vyberte datum.

Step 5 Klikněte na

The system starts playing snapshots according to the conObrázekd intervals.

### 5.9.7 Přehrávání sloučených souborů

Můžete nahrané video soubory sloučit do svazků a současně je přehrávat, abyste ušetřili čas.

Ne všechny modely tuto funkci podporují.

- Step 1 Vyberte Main Menu > VIDEO, zobrazí se rozhraní pro vyhledávání videa.
- Step 2 V seznamu **Search Type** vyberte **Splice Playback**; V seznamu **Split Mode** vyberte 4, 9 nebo 16. Viz obrázek 5-103.



Obrázek 5-103

- Step 3 v Kalendáři vyberte datum.
- Step 4 V seznamu CAM NAME vyberte kanál.

Tato funkce podporuje pouze jeden kanál.

Step 5 Začněte přehrávat. Viz obrázek 5-104.

0:10

- Klikněte na 🛄, spustí se přehrávání od začátku.
- Dvojklikněte na libovolné místo na časovém panelu, přehrávání začíná od místa, kde kliknete.

0:35



#### Obrázek 5-104

#### 

Každý nahraný video soubor musí být alespoň pět minut. Pokud je zaznamenaný video soubor méně než 20 minut, ale stále se rozdělí do čtyř oken, systém automaticky upraví množství oken, aby se zajistilo, že každá splice je více než pět minut, a v takovém případě je možné, že nejsou žádné obrázky zobrazení v některých oknech.

## 5.9.8 Použití seznamu souborů

Veškeré nahrané videozáznamy můžete zobrazit v určitém období z libovolného kanálu ve **File** List.

- Step 1 Vyberte Main Menu > VIDEO, zobrazí se rozhraní pro vyhledávání videa.
- Step 2 Vyberte kanál(y).
- Step 3 Vyberte

Zobrazí se File List rozhraní. Viz. 0.

00:00:00 Q
1
StartTime Type
00:00:00 R
01:00:00 R
02:00:00 R
03:00:00 R
04:00:00 R
05:00:00 R
06:00:00 R
07:00:00 R
08:00:00 R
09:00:00 R
10:00:00 R
11:00:00 R
Start Time
17-11-08 00:00:00
End Time
17-11-08 01:00:00
Size(KB) 1847776

Obrázek 5-105

Step 4 Spusťte přehrávání.

- Klikněte na I, přehrávání začíná ve výchozím nastavení od prvního souboru.
- Klepněte na libovolný soubor a systém přehraje tento soubor.

III NOTE

- V časovém poli v horní části rozhraní seznamu souborů můžete zadat konkrétní čas pro vyhledání souboru, který chcete zobrazit.
- V seznamu Seznam souborů lze zobrazit 128 souborů.
- Typ souboru: R označuje obecné nahrané video; A označuje zaznamenané video s externími alarmy; M označuje zaznamenané video s událostmi detekce pohybu; l označuje nahrané video s inteligentními událostmi.
- Klikněte na pro návrat do rozhraní s kalendářem a CAM NAME.

#### Uzamknutí a odemknutí nahraného videa

• Chcete-li uzamknout zaznamenané video, v seznamu File List vyberte zaškrtávací

políčko nahraného videa a klepněte na tlačítko 6. The locked video will not be covered.

Chcete-li zobrazit zamčené informace, klikněte na LOCKED.

Nahrané video, které je v zápiu, nelze uzamknout.

Chcete-li odemknout zaznamenané video, v rozhraní **FILE LOCKED** vyberte video a potom klikněte na **Odemknout**. Viz obrázek 5-106.

FILE	ELOC	KED							
	2		СН	Туре	Start Time	End Time	Size(KB)		
		$\checkmark$							
	2			R	2017-10-21 00:00:00	2017-10-21 01:00:00	1919216		
							Unlock	Cancel	

#### Obrázek 5-106

# 5.10 Nastavení alarmových událostí

### 5.10.1 Informace o poplachu

Můžete vyhledat, zobrazit a zálohovat informace o alarmu. Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > ALARM INFO. Zobrazí se rozhraní **ALARM INFO**. Viz obrázek 5-107.

	🚨 ALARM								LIVE	] 🛛 🏖 💽 📲
>	ALARM INFO	T		AII						
	ALARM INPUT	туре		AII						
		Start Ti	me	2018	-02-05	00 : 00 : 00	)			
	ALARWOUTPUT	End Tin	ne	2018	2018 -02 -06 00 : 00 : 00				Search	
	VIDEO DETECT	49	Log Time		Event				Playback	
	ABNORMALITY	36	2018-02-05 11:3	37:46	<video lo<="" th=""><th>oss : 7&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></video>	oss : 7>				
		37	2018-02-05 11:3	37:46	<video lo<="" th=""><th>oss : 8&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></video>	oss : 8>				
			2018-02-05 13:3	38:19	<tamperi< td=""><td>ng : 1&gt;</td><td></td><td></td><th></th><td></td></tamperi<>	ng : 1>				
		39	2018-02-05 13:3	38:24	<tamperi< td=""><td>ng : 1&gt;</td><td></td><td></td><th></th><td></td></tamperi<>	ng : 1>				
			2018-02-05 15:0	03:10	<tamperi< td=""><td>ng : 9&gt;</td><td></td><td></td><th></th><td></td></tamperi<>	ng : 9>				
		41	2018-02-05 15:0	03:12	<tamperi< th=""><th>ng : 9&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tamperi<>	ng : 9>				
		42	2018-02-05 15:	18:51	<video lo<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></video>					
		43	2018-02-05 15:	18:51	<video lo<="" th=""><th>oss : 3&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></video>	oss : 3>				
		44	2018-02-05 15:	18:51	<video lo<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></video>					
			2018-02-05 15:	18:51	<video lo<="" th=""><th>oss : 5&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></video>	oss : 5>				
			2018-02-05 15:	18:51	<video lo<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></video>					
		47	2018-02-05 15:	18:51	No HDD					
			2018-02-05 15:	18:51	<video lo<="" th=""><th>oss : 7&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></video>	oss : 7>				
		49								
						1/1			Backup	Details

Obrázek 5-107

- Step 2 V seznamu Typ vyberte typ události; Do pole Počáteční čas a Čas ukončení zadejte konkrétní čas.
- Step 3 Klikněte na Search.

The search results are displayed.

- Step 4 Klikněte na **Back up** a zálohujte výsledky vyhledávání do externího úložného zařízení.
  - Kliknutím na ikonku 🔘 spustíte událost poplachu.
  - Vyberte událost a klepnutím na tlačítko **Details** zobrazíte podrobné informace o události.

## 5.10.2 Nastavení vstupu alarmu

Připojte vstupní a výstupní porty alarmů podle části "4.3 Připojení ke vstupu a výstupu alarmu". Můžete nastavit nastavení alarmu pro každý kanál individuálně nebo použít nastavení na všechny kanály a pak uložit nastavení.

### 5.10.2.1 Konfigurace lokálního alarmu

Poplachové zařízení můžete připojit k přístroji ke vstupu pro alarm. Když je poplach aktivován na poplachovém zařízení, informace o poplachu budou přeneseny do zařízení a zařízení vydá pokyn místním alarmům způsobem, který je zde nakonfigurován.

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > ALARM INPUT > Local.

Zobrazí se **Local** rozhraní. Viz 0.

	💄 ALARM					LIVE	
	ALARM INFO	Local Alar	m Box	IPC Ext	IPC Offline	HDCVI Alarm	
>	ALARM INPUT	Alarm In			Alarm Name	Alarm In1	
	ALARM OUTPUT	Enable			Туре	NO 🔻	
	VIDEO DETECT						
	ABNORMALITY	Period	Setting		Anti-Dither	5 Sec.	
		Alarm Out	Setting		Latch	10 Sec.	
		Show Message	🛃 Alarm Uplo	ad	Send Email		
		🗹 Record Channel					
		PTZ	Setting		Post Record	10 Sec.	
		Snapshot					
		Video Matrix	Buzzer		🔽 Log		
		Voice Prompts	None				
		Default				Apply	Back
		Cop	<i>y</i>			Арргу	Dack

Obrázek 5-108

Step 2 Konfigurace nastavení místních alarmů. Viz 0.

Parameter	Popis				
Alarm In	Vyberte číslo kanálu.				
Alarm Name	Zadejte vlastní název alarmu.				
Enable	Povolené nebo zakázání místního alarmu.				
Туре	V seznamu <b>Typ</b> vyberte <b>NO</b> nebo zvolte <b>NC</b> jako typ napěťového výstupu.				
Period	Klepnutím na tlačítko <b>Setting</b> zobrazíte rozhraní pro nastavení. Určete dobu, během které je aktivní detekce pohybu. Podrobnosti naleznete v části "Setting Motion Detection Period" (Nastavení období detekce pohybu) v části "5.10.4.1 Konfigureace (Konfigurace nastavení detekce pohybu)".				
Anti-Dither	Konfigurace zaznamenává trvalý čas zjišťování události. Systém zaznamenává během této doby pouze jednu událost.				
Alarm Out	<ul> <li>Klepnutím na tlačítko Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.</li> <li>General Alarm (Obecný alarm): Povolení aktivace alarmu prostřednictvím poplašných zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu.</li> <li>External Alarm (Externí alarm): Povolení aktivace alarmu prostřednictvím připojení alarmu.</li> <li>Wireless Siren (Bezdrátová siréna): Povolení aktivace alarmu prostřednictvím zařízení připojených pomocí brány USB nebo brány kamery.</li> </ul>				
Latch	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu po zrušení externího alarmu. Hodnota se pohybuje od 0 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10 sekund.				

Parameter	Popis				
Show Magazza	Pro zobrazení zprávy zaškrtněte políčko Show messsage a povolte				
Show wessage	vyskakovací zprávu v místním hostitelském počítači.				
	Pro poplachové nahrávání zvolte zaškrtávací políčko Alarm Upload,				
Alarm Upload	aby systém mohl v případě události poplachu nahrát poplachový signál				
	do sítě (včetně centra alarmů).				
	Zaškrtnutím políčka Send Email povolíte systému, aby odeslal				
	e-mailové oznámení, když dojde k události poplachu.				
Send Email	NOTE NOTE				
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je v Main menu>				
	NETWORK> EMAIL povolena funkce e-mailu.				
	Vyberte kanály, které chcete zaznamenat. Vybraný kanál začne				
	nahrávat po výskytu události poplachu.				
	NOTE NOTE				
Record Channel	Musí být povoleno nahrávání pro alarm a automatický snímek.				
	Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9 Chyba! Nenalezen zdroj				
	odkazů. (Konfigurace plánu nahrávání videoklipů)" a "5.9.1 Chyba!				
	Nenalezen zdroj odkazů. (Povolení kontroly záznamu)".				
	Klepnutím na tlačítko <b>Setting</b> zobrazíte nastavení rozhraní PTZ.				
PTZ	Povolit funkci aktivace PTZ. Pro každou kameru PTZ vyberte				
	předvolbu, kterou chcete vyvolat, když dojde k události poplachu.				
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí záznamu po				
Post Record	zrušení alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a				
	výchozí hodnota je 10 sekund.				
Tour	Zaškrtnutím políčka <b>Tour</b> povolíte prohlídku vybraných kanálů.				
	Zaškrtněte políčko Snapshot, abyste získali snímek vybraného				
	kanálu.				
Snapshot	NOTE NOTE				
	Chcete-li tuto funkci používat, vyberte možnost <b>Main Menu &gt;</b>				
	CAMERA > ENCODE > Snapshot, v sekci Mode list vyberte Event.				
	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte funkci. Když nastane událost				
	poplachu, port výstupu videa vyvede konfiguraci nastavení do " <b>Main</b>				
Video Matrix	Menu > DISPLAY > TOUR."				
	DI NOTE				
	Ne všechny modely tuto funkci podporují.				
Buzzer	Zaškrtněte políčko pro aktivaci šumu na zařízení.				
Log	Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby zaznamenalo místní				
	protokol poplachů.				
Voice Promote	Zvolte, jestli chcete aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvy v reakci				
	na místní událost poplachu.				

Tabulka 5-35

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

DI NOTE

• Kliknutím na **Default** obnovíte výchozí nastavení.

 Klikněte na Copy, v dialogovém okně pro kopírování Copy vyberte další kanály, které chcete kopírovat do místního nastavení alarmu, a potom pro aplikaci klikněte na Apply.

### 5.10.2.2 Konfigurace alarmů z Alarm Boxu

Alarm box můžete připojit k portu RS485 zařízení. Když alarm box detekuje poplach, informace o poplachu budou přeneseny do zařízení a zařízení vydá alarmy tak, jak jste v této části nastavili konfiguraci.

1 Vyberte z Main menu > ALARM > ALARM INPUT > Alarm Box.

-						
					LIVE	
ALARM INFO	Local	Alarm Box	IPC Ext	IPC Offline	HDCVI Ala	
ALARM INPUT	Alarm Box	4		Status		
ALARM OUTPUT	Alarm In	1		Alarma	Alarm In49	
VIDEO DETECT	Enable			Туре	NO –	
ABNORMALITY	Period	Setting				
	Alarm Out	Setting		Latch	10 Se	
	Show Message			Send Email		
	🛃 Record Channel					
	PTZ	Setting		Post Record	10 Se	
	Tour					
	Snapshot					
	Video Matrix	Buzzer		Log		
	Voice Prompts	None				
	Default				Apply	Back

Zobrazí se **Alarm Box** rozhraní. Viz 0.

Obrázek 5-109

- Step 4 V seznamu **Alarm box** vyberte číslo alarmu, které odpovídá číslu adresy konfigurace, přepínačem DIP na poli **Alarm Box**.
- Step 5 V seznamu Alarm In vyberte port pro vstup alarmu v Alarm Boxu.
- Step 6 Konfigurujte nastavení dalších parametrů Alarm Boxu. Pro více podrobností viz 0.
- Step 7 klikněte na Apply pro dokončení.

Kliknutím na Default obnovíte výchozí nastavení.

### 5.10.2.3 Konfigurace alarmů z externích IP kamer

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > ALARM INPUT > IPC Ext. zobrazí se **IPC Ext** rozhraní. Viz.0.

	🔔 ALARM					LIVE	
	ALARM INFO	Local	Alarm Box	IPC Ext	IPC Offline	HDCVI Alarr	n
>	ALARM INPUT	Channel	13		Alarm Name	Alarm In13	
	ALARM OUTPUT	Enable			Туре	NO -	
	VIDEO DETECT						
	ABNORMALITY	Period	Setting		Anti-Dither	5 Sec	
		Alarm Out	Setting		Latch	10 Sec	
		Show Messag	e 🛛 🔽 Alarm Uplo	bad	Send Email		
		Record Chann			8 9 10 11 12 1		
		PTZ	Setting		Post Record	10 Sec	
		Tour			8 9 10 11 12 1		
		Snapshot			8 9 10 11 12 1		
		Video Matrix	Buzzer				
		Voice Prompts	None				
		Default	Copy Refres	sh		Apply	Back

Obrázek 5-110

- Step 2 Konfigurace nastavení vstupu alarmu z externího IPC. Pro podrobnosti, viz 0.
- Step 3 klikněte na Apply pro dokončení.

- Kliknutím na Default obnovíte výchozí nastavení.
- Pro zkopírování nastavení do jiných kanálů klikněte na Copy.
- Klinutím na Refresh obnovujete nastavení konfigurace.

### 5.10.2.4 Konfigurace alarmů pro offline IP kamery

Můžete nastavit konfiguraci alarmu pro situaci, kdy je IP kamera offline.

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > ALARM INPUT > IPC Offline. Zobrazí se **IPC Offline** rozhraní. Viz. 0.

🔔 ALARM					LIVE	
ALARM INFO	Local	Alarm Box	IPC Ext	IPC Offline	HDCVI Ala	
ALARM INPUT	Channel	13				
ALARM OUTPUT	Enable					
VIDEO DETECT						
ABNORMALITY						
	Alarm Out	Setting		Latch	10 Se	ec.
	Show Mes	sage 🛛 🔽 Alarm	Upload	Send Email		
	Record Ch	annel 12				
	PTZ	Setting		Post Record	10 Se	ec.
	🗌 Tour					
	Snapshot					
	Video Mat	rix 🗌 Buzze		🗸 Log		
	🗌 Voice Pro	mpts None				
	Default	Сору			Apply	Back
	Doldalit				Apply	

Obrázek 5-111

- Step 2 Konfigurace nastavení vstupu alarmu z externího IPC. Pro více podrobností, viz 0.
- Step 3 klikněte na Apply pro dokončení.

  - Kliknutím na **Default** obnovíte výchozí nastavení.
  - Pro zkopírování nastavení do jiných kanálů klikněte na Copy.

#### 5.10.2.5 Konfigurace alarmů ze zařízení HDCVI

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > ALARM INPUT > HDCVI Alarm. The **HDCVI Alarm** interface is displayed. Viz 0.
💄 ALARM					LIVE 🕹 🕞 🗸 🛱	
ALARM INFO	Local	Alarm Box	IPC Ext	IPC Offline	HDCVI Alarm	
> ALARM INPUT	Channel	All				
ALARM INPUT     ALARM OUTPUT     VIDEO DETECT     ABNORMALITY	Channel	All	Channel 1 HD	Type CVI Voltage Alarm	Name Chn1-HDCVI Voltage Alarm-1	
					Apply Back	

Obrázek 5-112

- Step 2 V seznamu Channel vyberte kanál nebo all.
- Step 3 Klikněte na

Zobrazí se **Setting** rozhraní. Viz 0.

Setting				
Access Type	Camera Gateway	Access Point	Chn2-Airfly	
Туре	HDCVI Voltage Alarm	Name	Chn2-HDCVI Volt	age A
Period Alarm Out	Setting Setting	PTZ Latch	Setting 10	Sec.
Post Record	10	Sec. Anti-Dither	5	Sec.
Record CH				
Snapshot				
Tour				
Voice Prompts	None 👻			
More Setting	Setting			
Default			OK	Back

Obrázek 5-113

Step 4 Konfigurace nastavení dalších parametrů pole Alarm Box. Pro více podrobností, viz 0. Step 5 Kliknutím na **OK** pro dokončení.

## 5.10.3 Nastavení výstupu alarmu

Když přístroj aktivuje poplachy, připojené poplašné zařízení generuje poplachy tak, jak můžete vidět v této části konfigurace. Můžete se připojit k výstupnímu portu zařízení nebo se připojit bezdrátově.

- Auto: Když se na zařízení spustí událost poplachu, připojené poplašné zařízení generuje poplachy.
- Manual: Poplašné zařízení je nuceno udržovat generování poplachů.
- Stop: Funkce výstupu alarmu není povolena.

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > ALARM OUTPUT > ALARM OUTPUT.

Zodrazi se <b>Alarivi</b>	<b>I OUIPUI</b> roznrani. V	JIZ.	U.
			<b>١</b> .

🚨 ALARM		
ALARM INFO Alarm Output		
ALARM INPUT General Ala		
> ALARM OUTPUT Alarm Type	All 1 2 3 4 5 6	
VIDEO DETECT Auto Manual ABNORMALITY Stop Status Ext. Alarm		
Alarm Box Alarm Type Auto Manual Stop Status		
Alarm Relea	se OK	
		Apply Back

Obrázek 5-114

Step 2	Konfigurace	nastavení v	ýstupu	alarmu.	Pro více	podrobností.	viz 0.
	Ronngaraoo	naotavoni v	yotapa	alamia.	110 1100	pourobrioou,	VIZ 0.

Parametr		Popis		
Coporal Alarm Type		Vyberte typ alarmu pro každý výstupní port alarmu.		
Status		Označuje stav každého výstupního portu alarmu.		
Alarm Box		Zvolte číslo alarmu, které odpovídá číslu adresy konfigurace,		
		pomocí přepínače DIP na poli Alarm.		
Alarm Alarm Type		Zvolte typ poplachu pro každý výstupní port alarmu.		
Status		Označuje stav každého výstupního portu alarmu.		
Alarm Release		Klikni <b>OK</b> pro vymazání všech alarmových stavů.		

Tabulka 5-36

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

## 5.10.4 Detekce Videa

Detekce videa využívá technologii počítačového vidění a zpracování obrazu. Technologie analyzuje videoobrazy, aby byly zjištěny zřejmé změny, jako jsou pohybující se objekty a rozmazání. Systém aktivuje alarm při zjištění takových změn.

#### 5.10.4.1 Konfigureace nastavení detekce pohybu

Když se pohyblivý objekt objeví a pohybuje se dostatečně rychle, aby dosáhl přednastavené hodnoty citlivosti, systém aktivuje poplach.

Chcete-li konfigurovat nastavení detekce pohybu, proveďte následující:

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > VIDEO DETECT > Motion Detect.

ALARM INFO Motion Detect Video Loss Tampering Diagnosis     ALARM INPUT Channel 1 Region Setting   ALARM OUTPUT Enable MD I Region Setting   > VIDEO DETECT Period Setting Ant-Dither 5   ABNORMALITY Period Setting Latch 10   Second Channel 12/3/4/5/6/7/8/9/10/11/2/3/4/5/16 PTZ Setting   PTZ Setting Post Record 10   Sonapshot 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/2/3/4/5/16 Second   Video Matrix Buzzer Log   Video Matrix Buzzer Log   Video Matrix None	🔔 ALARM					[	LIVE	<b>.</b> 🖸	
ALARM INPUT Channel 1 Region Setting   ALARM OUTPUT Enable MD Enable PIR   > VIDEO DETECT Period Setting Anti-Dither 5   ABNORMALITY Period Setting Latch 10   > Show Message Alarm Upload Send Email   > Record Channel 12345678900111213141516   > Tour 12345678900111213141516   > Snapshot 12345678900111213141516   > Video Matrix Buzzer Log   > Voice Prompts Nore	ALARM INFO	Motion Detect	Video Loss	Tampering	Diagnosis				
ALARM OUTPUT Enable MD     > VIDEO DETECT   Period   BNORMALITY     Period     Setting   Anti-Dither     Period   Setting Post Record     Image: Prodiment of the streng o	ALARM INPUT	Channel	1		Region	Setting			
VIDEO DETECT     ABNORMALITY     Period     Alarn Out     Setting     Alarn Out     Setting     Latch     1234567891011123141516        PTZ     Setting        Tour     1234567891011123341516           Video Matrix     Buzzer     Log	ALARM OUTPUT	Enable MD			Enable PIR				
ABNORMALITY       Period       Setting       Anti-Dither       5       Sec.         Alarm Out       Setting       Latch       10       Sec.         Show Message       Alarm Upload       Send Email         PTZ       Setting       Post Record       10       Sec.         Tour       12345678910111213141516       Sec.         Snapshot       12345678910111213141516       Sec.         Video Matrix       Buzzer       Log         Voice Prompts       None       Voice Prompts	VIDEO DETECT								
Alarm OutSettingLatch10Sec.Show MessageAlarm UploadSend EmailRecord Channel12345678910111213141516PTZSettingPost Record10Sec.12345678910111213141516Tour12345678910111213141516Snapshot12345678910111213141516Video MatrixBuzzerLogLogVoice PromptsNone** <th>ABNORMALITY</th> <th>Period</th> <th>Setting</th> <th></th> <th>Anti-Dither</th> <th>5</th> <th>Sec.</th> <th></th> <th></th>	ABNORMALITY	Period	Setting		Anti-Dither	5	Sec.		
Show Message       Alarm Upload       Send Email         Record Channel       12345678910111213141516         PTZ       Setting       Post Record         Tour       12345678910111213141516         Snapshot       12345678910111213141516         Video Matrix       Buzzer         Voice Prompts       None		Alarm Out	Setting		Latch	10	Sec.		
Record Channel       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         PTZ       Setting       Post Record       10       Sec.         Tour       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16       Snapshot       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         Nideo Matrix       Buzzer       Log         Voice Prompts       None       Image: Compt and the sec of the sec o		Show Messag	e 🗌 Alarm l	Jpload	Send Email				
PTZ       Setting       Post Record       10       Sec.         Tour       12345678910111213141516		🗹 Record Chann							
Tour       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         Snapshot       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         Video Matrix       Buzzer       Log         Voice Prompts       None		PTZ	Setting		Post Record	10	Sec.		
Snapshot       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         Video Matrix       Buzzer       Log         Voice Prompts       None		Tour							
<ul> <li>Video Matrix</li> <li>Buzzer</li> <li>Log</li> <li>Voice Prompts</li> <li>None</li> <li>▼</li> </ul>		Snapshot							
☐ Voice Prompts None ▼		🗌 Video Matrix	Buzzer		Log				
		Voice Prompts	None						
Default Copy Test Apply Back		Default	Сору			App	lv	Bad	

Zobrazí se Motion Detect rozhraní. Viz. 0.

Obrázek 5-115

Step 2	Nakonfigurujte	nastavení detekce	pohybu.	Viz	Tabulka	5-37

Parametr	Popis
Channel	V seznamu Channel vyberte kanál pro nastavení detekce pohybu.
Region	Kliknutím na Setting nastavíte oblast detekce pohybu.
Enable MD	Aktivace nebo deaktivace funkce detekce pohybu.

Parametr	Popis
	Funkce PIR pomáhá zvýšit přesnost a platnost detekce pohybu.
	Může filtrovat bezvýznamné poplachy, které jsou aktivovány
	objekty, jako jsou listy, které se klesají, muchy. Detekční dosah PIR
	je menší než úhel záběru kamery.
	Funkce PIR je ve výchozím nastavení povolena, pokud je
	podporována kamerami. Povolením funkce PIR se detekce pohybu
	automaticky aktivuje při generování poplachů detekce pohybu;
	pokud není funkce PIR povolena, detekce pohybu má základní
	účinek.🛄 NOTE
	Pouze pokud je typ kanálu CVI, může být povolena funkce
	PIR.
	<ul> <li>Pokud kamera nepodporuje funkci PIR, nelze jí použít.</li> </ul>
	• Pokud zařízení nepodporuje funkci PIR, nebude na rozhraní
	zobrazena.
Period	Určete periodu, během které je aktivní detekce pohybu.
Anti-Dither	Konfigurace trvalého zjištění události. Systém zaznamenává
	během této doby pouze jednu událost.
	Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.
	General Alarm: Povolení aktivace alarmu prostřednictvím
	poplachových zařízení připojených k vybranému výstupnímu
Alarm Out	portu.
Alarm Out	External Alarm: Aktivace aktivace alarmu prostřednictvím
	alarm boxu.
	Wireless Siren: Povolení aktivace alarmů prostřednictvím
	zařízení připojených pomocí brány USB nebo brány kamery.
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu po
Latch	zrušení externího alarmu. Hodnota se pohybuje od 0 sekund do
	300 sekund a výchozí hodnota je 10 sekund. Zadáte-li 0, nedojde k
	žádnému zpoždění.
Show Message	Zaškrtněte políčko <b>Show Message</b> a povolte vyskakovací zprávu
	v místním hostitelském počítači.
	Zaškrtněte políčko Alarm Upload, aby systém mohl v případě
Alarm Upload	události poplachu nahrát poplachový signál do síté (včetné centra
	alarmu).
	Zaskrtnutím polička <b>Send Email</b> povolite systemu, aby odesial
Sand Email	e-mailove oznameni, kdyż dojde k udalosti popiachu.
Send Email	NOTE Chasta li tuta funkci používat ujistěta so, že je povelene funkce
	Vyberte kanály, které chcete nabrávat. Vybraný kanál začne
	nahrávat po události poplachu
Record Channel	
	wusi byl zaprul zaznam pro tunkci detekce ponybu a automaticke
	pianu nanravani videokiipu" a "5.9.1 Povoleni kontroly zaznamu.".

Parametr	Popis
	Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní PTZ.
	Povolte funkci aktivace PTZ. Pro každou kameru PTZ vyberte
PTZ	předvolbu, kterou chcete vyvolat, když dojde k události poplachu.
	NOTE NOTE
	Detekce pohybu může aktivovat pouze PTZ preset.
	Nastavte dobu prodlevy, po kterou zařízení pozdrží vypnutí
Post Record	záznamu po zrušení alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund
	do 300 sekund a výchozí hodnota je 10 sekund.
Tour	Zaškrtnutím políčka <b>Tour</b> povolíte střídání vybraných kanálů.
	Pro získání snímku vybraného kanálu zaškrtněte políčko
	Snapshot
Snapshot	NOTE NOTE
	Pro použití funkce, vybrete v Main Menu > CAMERA >
	ENCODE > Snapshot, v sezanamu Mode, vyberte Event.
	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte požadovanou funkci. Když
	nastane událost poplachu, port výstupu videa vyvede konfiguraci
Video Matrix	nastavení do hlavního <b>Main Menu &gt; DISPLAY &gt; TOUR</b> .
	NOTE NOTE
	Ne všechny modely podporují tuto funkci.
Buzzer	Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení.
	Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby zaznamenalo místní
LOG	protokol poplachů.
Vaias Dramata	Zvolte, chcete-li v reakci na událost detekce pohybu aktivovat
voice Prompts	zvukové vysílání / hlasové výzvy.

Step 3 Klikněte na Apply pro uložení.

- Kliknutím na Default obnovíte výchozí nastavení.
- Pro kopírování klikněte na tlačítko Copy, v dialogovém okně Copy dialog box vyberte další kanál(y), které chcete kopírovat v nastavení detekce pohybu, pro aplikaci klikněte na tlačítko Apply.
- CKlikněte na Test pro test nastavení.

#### Nastavení oblasti detekce pohybu

- Step 1 Vedle Region, Klikněte na Setting.
  - Zobrazí se rozhraní pro nastavení
- Step 2 Ukažte na střední část rozhraní. Zobrazí se rozhraní pro nastavení. Viz 0.

	2	3	4
Name	Region1		
Sensitivity		• +	80
Threshold	- •	+	0

Obrázek 5-116

Step 3 Konfigurace nastavení oblastí. Můžete nastavit celkem čtyři oblasti.

1) Pro příklad výběru jedné oblasti klikněte na obrázek

Přetažením na obrazovce vyberte oblast, kterou chcete rozpoznat.

2) Konfigurace parametrů.

Parametr	Popis
Name	Zadejte název regionu.
Soncitivity	Každý <b>region</b> má vlastní práh citlivosti.
Sensitivity	Čím je vyšší hodnota tím snažší je pohybem vyvolat událost.
Throshold	Nastavení prahu citlivosti pro detekci pohybu. Každý region má svůj
THESHOL	práh citlivosti.

Tabulka 5-38

Pokud některá ze čtyř oblastí aktivuje poplach detekce pohybu, kanál, do kterého tato oblast patří, aktivuje poplach.

Step 4 Kliknutím pravým tlačítkem na obrazovku opustíte rozhraní pro nastavení oblasti.

Step 5 V Motion Detect rozhraní, Klikněte na Apply pro dokončení.

#### Nastavení periody detekce pohybu

DI NOTE

Systém aktivuje alarmy pouze ve stanovené časové periodě.

Step 1 Vedle Period, Klikněte na Setting.

Zobrazí se **Setting** rozhraní. Viz. 0.

Settir	ng														
0	All	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
	Sunday													\$	
	Monday													\$	
	Tuesday													*	
	Wednesday													•	
	Thursday													*	
	Friday													*	
	Saturday													\$	
	Default											OK		Back	

Obrázek 5-117

- Step 2 Definujte periodu detekce pohybu. Ve výchozím nastavení je detekce pohybu aktivní po celý den.
  - Definujte dobu zakreslením.
    - Definujte určitý den v týdnu: Na časové ose klikněte na půlhodinové bloky a vyberte aktivní období.
    - ♦ Definujte několik dní v týdnu: Klikněte na obrázek 🛄 před každým dnem se

ikona přepne na 🔤. Na časové ose libovolného vybraného dne klikněte na

půlhodinové bloky a vyberte aktivní období se všemi dny stejné nastavení.

♦ Definujte pro všechny dny v týdnu: Klikněte na tlačítko AII, všechny ikony

se přepnou na 🖾. Na časové ose libovolného dne klikněte na půlhodinové

bloky pro výběr aktivních období, všechny dny budou mít stejné nastavení.

- Dobu definujte úpravou. Jako příklad si vezměte neděli.
- 1) Click

Zobrazí se **Period** rozhraní. Viz. 0.

Period	
Current Date:	Sunday
Period 1	00:00 - 24:00
Period 2	00:00 - 24:00
Period 3	00:00 - 24:00
Period 4	00:00 - 24:00
Period 5	00:00 - 24:00
Period 6	00:00 - 24:00
Сору	
Sunday	🗌 Monday 🔄 Tuesday 📄 Wednesday 📄 Thursday 📄 Friday 📄 Saturday
	OK Back

Obrázek 5-118

- 2) Zadejte časový rámec pro toto období a zaškrtněte políčko pro aktivaci nastavení.
  - ♦ Až šest různých období můžete nastavit pro každý den.
  - V části Copy, vyberte All chcete-li použít nastavení na všechny dny v týdnu, nebo vyberte konkrétní den (dny), ke kterému chcete nastavení použít.
- 3) Klikni OK pro uložení.

Step 3 V Motion Detect rozhraní, klikni Apply pro dokončení použití nastavení.

#### 5.10.4.2 Konfigurace nastavení při ztrátě videa

Když dojde k ztrátě videa, systém aktivuje poplach. Chcete-li konfigurovat nastavení detekce pohybu, postupujte takto:

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > VIDIEO DETECT > Video Loss.

Zobrazí se  $\ensuremath{\text{Video Loss}}$ rozhraní. Viz. 0.

🔔 ALARM				LIVE	
ALARM INFO	Motion Detect Vid	eo Loss Tampe	ering Diagnosis		
ALARM INPUT	Channel	1			
ALARM OUTPUT	Enable				
<ul> <li>VIDEO DETECT</li> </ul>					
ABNORMALITY	Period	Setting	CAM AntiDither	0 Sec.	
	Alarm Out	Setting	Latch	10 Sec.	
	Show Message	🔽 Alarm Upload	Send Email		
	Record Channel				
	PTZ	Setting	Post Record	10 Sec.	
	Tour				
	Snapshot				
	Buzzer	✓ Log			
	Voice Prompts	None			
	Default Cop	у		Apply	Back

Obrázek 5-119

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů detekce ztráty videa viz "5.10.4.1 Konfigurace nastavení detekce pohybu."

Pro aktivaci PTZ, která se liší od detekce pohybu, může detekce ztráty videa aktivovat přednastavení PTZ, Tour a Pattern.

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

🛄 NOTE

- Kliknutím na Default obnovíte výchozí nastavení.
- Pro kopírování klikněte na tlačítko Copy, v dialogovém okně Copy vyberte další kanály, které chcete kopírovat v nastavení detekce pohybu, a potom pro použití klikněte na tlačítko Apply.

## 5.10.4.3 Konfigurace nastavení Tampering

Pokud je objektiv kamery zakryt nebo je video zobrazeno v jedné barvě kvůli příčinám, jako je stav slunečního světla, monitorování nemůže pokračovat normálně. Abyste předešli takovým situacím, můžete konfigurovat nastavení alarmu.

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > VIDIEO DETECT > Tampering. Zobrazí se **Tampering** rozhraní. Viz. 0.

🖲 ALARM							
ALARM INFO	Motion Detect Vie	leo Loss T	ampering	Diagnosis			
ALARM INPUT	Channel	1	*				
ALARM OUTPUT	Enable			Sensitivity	3 -		
> VIDEO DETECT							
	Period	Setting		CAM AntiDither	0	Sec.	
	Alarm Out	Setting		Latch	10	Sec.	
	Show Message	🛃 Alarm Upload		Send Email			
	Record Channel						
	PTZ	Setting		Post Record	10	Sec.	
	Tour						
	Snapshot						
	Buzzer	🔽 Log					
	Voice Prompts	None					
	Default Co	ру			Appl	y	Back

Obrázek 5-120

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů zjišťování neoprávněné manipulace viz "5.10.4.1 Konfigurace nastavení detekce pohybu."

Pro aktivaci PTZ, která se liší od detekce pohybu, může detekce ztráty videa aktivovat přednastavení PTZ, Tour a Pattern.

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

🛄 NOTE

- Kliknutím na tlačítko Default obnovíte výchozí nastavení.
- Klikněte na Copy, v dialogovém okně Copy vyberte další kanály, které chcete zkopírovat do nastavení detekce pohybu, a potom pro aplikaci klikněte na Apply.

## 5.10.4.4 Konfigurace nastavení diagnostiky

#### 

Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je podporována kamerou.

Když se na videu objeví podmínky jako rozmazané, přeexponované nebo barevné změny, systém aktivuje poplach.

Pro nastavení konfigurace diagnostiky postupujte takto:

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > VIDIEO DETECT > Diagnosis.

Zobrazí se **Diagnosis** rozhraní. Viz. 0.

🔔 ALARM					LIVE	
ALARM INFO	Motion Detect Vi	deo Loss	Tampering	Diagnosis		
ALARM INPUT	Channel	1				
ALARM OUTPUT	Enable			Rule	Setting	
<ul> <li>VIDEO DETECT</li> </ul>						
ABNORMALITY	Period Alarm Out Show Message Buzzer Voice Prompts	Setting Setting Alarm Up Cog None	oload •	Latch	10 Se	
	Default				Apply	Back

Obrázek 5-121

- Step 2 Konfiguraci nastavení parametrů diagnostiky naleznete v části "5.10.4.1 Konfigurace nastavení detekce pohybu".
- Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

Klikněte **Default** pro obnovení defaultního nastavení.

#### Nastavení typů pro diagnostiku cílů

Step 1 Vedle tlačítka **Rule**, klikněte na **Setting**.

Zvolením Diagnosis se zobrazí rozhraní diagnostiky. Viz. 0.

Diagnosis		
Stripe Noise	□ - <b>─</b> ○	+ 30 + 30
Color Cast		+ 30
Overexposure	□ - <b>─</b> 0	+ 30
	Apply	Back

Obrázek 5-122

Step 2 Vyberte položky, které chcete diagnostikovat, a nastavte prahovou hodnotu (ve výchozím nastavení 30). See 0.

Parametr	Popis			
	Horizontální, svislé nebo diagonální pruhy, který se může objevit			
Stripe	ve videu z důvodu stárnutí zařízení nebo elektronického rušení.			
	Takový pruh přináší vizuální narušení.			
Noico	Šum videa, jako je rozmazání nebo snížení kvality způsobené			
NOISE	optickým zkreslením nebo problémy s kamerou při snímání.			
Color Cast	Rozdíly v normálních poměrech barev RGB.			
	Rozmazané video je způsobeno snímáním, přenosem a			
Out of Focus	zpracováním procesu v kameře. Tento stav je běžným problémem			
	snižování kvality obrazu a je definován jako neostrý obraz.			
	Jas videa označuje intenzitu obrazového pixelu. Rozsah je mezi 0			
Overexposure	(nejtmavší černá) a 255 (nejjasnější bílá). Pokud jas překračuje			
	prahovou hodnotu, je obraz přepálený.			
	Rozsah prahu je od 1 do 100. Pokud je hodnota po diagnostice			
Threshold	vyšší než nastavená hodnota, systém aktivuje poplach na			
	odpovídající typy diagnostiky, například proužek.			

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

Systém se vrátí do rozhraní Diagnosis.

Step 4 Pro dokončení nastavení klikněte na Apply.

Kliknutím na Default obnovíte výchozí nastavení.

## 5.10.5 Systémové Události

Můžete konfigurovat poplachový výstup pro tři typy systémových událostí (pevný disk, síť a uživatel). Pokud dojde k abnormální události systému, systém aktivuje poplachy tak, jak jsou v této části konfigurovány.

## 5.10.5.1 Konfigurace nastavení událostí HDD

Vyberte v hlavním Main Menu > ALARM > ABNORMITY > HDD. Zobrazí se rozhraní **HDD**. Viz 0.

Į	📕 ALARM						LIVE	1
,	ALARM INFO	HDD Ne	etwork	User				
,	ALARM INPUT	Event Type	No HDD					
,	ALARM OUTPUT	Enable						
١	VIDEO DETECT							
> /	ABNORMALITY	Alarma Out	Cotting		Latab	10		
			Setting		Latch	10	Sec.	
		Show Message	✓ Alarm Upload		Send Email			
		Buzzer	🖌 Log					
		Voice Prompts	None					
								Dark
						Ap	oply	Back

Obrázek 5-123

Step 5	Nakonfigurujte nastavení události HDD. Viz Tabulka 5-40.	
--------	--	--

Parametr	Popis
Event Turne	V seznamu Event Type vyberte jako typ události No HDD, HDD Error
Event Type	nebo HDD No Space.
Enable	Aktivujte nebo deaktivujte funkci detekce událostí HDD.
	Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.
	General Alarm: Aktivace alarmu prostřednictvím poplachových
	zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu.
Alarm Out	External Alarm: Aktivace aktivace alarmu prostřednictvím
	připojeného alarm boxu.
	Wireless Siren: Aktivace aktivace alarmů prostřednictvím zařízení
	připojených pomocí brány USB nebo brány kamery.
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu. Hodnota
Latch	se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10
	sekund.
Show Message	Zaškrtněte políčko Show Message a povolte vyskakovací zprávu v
Show Message	místním hostitelském počítači.
Alarm Lipload	Zakšrtněte políčko Alarm Upload, aby systém mohl v případě události
	poplachu nahrát poplachový signál do sítě (včetně centra alarmů).
	Zaškrtnutím políčka Odeslat e-mail povolíte systému, aby odeslal
	e-mailové oznámení, když dojde k události poplachu.
Send Email	NOTE NOTE
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce elektronické
	pošty povolena v Main Menu > NETWORK > EMAIL.

Parametr	Popis		
Buzzer (Bzučák)	Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení.		
Log	Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby poplach do logů.		
Vaias Dromata	Zvolte, chcete-li aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvy v reakci na		
voice Prompts	událost poplachu HDD.		

Step 6 Klikněte na Apply pro dokončení.

## 5.10.5.2 Konfigurace nastavení síťových událostí

					LIVE	] 🛛 🚨 🕞 🖕 🛤
ALARM INFO	HDD	Network	User			
ALARM INPUT	Event Type	Net Disconnect	ion 🔻			
ALARM OUTPUT	Enable					
VIDEO DETECT						
> ABNORMALITY		Setting		Latch	10 %	
	Show Message	Setting		Send Email		
	Record Channel					
	Buzzer	∠ Log		Post Record	10 Se	
	Voice Prompts	None				
					Apply	Back

Obrázek 5-124

Step 2	Nakonfigurujte	nastavení	pro síťovou	událost.	Viz Tabulka	5-41
--------	----------------	-----------	-------------	----------	-------------	------

Parametr	Popis
Event Type	V seznamu Event Type vyberte jako typ události položku Net
	Disconnection, IP Conflicted nebo MAC Conflicted.
Enable	Povolení nebo zakázání funkce detekce událostí sítě.

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > ABNORMITY > Network. Zobrazí se **Network** Rozhraní. Viz. 0.

Parametr	Popis		
	Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.		
	General Alarm: Aktivace alarmu prostřednictvím poplachových		
	zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu.		
Alarm Out	External Alarm: Aktivace aktivace alarmu prostřednictvím		
	připojeného alarm boxu.		
	Wireless Siren: Aktivace aktivace alarmů prostřednictvím zařízení		
	připojených pomocí brány USB nebo brány kamery		
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu. Hodnota		
Latch	se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10		
	sekund.		
Show Maaaaga	Zaškrtněte políčko Show Message a povolte vyskakovací zprávu v		
Show Message	místním hostitelském počítači.		
	Zaškrtnutím políčka Odeslat e-mail povolíte systému, aby odeslal		
	e-mailové oznámení, když dojde k události poplachu.		
Send Email	NOTE NOTE		
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce elektronické		
	pošty povolena v Main Menu > NETWORK > EMAIL.		
Buzzer (Bzučák)	Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení.		
Log	Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby poplach do logů.		
Voice Dremete	Zvolte, chcete-li aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvy v reakci na		
	událost poplachu HDD.		

Step 3 Klikněte na **Apply** pro dokončení.

## 5.10.5.3 Konfigurace nastavení událostí uživatele

Step 1 Vyberte Main Menu > ALARM > ABNORMITY > User. Zobrazí se **User rozhraní**. Viz. 0.

🔔 ALARM						LIVE	💄 🕞 🗸 🔛
ALARM INFO	HDD	Network	User				
ALARM INPUT	Event Type	Illegal Log	in 🔻	Attempt(s)	5		
ALARM OUTPUT	Enable			Lock Time	5	Min.	
VIDEO DETECT							
> ABNORMALITY	Alorm Out	Cotting		Lotob	10	800	
				Send Email	10		
	Uoice Pro	npts None					
					A	pply	Back

Obrázek 5-125

S	Step 2	Nakonfigurujte	nastavení	události ι	uživatele.	Viz T	abulka 5	-42.
---	--------	----------------	-----------	------------	------------	-------	----------	------

Parametr	Popis		
Event Type	Illegal Login.V seznamu Event Type vyberte Illegal Login.		
	Povolte funkci zjišťování chyb uživatele.		
Enable	Pokud tuto funkci nepovolíte, nebude existovat omezení pro nesprávné		
	zadání hesla a účet nemůže být uzamčen kvůli nesprávnému zadání		
	hesla.		
Attompt(c)	Nastavte maximální počet povolených položek chybného hesla. Účet		
Allempi(S)	bude uzamčen poté, co vaše zadání překročí maximální počet.		
	Nastavte, jak dlouho je účet uzamčen. Hodnota se pohybuje od 1		
	minuty do 60 minut.		
	Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.		
	General Alarm: Aktivace alarmu prostřednictvím poplachových		
	zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu.		
Alarm Out	External Alarm: Aktivace aktivace alarmu prostřednictvím		
	připojeného alarm boxu.		
	Wireless Siren: Aktivace aktivace alarmů prostřednictvím zařízení		
	připojených pomocí brány USB nebo brány kamery		
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu. Hodnota		
Latch	se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10		
	sekund.		

Parametr	Popis
	Zaškrtnutím políčka Odeslat e-mail povolíte systému, aby odeslal
	e-mailové oznámení, když dojde k události poplachu.
Send Email	NOTE NOTE
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce elektronické
	pošty povolena v <b>Main Menu &gt; NETWORK &gt; EMAIL</b> .
Buzzer	Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení.
Log	Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby poplach do logů.
Voice Prompts	Zvolte, chcete-li aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvy v reakci na
	událost poplachu HDD.

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

# 5.11 Konfigurace funkce IVS

Funkce IVS zpracovává a analyzuje snímky pro extrahování klíčových informací tak, aby odpovídala předem nastaveným pravidlům. Když zjištěné chování odpovídá pravidlům, systém aktivuje poplach.

## 5.11.1 Konfigurace inteligentních nastavení

Můžete nastavit inteligentní nastavení jak pro analogové kamery, tak pro IP kamery.

Před použitím této funkce pro analogové kamery nejprve deaktivujte rozšířené kanály IP. Step 1 Vyberte Main Menu > IVS > INTELL SETTING.

Zobrazí se INTELL SETTING rozhraní. Viz. 0.

<u>,</u> ⊛_ıvs				LIVE	L 🗗 - 📴
> INTELL SETTING	Channel	1			
	0 Enable	Name Type	Draw	Trigger Delete	e F
		1			
					Add
				Apply	Back

Obrázek 5-126

- Step 2 V seznamu Channel vyberte číslo kanálu, které chcete spojit s funkcí IVS.
- Step 3 Klikněte na Add.

Zobrazí se jeden řádek pravidel. Viz. 0.

vs 😥 ا				L	IVE 💄 🕁 📲
> INTELL SETTING	Channel	1			
	1 Enable	Name Type	Draw	Trigger	Delete F
		Rule3 Tripwire		\$	
					Add
				A	pply Back

Obrázek 5-127

- Step 4 Nakonfigurujte parametry pro zvolené pravidlo.
- Step 5 Zaškrtněte políčko pravidla, které chcete povolit.
- Step 6 Klikněte na Apply pro dokončení.

## 5.11.1.1 Konfigurace pravidel Tripwire

Když cílový objekt překročí čáru (Tripwire) v definovaném směru, systém aktivuje poplach.

- Tripwire lze konfigurovat jako přímka nebo přerušovaná čára.
- Podporuje detekci jednosměrného nebo obousměrného překročení.
- Podporuje několik tripwires ve stejném scénáři pro splnění složitosti scény.
- Podporuje filtrování velikosti cíle.

Step 1 V řádku pravidla, který jste přidali, v seznamu**Type**, vyberte **Tripwire**. Viz. 0.

j⊛j ivs				LIVE	💄 🕒 🗸 🔛
> INTELL SETTING	Channel	1			
	1 Enable	Name Type	Draw	Trigger Dele	te F
		Rule3 Tripwire		÷ 🛱	
					Add
				Apply	Back

Obrázek 5-128

Step 2 Nakreslete čáru.

- 1) V seznamu **Channel** vyberte kanál, na který chcete konfigurovat pravidla.
- 2) Klikněte na

Zobrazí se monitorovací obrazovka pro konfiguraci pravidel tzv. Tripwire. Viz obrázek 5-129 pro analogovou kameru a IP kameru bez předvoleb a viz Obrázek 5-130 pro IP kameru s přednastavením.



Obrázek 5-129



Obrázek 5-130

3) Nakonfigurujte nastavení parametrů pravidel kreslení. Viz. 0.

Parametr	Popis
Name	Zadejte název vlastního pravidla.
Direction	Nastavte směr čáry. Můžete zvolit A až B (zleva doprava), B až A
	(zprava doleva) a <b>Both</b> .

Parametr	Popis
Filtering Target	Klikněte na pro nakreslení oblasti pro filtrování cíle. NOTE Můžete nakonfigurovat dva filtrované cíle (maximální velikost a minimální velikost). Pokud je cíl, který překračuje drátu, menší než minimální velikost nebo větší než maximální velikost, nebudou aktivovány žádné poplachy. Maximální velikost by měla být větší než minimální velikost.
Preset	V seznamu <b>Preset</b> vyberte přednastavení, na které chcete konfigurovat pravidlo

- 4) Přetáhněte myší, abyste nakreslili tripwire. Tripwire může být přímka, přerušovaná čára nebo mnohoúhelník.
- 5) Klikněte na **OK** pro dokončení.

Step 3 Klikněte na pro nastavení akcí, které mají být spuštěny.

Essiazi se migge					
Trigger					
Period	Set				
Alarm Out	Set		Latch	10	Sec.
Show Message	✓ Alarm Upload		Send Email		
🔽 Record Channel					
PTZ	Set		Post Record	10	Sec.
Tour					
Snapshot					
🗌 Video Matrix	Buzzer	🖌 Log			
Voice Prompts	None				
				ОК	Back

Zobrazí se **Trigger** rozhraní. Viz. 0.

Obrázek 5-131

Ctop 1	1/ a mfi au ma a a			\/:	Tabullia	E A A
SIED 4	Konlidurace	spousiecicn	parameiru	VIZ	тарыка	<b>D-44</b>
<b>e</b> .ep .	i torinigai aoo	000000000000000000000000000000000000000	parantona	• • • •	T GIO GIII (G	• • • •

Parametr	Popis						
	Kliknutím na <b>Set</b> zobrazíte rozhraní.						
Period	Určete periodu, během které je aktivní detekce pohybu.						
	Podrobnosti naleznete v části "Nastavení periody detekce pohybu"						
	v části "5.10.4.1 Konfigurace nastavení detekce pohybu".						
	Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.						
Alarm Out	General Alarm: Aktivace alarmu prostřednictvím poplachových						
	zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu.						

Parametr	Popis
	External Alarm: Aktivace aktivace alarmu prostřednictvím
	připojeného alarm boxu.
	Wireless Siren: Aktivace aktivace alarmů prostřednictvím
	zařízení připojených pomocí brány USB nebo brány kamery
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu.
Latch	Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí
	hodnota je 10 sekund.
Chaw Massara	Zaškrtněte políčko Show Message a povolte vyskakovací zprávu
Show Message	v místním hostitelském počítači.
	Zakšrtněte políčko Alarm Upload, aby systém mohl v případě
Alarm Upload	události poplachu nahrát poplachový signál do sítě (včetně centra
	alarmů).
	Zaškrtnutím políčka Odeslat e-mail povolíte systému, aby odeslal
	e-mailové oznámení, když dojde k události poplachu.
Send Email	NOTE NOTE
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce elektronické
	pošty povolena v <b>Main Menu &gt; NETWORK &gt; EMAIL</b> .
	Vyberte kanály, které chcete nahrát. Vybraný kanál začne nahrávat
	po události poplachu.
	NOTE NOTE
Record Channel	Musí být zapnut záznam pro funkci inteligentní události a
	automatické nahrávání. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9
	Konfigurace plánu nahrávání videa" a "5.9.1 Povolení kontroly
	záznamu".
	Kliknutím na <b>Set</b> zobrazíte rozhraní PTZ.
	Povolte funkci aktivace PTZ. Pro každou kameru PTZ vyberte
PTZ	předvolbu, kterou chcete vyvolat, když dojde k události poplachu.
	NOTE NOTE
	Detekce pohybu může aktivovat pouze přednastavení PTZ.
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí záznamu po
Post Record	zrušení alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund
	a výchozí hodnota je 10 sekun.
Taura	Zaškrtnutím políčka <b>Tour</b> povolíte prohlídku na vybraných
Iour	kanálech.
	Zaškrtněte políčko <b>Snapshot</b> , abyste získali snímek vybraného
	kanálu.
Snapshot	NOTE NOTE
	Chcete-li tuto funkci používat, vyberte Main Menu > CAMERA >
	ENCODE > Snapshot, v seznamu Mode vyberte Event.
	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte funkci. Když dojde k události
	poplachu, port výstupu videa vyvede nastavení nakonfigurovaná v
Video Matrix	"Main Menu > Display > Tour."
	NOTE
	Ne všechny modely tuto funkci podporují.
Buzzer	Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení.

Parametr	Popis
Log	Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby poplach zapsalo do logů.
Voice Prompts	Zvolte, chcete-li aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvy v reakci na událost poplachu HDD.

Step 5 Kliknutím na **OK** dokončete.

Zobrazí se INTELL SETTING rozhraní.

Zaškrtněte políčko **Enable** a potom kliiněte na tlačítko **Apply**.

Funkce detekce tripwire je aktivní. Když cílový objekt překročí čáru v definovaném směru, systém aktivuje poplach.

## 5.11.1.2 Konfigurace pravidel narušení

Když cíl vstoupí do oblasti a opustí ji, nebo cíl se objeví ve vymezené oblasti, systém aktivuje poplach.

- Můžete definovat tvar a množství oblastí vniknutí.
- Podporuje zjišťování chování při vstupu a opouštění oblasti vniknutí.
- Podporuje zjišťování chování pohybu v oblastech vniknutí. Je možné konfigurovat množství oblastí a čas.
- Podporuje filtrování velikosti cíle.
- Step 1 V řádku pravidla, který jste přidali, v seznamu **Type** vyberte položku **Intrusion**. Viz obrázek 5-132.

j⊛j ivs						[	LIVE	- <u>90</u>
> INTELL SETTING	Channel							
	2	Enable Na	me Tyj	be	Draw	Trigger	Delete	F
			le3 Tripwire			\$		
	2	RI RI	le4 Intrusion	า 🤘				
							Ad	d
							Apply	Back

Obrázek 5-132



- 1) V seznamu Channel vyberte kanál, na který chcete konfigurovat pravidla.
- 2) Klikněte na

Zobrazí se monitorovací obrazovka pro konfiguraci pravidel **Intrusion**. Viz obrázek 5-129 pro analogovou kameru a IP kameru bez předvoleb a viz Obrázek 5-133 pro IP kameru s přednastavením.



Obrázek 5-133



Obrázek 5-134

3) Nakonfigurujte nastavení parametrů pravidel kreslení. Viz Tabulka 5-45.

Parametr	Popis
Name	Zadejte název vlastního pravidla.
A	Nakonfigurujte akce, které jsou definovány jako vniknutí. Můžete
ACION	zaškrtnout <b>Appear</b> a <b>Cross</b> .
Direction	V seznamu Direction vyberte směr překročení nakonfigurované
Direction	oblasti. Můžete zvolit možnosti Enter&Exit, Enters, a Exits.
Filtering Target	Klikněte na pro nakreslení oblasti pro filtrování cíle. NOTE Můžete nastavit dva filtrované cíle (maximální velikost a minimální velikost). Pokud je cíl, který překračuje drátu, menší než minimální velikost nebo větší než maximální velikost, nebudou aktivovány žádné poplachy. Maximální velikost by měla být větší než minimální velikost.
Preset	V seznamu <b>Preset</b> vyberte přednastavení, na které chcete
Preset	konfigurovat pravidlo.

Tabulka 5-45

- 4) Přetažením myší nakreslete oblast.
- 5) Klikněte na **OK** pro dokončení.
- Step 3 Klikněte na pro nastavení akcí, které mají být spuštěny. Podrobnosti naleznete v části "5.11.1.1 Konfigurace pravidel Tripwire".
- Step 4 Zaškrtněte Enable a potom klikněte na Apply.
   Funkce detekce vniknutí je aktivní. Když cíl vstoupí do oblasti a opustí ji, nebo cíl se objeví ve vymezené oblasti, systém aktivuje poplachy.

## 5.11.1.3 Konfigurace pravidel opuštění objektu

Když je objekt umístěn do definované detekční oblasti na delší čas, než je nastaveno, systém aktivuje poplach.

- Můžete definovat tvar a množství oblastí.
- Hodnotu periody lze konfigurovat.
- Podporuje filtrování velikosti cíle.

Step 1 V řádku pravidla, který jste přidali, v seznamu Type, vyberte Abandoned.

Zobrazí se Abandoned rozhraní. Viz. 0.

vs) کې					(	LIVE 💄 🖪	
> INTELL SETTING	Channel	1					
	3 En	able Name	Туре	Draw	Trigger	Delete	F
		Rule3	Tripwire 🔻		¢		
	2	Rule4	Intrusion 👻	ľ	\$	ā	
	3	Rule5	Abandoned 🔻	ľ	\$	ā	
						Add	
						Apply	Back

Obrázek 5-135

Step 2 Nakreslete oblast.

- 1) V seznamu **Channel** vyberte kanál, na který chcete konfigurovat pravidla.
- 2) Klikněte na

Zobrazí se monitorovací obrazovka pro konfiguraci pravidel opuštěni. Viz obrázek 5-136 pro analogovou kameru a viz obrázek 5-137 pro IP kameru.



Obrázek 5-136



Obrázek 5-137

<sup>3)</sup> Nakonfigurujte nastavení parametrů pravidel kreslení. Viz Tabulka 5-45.



Parametr	Popis					
Name	Zadejte název vlastního pravidla.					
Poriod	Nakonfigurujte minimální časovou periodu pro aktivaci alarmů					
Fellou	detekcí opuštěných objektů.					
Filtering Target	Klikněte na pro nakreslení oblasti pro filtrování cíle. NOTE Můžete nastavit dva filtrované cíle (maximální velikost a minimální velikost). Pokud je cíl, který překračuje drátu, menší než minimální velikost nebo větší než maximální velikost, nebudou aktivovány žádné poplachy. Maximální velikost by měla být větší než minimální velikost.					
Preset	V seznamu Preset vyberte přednastavení, na které chcete					
Presel	konfigurovat pravidlo.					

- 4) Přetažením myší nakreslete oblast.
- 5) Klikněte na **OK** pro dokončení.
- Step 3 Klikněte na pro nastavení akcí, které mají být spuštěny. Podrobnosti naleznete v části "5.11.1.1 Konfigurace pravidel Tripwire".
- Step 4 Zaškrtněte Enable a potom klikněte na Apply. Funkce detekce opuštěných objektů je aktivní. Když je objekt umístěn do definované detekční oblasti více než nastavený čas, systém aktivuje poplach.

## 5.11.1.4 Konfigurace pravidel chybějících objektů

Pokud je cíl odstraněn z definované oblasti, po učitém čase, systém aktivuje poplachy. Step 1 V řádku pravidla, který jste přidali, v seznamu **Type** vyberte položku **Missing**. Zobrazí se **Missing rozhraní**. Viz. 0.

vs 👰 ا							LIVE	🔁 - 💴
> INTELL SETTING	Channel	1						
	4 Ena	able Name	Туре		Draw	Trigger	Delete	F
		Rule3	Tripwire			\$		
		Rule4	Intrusion		i	\$	Ť.	
		Rule5	Abandoned			\$		
	4	Rule6	Missing	Ψ.				
							A	dd
							Apply	Back

Obrázek 5-138

Step 2 Nakreslete oblast.

- 1) V seznamu **Channel** vyberte kanál, na který chcete konfigurovat pravidla.
- 2) Klikněte na

Zobrazí se monitorovací obrazovka pro konfiguraci pravidel chybějících objektů. Viz obrázek 5-139 pro analogovou kameru a IP kameru bez předvolby a viz obrázek 5-140 pro IP kameru s předvolbou.



Obrázek 5-139



Obrázek 5-140

3) Nakonfigurujte nastavení parametrů pravidel kreslení. Viz Tabulka 5-47.



Parametr	Popis					
Name	Zadejte název vlastního pravidla.					
Poriod	Nakonfigurujte minimální časový úsek pro aktivaci alarmu detekce					
Fellou	chybějících objektů.					
Filtering Target	Klikněte na pro nakreslení oblasti pro filtrování cíle. NOTE Můžete nastavit dva filtrované cíle (maximální velikost a minimální velikost). Pokud je cíl, který překračuje drátu, menší než minimální velikost nebo větší než maximální velikost, nebudou aktivovány žádné poplachy. Maximální velikost by měla být větší než minimální velikost.					
Preset	V seznamu <b>Preset</b> vyberte přednastavení, na které chcete					
Presel	konfigurovat pravidlo.					

- 4) Přetažením myší nakreslete oblast.
- 5) Klikněte na **OK** pro dokončení.
- Step 3 Klikněte na pro nastavení akcí, které mají být spuštěny. Podrobnosti naleznete v části "5.11.1.1 Konfigurace pravidel Tripwire."
- Step 4 Select the Enable check box, and then click Apply. Funkce detekce chybějících objektů je aktivní. Pokud je cíl odstraněn z definované oblasti, po učtitém čase, systém aktivuje poplachy.

## 5.11.2 Povolení inteligentních nastavení pro IP kamery

- Ne všechny IP kamery podporují tuto funkci.
- Rozhraní se může lišit v závislosti na připojené IP kameře.

Po konfiguraci inteligentních nastavení pro IP kamery musíte stále povolit použití konfigurace. Například pokud jste nakonfigurovali inteligentní nastavení IP kamery, jak je zobrazeno na obrázku 5-141, a pak kliknutím na tlačítko **Apply** uložte nastavení.

vs 🧕 😥				L	VE 🕹 💽 💀
> INTELL SETTING	Channel	6			
SMART PLAN	Gildnine	0			
	2 Туре	e Draw	Trigger Del	ete Preset	
	1 Tripwire		<b>*</b> i		
	2 Intrusion	- <i>F</i>	<b>\$</b> 1	i <u>1</u>	
					Add
					Add
	Refresh			Apply	Back
	Reflesit			Арргу	Dack

Obrázek 5-141

Step 1 Klikněte na SMART PLAN.

Zobrazí se SMART PLAN rozhraní.

- Step 2 V seznamu kanálů vyberte kanál IP kamery, na který jste nastavili inteligentní nastavení.
  - Pro IP kameru s přednastavením (**Preset**). Viz. obrázek 5-142.

😥 ivs			
INTELL SETTING	Channel 6	Precet 1 Precet1	Add
> SMART PLAN			
	0 Preset	Delete	
	Refresh		Apply Back

Obrázek 5-142

• Pro IP kameru bez přednastavení viz obrázek 5-143.

😥 ivs		LIVE	
INTELL SETTING	Channel <b>10</b>		
> SMART PLAN			
	I VS Button		
	Refresh	Apply	Back

Obrázek 5-143

Step 3 Povolte funkci IVS.

- Pro IP kameru s přednastavením proveďte následující kroky:
- 1) V seznamu Preset vyberte možnost 1\_Preset1.

Všechny prepozice, které má kamera IP, se zobrazují v seznamu **Preset** a stačí vybrat prepozice, které jste konfigurovali pro inteligentní nastavení, jak je znázorněno na obrázku 5-141.

2) Klikněte na Add.

Zvolená přednastavení se zobrazí v tabulce a objeví se tlačítko **IVS** a tlačítko **Face Detect**. Viz obrázek 5-144.

🙊 ivs			
INTELL SETTING	Channel 6	Preset     1 Preset1	Add
> SMART PLAN			
	1 Preset	Delete	
	IVS button		
	Refresh		Apply Back

Obrázek 5-144

- 3) Vyberte řádek 1\_Preset1.
- 4) Kliknutím na tlačítko IVS povolíte inteligentních nastavení pro Preset1. Tlačítko se zobrazí modře.
- 5) Klikněte na Apply pro dokončení.
- Pro IP kameru bez Presetu klikněte na tlačítko IVS a pak na tlačítko Apply pro dokončení.

# 5.12 Konfigurace detekce obličeje

Můžete konfigurovat nastavení detekce obličeje a hledat detekované tváře v definovaném časové periodě.

## 5.12.1 Konfigurace nastavení detekce obličeje

Když zařízení detekuje lidské tváře, systém aktivuje poplach.

- Ne všechny modely tuto funkci podporují.
- Smart IPC musí být vybavena funkcí detekce obličeje.
- Step 1 Vyberte Main Menu > FACE DETECT > Parameters. Zobrazí se **Human Face** rozhraní. Viz 0.

🚊 FACE DETECT				
SMART SEARCH	Human Face			
> PARAMETERS	Channel Enable	<b>1</b> ▼	Rule	Setting
	Period Alarm Out Show Message Record Channel PTZ Tour Snapshot Video Matrix Voice Prompts	Setting         Setting         ✓ Alarm Upload         1       2       3       4       5       6       7       8         Setting       1       2       3       4       5       6       7       8         1       2       3       4       5       6       7       8         1       2       3       4       5       6       7       8         Buzzer       ✓ Log       None       ▼       1<	Latch	10 Sec. 10 Sec.
	Default			Apply Back

Obrázek 5-145

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů detekce obličeje. Viz Tabulka 5-48.

Parametr	Popis					
Channel	Pouze kanál 1 podporuje tuto funkci.					
	Klikněte na <b>Setting</b> pro nakreslení oblasti pro filtrování cíle.					
	Můžete nastavit dva filtrované cíle (maximální velikost a minimální					
Rule	velikost). Pokud je cíl, který překračuje drátu, menší než minimální					
	velikost nebo větší než maximální velikost, nebudou aktivovány					
	žádné poplachy. Maximální velikost by měla být větší než					
	minimální velikost.					
Enable	Aktivace nebo deaktivace funkce detekce obličeje.					
Period	Určete periodu, během níž je detekce aktivní.					
Parametr	Popis					
----------------	--	--	--	--	--	--
	Kliknutím na tlačítko Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.					
	Povolení funkce aktivace alarmu. Vyberte port (y) poplachového					
Alarm Out	výstupu, ke kterému jsou připojena poplachová zařízení. Když					
	dojde k události poplachu, systém aktivuje periferní poplašné					
	zařízení připojené k vybranému výstupnímu portu.					
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu.					
Latch	Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí					
	hodnota je 10 sekund.					
	Zaškrtnutím políčka Odeslat e-mail povolíte systému, aby odeslal					
	e-mailové oznámení, když dojde k události poplachu.					
Send Email	NOTE NOTE					
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce elektronické					
	pošty povolena v Main Menu > NETWORK > EMAIL.					
	Vyberte kanály, které chcete nahrát. Vybraný kanál začne nahrávat					
	po události poplachu.					
	NOTE NOTE					
Record Channel	Musí být zapnut záznam pro funkci inteligentní události a					
	automatické nahrávání. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9					
	Konfigurace plánu nahrávání videa" a "5.9.1 Povolení kontroly					
	záznamu".					
	Kliknutím na Set zobrazíte rozhraní PTZ.					
	Povolte funkci aktivace PTZ. Pro každou kameru PTZ vyberte					
PTZ	předvolbu, kterou chcete vyvolat, když dojde k události poplachu.					
	Detekce pohvbu může aktivovat pouze přednastavení PTZ.					
	Nastavte prodlevu po kterou zařízení pozdrží vypnutí záznamu po					
Post Record	zrušení alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund					
	a výchozí hodnota je 10 sekun.					
	Zaškrtněte políčko <b>Snapshot</b> , abyste získali snímek vybraného					
	kanálu.					
	NOTE					
	Chcete-li tuto funkci používat, zkontroluite, zda isou					
Snapshot	nakonfigurována následující nastavení.:					
	<ul> <li>Funkce snímku je aktivována pro detekce pohybu v alarmu v</li> </ul>					
	Main Menu > STORAGE > SCHEDULE > Snapshot.					
	<ul> <li>Vyberte Main Menu &gt; CAMERA &gt; ENCODE &gt; Snapshot, v</li> </ul>					
	seznamu Mode vyberte Event.					
Buzzer	Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení.					
	Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby poplach zapsalo do					
Log	logů.					
	Zvolte, chcete-li aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvv v reakci					
Voice Prompts	na událost poplachu HDD.					
L						

Tabulka 5-48

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

## 5.12.2 Vyhledávání detekovaných obličejů

Step 1 Vyberte Main Menu > FACE DETECT > SMART SEARCH. Zobrazí se **SMART SEARCH** rozhraní. Viz. 0.

	🚊 FACE DETECT						LIVE 💄 🗗 📲	
>	SMART SEARCH	Human Face						
	PARAMETERS	Begin Time	2017 - 12 - 07	00 : 00 : 00	End Time	2017 - 12 - 08	00 : 00 : 00	
							Search	

Obrázek 5-146

Step 2 V poli Begin Time a End Time zadejte čas.

Step 3 Klikněte na Search.

Zobrazí se tváře hledané ve stanoveném rozsahu. Viz 0.

Kliknutím na Export exportujete výsledky vyhledávání do připojeného zařízení USB.

🚊 FACE DETECT					L	VE 🚨 🗗 🗸 📴
> SMART SEARCH	Human Face					
PARAMETERS	Begin Time	2018 -01 -31	00 : 00 : 00	End Time	2018 -02 -01	00 : 00 : 00 Search
	2018-01-31 09-11:3:	2018-01	1-31 09:10:57	2018-01-31 09:10.4	17	
	es e 1/1		<u>Go To</u>			Export

Obrázek 5-147

## 5.12.3 Přehrávání detekovaných tváří

Step 1 Na zobrazených tvářích, jak je znázorněno na obrázku 5-147, dvojklikněte na obličej. Zobrazí se **VIDEO** rozhraní. Viz 0.





Step 2 Klikněte na pro zahájení přehrávání nahrávky detekované tváře. Step 3 Kliknutím na **Back** opustíte rozhraní a vrátíte se na rozhraní zobrazení tváří.

# 5.13 Funkce IoT

## 5.13.1 Konfigurace nastavení senzoru

Můžete bezdrátově připojit externí senzory přes zařízení s USB bránou nebo připojením k bráně kamery. Po připojení můžete aktivovat události alarmů pomocí externích čidel.

### 5.13.1.1 Připojení senzoru přes zařízení

### 

Pouze zařízení s USB bránou podporuje tuto funkci.

Step 1 Vyberte Main Menu > IoT > MANAGER > Sensor Pairing.

Zobrazí s	e <b>Sensor</b>	Pairing	rozhraní.	Viz. 0.	
ZODIUZI O	0001001	i uning	rozniani.	viz. 0.	

Ś	јот									VE	<b>.</b> 🕒	
R		ensor Pairing	Temperatu	ıre/Hu	Wireless Dete	ector	Wireless					
s	EARCH INFO	Access Type	All									
> N	IANAGER											
		1 E	dit C	Delete	Status	Access	Туре	Access P	oint	Туре		
		4										
											۸dd	
											Auu	

Obrázek 5-149

- Step 2 V seznamu Access Type vyberte USB Gateway.
- Step 3 Klikněte na Add.

Zobrazí se Add rozhraní. Viz 0.

Add		
Access Type	USB Gateway	
Add Way	Pair	Pair
Access Point	USB Gateway-1	
Serial No.		
Name		
Туре		
Class		
Status		
		Back

Obrázek 5-150

Step 4 Klikněte na Pair (spárovat).

Zařízení spustí párování se senzorem.

Po dokončení párování se zobrazí Viz. obrázek 5-151.

loom parovam o		· · · ·
Add		
Access Type	USB Gateway	
Add Way	Pair	Pair
Access Point	USB Gateway-1	
Serial No.	3J01837AAZ00008	
Name	USB-Panic Button-1	
Туре	Panic Button	
Class	Alarm In	
Status	Connected	
		Back

Obrázek 5-151

Step 5 Klikněte na **Back** pro navrácení z rozhraní.

Zobrazí se informace o přidaném senzoru. Viz obrázek 5-152.



	🕥 loT									LIVE	
	REALTIME DISPLAY	Sens	or Pairing	Tempe	rature/Hu	Wireless Det	ector	Wireless Siren			
	SEARCH INFO	A	ccess Type	e USE	3 Gateway						
>	MANAGER										
				Edit	Delete	Status	Access	Type Access	Point	Туре	
							USB Ga	teway US		Panic Butte	
			Refresh								Add

Obrázek 5-152

## 5.13.1.2 Připojení senzoru přes kameru s bránou

## 

Tuto funkci podporuje pouze kamera s bránou.

Step 1 Vyberte Main Menu > IoT > MANAGER > Sensor Pairing. Zobrazí se **Sensor Pairing** rozhraní. Viz 0.

	S IoT										/E		ſ
	REALTIME DISPLAY	Se	ensor Pairing	Tempe	rature/Hu	Wireless Dete	ector	Wireless	Siren				
	SEARCH INFO		Access Type	All									
>	MANAGER												
			1	Edit	Delete	Status	Access	з Туре	Access P	oint	Туре		
											,	٩dd	

Obrázek 5-153

- Step 2 V seznamu Access Type vyberte Camera Gateway.
- Step 3 V seznamu **Channel** vyberte kanál, který je připojen ke kameře.
- Step 4 Klikněte na Add.
  - Zobrazí se **Add** rozhraní. Viz 0.

Add		
Access Type	Camera Gateway	
Add Way	Pair	Pair
Access Point	Chn2-Air	
Serial No.		
Name		
Туре		
Class		
Status		
		Back

Obrázek 5-154

Step 5 Klikněte na **Pair** (spárovat).

Zařízení spustí párování se senzorem.

Po dokončení párování se zobrazí Viz. obrázek 5-155.

Add		
Access Type	Camera Gateway	
Add Way	Pair	Pair
Access Point	Chn6-Air	
Serial No.	3J01837AAZ00008	
Name	Chn6-Panic Button-1	
Туре	Panic Button	
Class	Alarm In	
Status	Connected	
		Back

Obrázek 5-155

Step 6 Klikněte na Back pro navrácení z rozhraní.

T Zobrazí se informace o přidaném senzoru. Viz obrázek 5-156.

NOTE								
Klikněte na	pro zi	něnu	názvu se	nzoru.;	; Klikněte	na 🛅	pro odstra	nění
informací o ser	nzoru.							
🕥 ІоТ								🕈 🗸 🔛
REALTIME DISPLAY	Sensor Pairin	g Temp	berature/Hu \	Vireless De	tector Wirele	ss Siren		
SEARCH INFO	Access Ty	pe Ca	amera Gateway		Channel	All		
> MANAGER								
		Edit	Delete	Status	Access Type	Access Point	Туре	
					Camera Gat	Chn2-Airfly	Panic Button	Cł
							Add	J

Obrázek 5-156

## 5.13.1.3 Konfigurace připojení alarmu

Step 1 Vyberte Main Menu > IoT > MANAGER > Wireless Detector.

🕥 loT					LIVE 💄 🗗 🗸 🔡	
REALTIME DISPLAY	Sensor Pairing	Temperature/Hu	Wireless Detector	Wireless Siren		
SEARCH INFO	Access Type	All				
> MANAGER	4 E		A	A D.:		
	1 Ena		Camera Gateway	Chp2-Airfly	Danic Button	
			Callera Caleway	Chinz-Aimy		
						•
					Apply Back	(

Zobrazí se Wireless Detector rozhraní. Viz 0.

Obrázek 5-157



Step 3 Klikněte na

Zobrazí se Setting rozhraní. Viz 0.

Setting				
Access Type	Camera Gateway	Access Point	Chn2-Airfly	
Туре	Panic Button	Name	Chn2-Panic Button-1	
Period	Setting	PTZ	Setting	
Alarm Out	Setting	Latch	10	Sec.
Post Record	10 S	ec. Anti-Dither	5	Sec.
Record CH				
Snapshot				
🗌 Tour				
Voice Prompts	None 🗸			
More Setting	Setting			
Default			OK	Back

Obrázek 5-158

Step 4 Nakonfigurujte nastavení pro připojení alarmu. Viz. Tabulka 5-49.



Parametr	Popis				
Name	Zadejte vlastní název alarmu.				
	Kliknutím na Settings zobrazíte rozhraní pro nastavení.				
Deried	Určete dobu, během které je aktivní detekce pohybu. Podrobnosti				
Fellou	naleznete v části "Nastavení periody detekce pohybu" v části "5.10.4.1				
	Konfigurace nastavení detekce pohybu".				
	Kliknutím na <b>Set</b> zobrazíte rozhraní PTZ.				
PTZ	Povolte funkci aktivace PTZ. Pro každou kameru PTZ vyberte preset,				
	kterou chcete vyvolat, když dojde k události poplachu				
	Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.				
	General Alarm: Aktivace alarmu prostřednictvím poplachových				
	zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu.				
Alarm Out	External Alarm: Aktivace aktivace alarmu prostřednictvím				
	připojeného alarm boxu.				
	Wireless Siren: Aktivace aktivace alarmů prostřednictvím zařízení				
	připojených pomocí brány USB nebo brány kamery				
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu. Hodnota				
Latch	se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10				
	sekund.				
	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí nahrávání po				
Post Record	zrušení alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a				
	výchozí hodnota je 10 sekund.				
Anti-Dither	Konfigurace trvalého zjištění události. Systém zaznamenává během				
	této doby pouze jednu událost.				
	Vyberte kanály, které chcete nahrávat. Vybraný kanál začne nahrávat				
	po výskytu poplachové události.				
Record Channel	NOTE NOTE				
	Musí být povoleno nahrávání pro alarm a automatický snímek.				
	Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9 Konfigurace plánu nahrávání				
	videa" a "5.9.1 Povolení kontroly záznamu".				
	Pro získání snímku vybraného kanálu zaškrtněte políčko <b>Snapshot</b> .				
Snapshot	NOTE NOTE				
enaperior	Použijte tuto funkci, vyhledat v hlavním Main Menu > CAMERA >				
	ENCODE > Snapshot, v záložce Mode vyberte Event.				
Tour	Zaškrtnutím políčka <b>Tour</b> povolíte prohlídku na vybraných kanálech.				
Voice Prompts	Zvolte, chcete-li aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvy v reakci na				
	událost poplachu.				

Parametr	Popis
More Setting	<ul> <li>Show Message: Zaškrtněte políčko Show Message a povolte vyskakovací zprávu v místním hostitelském počítači.</li> <li>Buzzer Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení. Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte funkci. Když dojde k události poplachu, port výstupu videa vyvede nastavení nakonfigurovaná v "Main Menu &gt; Display &gt; Tour.".</li> <li>NOTE</li> <li>NOTE</li> <li>NOTE</li> <li>Send Email: Povolte systému odesílat upozornění na e-mail, když nastane událost poplachu.</li> <li>NOTE</li> <li>NOTE</li> <li>Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce elektronické pošty povolena v Main Menu &gt; NETWORK &gt; EMAIL.</li> <li>Log: Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby poplach zapsalo do logů.</li> </ul>

Tabulka 5-49

Step 5 Klinutím na OK uložíte nastavení.

Step 6 V rozhraní Wireless Detector dokončete nastavení kliknutím na tlačítko Apply.

## 5.13.2 Konfigurace teplotní a vlhkostní kamery

Pomocí těchto senzorů můžete prohlížet, vyhledávat a exportovat data o teplotě a vlhkosti kamery a konfigurovat nastavení událostí poplachu.

Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je k zařízení připojena alespoň jedna kamera s teplotním senzorem a senzorem vlhkosti.

### 5.13.2.1 Aktivace funkce detekce

Funkci **IoT** byste měli zapnout dříve, než vstoupíte do tohoto rozhraní.
Step 1 V hlavním menu vyberte IoT > MANAGER > Temperature/Humidity.
Zobrazí se **Temperature/Humidity** rozhraní. Viz. 0.

	🕥 ІоТ							
	REALTIME DISPLAY	Sei	nsor Pairing	Tempera	ture/Hu	Wireless Detector	Wireless Siren	
	SEARCH INFO		2	Enable	Setting	Access Point	Type	Detect Position Nam
>	MANAGER		1			Chn 6	Temperature	Chn6-Temperature-
					\$	Chn 6	Humidity	Chn6-Humidity-1

Obrázek 5-159

Step 2 Zaškrtněte políčko Enable pro povolení funkce IoT. Viz obrázek 5-160.



Obrázek 5-160

Zařízení spustí zjišťování údajů o teplotě a vlhkosti z fotoaparátu a zobrazí na rozhraní Realtime Display.

### 5.13.2.2 Zobrazení údajů o teplotě a vlhkosti

Informace o teplotě a vlhkosti můžete zobrazit v rozhraní Realtime Display po zapnutí funkce IoT.

Do pole **Refresh Interval** vyberte interval obnovení dat. Můžete například vybrat 5 sekund. Data o teplotě a vlhkosti můžete také graficky zobrazit tak, že zaškrtnete políčko **Display Graph** (Zobrazení grafu). Viz obrázek 5-161 o vlhkosti dat graficky.

	🕥 loT					
>	REALTIME DISPLAY	Defrech laterial	5.0			
	SEARCH INFO		5 Sec.			
		Display Graph	Access Point	Туре	Detect Position Name	Current Valu
	MANAGER		Chn 6	Temperature	Chn6-Temperature-1	26°C
						30% RH
		Temperature Chart	Humidity Chart			
		(%RH) 100				Chn6-Humidity-1
		80				
		40				
		30				····*******
		10				
		Clear			L	ocked Export

Obrázek 5-161

Kliknutím na Clear data odstraníte.

### 5.13.2.3 Export dat teploty a vlhkosti

Data o teplotě a vlhkosti můžete exportovat ve formátu .BMP. Příklad exportu údajů o vlhkosti.

- Step 1 Připravte zařízení USB a zapojte jej do zařízení.
- Step 2 Na rozhraní **Realtime Display** klikněte na kartu Humidity. Viz obrázek 5-162.

🕥 loT					
REALTIME DISPLAY	Refresh Interval	5 Sec			
SEARCH INFO		0 000.			
	Display Graph	Access Point	Туре	Detect Position Name	Current Valu
MANAGER		Chn 6	Temperature	Chn6-Temperature-1	26°C
					30 % RH
	Temperature Chart	Humidity Chart			
	(%RH) 100				Chn6-Humidity-1
	80				
					and the second second
	Clear				ocked Export

Obrázek 5-162

- Step 3 Kliknutím na **Locked** uzamknete data. Tlačítko exportu je povoleno.
- Step 4 Klikněte na Export. Systém začne exportovat data.
   Po dokončení exportu se zobrazí dialogové okno Message.
- Step 5 Klikněte na **OK**. Exportovaná data najdete na zařízení USB.

### 5.13.2.4 Konfigurace připojení alarmu

Můžete konfigurovat nastavení alarmu pro údaje o teplotě a vlhkosti.

#### 5.13.2.4.1 Konfigurace alarmového spojení pro data o teplotě

Step 1 Na hlavním rozhraní vyberte IoT > MANAGER > Temperature/Humidity. Zobrazí se **Temperature/Humidity** rozhraní. Viz 0.

	🕥 ІоТ							
	REALTIME DISPLAY	Sei	nsor Pairing	J Tempera	ature/Hu	Wireless Detector	Wireless Siren	
	SEARCH INFO		2	Enable	Setting	Access Point	Type	Detect Position Nam
>	MANAGER		1			Chn 6	Temperature	Chn6-Temperature-
					ä	Chn 6	Humidity	Chn6-Humidity-1
			•					

Obrázek 5-163



Zobrazí se Setting rozhraní. Viz. 0.



Obrázek 5-164

Step 3 Nakonfigurujte nastavení pro připojení alarmu. Viz Tabulka 5-50.

Parametr	Popis
Access Point	Označuje kanál, ke kterému je kamera připojena.

Parametr	Popis				
Туре	Temperature výchozí.				
Detect Position Name	Nastavte název polohy detekce.				
Preview Channel	Vyberte kanál, který chcete zobrazit, abyste mohli sledovat kanál přístupového bodu. Tento kanál by mohl být kanál přístupového bodu nebo jakýkoli jiný kanál podle aktuální situace.				
Event Type	Vyberte typ události jako <b>High</b> nebo <b>Low</b> , a nastavte horní a dolní limit teploty. Například vyberte typ události jako High a nastavte				
Upper Limit	horní limit jako 28, alarm nastane, když teplota dosáhne 28 °C.				
Enable	Povolit funkci alarmu.				
Period	Určete dobu, během které je aktivní detekce pohybu. Podrobnosti naleznete v části "Nastavení periody detekce pohybu" v části "5.10.4.1 Konfigurace nastavení detekce pohybu".				
Alarm Out	<ul> <li>Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.</li> <li>General Alarm: Aktivace alarmu prostřednictvím poplachových zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu.</li> <li>External Alarm: Aktivace aktivace alarmu prostřednictvím připojeného alarm boxu.</li> <li>Wireless Siren: Aktivace aktivace alarmů prostřednictvím zařízení připojených pomocí brány USB nebo brány kamery</li> </ul>				
PTZ	Povolte funkci aktivace PTZ. Kliknutím na <b>Set</b> zobrazíte rozhraní PTZ. Povolte funkci aktivace PTZ. Pro každou kameru PTZ vyberte preset, kterou chcete vyvolat, kdvž doide k události poplachu				
Latch	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10 sekund.				
Post Record	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí nahrávání po zrušení alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10 sekund.				
Anti-Dither	Konfigurace trvalého zjištění události. Systém zaznamenává během této doby pouze jednu událost.				
Snapshot	Pro získání snímku vybraného kanálu zaškrtněte políčko <b>Snapshot</b> . NOTE Použijte tuto funkci, vyhledat v hlavním <b>Main Menu &gt; CAMERA &gt;</b> <b>ENCODE &gt; Snapshot</b> , v záložce <b>Mode</b> vyberte <b>Event</b> .				
Record CH	Vyberte kanály, které chcete nahrávat. Vybraný kanál začne nahrávat po výskytu poplachové události. NOTE Musí být povoleno nahrávání pro alarm a automatický snímek. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9 Konfigurace plánu nahrávání videa" a "5.9.1 Povolení kontroly záznamu".				

Parametr	Popis					
	Zaškrtnutím políčka <b>Tour</b> povolíte prohlídku na vybraných					
Tour	kanálech 🛄 NOTE					
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že <b>Tour</b> je povoleno a					
	nakonfigurováno v hlavním menu> DISPLAY> TOUR.					
Vaice Promote	Zvolte, chcete-li aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvy v reakci					
	na událost poplachu.					
	• Show Message: Zaškrtněte políčko Show Message a povolte					
	vyskakovací zprávu v místním hostitelském počítači.					
	Buzzer Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení.					
	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte funkci. Když dojde k události					
	poplachu, port výstupu videa vyvede nastavení nakonfigurovaná v "Main Menu > Display > Tour.".					
	NOTE NOTE					
More Setting	Ne všechny modely tuto funkci podporují.					
	• Send Email: Povolte systému odesílat upozornění na e-mail,					
	když nastane událost poplachu.					
	NOTE NOTE					
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce elektronické					
	pošty povolena v Main Menu > NETWORK > EMAIL.					
	Log: Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby poplach					
	zapsalo do logů.					

Tabulka 5-50

Step 4 Klikněte na Save pro uložení.

### 5.13.2.4.2 Konfigurace nastavení alarmu pro údaje o vlhkosti

Můžete nastavit událost poplachu nastavením údajů o vlhkosti.

Step 1 Na hlavním rozhraní vyberte možnost IoT > MANAGER > Temperature/Humidity. Zobrazí se **Temperature/Humidity** rozhraní. Viz. 0.

	🕥 ІоТ							
	REALTIME DISPLAY	Sei	nsor Pairing	Tempera	ture/Hu	Wireless Detector	Wireless Siren	
	SEARCH INFO		2	Enable	Setting	Access Point	Type	Detect Position Nam
>	MANAGER		1			Chn 6	Temperature	Chn6-Temperature-
					\$	Chn 6	Humidity	Chn6-Humidity-1

Obrázek 5-165



Zobrazí se Setting rozhraní. Viz. 0.

Setting					
Access Point			Туре		
Detect Position Name	Chn6-Humidity-1		Preview Channel	6	
Event Type	High Humidity		Upper Limit	60 %RH Enable	
Period	Setting		PTZ	Setting	
Alarm Out	Setting		Latch	10	Sec.
Post Record	10	Sec.	Anti-Dither	5	Sec.
Record CH					
Snapshot					
Tour					
Voice Prompts	None				
More Setting	Setting				
Default				Save Ba	ack

Obrázek 5-166

Step 3 Nakonfigurujte nastavení pro následující parametry. Viz. 0.

Parametr	Popis
Access Point	Označuje kanál, ke kterému je kamera připojena.

Parametr	Popis				
Туре	Humidity výchozí.				
Detect Position Name	Set the detect position name.				
Broviow Chappel	Vyberte kanál, který chcete zobrazit, abyste mohli sledovat kanál přístupového bodu. Tento kanál by mohl být kanál přístupového				
	bodu nebo jakýkoli jiný kanál podle aktuální situace.				
Event Type	Vyberte typ události jako <b>High Humidity</b> nebo <b>Low Humidity</b> a nastavte limit horní a dolní vlhkosti. Například vyberte typ události				
Upper Limit	jako Vysokou Vlhkost a nastavte horní limit na <b>60</b> , alarm nastane, když vlhkost dosáhne 60% RH.				
Enable	Povolit funkci alarmu.				
Period	Určete dobu, během které je aktivní detekce pohybu. Podrobnosti naleznete v části "Nastavení periody detekce pohybu" v části "5.10.4.1 Konfigurace nastavení detekce pohybu".				
Alarm Out	<ul> <li>Kliknutím na Setting zobrazíte rozhraní pro nastavení.</li> <li>General Alarm: Aktivace alarmu prostřednictvím poplachových zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu.</li> </ul>				
Alarm Out	<ul> <li>External Alarm: Aktivace aktivace alarmu prostrednictvim připojeného alarm boxu.</li> <li>Wireless Siren: Aktivace aktivace alarmů prostřednictvím zařízení připojených pomocí brány USB nebo brány kamery</li> </ul>				
PTZ	Povolte funkci aktivace PTZ. Kliknutím na <b>Set</b> zobrazíte rozhraní PTZ. Povolte funkci aktivace PTZ. Pro každou kameru PTZ vyberte preset, kterou chcete vyvolat, když dojde k události poplachu				
Latch	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10 sekund.				
Post Record	Nastavte prodlevu, po kterou zařízení pozdrží vypnutí nahrávání po zrušení alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund a výchozí hodnota je 10 sekund.				
Anti-Dither	Konfigurace trvalého zjištění události. Systém zaznamenává během této doby pouze jednu událost.				
Snapshot	Pro získání snímku vybraného kanálu zaškrtněte políčko Snapshot. NOTE Použijte tuto funkci, vyhledat v hlavním Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot, v záložce Mode vyberte Event.				
Record CH	Vyberte kanály, které chcete nahrávat. Vybraný kanál začne nahrávat po výskytu poplachové události. NOTE Musí být povoleno nahrávání pro alarm a automatický snímek. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9 Konfigurace plánu nahrávání videa" a "5.9.1 Povolení kontroly záznamu".				

Parametr	Popis				
	Zaškrtnutím políčka <b>Tour</b> povolíte prohlídku na vybraných				
Tour	kanálech 🛄 NOTE				
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že <b>Tour</b> je povoleno a				
	nakonfigurováno v hlavním menu> DISPLAY> TOUR.				
Voice Promote	Zvolte, chcete-li aktivovat zvukové vysílání / hlasové výzvy v reakci				
	na událost poplachu.				
	• Show Message: Zaškrtněte políčko Show Message a povolte				
	vyskakovací zprávu v místním hostitelském počítači.				
	Buzzer Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku na zařízení.				
	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte funkci. Když dojde k události				
	poplachu, port výstupu videa vyvede nastavení nakonfigurovaná v				
	"Main Menu > Display > Tour.".				
	NOTE NOTE				
More Setting	Ne všechny modely tuto funkci podporují.				
	• Send Email: Povolte systému odesílat upozornění na e-mail,				
	když nastane událost poplachu.				
	NOTE NOTE				
	Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce elektronické				
	pošty povolena v Main Menu > NETWORK > EMAIL.				
	Log: Zaškrtnutím políčka povolíte zařízení, aby poplach				
	zapsalo do logů.				

Tabulka 5-51

Step 4 Klikněte na Save pro uložení.

## 5.13.2.5 Vyledávání informací IOT

Můžete vyhledávat a zálohovat všechna data IOT.

Chcete-li zálohovat data, měli byste připravit zařízení USB a zapojit jej do zařízení. Step 1 Na hlavním rozhraní, vyberte **IoT > SEARCH INFO**. Viz. 0.

	🔊 loT					LIVE	💄 💽 - 📖
	REALTIME DISPLAY	Access Point	4		Disnlay Type	liet	
>	SEARCH INFO	Type			Status	ΔΙΙ	
	MANAGER	Start Time	2017-11-06	00:00:00	End Time	2017-12-06 00:0	0:00 Search
			Time	Access Point	Туре	Detect Position N	lame C
							Backun

Obrázek 5-167

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů. Viz Tabulka 5-52.

Parameter	Popis				
Access Point	Označuje kanál, ke kterému je kamera připojena.				
Display Type	V seznamu Display Type vyberte možnost List nebo Graph.				
Туро	Vyberte typ informací, který chcete vyhledat. Můžete vybrat				
туре	možnost Humidity nebo Temperature.				
	Vyberte stav informací, který chcete vyhledat.				
Status	Tato volba je k dispozici, když vyberete možnost List v seznamu				
	Display Type.				
Start Time	Zadejte čas začátku a čas ukončení informací, které chcete				
End Time	vyhledat.				

Tabulka 5-52

Step 3 Klikněte na Search.

Systém spustí vyhledávání podle nastavení parametrů. Po dokončení vyhledávání se zobrazí výsledek.

• Data zobrazená v seznamu viz obrázek 5-168.

Kliknutím na **Go To** přepněte na stránku výsledků.

🕎 ют					LIVE	🔔 💽 🗸 🛤	
REALTIME DISPLAY							
	Access Point	<u>l</u> i		Display Type	List	<b></b>	
> SEARCH INFO	Туре	All		Status	All		
MANAGER	Start Time	2017-11-06	00:00:00	End Time	2017-12-06 00:0	00:00	
						Search	
	120	Time	Access Point	Туре	Detect Position	Name 🔺	
	1 2017-1	1-07 21:13:58	Chn 1	Humidity	Chn1-Humidit		
	2 2017-1	1-07 21:14:00	Chn 1	Temperature	Chn1-Temperat	ure-1	
	3 2017-1	1-07 21:14:01	Chn 1	Humidity	Chn1-Humidit		
	4 2017-1	1-07 21:14:09	Chn 1	Temperature	Chn1-Temperat	ure-1	
	5 2017-1	1-07 21:14:10	Chn 1	Humidity	Chn1-Humidit		
	6 2017-1	1-07 21:14:14	Chn 1	Humidity	Chn1-Humidit	y-1	
	7 2017-1	1-07 21:14:23	Chn 1	Humidity	Chn1-Humidit		
	8 2017-1	1-07 21:16:04	Chn 1	Temperature	Chn1-Temperat	ure-1	
	9 2017-1	1-07 21:16:06	Chn 1	Temperature	Chn1-Temperat		
	10 2017-1	1-07 21:16:07	Chn 1	Humidity	Chn1-Humidit	y-1	
	11 2017-1	1-07 21:16:16	Chn 1	Temperature	Chn1-Temperat		
	12 2017-1	1-07 21:16:17	Chn 1	Humidity	Chn1-Humidit	y-1	
	13 2017-1	1-07 21:16:26	Chn 1	Temperature	Chn1-Temperat		
	14 2017-1	1-07 21:16:27	Chn 1	Humidity	Chn1-Humidit	y-1	
	15 2017-1	1-07 21:16:36	Chn 1	Temperature	Chn1-Temperati	ure-1 <del>-</del>	
	<li>1/ 85</li>	> >> 1	Go To			Backup	

Obrázek 5-168

• Data zobrazená v grafu viz obrázek 5-169.

🕥 ІоТ					LIVE	
REALTIME DISPLAY	Access Point	1		Dienlay Type	Graph	
> SEARCH INFO		Humidity		Display Type	Стари	
MANAGER	туре	Humany				
	Start Time	2017-11-06	00:00:00	End Time	2017-12-06 00:	00:00
						Search
	(%RH) 100				◆ Chn1-ł	Humidity-1
	80					
	50	•••••			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	and a second sec
	30					
	0					
						Backup

Obrázek 5-169

Step 4 Klikněte na Backup. Systém začne exportovat data.

Po dokončení exportu se zobrazí dialogové okno Message.

Step 5 Klikněte na OK.

Exportovaná data najdete na zařízení USB.

## 5.13.3 Konfigurace bezdrátové sirény

Bezdrátovou sirénu můžete připojit k zařízení, pokud je v zařízení aktivována poplachová událost, bezdrátová siréna generuje poplachy.

Step 1 Vyberte Main Menu > IoT > MANAGER > Wireless Siren.

Zobrazí se Wireless Siren rozhraní. Viz. 0.

🕥 loT					LIVE		
REALTIME DISPLAY	Sensor Pairing	Temperature/Hu	Wireless Detector	Wireless Siren			
SEARCH INFO	USB Gateway						
> MANAGER	Mode						
	Auto						
	Manual						
	Stop						
	Camera Gatev	way					
	Mode	All 1	234567				
	Auto						
	Manual						
	Stop						
	Alarm Release	e OK					
					Apply	Ba	ick

Obrázek 5-170

Step 2 Konfigurace nastavení výstupu bezdrátového alarmu. Podrobnosti v Tabulce 5-53.

Parametr	Popis
USB Gateway, Camera Gateway	<ul> <li>Auto: Automaticky aktivujte alarm, pokud je funkce alarmu pro bezdrátovou sirénu povolena pro určité události. Například pokud chcete aktivovat výstup alarmu pomocí bezdrátové sirény pro detekci pohybu, viz parametr "Výstup alarmu" v Tabulce 5-38.</li> <li>Manual: Aktivujte alarm okamžitě.</li> <li>Stop: Neaktivuje alarm.</li> </ul>
Alarm Release	Kliknutím na <b>OK to</b> vymažete veškerý stav výstupu alarmu
	bezdrátové sirény.

Tabulka 5-53

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

# 5.14 Konfigurace nastavení POS

Zařízení můžete připojit k zařízení POS (prodejní místo s pokladnou), získávat informace z něj a zapisovat je do obrazu. Tato funkce se týká scénářů, jako je supermarket POS pokladna. Po připojení je zařízení přístupné k POS informacím a zobrazuje text v okně kanálu.

Přehrávání POS informací v místním přehrávání a prohlížení informací o POS v obrazovce živého zobrazení podporují pouze jedno kanálový režim. Zobrazení monitorovací obrazovky a přehrávání ve vícekanálovém režimu webové podpory.

## 5.14.1 Vyhledávání záznamů transakcí

POS				LIVE 🕹 💽 🗸 📴
> POS SEARCH	Transaction No.		Search	
POS SETUP	Start Time	2017 - 10 - 08 00 : 00 : 00		
	End Time	2017 - 11 - 07 20 : 20 : 55		
		saction Time	Transaction No.	Play Details
			Hansaction No.	
	< 0/0			

Step 1 Vyberte Main Menu > POS > POS SEARCH.

Zobrazí se POS SEARCH rozhraní. Viz 0.

Obrázek 5-171

- Step 2 V seznamu **Transaction No**. (Číslo transakce) zadejte číslo transakce na účtence vytištěné pomocí POS stroje.
- Step 3 Do pole **Start Time** a **End Time** zadejte časové období, které chcete vyhledat v transakčních informacích POS.
- Step 4 Klikněte na **Search**. Výsledky vyhledávání výsledků transakcí se zobrazují v tabulce.

# 5.14.2 Konfigurace nastavení POS

Step 1 Vyberte Main Menu > POS > POS SETUP. Zobrazí se **POS SETUP** rozhraní. Viz. 0.

POS					LIVE	PQ
POS SEARCH		1				
> POS SETUP	POS Name	posi	<b>v</b>	Enable		
				Record CH	•	
				Privacy Setup	÷	
				Protocol Type	POS	
				Connect Type	TCP 🔻	•
				Character Encoding	UTF-8	
				Overlay Mode	TURN	
				Network time out	100	
				Time Display	120	
				Font Size	Medium	
				COLOR		
				POS Info		
				Transaction Start		
				Transaction End		
				Line Delimiter		
	Dofault				Apply	Poek
	Delault				Арріу	Dack

Obrázek 5-172

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů POS. Viz Tabulka 5-54.

Parametr	Popis				
	V seznamu POS Name vyberte zařízení POS, pro které chcete				
POS Name	konfigurovat nastavení. Klikněte na 🔽 k úpravě názvu POS.				
	POS název podporuje 21 čínských znaků nebo 63 anglických znaků				
Enable	Povolto funkci POS				
	Vyberte kanály, které chcete nahrát. Vybraný kanál začne				
	nahrávat po výskytu alarmu.				
Record CH	NOTE NOTE				
	Musí být zapnut záznam záznamů POS a funkce automatického				
	nahrávání. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9 Konfigurace				
	plánu nahrávání videa" a "5.9.1 Povolení kontroly záznamu".				
Privacy Setup	Zadejte obsah soukromí.				
Drotocol Tyme	Ve výchozím nastavení vyberte <b>POS</b> . Jiný stroj odpovídá jinému				
Рююсог туре	protokolu.				

Parametr	Popis				
	V seznamu <b>Connect Type</b> vyberte typ protokolu připojení. Click				
Connect Type	, zobrazí se rozhraní IP adresy.				
	Do pole <b>Source IP</b> zadejte adresu IP (zařízení připojené k				
	zařízení), které odesílá zprávy.				
Convert	Vyberte režim kódování znaků.				
Overlay	V seznamu <b>Overlay</b> vyberte možnost <b>Turn</b> nebo <b>Roll</b> .				
	Pokud síť nefunguje správně a po zadaném časovém limitu				
Network time out	nemůže být obnovena, informace POS se nezobrazí normálně.				
	Po obnovení sítě se zobrazí aktuální informace o POS.				
	Zadejte čas, po jak dlouho chcete, aby se informace o POS				
Time Display	zobrazovaly. Zadejte například 5, informace o POS zmizí z				
	obrazovky po 5 sekundách.				
Font Size	V seznamu Velikost písma vyberte <b>Small</b> , <b>Medium</b> , nebo <b>Big</b>				
	jako velikost textu POS informací.				
COLOR	Na liště barev kliknutím vyberte barvu textu POS informací.				
DOS Info	Povolte funkci POS Info, informace POS se zobrazí na				
F03 III0	obrazovce živého přenosu.				
Transaction Start	Zadaita znak začátku transakce a znak konce				
Transaction End					
Line Delimiter	Zadejte oddělovač čáry, který chcete použít.				

Tabulka 5-54

Step 3 Klikněte na Apply pro uložení.

# 5.15 Konfigurace nastavení zálohování

## 5.15.1 Vyhledání zařízení USB

Po vložení paměťového zařízení USB do portu USB, zařízení detekuje zařízení USB a objeví se rozhraní "Vyhledat zařízení USB", které vám poskytne zástupce pro provádění operací zálohování a upgradu. Viz obrázek 5-173.

Podrobnosti naleznete v části "5.15.2 Zálohování souborů", "5.21.2 Zobrazení informací o protokolu", "5.20.4 Export a import nastavení systému" a "5.20.6 Aktualizace zařízení."

Find USB device.						
· Na 약 Ca	me: sda5(USB DIS pacity: 15.60 GB/15.	SK) 60 GB(Free/Total)				
Fil	e Backup	Log Backup				
Con	fig Backup	System Upgrade				

Obrázek 5-173

# 5.15.2 Zálohování souborů

Můžete zálohovat vnahrané videozáznamy a snímky.

Step 1 Vyberte Main Menu > BACKUP.

Zobrazí se BACKUP rozhraní. Viz 0
-----------------------------------

🗘 ВАСКИР					LIVE	
> BACKUP	Device Name	sda5(USB DISK)		Format	15.60 GB/15.60 GB	(Free/Total)
	Path			Browse		
	Record CH	1		Туре	All	
	Start Time	2017-11-	06 00:00:00	End Time	2017-11-06 09:	24:36
	File Format	DAV			Search	Clear
	0 Cha	nnel Type	Start Time	End Time	Size(KB)	
	0.00 KB(Space	Needed)				Backup
						Duckup

Obrázek 5-174

Step 2	Nakonfigurujte nastaver	í parametrů zálohování.	Viz Tabulka 5-55
--------	-------------------------	-------------------------	------------------

Parametr	Popis
	V seznamu <b>Device Name</b> vyberte zařízení, do kterého chcete
Device Name	zálohovat soubory.

Parametr	Popis				
	Klikněte na Format zobrazí se rozhraní Format.				
	<ul> <li>Je-li kapacita externího úložného zařízení menší než 2TB,</li> </ul>				
Format	můžete jej formátovat na FAT32 nebo NTFS.				
	Pokud kapacita externího úložného zařízení je rovna nebo				
	větší než 2TB, můžete vybrat pouze formátování na NTFS.				
Dath	Klikněte na Browse a zobrazí se rozhraní Browse. Vyberte cestu,				
Fall	kde chcete soubory vyhledat				
Decard CL	V seznamu <b>Record CH</b> vyberte kanál, ve kterém chcete soubory				
	vyhledávat.				
Туре	V seznamu <b>Type</b> vyberte typ souboru, který chcete vyhledat.				
Start Time	Zadejte počáteční a konečný čas pro soubory, které chcete				
End Time vyhledat.					
File Formet	V seznamu File Format vyberte formát souboru jako DAV nebo				
	MP4, který chcete vyhledat.				
Tabulka 5-55					

- Step 3 Kliknutím na **Search** vyhledejte soubory, které splňují nakonfigurované nastavení. Hledané výsledky se zobrazí v tabulce.
- Step 4 Vyberte soubory, které chcete zálohovat.
- Step 5 Kliknutím na **Backup** zálohujte vybrané soubory na konfigurovanou cestu.

Kliknutím na Clear odstraníte všechny vyhledané výsledky.

# 5.16 Správa sítě

## 5.16.1 Konfigurace nastavení sítě

Můžete zajistit, aby síť spolupracovala mezi zařízením a jinými zařízeními prostřednictvím konfigurace síťových nastavení.

### 5.16.1.1 Konfigurace nastavení protokolu TCP / IP

Můžete nakonfigurovat nastavení zařízení, například IP adresu nebo DNS podle plánu sítě. Vyberte **Main Menu > NETWORK > TCP/IP**, zobrazí se **TCP/IP** rozhraní. Viz 0. Podrobné informace o nastavení parametrů naleznete v části "5.1.4.4 Konfigurace nastavení sítě."

🚱 NETWORK			LIVE	· - •
> TCP/IP	ID Varaian	ID:4		
CONNECTION				
Wi-Fi	MAC Address	34:85:89:38:A3:B9		
3G/4G	DHCP			
DDDoE	IP Address	192 . 168 . 3 . 113		
FFFOE	Subnet Mask	255 255 0 0		
DDNS	Default Gateway	192 . 168 . 0 . 1		
EMAIL	DNS DHCP			
UPnP	Preferred DNS	8.8.8.8		
SNMP	Alternate DNS	8.8.4.4		
MULTICAST				
REGISTER	MTU	1500		
ALARM CENTER				
P2P				
121				
	Test		Apply	Back

Obrázek 5-175

## 5.16.1.2 Konfigurace nastavení portů

Můžete nakonfigurovat maximum připojení k zařízení z klienta, jako je WEB, platforma a mobilní telefon, a konfigurovat všechna nastavení portů.

Step 1 Vyberte Main Menu > NETWORK > CONNECTION. Zobrazí se **CONNECTION** rozhraní. Viz 0.

🚱 NETWORK				LIVE	
TCP/IP	Max Connection	129	(0.128)		
> CONNECTION		120	( 1025 . 65525 )		
Wi-Fi	IDP Port	27779	( 1025 - 65535 )		
3G/4G		37778	(1025-05555)		
PPPoE		80	(1-00000)		
DDNS	RISP Port	554	(1-65535)		
EMAIL	POS Port	38800	( 1025 - 65535 )		
	HTTPS Enable				
OPHP	HTTPS Port	443	( 1 - 65535 )		
SNMP					
MULTICAST					
REGISTER					
ALARM CENTER					
P2P					
				Apply	Back

Obrázek 5-176

- Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů připojení. Viz Tabulka 5-56.

Parametry připojení, kromě služby Max Connection, nemohou mít vliv, dokud nebude zařízení restartováno.

Parametr	Popis
	Maximální počet současných přistupů k zařízení, jako jsou WEB,
Max Connection	platforma a mobilní telefon.
	Vyberte hodnotu mezi 1 a 128. Výchozí hodnota je 128.
TCP Port	Výchozí hodnota je 37777. Hodnotu můžete zadat podle aktuální
TOFFOIL	situace.
	Výchozí hodnota je 37778. Hodnotu můžete zadat podle aktuální
	situace.
	Výchozí hodnota je 80. Hodnotu můžete zadat podle aktuální
	situace.
ΠΠΕΡΟΙΙ	Pokud zadáte jinou hodnotu, například 70, pak byste měli po
	přihlašování do zařízení prohlížečem zadat 70 nakonci IP adresy.
PTSP Port	Výchozí hodnota je 554. Hodnotu můžete zadat podle aktuální
RISF FUIL	situace.
DOS Dort	Přenos dat. Rozsah hodnot je od 1 do 65535. Výchozí hodnota je
P03 P01	38800.
HTTPS Enable	Povolit HTTPS.
	Komunikační port HTTPS. Výchozí hodnota je 443. Hodnotu
	můžete zadat podle aktuální situace.

Step 3 Klinutím na Apply dokončete.

### 5.16.1.3 Konfigurace nastavení připojení Wi-Fi

Mezi zařízením a ostatními zařízeními ve stejné síti můžete provést bezdrátové připojení pomocí nastavení sítě Wi-Fi, což usnadňuje připojení zařízení a mobilitu.

JI NOTE

Pouze zařízení se Wi-Fi modulem podporuje tuto funkci.

Step 1 Vyberte Main Menu > NETWORK > Wi-Fi.

Zobrazí se Wi-Fi rozhraní. Viz 0.

	🚱 NETWORK								
	TCP/IP		Fi Auto Co	nnect					
	CONNECTION		ri Auto Coi						
>	Wi-Fi		0	SSID	Signal Inter	osity	Wi-Fi Working Info		
				00.0	orginal intoi	loity	Current Hotspot	No Connection	
	PPPoE								
	DDNS						TP Address		
	EMAIL						Subnet Mask		
	UPnP						Default Gateway		
	SNMP								
	MULTICAST								
	REGISTER								
	ALARM CENTER								
		F	Refresh					Apply	Back

Obrázek 5-177

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů připojení Wi-Fi. Viz Tabulka 5-57.

Parameter	Popis			
	Povolte Wi-Fi Auto Connect.			
Wi-Fi Auto Connect	Po restartu zařízení se automaticky připojí k nejbližšímu hotspotu,			
	který byl úspěšně připojen.			
	Obnovte seznam hotspotů. Funkce automatické úpravy, jako je			
Refresh	přidání hesla, je podporováno, pokud bylo toto nastavení jednou			
	konfigurováno.			
	V seznamu hotspotů vyberte hotspot a pak klikněte na <b>Connect</b> .			
	Chcete-li se znovu připojit na stejný hotspot, nejprve se			
Connact	odpojte a znovu se připojte.			
Connect	• Chcete-li se připojit k jinému hotspotu, nejprve se odpojte od			
	aktuálně připojeného hotspotu a připojte se k druhému			
	hotspotu.			

Disconnect	Chcete-li se odpojit od hotspotu, klikněte na Disconnect.			

Tabulka 5-57

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

Po připojení zařízení k hotspotu Wi-Fi se v Wi-Fi Working Info zobrazí aktuální hotspot, IP adresa, maska podsítě a výchozí brána.

### 5.16.1.4 Konfigurace nastavení 3G / 4G

K portu USB zařízení můžete připojit bezdrátový modul 3G / 4G a pak k zařízení přistupovat s IP adresou poskytovanou modulem.

### 

Ne všechny modely tuto funkci podporují.

Step 1 Připojte bezdrátový modul 3G / 4G k portu USB zařízení.

Step 2 Vyberte Main Menu > NETWORK > 3G/4G.

🚱 NETWORK				LIVE	1 🕞 🗸 🛤
TCP/IP CONNECTION	TD-LTE atl				
Wi-Fi	Ethernet Card	Ite0	🔽 Enable		
3G/4G	Network Type	TD-LTE			
PPPoE	APN	3gnet			
DDNS	AUTH	NO_AUTH			
EMAIL	Dial No.	*99#			
UPnP					
SNMP				Dial	
MULTICAST	Wireless Network				
REGISTER	Module State		IP Address		
ALARM CENTER	SIM State	EXIST	Subnet Mask		
P2P	PPP State	OFFLINE	Default Gateway		
				Apply	Back

Zobrazí se **3G/4G** rozhraní, Viz. 0.

Obrázek 5-178

Rozhraní 3G / 4G se skládá ze tří částí:

- Area 1: Zobrazuje sílu signálu.
- Area 2: Zobrazuje konfiguraci modulu.
- Area 3: Zobrazuje stav připojení.

### NOTE

Informace o části 2 se zobrazí po připojení modulu 3G / 4G; zatímco informace o části 1 a části 3 se zobrazí pouze po zapnutí funkce 3G / 4G.

Step 3 Zařízení spustí identifikaci bezdrátového modulu a zobrazí rozpoznané informace parametrů v části 2. Viz Tabulka 5-58.

Parametr	Popis		
Ethernet Card	Zobrazuje název karty Ethernet.		
Network Type	Zobrazuje typ sítě. Jiný typ představuje jiného poskytovatele.		
APN	Zobrazí výchozí číslo APN.		
Dial No.	Zobrazuje výchozí číslo volby.		
AUTH	Režim autentizace. Můžete vybrat PAP, CHAP nebo NO_AUTH.		

Tabulka 5-58

#### Step 4 Zaškrtněte políčko Enable.

Step 5 Klikněte na Dial pro připojení.

Po vytvoření spojení se výsledek zobrazí v oblasti bezdrátové sítě. Viz obrázek 5-179.

	🚱 NETWORK				
	TCP/IP	TD-LTE ut			
	CONNECTION				
	Wi-Fi	Ethernet Card	Ite0	🔻 🗹 Enable	
>	3G/4G	Network Type	TD-LTE		
	PPPoE	APN	3gnet		
	DDNS	AUTH	NO_AUTH		
	EMAIL	Dial No.	*99#		
	UPnP				
	SNMP				Disconnect
	MULTICAST	Wireless Network			
	REGISTER	Module State		IP Address	192.168.59.234
	ALARM CENTER	SIM State	EXIST	Subnet Mask	255.0.0.0
	P2P	PPP State	ONLINE	Default Gateway	192.168.59.235
					Apply Back

Obrázek 5-179

Step 6 Klikněte na Apply pro dokončení.

#### Podporované moduly 3G / 4G zařízení

- China Mobile 3G/4G: ZTE MF832S
- China Mobile 4G: ZTE MF832S
- China Unicom 3G: ZTE MF667S, HUAWEI E353U-1
- China Telecom 4G: HUAWEI EC122, ZTE AC2736

 Pokud je zařízení připojeno k síti China Telecom 3G / 4G, můžete zařízení připojit k veřejné IP adrese prostřednictvím PC veřejného internetu (port HTTP není nakonfigurován jako 80). Je-li zařízení připojeno k síti China Unicom nebo China Mobile 3G, které jsou definovány jako soukromé sítě, nemůžete zařízení přihlásit prostřednictvím počítače, který je připojen k veřejnému internetu.

- Názvy ethernetových karet, které se zobrazují na rozhraní 3G / 4G, nejsou konstantní a mohou být ppp5, ppp6, ppp7 nebo ppp8 a jsou odlišné v závislosti na portu USB2.0 na zařízení připojeném k modulu 3G.
- Chcete-li se připojit k síti 3G / 4G, musíte se pokoušet o úspěch. Výchozí brána může být přepnuta v závislosti na prioritě karet Ethernet.
- Moduly China Unicom a China Mobile 3G / 4G ve standardu USB flash disků momentálně nepodporují režim EDGE.

### 5.16.1.5 Konfigurace nastavení PPPoE

PPPoE je dalším způsobem, jak zařízení přistupovat k síti. Připojení k síti můžete provést konfigurováním nastavení PPPoE tak, aby zařízení bylo v síti WAN poskytnuto dynamickou adresou IP. Chcete-li tuto funkci používat, musíte nejprve získat jméno uživatele a heslo od poskytovatele internetových služeb.

🚱 NETWORK		
TCP/IP         CONNECTION         Wi-Fi         3G/4G         DDNS         EMAIL         UPnP         SNMP         MULTICAST         REGISTER         ALARM CENTER         P2P	Enable User Name Password IP Address	
		Apply Back

Step 1 Vyberte Main Menu > NETWORK > PPPoE. Zobrazí se **PPPoE** rozhraní. Viz 0.

Obrázek 5-180

- Step 2 Povolte funkci PPPoE.
- Step 3 Do pole **User Name** a **Password** zadejte uživatelské jméno a heslo, které poskytne poskytovatel internetových služeb.
- Step 4 Klikněte na Apply pro dokončení. Systém zobrazí zprávu, která indikuje úspěšné uložení. IP adresa se zobrazí na rozhraní PPPoE. Tuto IP adresu můžete použít k přístupu k zařízení.

Je-li povolena funkce PPPoE, IP adresu v rozhraní TCP / IP nelze změnit.

### 5.16.1.6 Konfigurace nastavení DDNS

Pokud se adresa IP zařízení často mění, funkce DDNS dynamicky obnoví spojení mezi doménou na DNS a IP adresou a zajistí přístup k zařízení pomocí domény.

### Příprava na konfiguraci

Potvrďte, zda zařízení podporuje typ DDNS a přihlaste se na webových stránkách poskytovaných poskytovatelem služeb DDNS, abyste registrovali informace jako například doménu z počítače umístěného v síti WAN.

- Pokud DDNS patří do typu Quick DDNS, registrace domény není potřeba.
- Pokud služba DDNS patří k jinému typu, musíte se přihlásit na webovou stránku služby DDNS a zaregistrovat informace, jako je uživatelské jméno, heslo a název domény.

NOTE

Po úspěšné registraci a přihlášení webových stránek DDNS můžete zobrazit informace o všech připojených zařízeních pod tímto uživatelským jménem.

### Konfigurace

Step 1	Vyberte	Main	Menu >	NETWORK :	> DDNS.
--------	---------	------	--------	-----------	---------

	Zobrazí se <b>DDNS</b> rozhraní. Viz. 0.					
	🚳 NETWORK					
	TCP/IP CONNECTION	Enable DDNS Type	Dyndns DDNS			
	Wi-Fi 3G/4G PPPoE	Host IP Domain Name User Name	members.dyndns.org			
>	DDNS EMAIL UPnP SNMP MULTICAST REGISTER	Password Interval	5	Min.		
	ALARM CENTER P2P					
					Apply	Back

Obrázek 5-181

Step 2 Nakonfigurujte nastavení pro parametry DDNS.

• Typ non Quick DDNS. Viz Tabulka 5-59.

Parametr	Popis			
Enable	Povolit DDNS funkci.			
DDNS Type	Typ a adresa poskytovatele služeb DDNS.			
	<ul> <li>Typ: Dyndns DDNS; adresa: members.dyndns.org</li> </ul>			
Host IP	<ul> <li>Typ: NO-IP DDNS; addresa: dynupdate.no-ip.com</li> </ul>			
	• Typ: CN99 DDNS; addresa: members.3322.org			
Domain Name	Jméno domény pro registraci na webové stránce poskytovatele			
Domain Name	služeb DDNS.			
User Name	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste získali od			
	poskytovatele služeb DDNS. Musíte se registrovat (včetně			
Password	uživatelského jména a hesla) na webových stránkách			
	poskytovatele služeb DDNS.			
Interval	Zadejte dobu, na kterou chcete aktualizovat DDNS.			

Tabulka 5-59

Parametr	Popis				
Enable	Povolit DDNS funkci.				
DDNS Type	Typ a adresa poskytovatele služeb DDNS				
Host IP	Adresa poskytovatele služeb DDNS. Výchozí nastavení je				
TIOSEIT	www.quickddns.com, které nelze změnit.				
	Jméno domény pro registraci na webové stránce poskytovatele				
	služeb DDNS.				
	Vyberte režim domény default domain nebo customized				
Domain Name	domain.				
	• Výchozí formát domény je "MAC adresa (bez". ")				
	Quickddns.com"				
	Customized formát domény je "jméno. Quickddns.com".				
Email	Do pole <b>E-mail</b> zadejte e-mailovou adresu, která slouží k přístupu				
	k poskytovateli služeb DDNS.				
	Po dokončení konfigurace klikněte na <b>Test</b> a zkontrolujte, zda je				
Test	název domény úspěšně zaregistrován. Pokud ano, jděte na další				
	krok. Pokud ne, zkontrolujte stav připojení k síti.				

Quick DDNS typ. Viz. 0.

Tabulka 5-60

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

Zadejte název domény v prohlížeči a stiskněte klávesu **Enter**. Pokud se zobrazí webové rozhraní zařízení, konfigurace je úspěšná. Pokud ne, konfigurace je špatná.

### 5.16.1.7 Konfigurace nastavení EMAILu

Nastavení e-mailu můžete nakonfigurovat, aby systém mohl odeslat e-mail jako upozornění, když dojde k události poplachu.

Step 1 Vberte Main Menu > NETWORK > EMAIL. Zobrazí se **EMAIL** rozhraní. Viz 0.
	🚱 NETWORK				LIVE	L 🕂 - 📴
	TCP/IP	Fnable				
	CONNECTION	SMTP Server	MailServer			
	Wi-Fi	Port	25			
	3G/4G	l Iser Name				
	PPPoE	Password				
	DDNS	Anonymity				
>	EMAIL	, alony may				
	UPnP	Mail Receiver	Receiver1 -			
	SNMP	Email Address	none			
	MULTICAST	Sender				
	REGISTER	Title	XVR ALERT			
	ALARM CENTER	Attachment				
	P2P	Authentication	NONE			
		Interval	120	Sec.		
		Health Enable				
		Interval	60	Min.		
		Test			Apply	Back

Obrázek 5-182

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů e-mailu. Viz Tabulka 5-61.

Parametr	Popis
Enable	Povolte funkci e-mailu.
SMTP Server	Zadejte adresu SMTP serveru e-mailového účtu odesílatele.
Dort	Zadejte hodnotu portu SMTP serveru. Výchozí hodnota je 25.
FOIL	Můžete zadat hodnotu podle aktuální situace.
User Name	Zadaita uživatalské iméra a basla a mailavéha větu adasílatela
Password	Zadejte uzivatelske jmeno a nesio e-mailoveno učtu odesilatele.
Apopymity	Pokud povolíte funkci anonymity, můžete se přihlásit jako
Anonymity	anonymní uživatel.
Mail Pagaiyar	V seznamu <b>Mail Receiver</b> vyberte číslo přijemce, kterému chcete
	oznámení odeslat. Zařízení podporuje až tři přijemce pošty.
Email Address	Zadejte e-mailovou adresu přijemce pošty.
Sondor	Zadejte e-mailovou adresu odesílatele. Podporuje maximálně tři
Serider	odesílatele oddělené čárkou.
	Zadejte předmět e-mailu.
Title	Podporuje čínské, anglické a arabské číslice. Podporuje
	maximálně 64 znaků.
Attachment	Povolte funkci přílohy. Když nastane událost poplachu, systém
Allachment	může připojit snímky jako přílohu k e-mailu.
Authentication	Vyberte typ šifrování: NONE, SSL, nebo TLS.

Parametr	Popis			
	Jedná se o interval, kdy systém odešle e-mail pro stejný typ			
	poplachové události, což znamená, že systém neodesílá e-mail na			
	žádnou událost poplachu do uplynutí doby.			
Interval (Sec.)	Toto nastavení pomáhá vyhnout se velkému množství e-mailů			
	způsobených častými událostmi poplachu.			
	Hodnota se pohybuje od 0 do 3600. 0 znamená, že neexistuje			
	žádný interval.			
Hoalth Enable	Aktivujte funkci testování. Systém může odeslat zkušební e-mail a			
	zkontrolovat připojení.			
	Toto je interval, kdy systém odešle testovací e-mail.			
Interval (Min.)	Hodnota se pohybuje od 30 do 1440. 0 znamená, že neexistuje			
	žádný interval			
	Kliknutím na tlačítko <b>Test</b> vyzkoušejte funkci odesílání e-mailů.			
<b>T</b> (	Je-li konfigurace správná, e-mailový účet příjemce obdrží e-mail.			
lest	D NOTE			
	Před testováním klikněte na Apply pro uložení nastavení.			
Tabulka 5-61				

Step 3 Klikněte na **Apply** pro dokončení.

## 5.16.1.8 Konfigurace nastavení UPnP

Vztah mezi sítí LAN a WAN můžete mapovat tak, že budete mít přístup k zařízení v síti LAN prostřednictvím IP adresy v síti WAN.

### P Příprava na konfiguraci

- Přihlaste se do routeru k nastavení portu WAN, abyste povolili připojení IP adresy do sítě WAN.
- Na routeru povolte funkci UPnP.
- Připojte zařízení k portu LAN na routeru, abyste se připojili k síti LAN.
- Vyberte **Main Menu > NETWORK > TCP/IP**, nakonfigurujte IP adresu do rozsahu adres routeru nebo povolte funkci DHCP k automatickému získání IP adresy.

### Konfigurace

Step 1 Vybertet Main Menu > NETWORK > UPnP. Zobrazí se **UPnP** rozhraní. Viz. 0.

	🚱 NETWORK								LIVE	💄 🕒 🗸 🔛	
	TCP/IP CONNECTION Wi-Fi 3G/4G PPPoE	PAT Status LAN IP WAN IP		Offline 0 . (	Offline           0 , 0 , 0 , 0           0 , 0 , 0 , 0						
	DDNS	<b>7</b> 1	Service Name	Pi Ti	rotocol CP	Int.Port 80	Ext.Port 80	Edit			
>	UPnP		TCP UDP	Ti U	CP IDP	37777 37778	37777 37778	1			
	SNMP MULTICAST		RTSP RTSP	U Ti	idp Cp	554 554	554 554				
	REGISTER		SNMP HTTPS	U Ti	idp Cp	161 443	161 443	ľ			
	ALARM CENTER P2P										
									Apply	Back	

Obrázek 5-183

Step 2	Nakonfigurujte	nastavení	parametrů	UPnP.	Viz <sup>·</sup>	Tabulka	5-62
•••• =				• • • • •	· · · - ·		

Parameter	Popis				
PAT	Povolte funkci UPnP.				
	Označuje stav funkce UPnP.				
Status	Offline: Selhání.				
	<ul> <li>Online: Úspěšný.</li> </ul>				
	Zadejte IP adresu routeru v síti LAN.				
	NOTE NOTE				
	Po úspěšném mapování systém automaticky získá IP adresu, aniž				
	by provedl jakékoukoliv konfiguraci.				
	Zadejte IP adresu routeru v síti WAN.				
WANIP	NOTE NOTE				
	Po úspěšném mapování systém automaticky získá IP adresu, aniž				
	by provedl jakékoukoliv konfiguraci.				

Parameter	Popis				
	Nastavení v tabulce PAT odpovídají tabulce UPnP PAT na routeru.				
	<ul> <li>Service Name: Název síťového serveru.</li> </ul>				
	Protocol: Typ protokolu.				
	<ul> <li>Int. Port: Vnitřní port, který je mapován na zařízení.</li> </ul>				
	<ul> <li>Ext. Port: Externí port mapovaný na směrovači.</li> </ul>				
	NOTE NOTE				
	Chcete-li se vyhnout konfliktu, při nastavování externího portu				
	zkuste použít porty 1024 až 5000 a vyhnout se pběžným				
PAT Tabulka	portům od 1 do 255 a systémovým portům 256 až 1023.				
	Pokud je v síti více zařízení, rozumně uspořádejte mapování				
	portů, abyste se vyhnuli mapování na stejný externí port.				
	Při vytváření mapovacího vztahu zajistěte, aby porty				
	mapování nebyly obsazeny nebo omezeny.				
	• Interní a externí porty TCP a UDP musí být stejné a nelze je				
	měnit.				
	Klikněte na k úpravě externího portu.				

Tabulka 5-62

Step 3 Klikněte Apply pro dokončení.

V prohlížeči zadejte http: // WAN IP: Externí port IP.

### 5.16.1.9 Konfigurace nastavení protokolu SNMP

Ne všechny modely tuto funkci podporují.

Zařízení můžete připojit k některým softwarům, jako je MIB Builder a prohlížeč MG-SOFT MIB, pro správu a ovládání zařízení ze softwaru.

### Příprava na konfiguraci

- Nainstalujte software, který může spravovat a řídit SNMP, například MIB Builder a MG-SOFT MIB Browser.
- Získejte soubory MIB, které odpovídají aktuální verzi technické podpory.

### Konfigurace

Step 1 Vyberte Main Menu > NETWORK > SNMP. Zobrazí se **SNMP** rozhraní. Viz 0.

🚱 NETWORK			LIVE	L 🕞 🗸 😳
TCP/IP	Fnable			
CONNECTION	Version			
Wi-Fi	SNMP Port			
3G/4G	Read Community	defaultPublic		
PPPoE	Write Community	defaultPrivate		
DDNS	Tran Address			
EMAIL	Trap Port	162		
UPnP	napron	102		
> SNMP				
MULTICAST				
REGISTER				
ALARM CENTER				
P2P				
			Apply	Back

Obrázek 5-184

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů protokolu SNMP. Viz Tabulka 5-63.

Parametr	Popis		
Enable	Povolte funkci SNMP.		
Version Zaškrtněte políčko verze SNMP, kterou používáte.			
SNMP Port Označuje monitorovací port agenta programu.			
Read Community	Označuje řetězce čtení a zápis podporované programem.		
Write Community			
Tran Address	Označuje cílovou adresu agenta programu k odeslání informací		
Hap Address	Trap.		
Tran Port	Označuje cílový port pro agenta programu k odeslání informací		
Παρτοιί	Trap.		

Tabulka	5-63
---------	------

- Step 3 Kompilujte dva soubory MIB pomocí nástroje MIB Builder.
- Step 4 Spusťte prohlížeč MG-SOFT MIB a načtěte modul z kompilace.
- Step 5 Na prohlížeči MG-SOFT MIB zadejte IP adresu zařízení, kterou chcete spravovat, a poté vyberte číslo verze.
- Step 6 Na prohlížeči MG-SOFT MIB otevřete adresář se strukturou stromu, abyste získali konfiguraci zařízení, například množství kanálů a verzi softwaru.

### 5.16.1.10 Konfigurace Multicast nastavení

Když přistupujete k zařízení ze sítě k zobrazení videa, pokud je přístup překročen, video se nezobrazí. Funkci vícesměrového vysílání můžete použít k seskupení IP k vyřešení problému. Step 1 Vyberte Main Menu > NETWORK > MULTICAST.

🍪 NETWORK			LIVE		
TCP/IP	Enable				
CONNECTION	IP Address	239 255 42 42			
Wi-Fi	Port	36666			
3G/4G					
PPPoE					
DDNS					
EMAIL					
UPnP					
SNMP					
MULTICAST					
REGISTER					
ALARM CENTER					
P2P					
			 Apply	Back	
			- ppy	Baone	

Zobrazí se MULTICAST rozhraní. Viz. 0.

Obrázek 5-185

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů multicastu. Viz Tabulka 5-64.

Parameter Popis				
Enable Povolte funkci multicast				
ID Address	Zadejte IP adresu, kterou chcete použít jako IP multicastu.			
IP Address	Adresa IP se pohybuje od 224.0.0.0 po 239.255.255.255.			
Port	Zadejte port pro multicast. Port se pohybuje od 1025 do 65000.			
Tabulka 5-64				

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

Pro přihlášení na web můžete použít multicast IP adresu. Viz obrázek 5-186. V dialogovém okně pro přihlášení k webu v seznamu **Type** vyberte položku **MULTICAST**. Web automaticky získá adresu IP vícesměrového vysílání a připojí se. Pak můžete video zobrazit prostřednictvím funkce multicast.

XVA	Login in	
💄 admin		
B Password		
TCP		
тср		
UDP		
MULTICAST		

Obrázek 5-186

## 5.16.1.11 Konfigurace registrace proxy serveru

Zařízení můžete zaregistrovat k určitému proxy serveru, který slouží jako průchod pro usnadnění přístupu klientského softwaru k zařízení.

Step 1 Vyberte Main Menu > NETWORK > REGISTER.

S NETWORK				
TCP/IP	Enable			
CONNECTION	No	1 -		
Wi-Fi				
3G/4G	Server IP Address	0.0.0		
	Port	8000		
PPPOE	Sub Device ID	0		
DDNS				
EMAIL				
UPnP				
SNMP				
MULTICAST				
> REGISTER				
ALARM CENTER				
P2P				
			Apply	Back

Zobrazí se **REGISTER** rozhraní. Viz 0.

Obrázek 5-187

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů Registrace. Viz Tabulka 5-65.

Parametr	Popis					
Enable	Povolit funkci Registrace.					
Sonver ID Address	adejte adresu IP serveru nebo doménu serveru, ke které se					
Server IP Address	chcete zaregistrovat.					
Port	Zadejte port serveru.					
Sub Service ID	Toto ID je přiděleno serverem a používáno pro zařízení.					

Tabulka 5-65

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

## 5.16.1.12 Konfigurace nastavení centra alarmů

Můžete konfigurovat server centra alarmů tak, aby přijímal nahrané informace o poplachu. Chcete-li tuto funkci použít, musí být zaškrtnuto **Alarm Upload**. Podrobné informace o nastavení událostí poplachu naleznete v části "5.10 Nastavení alarmových událostí". Step 1 Vyberte Main Menu > NETWORK > ALARM CENTER.

TCP/IP	Enable		
CONNECTION	Protocol Type	ALARM CENTER -	
Wi-Fi	Host IP	10 1 0 2	
3G/4G	Port	1	
PPPoE	Self-Report Time		
DDNS	Con-Report finite		
EMAIL			
UPnP			
SNMP			
MULTICAST			
REGISTER			
> ALARM CENTER			
P2P			
			Apply Back

Zobrazí se ALARM CENTER rozhraní. Viz. 0.

Obrázek 5-188

Step 2 Konfigurace nastavení parametrů centra alarmů. Viz Tabulka 5-66.

Parametr	Popis				
Enable	Povolte funkci centra alarmů.				
Brotocol Typo	V seznamu <b>Protocol Type</b> vyberte typ protokolu. Výchozí				
Protocor Type	nastavení je ALARM CENTER.				
Host IP	IP Adresa a komunikační port počítače s nainstalovaným s				
Port	klientem alarmu.				

Parametr	Popis						
Solf Poport Timo	V seznamu Self-Report Time vyberte časový cyklus a konkrétní						
Sell-Report Time	čas pro nahrávání budíku.						
T L U E 00							

Tabulka 5-66

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

## 5.16.1.13 Konfigurace nastavení P2P

Zařízení můžete spravovat pomocí technologie P2P pro stažení aplikace a registraci zařízení. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.5 Konfigurace nastavení P2P."

## 5.16.2 Konfigurace nastavení testování sítě

## 5.16.2.1 Testování sítě

Můžete testovat stav připojení k síti mezi zařízením a dalšími zařízeními.

Step 1 Vyberte Main Menu > INFO > NETWORK > Test.

Zobrazí se **Test** rozhraní. Viz 0.

🔒 INFO					LIVE	
VERSION	Online User	Network Load	Network Tes	t		
LOG	Network Test					
EVENT	Destination IP					
NETWORK	Test Result					
HDD						
CHANNEL INFO	Network Sniffer	Packet Backup				
BPS	Device Name	sdb5(USB DI	SK)			Refresh
	Address					Browse
	Name		IP	Sniffer Packet Size	Sniffer Packet	Backup

#### Obrázek 5-189

- Step 2 Do pole **Destination IP** zadejte IP adresu
- Step 3 Klikněte na Test.

Po dokončení testu se zobrazí výsledek testu. Můžete vyhodnotit průměrné zpoždění, ztrátu paketů a stav sítě. Viz obrázek 5-190.

	info				LIVE	L →
	VERSION	Online User 1	Network Load Network	< Test		
	LOG	Network Test				
	EVENT	Destination IP	192.168.20.13			
>	NETWORK	Test Result	Average Delay:1.0ms Pa	cket Loss Rate:0% Network S	tatus:OK	
	HDD					
	CHANNEL INFO	Network Sniffer Pa	acket Backup			
	BPS	Device Name	sdb5(USB DISK)			Refresh
		Address				Browse
		Name	IP	Sniffer Packet Size	Sniffer Packet I	Backup
		LAN1	192.168.20.13	0KB		

Obrázek 5-190

## 5.16.2.2 Zachytávání paketu a zálohování

Zachytávání paketů znamená operace, jako je zachycení, odeslání a úprava dat odesílaných a přijatých během přenosu v síti. Pokud je síťová abnormalita, můžete provádět zachycování paketů a zálohovat do paměťového zařízení USB. Tento údaj lze poskytnout technické podpoře pro analýzu stavu sítě.

Step 1 Vyberte Main Menu > INFO > NETWORK > Network Test.

Zobrazí se **Network Test** rozhraní. Viz 0.

	info				LIVE	
	VERSION	Online User M	letwork Load	Network Test		
	LOG	Network Test				
	EVENT	Destination IP				
>	NETWORK	Test Result				
	HDD					
	CHANNEL INFO	Network Sniffer Pa	cket Backup			
	BPS	Device Name	sdb5(USB DISK)			Refresh
		Address				Browse
		Name	IP	Sniffer Packet Size	Sniffer Packe	t Backup
		LAN1	192.168.2	0.13 0KB		

Obrázek 5-191

- Step 2 Připojte paměťové zařízení USB k zařízení.
- Step 3 Klikněte na **Refresh**.

Zařízení spustí detekci paměťového zařízení USB a jeho název se zobrazí v poli **Device Name**.

- Step 4 Vyberte trasu dat, na které chcete zachytit a zálohovat.
  - V Network Sniffer Packet Backup klikněte na Browse. Zobrazí Browse rozhraní. Viz 0.

Brow	vse						
	Device Name	sda5(USB DISK)	Refres	sh			
	Total Space	15.60 GB					
	Free Space	15.60 GB					
	Address	1			2 <u>- 1</u> 14 - 12		
	Name		Size	Туре	Delete	Play	
	D IP			Folder	茴		
	RemoteConfig_20	171103141044.csv	464 B	File	茴		
	printf_201711051	72349.txt	451.3 KB	File	ā		
	kmsg_printf_2017	1105172349.txt	14.9 KB	File	ā		
	New Folder				ОК	Back	

Obrázek 5-192

2) Vyberte trasu.

D NOTE

- Pokud je k zařízení připojeno více paměťových zařízení USB, můžete vybrat ze seznamu Device Name.
- Kliknutím na Refresh můžete na vybraném paměťovém zařízení USB obnovit prostor, volné místo a seznam souborů.
- V případě nedostatečné kapacity klikněte na pro smazání nepotřebných souborů.
- Kliknutím na New Folder vytvoříte novou složku v ukládacím zařízení USB..
- Klikněte na Apply pro uložení nastavení výběru trasy. Zobrazí se znovu Test rozhraní.
- Step 5 Klikněte na www spustit zachycování a zálohování paketů.

  - Najednou můhou být zachyceny datové pakety pouze z jedné LAN.
  - Po zahájení zachycení můžete ukončit **Test** rozhraní a provádět další operace, jako je přihlašování a sledování webu.
- Step 6 Klikněte na wy pro zastavení zachytávání.

Záložní data jsou uložena ve vybrané trase pod názvem "LAN název-čas.pcap". Viz obrázek 5-193. Můžete je otevřít pomocí softwaru Wireshark.

Brow	se					
	Device Name	sda5(USB DISK)	Refres	sh		
	Total Space	15.60 GB				
	Free Space	15.60 GB				
	Address	1				
	Name		Size	Туре	Delete	Play
	IP			Folder	茴	
	RemoteConfig_20	171103141044.csv	464 B	File	茴	
	printf_201711051	72349.txt	451.3 KB	File	亩	
	kmsg_printf_2017	1105172349.txt	14.9 KB	File	ā	
	🗎 LAN1-2017110713	35215.pcap	1.18 MB	File	茴	
	New Folder				OK	Back

Obrázek 5-193

# 5.17 Konfigurace nastavení účtu

Můžete přidávat, upravovat a odstraňovat uživatelské účty, skupiny a uživatele ONVIF, a nastavovat bezpečnostní otázky pro účet administrátora.

D NOTE

- Uživatelské jméno podporuje 31 znaků a název skupiny podporuje 15 znaků. Uživatelské jméno může obsahovat písmeno, číslo, "\_", "@", ".
- Můžete nastavit maximálně 64 uživatelů a 20 skupin. Název skupiny podle "Uživatel" a "Správce" nelze odstranit. Můžete nastavit další skupiny a definovat příslušná oprávnění. Účet správce však nelze nastavit náhodně.
- Účet můžete spravovat podle uživatele a skupiny a název nelze opakovat. Každý uživatel musí patřit do skupiny a jeden uživatel patří do jedné skupiny.

## 5.17.1 Konfigurace uživatelského účtu

### 5.17.1.1 Přidání uživatelského účtu

Step 1 Vyberte Main Menu > ACCOUNT > USER. Zobrazí se **USER** rozhraní. Viz 0.

	上 account									LIVE	•	🕂 - 🔛
>	USER											
	GROUP	1	User Name	Group	Modify	Delete	Status	MAC A	Memo			
			admin	admin			Login Local		admin 's ac	count		
	ONVIF USER											
		1	la ar									
		Add (	Jser									

Obrázek 5-194

#### Step 2 Klikněte na Add User.

Zobrazí se Add User rozhraní. Viz. 0.

Add User					
User Name					
Password			Confirm Password		
Memo			User MAC		
Group	admin				
Period	Setting				
Authority					
System	Playback	Monitor			
I All					
				MANUAL CONTROL	
			DEVICE MAINTENANCE		
				OK	Back

Obrázek 5-195

Step 3 Nakonfigurujte nastavení parametrů přidávání uživatelského účtu. Viz Tabulka 5-67.

Parameter	Popis			
User Name	Zadejte uživatelské iméne a bosle účtu			
Password	Zauejte uzivatelske jilleno a nesio učtu.			
Confirm Password	Zadejte znovu heslo.			

Parameter	Popis					
Momo	Volitelné.					
Memo	Zadejte popis účtu.					
User MAC	Zadejte uživatelskou MAC adresu					
	Vyberte skupinu pro účet.					
Group	NOTE NOTE					
	Uživatelská práva musí být v rámci oprávnění skupiny.					
	Kliknutím na <b>Set</b> se zobrazí rozhraní <b>Set</b> .					
Deried	Definujte dobu, po kterou může nový účet přihlásit zařízení. Nový					
Penou	účet nemůže přihlásit zařízení během doby, která přesahuje					
	nastavenou dobu.					
	V poli Authority vyberte zaškrtávací políčka System, Monitor					
	Přehrávání a kartu Monitor.					
Authority	NOTE NOTE					
Addionty	Chcete-li snadno spravovat uživatelský účet, při definování autority					
	uživatelského účtu se doporučuje, aby autorita běžného					
	uživatelského účtu nebyla vyšší, než je rozšířený uživatelský účet.					
Tabulka 5-67						

Step 4 Kůlikněte na OK pro dokončení.

## Nastavení periody povolení

Step 1 Vedle Period, Klikněte na Setting.

Zobrazí se Set rozhraní. Viz. 0.



Obrázek 5-196

Step 2 Definujte povolenou dobu. Ve výchozím nastavení je aktivní po celou dobu.

- Určete periodu zakreslením.
  - Definujte určitý den v týdnu: Na časové ose klikněte na půlhodinové bloky a vyberte aktivní období.

♦ Definujte několik dní v týdnu: Klikněte na před každým dnem se ikona

přepne na 🔤. Na časové ose libovolného vybraného dne klikněte na

půlhodinové bloky a vyberte aktivní období se všemi dny 📟, dny budou mít stejné nastavení.

♦ Definujte pro všechny dny v týdnu: Klikněte na All, všchny 🛄 se přepnou na

. Na časové ose libovolného dne klikněte na půlhodinové bloky pro výběr

aktivních období, všechny dny budou mít stejné nastavení.

- Určete dobu úpravou. Vezměte si neděli jako příklad.
- 1) Klikněte na

Zobratí se **Period** rozhraní. Viz. 0.

Period	
Current Date:	Sunday
Period 1	00:00 - 24:00
Period 2	00:00 - 24:00
Period 3	00:00 - 24:00
Period 4	00:00 - 24:00
Period 5	00:00 - 24:00
Period 6	00:00 - 24:00
Сору	
🗌 All	
Sunday	Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
	OK Back

Obrázek 5-197

- 2) Zadejte časový rámec pro toto období a zaškrtnutím tohoto políčka povolte nastavení.
  - ◇ Můžete nastavit šest období pro každý den.
  - V části Copy vyberte All, chcete-li použít nastavení na všechny dny v týdnu, nebo vyberte konkrétní den (dne), na který chcete nastavení použít.
- 3) Klikněte na OK pro uložení.
- Step 3 Klinkěte na OK.

### 5.17.1.2 Upravit uživatelský účet

Step 1 Vyberte Main Menu > ACCOUNT > USER. Zobrazí se **USER** rozhraní. Viz 0.

	💄 ACCOUNT									LIVE	•	
	USER	4				<b>.</b>	o					
	GROUP	1	User Name	Group	Modify	Delete	Status	MAC A	Memo admin 's ac	count		
	ONVIF USER											
			llaar									
		Add	User									
E												

Obrázek 5-198

Step 2 Klikněte na pro uživatelský účet, který chcete upravit. Z

obrazí se <b>Modify</b>	User rozhraní.	Viz. 0.
-------------------------	----------------	---------

Modify User		
User Name admin	✓ User MAC	
Modify Password	Email Address	2***@qq.com
Old Password	Group	
New Password	Memo	
Confirm Password	Unlock Pattern	
Prompt Question 1	Security Q	uestions
Authority		
System Playback Monitor		
✓ AII ✓ ACCOUNT ✓ SY ✓ STORAGE ✓ EX ✓ SECURITY ✓ B4	YSTEM INFO YENT INFO ACKUP I DEVICE MAINTI	MANUAL CONTROL CAMERA ENANCE
		OK Back

Obrázek 5-199

Step 3 Změňte nastavení hesla, uživatelského jména, skupiny uživatelů, MAC uživatele, poznámky, období a oprávnění.

Nové heslo lze nastavit od 8 znaků až po 32 znaků a obsahuje nejméně dva typy z čísel, písmen a zvláštních znaků (kromě "" "," ","; ",": "a" & ").

Pro administrátorský účet můžete zadat nebo upravit e-mailovou adresu, zapnout / vypnout vzorek odemykání, upravit bezpečnostní otázky.

- Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu a kliknutím na tlačítko Save uložte nastavení.
- Chcete-li použít vzorek odemknutí, povolte **Unlock Pattern**, klikněte na akreslete vzorek v **Unlock Pattern** a kliknutím na tlačítko **Save** uložte nastavení.
- Konfigurace bezpečnostních otázek.
- Klikněte na Security Questions.
   Zobrazí se Security Questions rozhraní. Viz 0.

Security Questi	ions	
Successfull	y set. Please delete it first if you want to reset security question!again.	
Question 1 Answer		
Question 2 Answer		
Question 3 Answer		
	Setting Delete	

Obrázek 5-200

2) V seznamu Question vyberte otázky a zadejte odpovědi v poli Answers.

 Klikněte na Setting pro uložení.
 Můžete použít bezpečnostní dotazy a odpovědi k obnovení hesla pro účet administrátora.

Chcete-li resetovat bezpečnostní otázky, v **Security Questions** zadejte správné odpovědi pro každou otázku a klikněte na tlačítko **Delete**.

Step 4 Klikněte na **OK** pro dokončení.

### 5.17.1.3 Odstranění uživatelského účtu

Step 1 Vyberte Main Menu > ACCOUNT > USER. Zobrazí se **USER** rozhraní. Viz. 0.

	上 account									LIVE	•	 9 Q
>	USER											
	GROUP	1	User Name	Group	Modify	Delete	Status	MAC A	Memo	count		
	ONVIF USER		damin	damm			Login Local		uunin su	count		
		Add L	lser									

Obrázek 5-201

- Step 2 Klikněte na pro uživatelský účet, který chcete smazat. Zobrazí se zpráva **Message**.
- Step 3 Klikněte na **OK** pro smazání účtu.

## 5.17.2 Konfigurace skupiny

## 5.17.2.1 Přidání skupiny

Step 1 Vyberte Main Menu > ACCOUNT > GROUP. Zobrazí se **GROUP** rozhraní. Viz. 0.

	🔔 account						LIVE	90
	USER							
			2	Group Name	Modify	Delete	Memo	
>	GROUP			admin			administrator group	
	ONVIF USER			user	ľ	<u></u>	user group	
		A	dd G	iroup				

Obrázek 5-202

#### Step 2 Klikněte na Add group.

Zobrazí se Add Group rozhraní. Viz. 0.

Add Group				
Group Name Memo Authority	Monitor			
All All STORAGE SECURITY	SYSTEM EVENT BACKUP	SYSTEM INFO	MANUAL CONTROL CAMERA	
			OK Back	

Obrázek 5-203

Step 3 Nakonfigurujte nastavení parametrů přidávání skupiny. Viz Tabulka 5-68.

Parametr	Popis
Group Name	Zadejte název skupiny.
Momo	Volitelné.
	Zadejte popis skupiny.

Parametr	Popis
Authority	V poli Authority vyberte zaškrtávací System, Playback a
Authonity	Monitor.

Tabulka 5-68

Step 4 Klikněte na OK pro dokončení.

## 5.17.2.2 Úprava skupiny

Step 1 Vyberte Main Menu > ACCOUNT > GROUP. Zobrazí se **GROUP** rozhraní. Viz. 0.

🔔 account					LIVE	🕒 🗸 🔛
USER						
	2	2 Group Name	Modify	Delete	Memo	
, GROUP		admin			administrator group	
ONVIF USER	2	? user	ř	ā	user group	
	Ad	d Group				

Obrázek 5-204

Step 2 Klikněte na pro účet skupiny, který chcete upravit.

Step 3 Zobrazí se Modify Group rozhraní. Viz. 0.

M		
Modify Group		
Group	user 🔻	
Group Name	user	
Memo	user group	
Authority		
System Playba	ack Monitor	
		MANUAL CONTROL
		Back

Obrázek 5-205

- Step 4 Změňte nastavení pro název skupiny, popis a autoritu.
- Step 5 Klikněte na OK pro dokončení.

## 5.17.2.3 Deleting a Group

## Step 1 Vyberte Main Menu > ACCOUNT > GROUP.

Lobrazi se GROUI	rc c	zhraní. Víz. 0.				
上 🚓 ACCOUNT					LIVE	🖢 🗸 📴
> GROUP	2 1	Group Name	Modify	Delete	Memo	
		aamin	i i	□ ÷	administrator group	
ONVIF USER			,		user group	
	Add (	Group				
		Obrázek 5-	206			
		0.0.0.00				

Step 2 Klikněte na pro uživatelský účet, který chcete smazat.

Zobrazí se zpráva Message.

Step 3 Klikněte na OK pro odstranění skupiny.

## 5.17.3 Konfigurace uživatelů Onvif

Zařízení vyrobené jinou společností se může připojit k zařízení pomocí protokolu Onvif povoleným účtem Onvif.

NOTE

The admin account is created for Onvif users right after the Device has been initialized Step 1 Vyberte Main Menu > ACCOUNT > ONVIF USER.

Zobrazí se ONVIF USER rozhraní. Viz. 0.

🔔 ACCOUNT					LIVE 💄 🕞 🗸 🔡
USER					
GROUP	1	User Name	Group Name	Modify	Delete
		admin	admin	/	
> UNVIF USER					
	Add	User			

Obrázek 5-207

Step 2 Klikněte na **Add User**. Zobrazí se **Add User** rozhraní. Viz. 0.

Add User			
User Password			123
Confirm Password			
Group	admin		
		OK	Back

Obrázek 5-208

Step 3 Zadejte uživatelské jméno, heslo a vyberte skupinu, do které chcete, aby tento účet patřil.



# 5.18 Správa audia

Funkce správy zvuku spravuje zvukové soubory a konfiguruje plán přehrávání. Pokud nastane poplachová událost, je možné aktivovat zvukový soubor.

## 5.18.1 Konfigurace zvukových souborů

Můžete přidat zvukové soubory, poslouchat zvukové soubory, přejmenovat a odstraňovat zvukové soubory a konfigurovat hlasitost zvuku.

Step 1 Vyberte Main Menu > AUDIO > FILE MANAGER.

Zobrazí se FILE MANAGER rozhraní. Viz. 009.

								LIVE	<b>.</b> C	
	SCHEDULE					5	-			
>	FILE MANAGER	0	File Name	S	ize	Play	Rename	Dele	ete	
		VOICE	: HDD Mode			Volume		•		
								Å	٨dd	

Obrázek 5-209

#### Step 2 Klikněte na Add.

Zobrazí se Add rozhraní. Viz. 0.

Add					
Device Name	sdb5(USB DISK)	Refresh			
Total Space	15.60 GB				
Free Space	15.59 GB				
Address	T				
Name		Size	Туре	Delete	•
IP			Folder	ā	
<b>FSU6016U</b>			Folder	ā	
RemoteConfig_2	0171103141044.csv	464 B	File	ā	
📄 printf_201711051	72349.txt	451.3 KB	File	ā =	
kmsg_printf_201	71105172349.txt	14.9 KB	File	<del>商</del>	
LAN1-201711071	35215.pcap	1.18 MB	File	<del>直</del>	
LAN1-201711091	35008.pcap	9.16 MB	File	â	
📄 softmusic.mp3		2.14 MB	File	÷.	•
			ОК	Back	

#### Obrázek 5-210

Step 3 Vyberte zvukové soubory, které chcete importovat.

Step 4 Klikněte na OK a spusťte import zvukových souborů z paměťového zařízení USB.

AUDIO								
SCHEDULE		_ 1	Eile Name	Size	Play	Bename	Delete	
FILE MANAGER			softmusic.mp3	2.14 MB	• • •		- Derete	
		_						
	V	OICE	: HDD Mode		Volume		•	+
							Add	

Pokud je import úspěšný, zvukové soubory se zobrazí v rozhraní **FILE MANAGER**. Viz obrázek 5-211.

#### Obrázek 5-211

Importované zvukové soubory jsou automaticky ukládány na pevný disk, takže se nepotřebujete připojit k paměťovému zařízení USB.

- Klikněte na I pro přehrávání zvukového souboru.
- Klikněte na pro přejmenování zvukového souboru.
- Klikněte na pro odstranění zvukového souboru.
- Chcete-li snížit nebo zvýšit hlasitost přehrávání, posuňte posuvník doleva nebo doprava.

## 5.18.2 Konfigurace plánu přehrávání audio souborů

Nastavení můžete nakonfigurovat tak, aby se přehrávaly zvukové soubory během definované časové periody.

Step 1 Vyberte Main Menu > AUDIO > SCHEDULE. Zobrazí se **SCHEDULE** rozhraní. Viz 0.

AUDIO				
> SCHEDULE	Period	File Name	Interval	Repeat Output
FILE MANAGER	00:00 - 24:00	None	60 Min.	0 Mic -
	00:00 - 24:00	None	60 Min.	0 Mic -
	00:00 - 24:00	None	60 Min.	0 Mic -
	00:00 - 24:00	None	60 Min.	0 Mic -
	00:00 - 24:00	None	60 Min.	0 Mic -
	00:00 - 24:00	None	60 Min.	0 Mic 🔻
				Apply Back

Obrázek 5-212

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů plánu. Viz Tabulka 5-69.

Parametr	Popis
	Do pole <b>Period</b> zadejte čas. Zaškrtnutím políčka povolíte
Period	nastavení.
	Můžete nastavit až šest období.
File Name	V seznamu File Name vyberte zvukový soubor, který chcete
	přehrávat pro toto nakonfigurované období.
Intonyal	V poli Interval zadejte čas v minutách, jak často chcete opakovat
Interval	přehrávání.
Papaat	Nastavte, kolikrát chcete opakovat přehrávání ve stanoveném
Кереаг	období.
	Obsahuje dvě možnosti: MIC a Audio. Ve výchozím nastavení je to
Output	MIC. Funkce MIC sdílí stejný port s funkcí talkback a ten má
	prioritu.

Tabulka 5-69

- Dobu ukončení přehrávání zvuku určuje velikost zvukového souboru a nakonfigurovaný interval.
- Priorita přehrávání: Alarm event > Talkback > Trial listening > Audio file.

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

# 5.19 Správa úložiště

unkce správy úložišě spravuje uložené zdroje, jako jsou nahrané video soubory a úložný prostor. Cílem funkce je usnadnit obsluhu a zlepšit efektivitu úložiště.

## 5.19.1 Konfigurace základních nastavení

Step 1	Vyberte Main Menu > STORAGE > BASIC.
	Zobrazí se <b>BASIC</b> rozhraí. Viz. 0.

	📥 STORAGE					LIVE	≗ ⊡.	<b>9</b> 0 8,8
>	BASIC							
	SCHEDULE	HDD Full	Overwrite					
	HDD MANAGER	Pack Mode	Time Length	60	Min.			
	HDD DETECT	Auto-Delete Old Files	Never					
	REC ESTIMATE							
	ETD							
	FIP							
						Apply	Ba	ack

Obrázek 5-213

Step 2 Konfigurace nastavení základních parametrů nastavení. Viz Tabulka 5-70.

Parameter	Popis				
	Nakonfigurujte nastavení situace, ve které jsou všechny disky pro				
	čtení a zápis plné a není k dispozici žádný volný disk.				
HDD Full	VyberteStop Record k zastavení nahrávání				
	<ul> <li>Vyberte Overwrite pro přepsání nahraného videa vždy od</li> </ul>				
	nejbližší doby.				
Back Mode	Nakonfigurujte délku času a délku souboru pro každé				
Pack Wode	zaznamenané video.				
Auto Doloto Old Filos	Nastavte, zda chcete staré soubory odstranit a pokud ano,				
Auto-Delete Old Files	nakonfigurujte N dnů.				

Tabulka 5-70

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

## 5.19.2 Konfigurace plánu nahrávání a snímků

Systém zahájí záznam a snímání podle nakonfigurovaného plánu. Podrobnosti naleznete v části "5.1.4.9 Konfigurace plánu nahrávání videa" a "5.1.4.10 Konfigurace plánu uládání snímků".

## 5.19.3 Konfigurace Správce HDD

Můžete zobrazit informace o HDD, formátovat HDD a nakonfigurovat typ HDD prostřednictvím správce HDD.

Step 1 Vyberte Main Menu > STORAGE > HDD MANAGER.

Zobrazí se HDD MANAGER rozhraní. Viz. 0.

V Tabulce můžete zobrazit informace o aktuálním HDD, jako je název zařízení, typ HDD, stav, celkový prostor a volný prostor a sériové číslo portu HDD.

	📥 STORAGE						LIVE	L → - 🖳
	BASIC							
	SCHEDIIIE	1*	D	evice Name	Physical Position	Туре	Health status	Free Sp
	SCHEDULE	All						0.00
>	HDD MANAGER			sda	main board-1	Read/Write -	Normal	0.00
	HDD DETECT							
	REC ESTIMATE							
	FTP							
		Refr	esh	Format			Apply	Back
		Refr	esn	Format			Apply	Back

Obrázek 5-214

Step 2 Konfigurace nastavení HDD manageru.

- Nastavení typu pevného disku: V seznamu Type vyberte možnost Read/Write, Read-Only nebo Redundant a potom klikněte na tlačítko Apply pro uložení nastavení.
- Formát HDD: Vyberte HDD, který chcete formátovat, klikněte na Format v kontextové zprávě, kliknutím na tlačítko OK spusťte formátování a poté dokončete formátování pomocí zprávy na obrazovce.

## 5.19.4 Konfigurace nastavení detekce HDD

#### NOTE

Ne všechny modely tuto funkci podporují.

Funkce detekce HDD detekuje aktuální stav disku HDD, aby vás informoval o výkonu pevného disku a nahradil vadný pevný disk.

## 5.19.4.1 Detekce HDD

Detekujete pevný disk pomocí rychlé a globální detekce.

- Quick detect: Detekce souborů uložených na pevném disku. Zjištěnou špatnou stopu lze opravit formátováním. Pokud na HDD nejsou žádné soubory, systém nemůže rozpoznat špatnou stopu.
- Global detect: Detekujte celý pevný disk v systému Windows, což zabere čas a může se ohrozit pevný disk, který zaznamenává video.

Step 1 Vyberte Main Menu > STORAGE > HDD DETECT > Detect.

BASIC
Detect
Report

SCHEDULE

HDD MANAGER

HDD DETECT

REC ESTIMATE

FTP

FTP

Output

REC ISTIMATE

FTP

Output

Image: Comparison of the com

Zobrazí se Detect rozhraní. Viz. 0.

Obrázek 5-215

- Step 2 V seznamu **Type** vyberte možnost **Quick Detect** nebo **Quick Detect** a v seznamu pevných disků vyberte HDD, který chcete detekovat HDD.
- Step 3Klikněte na Start Detect.Systém začne detekovat pevný disk. Dokončení detekce viz obrázek 5-216.

## 

Během detekce klikněte na tlačítko **Pause**, chcete-li pozastavit detekci, klikněte na **Continue** a znovu spusťte detekci. Chcete-li přestat detekovat, klepněte na tlačítko **Stop Detect**.



Obrázek 5-216

## 5.19.4.2 Zobrazení výsledků detekce

Po dokončení detekce můžete zobrazit hlášení o zjišťování, abyste zjistili problém a vyměnili vadný pevný disk, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Step 1 Vyberte Main Menu > STORAGE > HDD DETECT > Report.

Zobrazí se **Report** rozhraní. Viz 0.

	📥 STORAGE					LIVE	L (→ - 00 0.0
	BASIC	De	etect	Report			
	SCHEDULE		HDD Port N	No. Detect Type	Start Time	Capacity	Er
	HDD MANAGER		main board	l-1 Key Area Dete	ct 2018-01-30 15:36:11	2794.52 GB	
>	HDD DETECT						
	REC ESTIMATE						
	FTP						
							•

Obrázek 5-217

Step 2 Klikněte na

Zobrazí se **Details** rozhraní. Můžete zobrazit výsledky detekce a zprávy S.M.A.R.T. Viz. 0 and 0.

Detect Results S.M.A.R.T
Type Key Area Detect  Backup to USB device
Good Bad Block = 1244 MB Detected HDD No. 1 Total Space 2794.52 GB Error 0 HDD Port No. 1 Error Sector List No. Sector No

Obrázek 5-218

Deta	ails						
Det	ect Results	S.M.A.R.T					
	Port	1					
	Model	WDCWD30EURX6	3T0FY0				
	No.	WDWMC4N04289	17				
	Status	HDD state is good					
	Describe:						
	Smart ID	Attribute	Threshold	Value	Worst Value	Current Value	€ ▲
		Read Error Rate	51	200	200		
		Spin Up Time	21	238	176	3083	
		Start/Stop Count				5041	
		Reallocated Sector Cou	int 140	200	200		
		Seek Error Rate		200	200		
	4						

Obrázek 5-219

## 5.19.5 Konfigurace odhadu záznamu

Funkce odhadu záznamu může vypočítat, jak dlouho můžete zaznamenat video podle kapacity HDD a vypočítat požadovanou kapacitu HDD podle doby záznamu.

Step 1 Vyberte Main Menu > STORAGE > REC ESTIMATE.

```
      STORAGE
      Unc
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      I
      <thI</th>
      I
      <thI</th>
      <thI</t
```

Zobrazí se **REC ESTIMATE** rozhraní. Viz. 0.

Obrázek 5-220



Zobrazí se dialogové okno Edit. Viz. 0.

Můžete nastavit rozlišení, frekvenci snímků, bitovou rychlost a čas záznamu pro vybraný kanál.

Edit		
Channel	1	
Resolution	2560*1440(2560x1440)	
Frame Rate	15	
Bit Rate	<b>4096</b> (32 - 6144)	)Kb/S
Record Time	24	
Сору		OK Back
	brázek 5-221	

Obrázek 5-221

Step 3 Klikněte na OK pro uložení.

Systém pak vypočítá časové období, které lze použít pro ukládání podle nastavení kanálů a kapacity pevného disku.

NOTE

Kliknutím na Copy zkopírujte nastavení na jiné kanály.

#### Výpočet času záznamu

Step 1 Na rozhraní REC ESTIMATE klepněte na Known Space.

Zobrazí se **Known Space** rozhraní. Viz. 0.



#### Obrázek 5-222

Step 2 Klikněte na Select.

Zobrazí se Select HDD(s) rozhraní.

- Step 3 Vyberte políčko pevného disku, který chcete vypočítat.
  - Na kartě Known Space v poli Time se zobrazí doba záznam. Viz. 0.

Known Space	Known Time				
Capacity	7	TB =	7000	GB	Select
Time		Days			
Note: The reco	rd estimation data here is for	referei	nce only. Pleas	se be ca	autious when you are
calculating rec	ord period.				

Obrázek 5-223

Výpočet kapacity pevného disku pro ukládání

#### Step 1 Na rozhraní REC ESTIMATE klepněte na Known time.

Zobrazí se Known Time rozhraní. Viz. 0.



Obrázek 5-224

- Step 2 Do pole **Time** zadejte časové období, které chcete zaznamenat.
  - V poli Capacity se zobrazí požadovaná kapacita pevného disku. Viz obrázek 5-225.

Known Space	Known Time					
Time	22	Days				
Capacity		TB =		GB		
Note: The record estimation data here is for reference only. Please be cautious when you are						
calculating record period.						

Obrázek 5-225

## 5.19.6 Konfigurace nastavení úložiště FTP

Můžete ukládat a prohlížet nahrané videozáznamy a snímky na serveru FTP.

### Příprava na konfiguraci

Zakupte nebo stáhněte server FTP a nainstalujte jej do počítače.

NOTE

Pro vytvořeného uživatele FTP musíte nastavit oprávnění pro zápis; jinak se nahrání zaznamenaných videí a snímků nezdaří nebo stáhnout FTP server a nainstalovat ho do počítače.

#### Konfigurace

Step 1 Vyberte Main Menu > STORAGE > FTP. Zobrazí se **FTP** rozhraní. Viz 0.

	E STORAGE						LIVE		🕂 - 🔛	
	BASIC	Enable								
	SCHEDULE									
	HDD MANAGER	Host IP	0.0	. 0 . 0						
	HDD DETECT	Port	21							
	REC ESTIMATE	Anonymity								
>	FTP	User Name								
		Password								
		Remote Directory								
		File Length(M)	0							
		Image Upload Interval(Sec.)	2							
		Channel	1							
		Week Day	Tue		Alarm	Intel	MD	Gene	ral	
		Period 1	00:00	- 24 : 00						
		Period 2	00 : 00	- 24 : 00						
		Default Test					Apply		Back	

Obrázek 5-226

Stop 2	Nakonfiguruito n	actovoní na	romotri <sup>®</sup> postov	oní ETD V	iz Tobulko 5 71
Step Z	Makoringurujte n	aslaveni pa	i ameli u naslav		12 Tabulka J-71.

Parametr	Popis			
Enable	Povolit funkci nahrávání na FTP.			
Host IP	IP adresa počítače, který je nainstalován s FTP serverem.			
Port	Výchozí hodnota je 21.			
Anonymity	Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k FTP serveru.			
User Name	Povolte funkci anonymity a můžete se přihlásit anonymně bez			
Password	zadání uživatelského jména a hesla.			
	Vytvořte složku na serveru FTP.			
	<ul> <li>Pokud nezadáte název vzdáleného adresáře, systém</li> </ul>			
	automaticky vytvoří složky podle IP a času.			
Remote Directory	<ul> <li>Pokud zadáte název vzdáleného adresáře, systém vytvoří</li> </ul>			
	nejprve složku se zadaným názvem pod kořenovým			
	adresářem FTP a poté automaticky vytvoří složky podle IP a			
	času.			
	Zadejte délku nahraného videa.			
	<ul> <li>Je-li zadaná délka menší než délka nahraného videa, může</li> </ul>			
File Length(Délka	být nahrána pouze část nahraného videa.			
souboru, M)	<ul> <li>Je-li zadaná délka větší než délka zaznamenaného videa,</li> </ul>			
	může být nahrané celé nahrané video.			
	<ul> <li>Pokud je zadaná délka 0, nahraje se celé video.</li> </ul>			
Parametr	Popis			
---------------------------------	--	--	--	
Image Upload Interval (Sec.)	<ul> <li>Pokud je tento interval delší než interval snímků, systém nahraje poslední snímek. Interval je například 5 sekund a interval snímků je 2 sekundy na snímek, systém nahraje poslední snímek každých 5 sekund.</li> <li>Je-li tento interval kratší než interval snímků, systém nahraje snímek podle intervalu snímků. Interval je například 5 sekund a interval snímku je 10 sekund za snímek, systém nahraje snímek každých 10 sekund.</li> <li>Chcete-li konfigurovat interval snímků, vyberte Main Menu &gt; CAMERA &gt; ENCODE &gt; Snapshot.</li> </ul>			
Channel	Vyberte kanál, na který chcete použít nastavení FTP.			
Week Day	Vyberte den v týdnu a nastavte časové období, v kterém chcete			
Period 1, Period 2	uploadovat nahrané soubory. Můžete nastavit dvě období pro každý den v týdnu.			
Record type	Vyberte typ záznamu (Alarm, Intel, MD a General), který chcete nahrát. Vybraný typ záznamu bude nahrán během nastaveného časového období.			

Tabulka 5-71

Step 3 Klikněte na Test.

Systém zobrazí zprávu, která indikuje úspěch nebo selhání. Pokud se nezdaří, zkontrolujte síťové připojení nebo konfigurace.

Step 4 Klikněte na Apply pro dokončení.

# 5.20 Konfigurace nastavení systému

### 5.20.1 Konfigurace základních nastavení systému

Můžete nakonfigurovat základní nastavení zařízení, nastavení času a nastavení svátky. Podrobnosti o základních nastaveních a časech naleznete v části "5.1.4.2 Konfigurace obecných nastavení" a "5.1.4.3 Konfigurace nastavení data a času".

Chcete-li konfigurovat nastavení svátků, proveďte následující kroky:

Step 1 Vyberte Main Menu > GENERAL > Holiday.

Zobrazí se Holiday rozhraní. Viz. 0.

	🗱 SYSTEM						LIVE	🔁 🚽 🛤
>	GENERAL	General		Date&Time	Holiday			
	SECURITY		Status	Name	Date	Period	Operation	
	SYSTEM MAINTAIN							
	IMP/EXP							
	DEFAULT							
	UPGRADE							
							Add a Holiday	

Obrázek 5-227

#### Step 2 Klikněte na Add a Holiday.

Zobrazí se Add a Holiday rozhraní. Viz. 0.

Add a Holiday					
Holiday Name					
Repeat Mode	⊖ Once		Always		
Holiday Range	💿 Date		⊖ Week		
Start Time		- 11	- 09		
End Time		- 11	- 09		
Add More					
			_		
				Add	Cancel

Obrázek 5-228

Step 3 Nastavte název svátku, režim opakování, časový rozsah podle aktuální situace.

Step 4 Klikněte na Add.

Zobrazí se přidaná informace o svátku. Viz obrázek 5-229.

Povolte Add More funkci, abyste mohli pokračovat v přidávání informací o dovolené.

	🔅 SYSTEM						LIVE		🔿 🗕 🛱
>	GENERAL	General	D	ate&Time	Holiday				
	SECURITY	1 5	Status	Name	Date	Period	Operation		
	SYSTEM MAINTAIN			newyear	2017 Dec The L	7 day(s)			
	IMP/EXP								
	DEFAULT								
	UPGRADE								
							Add a He	olidav	

Obrázek 5-229

## 5.20.2 Konfigurace nastavení zabezpečení

Chcete-li zajistit zabezpečení sítě a chránit data, můžete na zařízení nastavit přístupová oprávnění z hostitelské IP (hostitelská IP znamená počítač nebo server s IP).

- White list obsahuje hostitelskou IP adresu, která má přístup k zařízení.
- Back list obsahuje hostitelskou IP adresu, která nemá přístup k zařízení.
- Updata time white list obsahuje hostitelskou IP adresu, která umožňuje synchronizovat čas zařízení.

#### 5.20.2.1 Konfigurace práv přístupu

Step 1 Vyberte Main Menu > SYSTEM > SECURITY > Access Right. Zobrazí se **Access Right** rozhraní. Viz 0.

🔅 SYSTEM						LIVE	
GENERAL	Access Right	Password Reset					
> SECURITY	Туре	Network	Access-Whitelist 🔻				
SYSTEM MAINTAIN	Enable						
IMP/EXP	Start Address				Add IP Address		
DEFAULT	End Address				Add IP Segment		
UPGRADE		o				<b></b>	5.1.1
		Start Address		End Add	Iress	Edit	Delete
						Apply	Back

Obrázek 5-230

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů zabezpečení. Viz Tabulka 5-72.

Parametr	Popis
Turpo	V seznamu <b>Type</b> list zvolit Limity <b>network-whitelist</b> , Limity
туре	network-blacklist či seznam Update time-whitelist.
Enable	Povolte nastavení zabezpečení.
Start Address	Zadejte jednu IP adresu nebo počáteční IP adresu segmentu
Start Audress	sítě.
Add IP Address	Kliiněte na Add IP Address pro přidání jedné IP adresy.
End Address	Zadejte konečnou IP adresu IP segmentu sítě.
	Kliknutím na Add IP Segment IP přidejte IP adresy ze začátku IP
	přes konec IP
Add IP Segment	NOTE NOTE
	Systém podporuje až 64 IP adres.

Tabulka 5-72

Step 3 Klikněte na Apply pro dokončení.

#### 5.20.2.2 Povolení obnovení hesla

Vyberte **Main Menu > SYSTEM > SECURITY > Password Reset**, zobrazí se **Password Reset** rozhraní. **Enable** políčko je vybráno od začátku. Viz. 0.



If you clear the **Enable** check box, you can only use the security questions to reset the password. Make sure you have set the security questions before clearing the check box.

🗱 SYSTEM		LIVE 🕹 🚱 😤
GENERAL	Access Right	Password Reset
> SECURITY	🔽 Enable	
SYSTEM MAINTAIN		
IMP/EXP		
DEFAULT		
UPGRADE		

Obrázek 5-231

## 5.20.3 Konfigurace nastavení údržby systému

Je Je-li zařízení delší dobu spuštěno, můžete nakonfigurovat automatické restartování, pokud zařízení nefunguje. Můžete také konfigurovat režim ventilátoru pro případ snížení hluku a prodloužení jeho životnosti.

Step 1 Vyberte Main Menu > SYSTEM > SYSTEM MAINTAIN.

Zobrazí se SYSTEM MAINTAIN rozhraní. Viz. 0.

	🔅 SYSTEM		LIVE	
	GENERAL	Auto Pahoot		
	SECURITY	Never		
>	SYSTEM MAINTAIN	Case Fan Mode		
	IMP/EXP			
	DEFAULT			
	UPGRADE			
			Apply	Back

Obrázek 5-232

Step 2 Nakonfigurujte nastavení parametrů údržby systému. Viz Tabulka 5-73.

Parametr	Popis				
Auto Reboot V seznamu Auto Reboot vyberte čas restartování.					
	V seznamu Case Fan Mode můžete zvolit Always run nebo				
	Auto Pokud zvolíte možnost Auto, ventilátor se zastaví nebo				
Case Fan Mode	spustí podle vnějších podmínek, jako je teplota zařízení. D NOTE				
	Ne všechny modely podporují tuto funkci a jsou podporovány				
	pouze v místním konfiguračním rozhraní.				

Tabulka 5-73

Step 3 Kliiněte na Apply pro dokončení.

## 5.20.4 Export a import nastavení systému

Nastavení systému zařízení můžete exportovat nebo importovat, pokud existuje několik zařízení, které vyžadují stejné nastavení.

D NOTE

- Rozhraní IMP / EXP nelze otevřít, pokud probíhá zálohování na ostatních rozhraních.
- Když otevřete rozhraní IMP / EXP, systém obnoví zařízení a nastaví aktuální adresář jako první kořenový adresář.
- Kliknutím na Format formátujte paměťové zařízení USB.

#### Export nastavení systému

Step 1 Vyberte Main Menu > SYSTEM > IMP/EXP. Zobrazí se **IMP/EXP** rohzraní. Viz. 0.

🗱 SYSTEM			LIVE	
GENERAL				
SECURITY	Device Name	Refresh	Format	
SYSTEM MAINTAIN	Total Space			
IMP/EXP	Free Space			
DEFAULT	Address			
UPGRADE	Name	Size	Туре	Delete
			1)00	Belete
	New Folder		Import	Export

Obrázek 5-233

- Step 2 Vložte paměťové zařízení USB do jednoho z portů USB zařízení.
- Step 3 Kliknutím na Refresh obnovíte rozhraní.

Zobrazí se připojené paměťové zařízení USB. Viz obrázek 5-234.

<b>ala</b>						1 <u>11411</u> 1
SYSTEM						
GENERAL						
SECURITY	Device Name	sdb5(USB DISK)	Refresh	Format		
	Total Space	15.60 GB				
SYSTEM MAINTAIN	Free Space	15 41 GB				
IMP/EXP						
DEFAULT	Address					
UPGRADE	Name		Size	Туре	Delete	
	📮 IP			Folder		
	🗖 FSU6016U			Folder	茴	
	IVSS			Folder		
	RemoteConfig_20	0171103141044.csv	464 B	File	ā	
	printf_201711051	72349.txt	451.3 KB	File		
	kmsg_printf_2017	71105172349.txt	14.9 KB	File		
	LAN1-201711071	35215.pcap	1.18 MB	File		
	🗎 LAN1-201711091	35008.pcap	9.16 MB	File		
	softmusic.mp3		2.14 MB	File		
	Iemontree.mp3		6.66 MB	File	ŧ.	
	VID_20171105_1	35734.mp4	43.60 MB	File		
	printf_201711131	01348.txt	30.29 MB	File		
	IP PTZ Camera_2	20171116100220_201711	527.2 KB	File		
	printf_201711171	10546.txt	19.91 MB	File	ā	
	kmsg_printf_2017	71117110546.txt	14.8 KB	File		
	New Folder			Imp	ort Exp	ort

Obrázek 5-234

#### Step 4 Klikněte na **Export**.

Ve složce pod názvem "Config\_ [YYYYMMDDhhmmss] existuje složka. Poklepáním na tuto složku zobrazíte záložní soubory.

#### Importování nastavení systému

- Step 1 Vložte paměťové zařízení USB obsahující exportované konfigurační soubory z jiného zařízení) do jednoho z portů USB zařízení.
- Step 2 Vyberte Main Menu > SYSTEM > IMP/EXP. Zobrazí se **IMP/EXP** rozhraní.
- Step 3 Kliknutím na **Refresh** obnovte rozhraní. Zobrazí se připojené paměťové zařízení USB.
- Step 4 Klikněte na konfigurační složku (pod názvem "Config\_ [YYYYMMDDhhmmss]"), kterou chcete importovat.
- Step 5 Klikněte na **Import**. Po úspěšném importu se zařízení restartuje.

## 5.20.5 Obnovení výchozích nastavení

#### 

Tuto funkci podporuje pouze administrátorský účet.

Můžete vybrat nastavení, která chcete obnovit na výchozí hodnoty od výrobce.

```
Step 1 Vyberte Main Menu > SYSTEM > DEFAULT.
Zobrazí DEFAULT rozhraní. Viz. 0.
```

	🗱 system				
	GENERAL	Diasco calact catting antrias that you want to default	elect setting entries that you want to default.		
	SECURITY				
	SYSTEM MAINTAIN	Select All			
	IMP/EXP	CAMERA			
>	DEFAULT	C EVENT			
	UPGRADE	SYSTEM			
		STORAGE			
		Factory Default	Apply	Back	

Obrázek 5-235

Step 2 Obnovte nastavení.

- Vyberte nastavení, která chcete obnovit, a potom klikněte na tlačítko **Apply**. Systém obnoví vybrané nastavení.
- Klikněte na Factory Default a potom klikněte na OK. Systém obnoví celé nastavení.

## 5.20.6 Aktualizace zařízení

#### 5.20.6.1 Aktualizace ze souboru

- Step 1 Vložte paměťové zařízení USB obsahující aktualizační soubory do portu USB zařízení.
- Step 2 Vyberte Main Menu > SYSTEM > UPGRADE.
  - Zobrazí se UPGRADE rozhraní. Viz. 0.



Obrázek 5-236

#### Step 3 Klikněte na System Upgrade.

Zobrazí se System Upgrade rozhraní. Viz. 0.

System I	Upgrade				
De	vice Name	sdb5(USB DISK)	Refresh		
Tot	tal Space	15.60 GB			
Fre	ee Space	15.60 GB			
Ad	dress				
	Name		Size	Туре	Delete
	🗅 IP			Folder	
	RemoteConfig_20	171103141044.csv	464 B	File	
	printf_2017110517	′2349.txt	451.3 KB	File	
	kmsg_printf_2017	1105172349.txt	14.9 KB	File	ā
	ELAN1-2017110713	5215.pcap	1.18 MB	File	
Up	date File				
				Start	Back

Obrázek 5-237

- Step 4 klepněte na soubor, z kterého chcete upgradovat. Vybraný soubor se zobrazí v **Update File**.
- Step 5 Klikněte na Start.

#### 5.20.6.2 Provádění online aktualizace

Je-li zařízení připojeno k Internetu, můžete k aktualozaci systému použít funkci **on-line upgrade**.

Před použitím této funkce je třeba zkontrolovat automatickou nebo manuální kontrolou, jestli existuje nová verze.

- Auto check: Zařízení zkontroluje, zda je v určitých intervalech dostupná nová verze.
- Manual check: Proveďte kontrolu v reálném čase, zda je k dispozici nová verze.



Během upgradu zajistěte správné napájení a síťové připojení. jinak by aktualizace mohla selhat.

Step 1 Vyberte Main Menu > SYSTEM > UPGRADE.

Zobrazí se UPGRADE rozhraní. Viz. 0.

	🗱 SYSTEM		LIVE	1	100 - 100 100 - 10	
	GENERAL	File Ungrade				
	SECURITY					
	SYSTEM MAINTAIN	If you need to upgrade system now, please insert USB upgrade disk, then press start button to start upgrade.Don't shut down the power during upgrade!	the			
	IMP/EXP					
	DEFAULT	System Upgrade				
>	UPGRADE	Online Upgrade				
		Auto-check for updates				
		System Version 4.000.0000001.0 Build Date 2018-01-29 Manual Check				

Obrázek 5-238

Step 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici nová verze.

- Auto check: Povolit automatickou kontrolu aktualizací.
- Manual check: Klikněte na Manual Check.

Systém zahájí kontrolu nových verzí. Po dokončení kontroly se zobrazí kontrolní výsledek.

- Pokud je zobrazen text "Je to nejnovější verze", nemusíte provádět upgrade.
- Pokud je zobraze text označující novou verzi, přejděte na krok 3. Viz obrázek 5-239.



Obrázek 5-239

Step 3 Klikněte na Upgrade.

#### 5.20.6.3 Uboot aktualizace



- V kořenovém adresáři ukládacího zařízení USB musí být uložen soubor "u-boot.bin.img" a soubor "update.img" a paměťové zařízení USB musí být ve formátu FAT32.
- Ujistěte se, že je vloženo paměťové zařízení USB; jinak nelze aktualizaci provést.

Při spuštění zařízení systém automaticky zkontroluje, zda je připojeno paměťové zařízení USB a zda existuje nějaký soubor s upgradem, a pokud ano a výsledek kontroly souboru upgradu je správný, systém automaticky upgraduje. Upgradování Uboot může zabránit situaci, kdy musíte zařízení upgradovat pomocí služby + TFTP, když je zařízení zastaveno.

# 5.21 Zobrazení informací

Můžete zobrazit informace, jako jsou informace o logu, informace o HDD a podrobnosti o verzi.

## 5.21.1 Zobrazení podrobností verze

Můžete zobrazit podrobnosti o verzi, jako je model přístroje, verze systému a datum sestavení. Vyberte **Main Menu > INFO > VERSION**, Zobrazí se **VERSION** rozhraní. Viz 0.



Obrázek 5-240

## 5.21.2 Zobrazení informací o logu

Můžete prohlížet a vyhledávat informace o logu.

NOTE

- Pokud není nainstalován žádný pevný disk, systém může uložit až 10 000 logů.
- Pokud je nainstalován pevný disk a byl naformátován, systém může uložit až 500 000 řádků logu.
- Pokud je nainstalován HDD, záznamy o operacích systému jsou uloženy v paměti zařízení a další typy logů jsou uloženy na HDD. Pokud není nainstalován žádný pevný disk, ostatní typy protokolů jsou také uloženy v paměti zařízení.
- Při formátování HDD se záznamy neztratí. Pokud však vyjmete HDD ze zařízení, mohou být logy ztraceny.

Step 1 Vyberte Main Menu > INFO > LOG.

Zobrazí se LOG rozhraní. Viz. 0.

	<ul><li>INFO</li></ul>				LIVE	
	VERSION	Туре	All			
>	LOG	Stort Time	All 01 20	00.00.00		
	EVENT		2018 - 01 - 29	00.00.00		Oranah
	NETWORK		2018 - 01 - 29	00:00:00		Search
	HDD	0 Log Time	Event			
	CHANNEL INFO					
	RDS					
						Detaile
						Clear

Obrázek 5-241

- Step 2 V seznamu Type vyberte typ logu, který chcete zobrazit (System, Config, Storage, Record, Account, Clear, Playback, a Connection) nebo vyberte All pro zobrazení všech logů.
- Step 3 Do pole **Start Time** a **End Time** zadejte časové období hledání a klikněte na tlačítko **Search**.

Zobrazí se výsledky vyhledávání. Viz obrázek 5-242.

	INFO						LIVE	L → - 😐
	VERSION	Type	Δ					
>	LOG	Chart Time		019 01 20	*			
	EVENT		2	018-01-30	00:00:00			
		End lime	2	018 -01 -31	00:00:00			Search
	RETHONIC	39 Log	Time	Event				
	HDD	25 2018	-01-30 14:51:	11 Save <ne< th=""><th>TWORK&gt; config!</th><th></th><th></th><th></th></ne<>	TWORK> config!			
	CHANNEL INFO	26 2018	-01-30 14:51:	21 HDD Amo	unt<1>, Current W	orking HDD		
		27 2018	-01-30 14:51:	22 Save < P2	P> config!			
	BPS	28 2018	-01-30 14:51:	:22 Save < P2	P> config!			
		29 2018	-01-30 14:51:	:31 Save < PIF	R Alarm> config!			
		30 2018	-01-30 14:51:	:56 S.M.A.R.1	r info			
		31 2018	-01-30 14:51:	:56 S.M.A.R.1	r info			
		32 2018	-01-30 14:52:	31 Add Grou	p <admin></admin>			
		33 2018	-01-30 14:52:	31 Add Grou	p <user></user>			
		34 2018	-01-30 14:52:	31 Add User	<onvif:admin></onvif:admin>			
		35 2018	-01-30 14:52:	31 User logg	ed in. <admin></admin>			
		36 2018	-01-30 14:52:	:35 Save <ge< th=""><th>NERAL&gt; config!</th><th></th><th></th><th></th></ge<>	NERAL> config!			
		37 2018	-01-30 14:52:	:36 Save <ne< th=""><th>TWORK&gt; config!</th><th></th><th></th><th></th></ne<>	TWORK> config!			
		38 2018	-01-30 14:52:	:39 Save <ge< th=""><th>NERAL&gt; config!</th><th></th><th></th><th></th></ge<>	NERAL> config!			
		39 2018		10 User logg				-
					1/1 >		Backup	Details
								Clear

Obrázek 5-242

- Klikněte na Details nebo dvojklikněte na log, který chcete zobrazit, zobrazí se okno Detailed Information. Kliknutím na tlačítko Next nebo Previous zobrazíte další informace o protokolu.
- Klepnutím na tlačítko Backup zálohujte logy do paměťového zařízení USB.
- Kliknutím na Clear odstraníte všechny logy.

## 5.21.3 Zobrazení informací o událostech

Můžete zobrazit informace o událostech zařízení a kanálu. Vyberte **Main Menu > INFO > EVENT**, Zobrazí se **EVENT** rozhraní. See 0.

	<ul><li>INFO</li></ul>				LIVE	
	VERSION					
	LOG	Video Loss	1345678	Alarm Status		
>	EVENT					
	NETWORK					
	HDD					
	CHANNEL INFO					
		Refresh				

Obrázek 5-243

## 5.21.4 Zobrazení informací o síti

Můžete si prohlédnout online uživatele, detaily přenosu dat sítě a zkušební síť. Podrobnosti o testování sítě naleznete v části "5.16.2.1 Testování sítě.".

#### 5.21.4.1 Zobrazení online uživatelů

Můžete zobrazit informace o uživatelích online a určitého uživatele zablokovat po určitou dobu. Vyberte **Main Menu > INFO > NETWORK > Online users**, Zobrazí se **Online users** rozhraní. Viz 0.

<ul><li>INFO</li></ul>					LIVE	🕈 🗸 🛱
VERSION	Online User	Network Load	Network T	est		
LOG						
EVENT	User N	ame	IP	User Login Time	Block	
NETWORK	adm	in 19	2.168.12.133	2017-12-06 17:01:50	20	
HDD						
CHANNEL INFO						
BPS						
	Block	60	Sec.			

Obrázek 5-244

Pro zablokoánít uživatele, klikněte na 🔽 a poté zadejte čas, který chcete tomuto uživateli zablokovat. Maximální hodnota, kterou lze nastavit, je 65535.

Systém detekuje každých 5 sekund, aby zkontroloval, zda je nějaký uživatel přidán nebo smazán, a aktualizovat seznam uživatelů včas.

#### 5.21.4.2 Zobrazení zatížení sítě

Síťová zátěž znamená tok dat, který měří přenosovou kapacitu. Můžete zobrazit informace, jako například rychlost přijímaní dat a rychlost odesílání.

Step 1 Vyberte Main Menu > INFO > NETWORK > Network Load.

Zobrazí se Network Load rozhraní. Viz. 0.

	INFO										LI	VE	L .	
	VERSION	Online	User	Netwo	rk Load	Network T	est							
	LOG			1400	A	01-1							NAT	
	EVENT		Name LAN1	MAC 34:85:8	9:38:A3:B9	Status		172.12.20.	.13	Ethe	pe rnet		149	0
>	NETWORK													
	HDD													
	CHANNEL INFO	1024	Kb/S											
	BPS	[												]
		-												
							$\pm$			$\swarrow$			-	
		•					$\mp$			<u> </u>		¥	$\mp$	
		0				++	+	$\models$					+	-
			LAN1		Send Spee	d '	15 Kb/S	 3 R	eceive S	peed		622	2 Kb/S	

Obrázek 5-245

Step 2 Klepněte na název LAN, který chcete zobrazit, například LAN1.

Systém zobrazuje informace o rychlosti odesílání dat a o přijaté rychlosti.

- Výchozí zobrazení je zatížení LAN1.
- Je možné zobrazit pouze jedno zatížení sítě LAN současně.

## 5.21.5 Zobrazení informací o HDD

Můžete zobrazit množství HDD, typ HDD, celkový prostor, volné místo, stav a informace S.M.A.R.T.

Vyberte Main Menu > INFO > HDD, Zobrazí se HDD rozhraní. Viz. 0.

INFO					L	VE 💄 🕂 📲
VERSION	4+	Device News		Tours	Total On a se	<b>F</b> ace <b>O</b> ace <b>a</b>
LOG	All			туре	2.72 TB	0.00 MB
EVENT	1*	sda	main board-1	Read/Write	2.72 TB	0.00 MB
NETWORK						
HDD						
CHANNEL INFO						
BPS						

#### Obrázek 5-246

Parametr	Popis					
No	Označuje číslo právě připojeného pevného disku. Hvězdička (*)					
NO.	znamená aktuální pracovní HDD.					
Device Name	Označuje název HDD.					
Physical Position	Indikuje instalační pozici pevného disku.					
Туре	Označuje typ HDD.					
Total Space	Indikuje celkovou kapacitu pevného disku.					
Free Space	Indicates the usable capacity of HDD.					
Status	Indikuje stav pevného disku a ukáže, zda funguje normálně.					
S.M.A.R.T	Zobrazit report S.M.A.R.T z detekce HDD.					

Tabulka 5-74

## 5.21.6 Zobrazení informací o kanálech

Můžete zobrazit informace o kameřě připojené ke každému kanálu.

Vyberte Main Menu > INFO > CHANNEL INFO, zobrazí se CHANNEL INFO rozhraní. Viz. 0.

	🚹 INFO		
	VERSION		
		Channel	Format
	LOG		
	EVENT		1080P 🔵
	NETWORK		
ĺ	NETWORK		
	HDD		
>	CHANNEL INFO		
ĺ	BPS	8	
ſ			
ſ			
ſ			
ſ			
ſ			
1			

Obrázek 5-247

## 5.21.7 Zobrazení informací o datovém toku

Můžete si prohlédnout datovou rychlost dat v reálném čase a rozlišení jednotlivých kanálů. Vyberte **Main Menu > INFO > BPS**, Zobrazí se **BPS** rozhraní. Viz. 0.

🚯 INFO		LIVE LIVE ₽
VERSION		
LOG	Channel Kb/S Resolution Wave	
EVENT	1 109 2560*1440	
	2 2057 1920*1080	
NETWORK	3 108 2560*1440	
HDD	4 109 2560*1440	
CHANNEL INFO	5 109 2560*1440	
> BPS	6 111 2560*1440	
	7 110 2560*1440	
	8 110 2560*1440	

Obrázek 5-248

# 5.22 Odhlášení ze zařízení

V pravém horním rohu rozhraní hlavního menu nebo na libovolném rozhraní po vstupu do

hlavního menu, Klikněte na

- Zvolte Log out, ze zařízení se odpojíte.
- Zvolte Reboot, zařízení se restartuje.
- Zvolte Shutdown, zařízení bude vypnuto.

# 6 Web operace

#### 📖 note

- Rozhraní v manuálu se používají k zavádění operací a slouží pouze jako reference.
   Aktuální rozhraní se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu. Pokud existuje nesoulad mezi příručkou a skutečným produktem, říďte se skutečným produktem.
- Manuál je obecným dokumentem pro uvedení produktu, takže mohou existovat některé funkce popsané pro Zařízení v manuálu, které se nevztahují na model, který jste zakoupili.
- Kromě webu se můžete pomocí našeho Smart PSS přihlásit zařízení. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce Smart PSS.

# 6.1 Připojení k síti

- Výchozí tovární nastavení zařízení je 192.168.1.108.
- Zařízení podporuje monitorování v různých prohlížečích, jako je Safari, firefox, Google na počítači Apple, aby mohli provádět funkce, jako je vícekanálové sledování, ovládání PTZ a konfigurace parametrů zařízení.
- Step 1 Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti.
- Step 2 Konfigurace IP adresy, masky podsítě a brány pro počítač a zařízení. Podrobné informace o konfiguraci sítě zařízení naleznete v části "5.1.4.4 Konfigurace nastavení sítě.".
- Step 3 Na vašem počítači zkontrolujte síťové připojení zařízení pomocí příkazu "ping \*\*\*. \*\*\*. \*\*\*\*. \*\*\*\*. Obvykle je návratová hodnota TTL 255.

# 6.2 Přihlášení k webu

Step 1 Otevřete prohlížeč Internet Explorer, zadejte adresu IP do adresného řádku, a dejte Enter.

Logovací dialog se zobrazí, viz 0.

<b>Alhua</b> TECHNOLOGY	Login in
👤 admin	
8	
ТСР	
	Forgot Password?
Login	

Obrázek 6-1

Step 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo.

- Výchozí účet správce je admin. Heslo bylo konfigurováno během počátečních nastavení. Chcete-li zabezpečit svůj účet, doporučujeme heslo správně dodržovat a pravidelně je měnit.
- Klikněte na pro zobrazení hesla.
- Pokud heslo zapomenete, klikněte na Forgot Password? resetovat heslo.
   Podrobnosti o obnovení hesla naleznete v části "6.3 Resetování hesla".

Step 3 Klikněte na Login.

# 6.3 Resetování hesla

Pokud zapomenete heslo administrátorského účtu, můžete obnovit heslo prostřednictvím vyhrazené e-mailové adresy.

Step 1 Přihlaste se k webu zařízení.

Zobrazí se dialogové okno Přihlášení. Viz. 0.

<b>Alhua</b> TECHNOLOGY	Login in
👤 admin	
A	
ТСР	
	Forgot Password?
Login	

Obrázek 6-2

#### Step 2 Klikněte na Forgot Password?

Zobrazí se Reset the password rozhraní. Viz 0.

Reset the password		
		2.Reset the password
Security code	SV: 000000000000000000000000000000000000	Note(For admin only): Please use an APP to scan the left QR code to get special strings. And then send the strings to support_gpwd@htmicrochip.com.
		Next Cancel

Obrázek 6-3

Step 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste mohli naskenovat kód QR a získat bezpečnostní kód.



- Dvakrát můžete získat bezpečnostní kód skenováním stejného kódu QR. Pokud potřebujete znovu získat bezpečnostní kód, aktualizujte prosím rozhraní.
- Použijte prosím bezpečnostní kód přijatý v e-mailové schránce a resetujte heslo do 24 hodin; jinak se bezpečnostní kód stává neplatným.

- Chybný bezpečnostní kód zadaný až pětkrát způsobí, že bezpečnostní kód bude zablokován po dobu pěti minut. Po pěti minutách můžete pokračovat v používání tohoto bezpečnostního kódu.
- Step 4 Do pole **Security code** zadejte bezpečnostní kód, který jste obdrželi ve vyhrazené schránce.
- Step 5 Klikněte na Next.

Zobrazí se rozhraní pro obnovení hesla. Viz 0

Reset the password					
		<b>→</b>	2.Reset the passwor		
	User Name	admin			
	Password	•••••			
	Confirm Password	•••••			
				Cancel	Save

Obrázek 6-4

Step 6 Do pole **Password** zadejte nové heslo a zadejte jej znovu do pole **Confirm Password**.

The new password can be set from 8 characters through 32 characters and contain at least two types from number, letter and special characters (excluding"", """, ";", ":" and "&").

Step 7 Kliiněte na Save. Je zahájeno obnovení hesla.

Po dokončení resetu se zobrazí vyskakovací zpráva, která indikuje výsledek a zobrazí se přihlašovací rozhraní. Potom můžete pomocí nového hesla přihlásit k webu.

# 6.4 Úvod do hlavní nabídky

Po přihlášení k webu se zobrazí hlavní nabídka. Viz obrázek 6-5.

Podrobné informace o operacích naleznete v části "5 Místní konfigurace".



Obrázek 6-5

No.	Ikona	Popis		
1		Obsahuje konfigurační menu, pomocí kterého můžete konfigurovat nastavení kamery, nastavení sítě, nastavení úložiště, nastavení systému, nastavení účtu a informace o prohlížení.		
2	None	Zobrazuje datum a čas systému.		
3	<b>.</b>	Když se ukáže tato ikona 🔍, zobrazí se aktuální uživatelský účet.		
4	₽.	Kliknete-li na ikonu vyberete <b>Logout</b> (odhlášní), <b>Reboot</b> (restart), nebo <b>Shutdown</b> (přrušení) podle vaší aktuální situace.		
5	<b>.</b>	<ul> <li>Zobrazení QR Code pro Cell Phone Client (klienta mobilního telefonu) a Device SN (zařízení SN).</li> <li>Cell Phone Client: Použijte svůj mobilní telefon pro skenování QR kódu pro přidání zařízení do klienta mobilního telefonu a poté můžete přistupovat k zařízení z mobilního telefonu.</li> <li>Device SN: Zařízení SN lze získat na skenováním QR kódu. Přejděte na platformu správy P2P a přidejte zařízení SN do platformy. Pak máte přístup a správu zařízení v síti WAN. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze P2P. Funkci P2P můžete také konfigurovat v místních konfiguracích. Viz "5.1.4.5 P2P (Konfigurace nastavení P2P)."</li> </ul>		
6		Zobrazuje hlavní nabídku webu.		

No.	Ikona	Popis
7	None	<ul> <li>Obsahuje osm funkčních panelů: LIVE, VIDEO, ALARM, IVS, IoT, BACKUP, DISPLAY a AUDIO. Klikutím na jednotlivé panely otevřete konfigurační rozhraní každého panelu.</li> <li>LIVE: Můžete provádět operace, jako je prohlížení videa v reálném čase, konfigurace uspořádání kanálů, nastavení PTZ a použití inteligentních hovorů a okamžitých záznamových funkcí v případě potřeby.</li> <li>VIDEO: Vyhledávání a přehrávání nahraného videa uloženého v zařízení.</li> <li>ALARM: Vyhledejte informace o alarmu a nastavte akce události poplachu.</li> <li>IVS: Konfigurace detekcí chování podle pravidel pro kreslení pro detekci tripwire, vniknutí, opuštěných objektů a chybějících objektů. IoT: Můžete zobrazit, vyhledávat a exportovat data o teplotě a vlhkosti kamery a konfigurovat nastavení událostí alarmu.</li> <li>BACKUP: Vyhledejte a zálohujte video soubory do místního počítače nebo externího paměťového zařízení, například do paměťového zařízení USB.</li> <li>DISPLAY: Konfigurace efektu zobrazení, například zobrazení obsahu, průhlednosti snímků a rozlišení a povolení funkce nulového kanálu.</li> <li>AUDIO: Správa zvukových souborů a konfigurace plánu přehrávání. Zvukový soubor lze přehrávat v reakci na událost poplachu, pokud je manute finkce hlogané učará</li> </ul>

Table 6-1

# 7 FAQ

#### 1. DVR se nespouští správně.

Možné příčiny:

- Vstupní napájení není správné.
- Připojení elektřiny není správné.
- Poškozený hlavní spínač.
- Aktualizace programu je chybná.
- Selhání HDD, nebo je něco špatně s konfigurací jumperu HDD.
- Seagate DB35.1, DB35.2, SV35, nebo Maxtor 17-g mají problém s kompatibilitou. Prosím, aktualizujte na nejnovější verzi k vyřešení problému.
- Chyba na čelním panelu.
- Základová deska je poškozená.

#### 2. DVR se frekventovaně vypíná, nebo zastavuje funkci.

Možné příčiny:

- Vstupní napětí není v stabilní nebo je příliš nízké.
- Selhání HDD, nebo je něco špatně s konfigurací jumperu.
- Napájení není dostatečné.
- Vstupní video signál není stabilní.
- Pracovní prostředí je příliš drsné, moc prachu.
- Selhání hardwaru.

#### 3. HDD není detekován.

Možné příčiny:

- HDD je rozbitý.
- Jumper HDD je poškozený.
- Kabelové připojení HDD je uvolněné.
- SATA port na základové desce je poškozený.

#### 4. Není žádný video výstup, ať už jednokanálový, dvoukanálový, nebo na všech kanálech.

Možné příčiny:

- Program není kompatibilní. Prosím aktualizujte na nejnovější verzi.
- Jas je 0. Prosím, obnovte do továrního nastavení.
- Není žádný vstupní video signál, nebo je příliš slabý.
- Zkontrolujte nastavení soukromí na spořiči obrazovky.
- Selhání hardwaru DVR.

#### 5. Barvy živého videa jsou zkreslené.

Možné příčiny:

- Při použití BNC výstupu, při špatném nastavení NTSC a PAL. Živé video se stane černobílé.
- Odpory DVR a monitoru nejsou kompatibilní.
- Vysílání videa ej příliš dlouhé, nebo je příliš velká degradace videa.
- Nastavení barvy nebo jasu DVR není správné.

#### 6. Nelze vyhledávat v lokálních záznamech.

Možné příčiny:

- Poškozený HDD jumper.
- HDD je rozbitý.
- Aktualizovaný program není kompatibilní.
- Nahraný soubor byl přepsán.
- Funkce nahrávání byla vypnuta.

#### 7. Při vyhledávání místních záznamů je video zkreslené.

Možné příčiny:

- Nastavení kvality videa je příliš nízké.
- Chyba čtení, datový tok příliš malý. V plném rozlišení je vypadá video jako mozaika.
   Prosím restartujte DVR k vyřešení problému.
- Poškození datového jumperu HDD.
- Selhání HDD.
- Selhání hardwaru DVR.

#### 8. Při monitorování neslyším audio.

Možné příčiny:

- It is not a power picker.
- It is not a power acoustics.
- Audio kabel je poškozený.
- Selhání hardwaru DVR.

#### 9. Při monitorování slyším audio, ale při přehrávání ho neslyším.

Možné příčiny:

- Nastavení není správné. Prosím zapněte funkci audia.
- Příslušný kanál nemá video vstup. Přehrávání není kontinuální, pokud je obrazovka modrá.

#### 10. Systémový čas není správný.

Možné příčiny:

- Nastavení není správné.
- Kontakt baterie není správný, nebo je napětí příliš nízké.
- Krystalový oscilátor je rozbitý.

#### 11. Nejde ovládat PTZ na DVR.

Možné příčiny:

- Chyba čelního panelu PTZ.
- Nastavení PTZ dekodéru, připojení, nebo instalace není správné.
- Kabelové připojení není správné.
- Nastavení PTZ není správné.
- Dekodér PTZ a DVR protokol nejsou kompatibilní.
- Dekodér PTZ a adresa DVR nejsou kompatibilní.
- Pokud je aktivních několik dekodérů, prosím přidejte odpor 120Ω mezi dekodér PTZ a A/B kabely nejdále ke konci k odstranění odezvy nebo stejných odporů. Jinak nebude ovládání PTZ stabilní.
- Vzdálenost je příliš velká.

#### 12. Funkce detekce pohybu nefunguje.

Možné příčiny:

- Nastavení intervalu detekce není správné.
- Nastavení detekční zóny není správné.

- Příliš nízká citlivost.
- U některých verzí hardwarový limit.

#### 13. Nejde se přihlásit na straně klienta nebo webu.

Možné příčiny:

- Uživatelé Windows 98 nebo ME, prosím aktualizujte Váš systém na Windows 2000 SP4. Nebo můžete nainstalovat klienta nižší verze. Rádi bychom Vás upozornili, že naše DVR není kompatibilní s Windows Vista.
- Ovládání ActiveX bylo vypnuto.
- Minimální požadavek je DirectX8.1. Prosím aktualizujte ovladače grafické karty.
- Chyba připojení k internetu.
- Chyba nastavení připojení k internetu.
- Uživatelské jméno nebo heslo je špatné.
- Systém na straně klienta není kompatibilní s DVR.

#### 14. Vidím pouze mozaiku, nebo žádné video při přehrávání video souboru na dálku.

Možné příčiny:

- Rychlost připojení není dostatečná.
- Hardware klienta není dostatečný.
- V DVR nastaveno několik mnohonásobných skupin. Tento režim může způsobit mozaikování videa. Nedoporučujeme tento režim.
- Je nastavena ochrana kanálu, nebo ochrana anonymity.
- Současný uživatel nemá práva na monitorování.
- Lokální výstup videa DVR není dostatečně kvalitní.

#### 15. Internetové připojení není stabilní.

Možné příčiny:

- Internetové připojení není stabilní.
- Konflikt IP adres.
- Konflikt MAC adres.
- Síťová karta PC, nebo DVR není v pořádku.

#### 16. Chyba vypalování / USB zálohování.

Možné příčiny:

- Vypalovačka a DVR jsou na stejném datovém kabelu.
- Systém využívá příliš mnoho výkonu CPU. Prosím, přestaňte nahrávat a poté zahajte zálohování.
- Množství dat přesahuje kapacitu zálohovacího zařízení. To může způsobit chybu vypalování.
- Zálohovací zařízení není kompatibilní.
- Zálohovací zařízení je poškozené.

#### 17. DVR nejde ovládat klávesnicí.

Možné příčiny:

- Nastavení sériového portu DVR není v pořádku.
- Špatná adresa.
- Pokud je přítomno vícero přepínačů, není dostatečné napájení.
- Vzdálenost vysílání je příliš velká.

#### 18. Nejde znovu zajistit alarm. Alarm je stále spuštěn.

Možné příčiny:

• Špatné nastavení alarmu.

- Došlo k manuálnímu otevření výstupu alarmu.
- Chyba na vstupu zařízení, nebo problém s připojením.
- Některé verze programu mají tento problém. Prosím, aktualizujte svůj program.

#### 19. Funkce alarmu dává Null.

Možné příčiny:

- Nastavení alarmu není správné.
- Kabelové připojení alarmu je špatné.
- Vstupní signál alarmu je špatný.
- Jsou připojeny dva okruhy na jeden alarm.

#### 20. Dálkové ovládání nefunguje.

Možné příčiny:

- Adresa dálkového ovládání není správná.
- Vzdálenost je příliš velká, nebo je kontrolní úhel příliš malý.
- Baterie dálkového ovládání je vybitá.
- Dálkové ovládání je poškozené, nebo je poškozený čelní panel DVR.

#### 21. Perioda nahrávání není dostatečná.

Možné příčiny:

- Kvalita kamery je příliš nízká. Čočka je špinavá. Kamera je nastavená proti světlu.
   Nastavení aparatury kamery není správné
- Kapacita HDD není dostatečná.
- HDD je poškozený.

#### 22. Nejde přehrát stažený soubor.

Možné příčiny:

- Nemáte přehrávač videa.
- Nemáte DirectX8.1, nebo vyšší verzi softwaru pro grafickou akceleraci.
- Ovládání DivX503Bundle.exe nelze najít u souborů, které byly převedeny do formátu AVI.
- Nejze najít DivX503Bundle.exe nebo ffdshow-2004 1012.exe v systému Windows XP.

#### 23. Zapomněl jsem přístupová hesla.

Prosím kontaktujte Vaši místní údržbu, nebo naše prodejce pro vyřešení problému.

24. Když se přihlašuji přes HTTPS, vidím hlášku, že certifikát pro tuto adresu patří jiné adrese. Prosím vytvořte znovu certifikát serveru.

#### 25. Když se přihlašuji přes HTTPS, vidím hlášku, že certifikát není věrohodný.

Prosím znovu stáhněte kořenový certifikát.

# 26. Když se přihlašuji přes HTTPS, vidím hlášku, že certifikátu vypršela platnost, nebo že ještě nezačala.

Prosím, ověřte si, že máte na svém PC správný systémový čas.

#### 27. Když do zařízení připojím běžnou analogovou kameru, není žádný video výstup.

Možné příčiny:

- Zkontrolujte připojení energie, datového kabelu a dalších zařízení.
- Toto zařízení nepodporuje analogové kamery. Prosím, ověřte si, zda zařízení opravdu podporuje analogové kamery.

# 28. Když připojím standardní analogovou kameru, nebo koaxiální kameru do zařízení, není žádný video výstup.

Možné příčiny:

• Zkontrolujte připojení energie a datového kabelu.

Pro nastavení příslušného typu kanálu následujte cestu Main Menu > CAMERA > CHANNEL TYPE a poté restartujte DVR.

#### 29. Nemohu se připojit na IP kanál.

Možné příčiny:

- Ověřte, jestli je kamera online.
- Ověřte správnost nastavení IP kanálu (IP adresa, uživatelské jméno, heslo, protokol připojení, a číslo portu).
- Jestli kamera nemá nastavení whitelist. (Pouze specifikovaná zařízení se mohou připojit).

# 30. Poté co se připojím na IP kanál, výstup jednoho okna je v pořádku, ale výstup více oken je prázdný.

Možné příčiny:

- Zkontrolujte, jestli je stream kamery povolený nebo ne.
- Zkontrolujte, jestli je stream kamery ve formátu H.264.
- Zkontrolujte, jestli zařízení podporuje rozlišení kamery (jako 960H, D1 a HD1).

# 31. Po připojení na IP kanál, výstup více oken je v pořádku, ale nemám žádný výstup jednoho okna.

Možné příčiny:

- Zkontrolujte, jestli jde přes IP kanál video. Prosím, otevřete **Main Menu > INFO > BPS** pro zobrazení aktuálních informací o datovém proudu.
- Zkontrolujte, zda je hlavní funkce streamování na kameře povolena.
- Zkontrolujte, jestli je stream kamery ve formátu H.264.
- Zkontrolujte, jestli zařízení podporuje rozlišení kamery (jako 960H, D1 a HD1).
- Zkontrolujte, jestli vysílání kamery nepřesáhlo limitní hodnotu. Zkontrolujte online uživatele připojené na kameru.

#### 32. Po připojení na IP kanál není žádný video výstup, ale vidím aktivní datový tok.

Možné příčiny:

- Zkontrolujte, jestli je stream kamery ve formátu H.264
- Zkontrolujte, jestli zařízení podporuje rozlišení streamu kamery. (jako 1080P, 720P, 960H, D1 a HD1).
- Zkontrolujte nastavení kamery. Ověřte si, zda podporuje produkty ostatních výrobců.

#### 33. Registrace DDNS selhala, nebo nemůže získat přístup k doménovému názvu zařízení.

Možné příčiny:

- Zkontrolujte, jestli je zařízení připojeno k WAN. Při použití protokolu PPPoE, zkontrolujte nastavení IP adresy. Pokud je použit router, ověřte jeho funkčnost.
- Zkontrolujte, zda je nastaven příslušný protokol DDNS. Zkontrolujte, zda DDNS funguje správně.
- Zkontrolujte nastavení DDNS. Výchozí Google DNS je 8.8.8.8 a 8.8.4.4. Můžete použít alternativní DNS poskytnuté Vašim ISP.

#### 34. Nemohu použít funkci P2P na mém mobilním telefonu, nebo webu.

Možné příčiny:

• Zkontrolujte, jestli je funkce P2P zapnuta. (Main menu->Setting->Network->P2P)

- Zkontrolujte, jestli je zařízení připojeno k WAN.
- Zkontrolujte, jestli je přihlašovací P2P mód na Vašem mobilním telefonu správný.
- Zkontrolujte, jestli používáte výchozí přihlašovací P2P port.
- Zkontrolujte, jestli používáte správné přihlašovací jméno a heslo.
- Zkontrolujte, jestli je číslo P2P správné. Můžete použít Váš mobilní telefon k naskenování QR kódu z P2P rozhraní v zařízení. (Main Menu > Network > P2P), nebo můžete použít informace z webu pro ověření. (Pro některé naše předchozí produkty, číslo zařízení je stejné jako číslo základové desky a to může vyústit v chybu.)

#### 35. Po připojení standardní kamery k zařízení není žádný video výstup.

Možné příčiny:

- Zkontrolujte, zda DVR podporuje signál standardního rozlišení. Pouze některé série podporují analogový a koaxiální signál.
- Zkontrolujte, jestli je typ kanálu správný. Ověřte ho navigací do Main Menu > CAMERA > CHANNEL TYPE a případně zvolte příslušný typ kanálu. Poté restartujte DVR. DVR takto může rozpoznat typ signálu.
- Zkontrolujte napájení kamery a připojení datového kabelu.

#### 36. Nemohu se připojit na IP kameru.

Možné příčiny:

- Zkontrolujte, zda DVR podporuje IP kanál. Pouze některé série produktů podporují funkci přepínače A / D, lze přepnout analogový kanál na kanál IP pro připojení k IP kamerám. Z
   Main Menu > CAMERA > CHANNEL TYPE, vyberte poslední kanál pro přepnutí na kanál IP. Některé produkty řady produktů podporují rozšíření protokolu IP, podporuje režim N + N..
- Zkontrolujte, jestli jsou IPC a DVR propojeny. Jděte na Main Menu > CAMERA > REGISTRATION pro ověření zda je IP kamera online. Nebo jděte do Main Menu > INFO > NETWORK > Network Test, můžete zde zadat IP adresu IP kamery a poté kliknout na tlačítko Test pro ověření, zda se dá na kameru připojit.
- Zkontrolujte nastavení IP kanálu. (IP adresa, výrobce, port, uživatelské jméno, heslo, a číslo dálkového kanálu.)

#### Denní údržba

- Prosím používejte štětec pro čistění základoní desky, soketů a case
- The device shall be soundly earthed in case there is audio/video disturbance. Keep the device away from the static voltage or induced voltage.
- Prosím, odpojte kabel napájení předtím, než odpojíte audio/video kabely, RS232, nebo RS485.
- Do not connect the TV to the local video output port (VOUT). It may result in video output circuit.
- Always shut down the device properly. Please use the shutdown function in the menu, or you can press the power button in the front panel for at least three seconds to shut down the device. Otherwise it may result in HDD malfunction.
- Zajistěte, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s přímým slunečním světlem a s ostatními zdroji tepla. Udržujte správnou ventilaci.
- Prosím, kontrolujte a udržujte Vaše zařízení pravidelně.

Zkratky v tomto slovníku se vztahují k příručce.

Zkratka	Celý název
BNC	Bayonet Nut Connector
CBR	Constant Bit Rate
CIF	Common Intermediate Format
DDNS	Dynamic Domain Name Service
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
DST	Daylight Saving Time
DVR	Digital Video Recorder
FTP	File Transfer Protocol
HDD	Hard Disk Drive
HDMI	High Definition Multimedia Interface
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
loT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IVS	Intelligent Video System
LAN	Local Area Network
MAC	Media Access Control
MTU	Maximum Transmission Unit
NTP	Network Time Protocol
NTSC	National Television Standards Committee
ONVIF	Open Network Video Interface Forum
PAL	Phase Alteration Line
PAT	Port Address Translation
POS	Point of Sale
PPPoE	Point-to-Point Protocol over Ethernet
PSS	Professional Surveillance Software
PTZ	Pan Tilt Zoom
RCA	Radio Corporation of American
RTSP	Real Time Streaming Protocol
S.M.A.R.T	Self-Monitoring-Analysis and Reporting Technology
SATA	Serial Advanced Technology Attachment
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
ТСР	Transmission Control Protocol
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
UDP	User Datagram Protocol
UPnP	Universal Plug and Play
VBR	Variable Bit Rate

Zkratka	Celý název
VGA	Video Graphics Array
WAN	Wide Area Network

Calculate total capacity needed by each DVR according to video recording (video recording type and video file storage time).

Step 1 According to Formula (1) to calculate storage capacity  $q_i$  that is the capacity of each channel needed for each hour, unit MB.

Formula (1): 
$$q_i = d_i \div 8 \times 3600 \div 1024$$

In the formula:  $d_i$  means the bit rate, unit Kbit/s

Step 2 After video time requirement is confirmed, according to Formula (2) to calculate the storage capacity  $m_i$ , which is storage of each channel needed unit MB.

Formula (2): 
$$m_i = q_i \times h_i \times D_i$$

In the formula:

- $h_i$  means the recording time for each day (hour)
- $D_i$  means number of days for which the video shall be kept
- Step 3 According to Formula (3) to calculate total capacity (accumulation)  $q_T$  that is needed for all channels in the DVR during **scheduled video recording**.

Formula (3): 
$$q_T = \sum_{i=1}^{c} m_i$$

In the formula:  $\ell$  means total number of channels in one DVR

Step 4 According to Formula (4) to calculate total capacity (accumulation)  $q_T$  that is needed for all channels in DVR during **alarm video recording (including motion detection)**.

Formula (4): 
$$q_T = \sum_{i=1}^{c} m_i \times a\%$$

In the formula : a% means alarm occurrence rate

You can refer to the following Tabulka for the file size in one hour per channel. (All the data listed below are for reference only.)

Bit stream size (max)	File size	Bit stream size (max)	File size
96Kbps	42MB	128Kbps	56MB
160Kbps	70MB	192Kbps	84MB
224Kbps	98MB	256Kbps	112MB
320Kbps	140MB	384Kbps	168MB
448Kbps	196MB	512Kbps	225MB
640Kbps	281MB	768Kbps	337MB
Bit stream size (max)	File size	Bit stream size (max)	File size
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------
896Kbps	393MB	1024Kbps	450MB
1280Kbps	562MB	1536Kbps	675MB
1792Kbps	787MB	2048Kbps	900MB

# Appendix 3.1 Compatible USB list

Výrobce	Model	Kapacita
Sandisk	Cruzer Micro	512MB
Sandisk	Cruzer Micro	1GB
Sandisk	Cruzer Micro	2GB
Sandisk	Cruzer Freedom	256MB
Sandisk	Cruzer Freedom	512MB
Sandisk	Cruzer Freedom	1GB
Sandisk	Cruzer Freedom	2GB
Kingston	DataTraveler II	1GB
Kingston	DataTraveler II	2GB
Kingston	DataTraveler	1GB
Kingston	DataTraveler	2GB
Maxell	USB Flash Stick	128MB
Maxell	USB Flash Stick	256MB
Maxell	USB Flash Stick	512MB
Maxell	USB Flash Stick	1GB
Maxell	USB Flash Stick	2GB
Kingax	Super Stick	128MB
Kingax	Super Stick	256MB
Kingax	Super Stick	512MB
Kingax	Super Stick	1GB
Kingax	Super Stick	2GB
Netac	U210	128MB
Netac	U210	256MB
Netac	U210	512MB
Netac	U210	1GB
Netac	U210	2GB
Netac	U208	4GB
Teclast	Ti Cool	128MB
Teclast	Ti Cool	256MB
Teclast	Ti Cool	512MB
Teclast	Ti Cool	1GB
Sandisk	Cruzer Micro	2GB
Sandisk	Cruzer Micro	8GB
Sandisk	Ti Cool	2GB
Sandisk	Hongjiao	4GB
Lexar	Lexar	256MB

Výrobce	Model	Kapacita
Kingston	Data Traveler	1GB
Kingston	Data Traveler	16GB
Kingston	Data Traveler	32GB
Aigo	L8315	16GB
Sandisk	250	16GB
Kingston	Data Traveler Locker+	32GB
Netac	U228	8GB

# Appendix 3.2 Kompatibilní SD karty

Výrobce	Standard	Kapacita	Typ Karty
Transcend	SDHC6	16GB	Big
Kingston	SDHC4	4GB	Big
Kingston	SD	2GB	Big
Kingston	SD	1GB	Big
Sandisk	SDHC2	8GB	Small
Sandisk	SD	1GB	Small

# Appendix 3.3 Kompatibilní Portable HDD

Výrobce	Model	Kapacita
YDStar	YDstar HDD box	40GB
Netac	Netac	80GB
lomega	lomega RPHD-CG" RNAJ50U287	250GB
WD Elements	WCAVY1205901	1.5TB
Newsmy	Liangjian	320GB
WD Elements	WDBAAR5000ABK-00	500GB
WD Elements	WDBAAU0015HBK-00	1.5TB
Seagate	FreeAgent Go(ST905003F)	500GB
Aigo	H8169	500GB

### Appendix 3.4 Kompatibilní USB DVD

Výrobce	Model
Samsung	SE-S084
BenQ	LD2000-2K4

# Appendix 3.5 Kompatibilní SATA DVD

Výrobce	Model
LG	GH22NS30

Výrobce	Model
Samsung	TS-H653 Ver.A
Samsung	TS-H653 Ver.F
Samsung	SH-224BB/CHXH
SONY	DRU-V200S
SONY	DRU-845S
SONY	AW-G170S
Pioneer	DVR-217CH

# Appendix 3.6 Kompatibilní SATA HDD

### 

Aktualizujte firmware DVR na nejnovější verzi, abyste zajistili správnost níže uvedené tabulky. Zde doporučujeme HDD o kapacitě 500 GB až 4 TB.

Výrobce	Serie	Model	Kapacita	Port Mode
Seagate	Video 3.5	ST1000VM002	1TB	SATA
Seagate	Video 3.5	ST2000VM003	2TB	SATA
Seagate	Video 3.5	ST3000VM002	3TB	SATA
Seagate	Video 3.5	ST4000VM000	4TB	SATA
Seagate	SV35	ST1000VX000	1TB	SATA
Seagate	SV35	ST2000VX000	2TB	SATA
Seagate	SV35	ST3000VX000	3TB	SATA
Seagate	SV35 (Support HDD	ST1000VX002	1TB	SATA
	data recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	SV35 (Support HDD	ST2000VX004	2TB	SATA
	data recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	SV35 (Support HDD	ST3000VX004	3TB	SATA
	data recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	SkyHawk HDD	ST1000VX001	1TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST1000VX005	1TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST2000VX003	2TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST2000VX008	2TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST3000VX006	3TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST3000VX010	3TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST4000VX000	4TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST4000VX007	4TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST5000VX0001	5TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST6000VX0001	6TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST6000VX0023	6TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST6000VX0003	6TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST8000VX0002	8TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST8000VX0022	8TB	SATA

Výrobce	Serie	Model	Kapacita	Port Mode
Seagate	SkyHawk HDD	ST100000VX0004	10TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD	ST1000VX003	1TB	SATA
	(Support HDD data			
	recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	(Support HDD data	ST2000VX005	2TB	SATA
	recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	(Support HDD data	ST3000VX005	3TB	SATA
	recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	(Support HDD data	ST4000VX002	4TB	SATA
	recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	(Support HDD data	ST5000VX0011	5TB	SATA
	recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	(Support HDD data	ST6000VX0011	6TB	SATA
	recovery offered by			
	Seagate)			
Seagate	(Support HDD data	ST8000VX0012	8TB	SATA
	recovery offered by			
	Seagate)			
WD	WD Green	WD10EURX (EOL)	1TB	SATA
WD	WD Green	WD20EURX (EOL)	2TB	SATA
WD	WD Green	WD30EURX (EOL)	3TB	SATA
WD	WD Green	WD40EURX (EOL)	4TB	SATA
WD	WD Purple	WD10PURX	1TB	SATA
WD	WD Purple	WD20PURX	2TB	SATA
WD	WD Purple	WD30PURX	3TB	SATA
WD	WD Purple	WD40PURX	4TB	SATA
WD	WD Purple	WD50PURX	5TB	SATA
WD	WD Purple	WD60PURX	6TB	SATA
WD	WD Purple	WD80PUZX	8TB	SATA
WD	WD Purple	WD10PURZ	1TB	SATA
WD	WD Purple	WD20PURZ	2TB	SATA
WD	WD Purple	WD30PURZ	3TB	SATA
WD	WD Purple	WD40PURZ	4TB	SATA
WD	WD Purple	WD50PURZ	5TB	SATA
WD	WD Purple	WD60PURZ	6TB	SATA
WD	WD Purple	WD80PURZ	8TB	SATA
WD	WD Purple	WD4NPURX	4TB	SATA
WD	WD Purple	WD6NPURX	6TB	SATA
TOSHIBA	Mars	DT01ABA100V	1TB	SATA
TOSHIBA	Mars	DT01ABA200V	2TB	SATA

Výrobce	Serie	Model	Kapacita	Port Mode
TOSHIBA	Mars	DT01ABA300V	3TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD03ACA200V	2TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD03ACA300V	3TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD03ACA400V	4TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD04ABA400V	4TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD04ABA500V	5TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST1000NM0033	1TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST2000NM0033	2TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST3000NM0033	3TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST4000NM0033	4TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST1000NM0055	1TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST2000NM0055	2TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST3000NM0005	3TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST4000NM0035	4TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST6000NM0115	6TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST8000NM0055	8TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST10000NM0016	10TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST4000NM0024	4TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SATA interface)	ST6000NM0024	6TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SAS interface)	ST1000NM0023	1TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SAS interface)	ST2000NM0023	2TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SAS interface)	ST3000NM0023	3TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SAS interface)	ST4000NM0023	4TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SAS interface)	ST6000NM0014	6TB	SATA
Seagate	Constellation ES series (SAS interface)	ST1000NM0045	1TB	SATA

Výrobce	Serie	Model	Kapacita	Port Mode
Seagate	Constellation ES series	ST2000NM0045	2TB	SATA
	(SAS interface)			
Seagate	Constellation ES series	ST3000NM0025	3TB	SATA
	(SAS interface)			
Seagate	Constellation ES series	ST4000NM0025	4TB	SATA
	(SAS interface)			
Seagate	Constellation ES series	ST6000NM0095	6TB	SATA
	(SAS interface)			
Seagate	Constellation ES series	ST6000NM0034	6TB	SATA
	(SAS interface)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Seagate	Constellation ES series	ST8000NM0075	8TB	SATA
	(SAS interface)		475	0.171
WD	WD RE series (SAIA	WD1003FBYZ	118	SAIA
				0.474
VVD	WD RE series (SAIA	WD1004FBYZ	118	SAIA
	Interface)			
	M/D DE parias (SATA			CATA .
VVD	interface)		210	SAIA
WD	WD RE series (SATA		2TB	ςδτα
	interface)		210	
WD	WD RF series (SATA	WD3000FYYZ	3TB	SATA
	interface)		010	0/ 11/ 1
WD	WD RE series (SATA	WD4000FYYZ	4TB	SATA
	interface)			
WD	WD (SATA interface)	WD2000F9YZ	2TB	SATA
WD	WD (SATA interface)	WD3000F9YZ	3TB	SATA
WD	WD (SATA interface)	WD4000F9YZ	4TB	SATA
WD	WD (SATA interface)	WD4002FYYZ	4TB	SATA
WD	WD (SATA interface)	WD6001FSYZ	6TB	SATA
WD	WD (SATA interface)	WD6002FRYZ	6TB	SATA
WD	WD (SATA interface)	WD8002FRYZ	8TB	SATA
HITACHI	Ultrastar series (SATA	HUS724030ALA640	3TB	SATA
	interface)			
HITACHI	Ultrastar series (SATA	HUS726060ALE610	6TB	SATA
	interface)			
HITACHI	Ultrastar series (SATA	HUH728060ALE600	6TB	SATA
	interface)			
HITACHI	Ultrastar series (SATA	HUH728080ALE600	8TB	SATA
	interface)			
HITACHI	Ultrastar series (SAS	HUS726020AL5210	2TB	SATA
	interface)			
HITACHI	Ultrastar series (SAS	HUS726040AL5210	4TB	SATA
	interface)			

Výrobce	Serie	Model	Kapacita	Port Mode
HITACHI	Ultrastar series (SAS	HUS726060AL5210	6TB	SATA
	interface)			
Seagate	Pipeline HD Mini	ST320VT000	320GB	SATA
Seagate	Pipeline HD Mini	ST500VT000	500GB	SATA
Seagate	Pipeline HD Mini	ST2000LM003 (EOL)	2TB	SATA
TOSHIBA	2.5-inch PC series	MQ01ABD050V	500GB	SATA
TOSHIBA	2.5-inch PC series	MQ01ABD100V	1TB	SATA
SAMSUNG	HN-M101MBB	HN-M101MBB (EOL)	1TB	SATA
Seagate	2.5-inch enterprise	ST1000NX0313	1TB	SATA
	series			
Seagate	2.5-inch enterprise	ST2000NX0253	2TB	SATA
	series			

# dix 4 Kompatibilní seznam vypalovaček CD / DVD

### 

Aktualizujte firmware DVR na nejnovější verzi, abyste zajistili správnost níže uvedené tabulky. A můžete použít kabel USB s modelem doporučeným pro nastavení vypalovačky USB.

Výrobce	Model	Port Type	Тур
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
Sony	DRX-S70U	USB	DVD-RW
Sony	AW-G170S	SATA	DVD-RW
Samsung	TS-H653A	SATA	DVD-RW
Panasonic	SW-9588-C	SATA	DVD-RW
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
BenQ	5232WI	USB	DVD-RW

# Appendix 5 kompatibilní zobrazovače

Please refer to the following	Tabulka form com	natible dis	nlaver	list
		ipalible uis	player	not

Výrobce	Model	rozměr (Unit: inch)
BENQ (LCD)	ET-0007-TA	19-inch (wide screen)
DELL (LCD)	E178FPc	17-inch
BENQ (LCD)	Q7T4	17-inch
BENQ (LCD)	Q7T3	17-inch
HFNOVO (LCD)	LXB-L17C	17-inch
SANGSUNG (LCD)	225BW	22-inch (wide screen)
HFNOVO (CRT)	LXB-FD17069HB	17-inch
HFNOVO (CRT)	LXB-HF769A	17-inch
HFNOVO(CRT)	LX-GJ556D	17-inch
Samsung (LCD)	2494HS	24-inch
Samsung (LCD)	P2350	23-inch
Samsung (LCD)	P2250	22-inch
Samsung (LCD)	P2370G	23-inch
Samsung (LCD)	2043	20-inch
Samsung (LCD)	2243EW	22-inch
Samsung (LCD)	SMT-1922P	19-inch
Samsung (LCD)	T190	19-inch
Samsung (LCD)	T240	24-inch
LG (LCD)	W1942SP	19-inch
LG (LCD)	W2243S	22-inch
LG (LCD)	W2343T	23-inch
BENQ (LCD)	G900HD	18.5-inch
BENQ (LCD)	G2220HD	22-inch
PHILIPS (LCD)	230E	23-inch
PHILIPS (LCD)	220CW9	23-inch
PHILIPS (LCD)	220BW9	24-inch
PHILIPS (LCD)	220EW9	25-inch

# Appendix 6 kompatibilní Switche

Brand	Model	network working mode	
D-LinK	DES-1016D	10/100M self-adaptive	
D-LinK	DES-1008D	10/100M self-adaptive	
		Five network modes:	
		AUTO	
Duilio	BC 510265	HALF-10M	
Ruijie	KG-319203	FULL-10M	
		HALF-100M	
		FULL-100M	
H3C	H3C-S1024	10/100M self-adaptive	
TP-LINK	TL-SF1016	10/100M self-adaptive	
TP-LINK	TL-SF1008+	10/100M self-adaptive	

# Appendix 7.1 Co je přepětí

přepětí je krátký proud nebo změna napětí během velmi krátké doby. V obvodu trvá mikrosekundu. V 220V obvodu může být změna napětí 5KV nebo 10KV během velmi krátké doby (o mikrosekundách) nazývána nárůst. Prudký nárůst pochází ze dvou cest: vnější nárůst a lokální nárůst.

- Externí nárůst: Externí nárůst pochází hlavně z blesku. Nebo pochází ze změny napětí během zapnutí / vypnutí v elektrickém napájecím kabelu.
- Lokální nárůst: Výzkum zjišťuje, že 88% nárůstu z nízkého napětí pochází z vnitřního prostoru budovy, jako je klimatizace, výtah, elektrické svařování, vzduchový kompresor, vodní čerpadlo, tlačítko napájení, kopírka a další zařízení induktivní zatížení.

Výboj blesku je daleko nad úrovní zatížení, kterou může počítač nebo mikro zařízení podporovat. Ve většině případů může nárůst způsobit poškození čipu na elektrickém zařízení, kód chyby počítače, zrychlení stárnutí součásti, ztrátu dat apod. I když se malý indukční motor s výkonem 20 koní zasekne nebo zastaví, přepětí může dosáhnout 3000V až 5000V, což mohou nepříznivě ovlivnit elektronická zařízení, která používají stejnou distribuční rozvaděč.

Chcete-li chránit zařízení, je třeba posoudit jeho prostředí, stupeň osvětlení objektivně. Vzhledem k tomu, že přepětí má úzkou souvislost s amplitudou napětí, frekvencí, síťovou strukturou, odolností napětí, ochranou, půdou a podobně. Hromoskopická práce musí být systematickým projektem s důrazem na všestrannou ochranu (včetně budovy, zařízení, země atd.). Musí existovat komplexní řízení a opatření musí být vědecká, spolehlivá, praktická a ekonomická. Vzhledem k vysokému napětí během induktivního hromu, normě Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) o absorpci energie teorie krokového napětí a klasifikaci rozsahu v ochranné zóně, je třeba připravit několik úrovní prevence.

Můžete použít bleskojistku, nebo protibleskovou síť, abyste snížili poškození budovy, zranění osob nebo majetek. Podrobnější informace necháváme pro zájemce v originále:

The lightning protection device can be divided into three types:

- Power lightning arrester: There are 220V single-phrase lightning arrester and 380V three-phrase lightening arrester (mainly in parallel connection, sometimes use series connection) You can parallel connect the power lightning arrester in the electric cable to reduce the short-time voltage change and release the surge current. From the BUS to the device, there are usually three levels so that system can reduce the voltage and release the current Krok by Krok to remove the thunderstorm energy and guarantee the device safety. You can select the replaceable module type, the terminal connection type and porTabulka socket according to your requirement.
- Signal lightning arrester: This device is mainly used in the PC network, communication system. The connection type is serial connection. Once you connected the signal lightning arrestor with the signal port, it can cut the channel of the thunderstorm to the device, and on the other hand, it can discharge the current to the ground to guarantee the device

proper work. The signal lightning arrester has many specifications, and widely used in many devices such as telephone, network, analog communication, digital communication, cable TV and satellite antenna. For all the input port, especially those from the outdoor, you need to install the signal lightning arrester.

• Antenna feed cable lightning arrester: It is suiTabulka for antenna system of the transmitter or the device system to receive the wireless signal. It uses the serial connection too.

Please note, when you select the lighting arrester, please pay attention to the port type and the earthing reliability. In some important environment, you need to use special shielded cable. Do not parallel connect the thunder proof ground cable with the ground cable of the lightning rod. Please make sure they are far enough and grounded respectively.

### Appendix 7.2 The Earthing Modes

We all know the earthing is the most complicated technology in the electromagnetism compatibility design since there is no systematic theory or module. The earthing has many modes, but the selection depends on the system structure and performance.

The following are some successfully experience from our past work.

One-point ground: In the following Obrázek you can see there is a one-point ground. This connection provides common point to allow signal to be transmitted in many circuits. If there is no common point, the error signal transmission occurred. In the one-point ground mode, each circuit is just grounded only and they are connected at the same point. Since there is only one common point, there is no circuit and so, there is no interference.



Multiple-point ground: In the following Obrázek, you can see the internal circuit uses the chassis as the common point. While at the same time, all devices chassis use the earthing as the common point. In this connection, the ground structure can provide the lower ground resistance because when there are multiple-point grounds; each ground cable is as short as possible. And the parallel cable connection can reduce the total conductance of the ground conductor. In the high-frequency circuit, you need to use the multiple-point ground mode and each cable needs to connect to the ground. The length shall be less than the 1/20 of the signal wavelength.



 Mixed ground: The mix ground consists of the feature of the one-point ground and multiple-point ground. For example, the power in the system needs to use the one-point ground mode while the radio frequency signal requires the multiple-point ground. So, you can use the following Obrázek to earth. For the direct current (DC), the capacitance is open circuit and the circuit is one-point ground. For the radio frequency signal, the capacitance is conducive and the circuit adopts multiple-point ground.



When connecting devices of huge size (the device physical dimension and connection cable is big comparing with the wave path of existed interference), then there are possibility of interference when the current goes through the chassis and cable. In this situation, the interference circuit path usually lies in the system ground circuit.

When considering the earthing, you need to think about two aspects: One is the system compatibility, and the other is the external interference coupling into the earth circuit, which results in system error. For the external interference is not regular, it is not easy to resolve.

# Appendix 7.3 Ochrana systému proti přepětí

- Systém musí mít pevné uzemnění, které zaručí bezpečnost personálu a bezpečnost zařízení.
- Pracovní odpor systému musí být menší než 1 Ω.
- Přepěťová ochrna musí mít speciální zemnící kabel z monitorovací místnosti do země.
  Zemnící kabel mít měděný izolační kabel nebo drát a jeho zemní část musí být větší než 20 mm2.
- Zemnící kabel systému nemůže být zkratován nebo smíchán se silným alternativním proudovým kabelem.
- U všech zemnících kabelů z řídící místnosti k monitorovacímu systému nebo zemnicímu kabelu ostatních monitorovacích zařízení použijte měkký měděný kabel a jeho úsek musí být větší než 4mm.
- The monitor system usually can adopt the one-point ground.

 Připojte prosím konec 3kolíkové zásuvky v systému monitoru k zemnímu portu systému (ochranný vodič).

# Appendix 7.4 Jednoduchý způsob jak změřit elektrický obvod digitálním Multimeterem

Pro zásuvku 220V AC, zespodu dole, E (ochraný vodič), N (nulový vodič), L (fáze). Přečtěte si popis na následujícím obrázku.



K dispozici je jednoduchý způsob kontroly, zda jsou vodiče standardní nebo ne (nikoliv přesná kontrola).



Při následujících operacích musí být rozsah multimetru nastaven na 750 V.

### Pro Ochraný vodič

Otočte digitální multimetr na 750 V AC, jednou rukou držte kovový konec a druhou rukou vložte sondu do zdířky ochraného vodiče. Viz následující obrázek. Pokud multimetr zobrazuje 0, je ochraný vodič standardní. Je-li hodnota větší než 10, pak existuje indukční proud a připojení ochraného vodiče není správné.



#### Pro fázi

Otočte digitální multimetr na 750 V střídavý proud, jednou rukou držte kovový konec a druhou rukou vložte sondu do fáze zásuvky. Viz následující obrázek. Pokud je na multimetru zobrazeno 125, pak, je připojení fáze je standardní. Je-li hodnota menší než 60, pak připojení fáze není správné nebo není vůbec fází.



### Pro Nulový vodič (Nulák)

Otočte digitální multimetr na 750V střídavý proud, jednou rukou držte kovový konec a druhou rukou vložte sondu do nulové zdířky zásuvky. Viz následující obrázek. Pokud multimetr zobrazuje hodnotu 0, pak je vidět, že nulový vodič je standardní. Je-li hodnota větší než 10, pak vidíte, že sa indukuje proud a připojení nulového vodiče není správné. Pokud je hodnota 120, pak je propojený nulák s fází



Zde vydíme standardní port RS232 a standardní RJ45 (T568B). Pro definici kabelu RJ45 se podívejte na následující obrázek.





B=Brown

Pro definici pinů RS232 se podívejte na následující obrázek.



Křížení připojení

Informace o připojení naleznete na následujícím obrázku.



Podrobné informace o připojení křížového kabelu naleznete v následující tabulce.

RJ45 (T568B)	RJ45 (Network cable)	RS232	Signal Popis
4	Modrý	2	RXD
5	Bílý a modrý	3	TXD
3	Bílý a zelený	5	GND

#### Přímé připojení

Informace o přímém kabelovém připojení naleznete na následujícím obrázku.



RS232

RJ45

Informace o přímém připojení naleznete v následující tabulce.

RJ45 (T568B)	RJ45 (Network cable)	RS232	Popis
4	Modrý	3	RXD
5	Bílý a modrý	2	TXD
3	Bílý a zelený	5	GND

#### ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China Postcode: 310053 Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815 Email: overseas@dahuatech.com Website: www.dahuasecurity.com