DPC-D268 – update firmware

Aktualizace přes microSD kartu

- 1. Stáhněte si aktuální FW z <u>ftp://ftp.asm.cz/XtendLan/=0=Domovni_telefony==/Manualy&Software/2-</u> <u>dratovy_system/DPC-D268/</u>, soubor bude pojmenován FW-DPC-D268_Vxxx.zip
- 2. Z tohoto archivu zkopírujte na microSD kartu se systémem FAT32 soubor *.bin přímo do rootu karty.
- 3. Odšroubujte šroub (1) a sejměte zadní kryt pro zpřístupnění slotu na mSD kartu (3). Připojte dveřní stanici do napájení (2). Po naběhnutí DS vložte SD kartu do slotu.



- 4. Aktualizace stanice začne automaticky, po zapípání se na přední straně rozblikají indikátory. Po skončení aktualizace se stanice restartuje. Vyjměte mSD kartu.
- Proveďte reset stanice do továrního nastavení. Restartujte stanici a okamžitě podržte tlačítko nastavení. Stanice začne blikat dvakrát rychle po sobě. Stiskněte tlačítko nastavení a následně tlačítko 3. po obnovení továrního nastavení se režim ukončí. Viz video: <u>ftp://ftp.asm.cz/XtendLan/=0=Domovni_telefony==/Manualy&Software/2-dratovy_system/DPC-D268/tovarni_nastaveni.mp4</u>

V případě, že je aktualizace stanice přes mSD kartu neúspěšná, lze provést alternativně přes ST-link.

Aktualizace přes ST-link

- Stáhněte si aktuální FW z <u>ftp://ftp.asm.cz/XtendLan/=0=Domovni_telefony==/Manualy&Software/2-dratovy_system/DPC-D268/</u>, soubor bude pojmenován FW-DPC-D268_Vxxx.zip Z tohoto archivu budete potřebovat soubor DPC-D268_V205_STlink.bin
- Naistalujte ST-link utilitu z <u>ftp://ftp.asm.cz/XtendLan/=0=Domovni_telefony==/Manualy&Software/2-dratovy_system/DPC-D268/ST-link/STM32%20ST-LINK%20Utility_v3.3.0.exe</u>propojte ST-link se stanicí 6 žilovým kabelem a s PC přes USB port.



- 3. Spusťte program STM32 ST-LINK Utility:
 - Klikněte na "File" "Open file" vyberte stažený .bin soubor
 - Klikněte na "Target" "Connect" v záložce Device Memory je načtena paměť připojeného zařízení, v záložce File je načten firmware ze souboru

🖳 STM32 ST-LI	NK Utility						_		×
File Edit Viev	v Target ST-L	INK External	Loader Help						
		(🙉 ≕	Louis Halp						
- 💷 🚽	A & B	> 💓 Swv							
Memory display Device Information								tion	
Address: 0x08000000 V Size: 0x2DA25 Data Width: 32 bits V DeviceS							STM32L1	.xx mediu	im den
Device ID 0X427									
Device Memory @ 0x08000000 : File : DPC-D268_V205_STlink.bin Flash size 256KBvtes									
Target memory, A	ddress ranges [0u0	0000000 0000	Conzoj					LiveU	pdate
Address	0	4	8	С	ASCII				^
0x08000000	200008E8	080007A9	08000777	08000779	č ©	wy			
0x08000010	0800077B	0800077D	0800077F	00000000	{}.	.0			
0x08000020	00000000	00000000	0000000	08000781					
0x08000030	08000783	00000000	08000785	08000787		ŧ			
0x08000040	F8DFB510	68204140	D5070780	F82FF000	.μβř@	A h€Ő.	đ/ř		
0x08000050	0134F8DF	F8DF60E0	60E00134	F8DFBD10	ßř4.ŕ	ßř4.ŕ`.″ß	ř		
0x08000060	68010124	0102F041	47706001	4605B538	\$ h A	đ`pG8µ	. F		
0x08000070	4000F44F	F892F000	D1172804	4104F8DF	0 ô . @	.đ′ř.(.Ńßi	ř.A		
<									>
14:47:16 : [DPC-0	, 14:47:16 : [DPC-D268_V205_STlink.bin] opened successfully.								
14:47:23 : Binary	14:47:23 : Binary File dosed.								
14:52:31 : ST-LINK Firmware version : V2J2IS4									
14:52:31 : Connected via SWD.									
14:52:31 : Connetton mode : Normal. 14:52:31 : Debug in sleep and stop mode enabled.									
14:52:31 : Device ID:0x427									
14:52:31: Device flash Size : 256/Bytes									
14:52:31 : Device	family (STM32L1X)	(medium densiti	y plus						~
Debug in sleep and	d stop mode enable	d. Dev	ice ID:0x427		<u> </u>	ore State : Live	e Undate Disal	oled	

- V menu "Target" klikněte na "Program a verify", potvrďte "Start" úspěšný update je potvrzen hlášením 00:00:00 : Flash memory programmed in 11s and 812ms. 00:00:00 : Verification...OK
- Klikněte na "Target" "Disconnect"
- 4. Proveďte reset stanice do továrního nastavení. Restartujte stanici a okamžitě podržte tlačítko nastavení. Stanice začne blikat dvakrát rychle po sobě. Stiskněte tlačítko nastavení a následně tlačítko 3. po obnovení továrního nastavení se režim ukončí. Viz video:

ftp://ftp.asm.cz/XtendLan/=0=Domovni_telefony==/Manualy&Software/2-dratovy_system/DPC-D268/tovarni_nastaveni.mp4