

Instalační postup pro Debian 5.0.7 (Lenny)

pro minipočítače RB-26xDX, RB-26xDXM TC-26xDX, TC-26xDXM TC-26xMXxx a panel PC PTDX-5311/W, PTDX-9211A/WA

Ver. 2011/01-1

Příprava:

Potřebné komponenty:

- Paměťové médium na nějž instalujeme, Compact Flash, Secure Disk nebo pevný disk. Minimální zabraná velikost média pro běžnou distribuci je cca. 510MB. S grafickým prostředím nelze použít médium menší než 2GB.
- První DVD z distribuce Debian GNU/Linux 5.0.7 ("lenny")

http://cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.7/i386/iso-dvd/debian-507-i386-DVD-1.iso pro instalaci stačí jen první DVD, ostatní není nutné připravovat

- externí USB DVD-ROM mechanika
- USB disk, stačí flash malé kapacity (potřebujete cca. 32MB místa), formátovaný na běžně čitelné formáty FAT, FAT32...

Na USB disk si stáhněte soubory

http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/main/l/linux-2.6/linux-base_2.6.32-30_all.deb http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.32-5-486_2.6.32-30_i386.deb Poznamenejme, že můžete použít i pozdějších verzi tak jak jsou tyto balíčky updatovány.

Nastavení BIOSu:

Nastavení BIOSu je nutné dodržet. Instalace jinak havaruje při rozdělování média.

TC/RB-26xDX, DXM verze desky C, D

Identifikujete dle CPU které se identifikuje jako Vortex86DX A9121 1000MHz a také dle označení S/N které začíná 33A



Nastavte BIOS v menu Advanced:

OnBoard IDE Operate Mode: NATIVE Standard IDE Compatible: ENABLED IDE Selection: 808624DB

Pokud je bootovacím médiem Compact Flash nutno zadat Primary IDE Pin Select : Parallel IDE

Advanced	
IDE Configuration	
OnBoard PCI IDE Controller	[Both]
 Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave 	[Not Detected] [Not Detected] [Hard Disk] [Not Detected]
Hard Disk Write Protect IDE Detect Time Out (Sec) ATA(PI) 80Pin Cable Detection Hard Disk Delay	[Disabled] [35] [Device] [2 Second]
InBoard IDE Operate Mode Primary IDE Pin Select Standard IDE Compatible IDE Compatible Selection	INative Model [Parallel IDE] [Enabled] [808624DB]

USB doporučujeme nastavit na Full Speed pro lepší kompatibilitu s externím zařízením.

Instalační postup pro Debian 5 – RB/TC-26xDX, MX

TC-26xMXxx

Není vyráběna jiná verze než Vortex86MX A9111 1000MHz

Main	Advanced	PCIPnP
System	Overview	
Process Vortex8 Speed	or 6MX A9111 :1000MHz	2

Nastavte BIOS v menu Advanced:

OnBoard Operate Mode: NATIVE Standard IDE Compatible: ENABLED

IDE Configuration		
[Both]		
[Hard Disk] [Not Detected]		
[Disabled] [35] [Host & Device] [1 Second]		
[Native Mode] [SD Card]		

USB doporučujeme nastavit na Full Speed pro lepší kompatibilitu s externím zařízením.

Instalace Debianu z DVD

Připojte externí DVD-ROM na USB. Připravte si první DVD Debian distribuce (ostatní DVD této distribuce nejsou nutná, ty jen pokud instalujete rozšiřující balíky). Zapněte a nabootujte z DVD.

Nepouštějte obvyklou instalaci, kernel obsažený na DVD se zhroutí při natažení zastaralého ovladače síťového rozhraní.



Zvolte Advanced Options - Expert Install



Procházejte všemi kroky, tak jak je instalace nabízí až do kroku detekce síťového hardware.



Krok **Detect network hardware** přeskočte a pokračujte **Detect disk**. Ten provádějte zcela dle nabídek instalačního programu.

[7] Debian installer main menu	1
Choose the next step in the install process:	
Choose language + Select a keyboard layout Detect and mount CD-ROM Load installer components from CD Detect network hardware Configure the network Configure the clock	
Detect disks Partition disks Install the base system Set up users and passwords Configure the package manager Select and install software Install the GRUB boot loader on a hard disk Install the LILO boot loader on a hard disk Continue without boot loader Finish the installation Change debconf priority Check the CD-ROM(s) integrity Save debug logs Execute a shell	

Při výzvě volby kernelu doporučujeme zvolit **linux-image-2.6.26-2-486** Při výzvě na typ instalovaných ovladačů (initrd) můžete zvolit **"targeted"**

Pokud nechcete provést plnou instalaci, je možné přeskočit kroky konfigurace manažer instalačních balíků (Configure package manager). Doporučujeme jej zkonfigurovat a nezapomeňte, že v tuto chvíli nemáte aktivní síťové rozhraní. Nesnažte se nastavovat přístup na síťové prostředky (FTP/HTTP mirror).

Je možné případně rovněž přeskočit následující krok **Select Install software**. Ve většině případů jej samozřejmě provedete. Při instalaci kdy ověřujete např. kompatibilitu použitého média doporučujeme zůstat u volby Standard/basic a neinstalovat zbytečně volbu Desktop kvůli dlouhému kopírování souborů. Desktopové prostředí můžete následně doinstalovat.

Při volbě **Boot loaderu** můžete zvolit GRUB nebo LILO. Doporučujeme **GRUB** jelikož při následné povinné instalaci UUID podpory pro vyšší jádro činí LILO konfigurační potíže. Nicméně nejsou nepřekonatelné a pokud je důvod k použití LILO je to možné. Viz. poznámka k užití LILO.

Po instalaci bootloaderu je instalace dokončena, vyjměte DVD a počítač restartujte tak ja vás vyzývá konfigurační program.

Po nastartování a úspěšném nalogování jako root vložte DVD zpět pro instalaci pomocných balíčků.

Instalace balíčků

Na příkazovém řádku zadejte:

apt-get install mc

nainstaluje Midnight Commander a související balíčky dekompresních utilit (není povinné, jen doporučujeme pro pohodlnější práci v souborovém systému a editaci souborů)

apt-get install libuuid-perl

povinné, vyžadováno vyššími jádry, poskytuje podporu pro UUID - absolutní adresaci disků

Nyní připojte USB disk s předem nahranými soubory linux-base 2.6.32-30 all.deb

linux-image-2.6.32-5-486 2.6.32-30 i386.deb

Vytvořte adresář pro připojení USB disku, připojte jej a nainstalujte z něj tyto balíčky. Balíčky instalují novější verzi jádra než je verze 2.6.26-2-486, která obsahuje starší a bohužel nefunkční verzi ovladače pro síťové rozhraní.

mkdir /media/usbdisk

mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk

cd /media/usbdisk

dpkg –i linux-base_2.6.32-30_all.deb

na otázku

Update disk device IDs in system configuration? Odpovězte YES a na následnou otázku Apply

Configuring linux-base
The new Linux kernel version provides different drivers for some PATA (IDE) controllers. The names of some hard disk, CD-ROM, and tape devices may change.
It is now recommended to identify disk devices in configuration files by label or UUID (unique identifier) rather than by device name, which will work with both old and new kernel versions.
If you choose to not update the system configuration automatically, you must update device IDs yourself before the next system reboot or the system may become unbootable.
Update disk device IDs in system configuration?
(Yes) (No>

dpkg -i linux-image-2.6.32-5-486_2.6.32-30_i386.deb

Vyjměte USB disk, odpojte DVD-ROM a proveďte restart # reboot

Dokončení instalace

Po přihlášení jako root je možné dokončit instalaci v grafickém rozhraní (pokud jste jej instalovali). Pokud nebylo instalováno můžete pokračovat pomocí následující kuchařky:

Zadejte IP adresu a výchozí bránu, IP adresy samozřejmě dle vaší sítě # ifconfig eth0 1.2.3.4 # route add default gw 1.2.3.5

Vytvořte /etc/resolv.conf a zadejte do něj DNS server. Můžete na to spustit program editor nano # nano /etc/resolv conf Obsah souboru /etc-resolv.conf by měl být tento, samozřejmě s vaší DNS adresou *nameserver 12.34.56.78*

Zkonfigurujte síťový přístup na instalační balíčky, je-li třeba jej modifikovat # nano /etc/apt/sources.list

Instalace grafického rozhraní

Pokud jste neinstalovali Desktop prostředí v kroku "Select Install software" můžete jej snadno přidat. Zapojte externí USB DVD-ROM s prním DVD nosičem distribuce.

Instalace Xorg # apt-get install xorg

Pro instalaci GNOME prostředí # apt-get install gnome

nebo pro instalaci KDE prostředí # apt-get install kde Spuštěni prostředí # startx

Xorg server automaticky použije VESA ovladač grafické karty.

Nativní ovladače RB/TC-26xDX/DXM a PTDX-5311/W, PTDX-9211A/WA

Tato řada počítačů používá grafický čip XGI Volari Z9M.

Po instalaci Xorg serveru je tento čip podporován automaticky VESA režimu a na první pohled je všeobecně funkční k plné spokojenosti. Nicméně je možné zprovoznit nativní ovladač XGI na RB/TC-26xDX a DXM který má určité možnosti akcelerace 2D grafických operací.

Do adresáře /usr/lib/xorg/modules/drivers nakopírujte xgiz_drv.so.fedora8 a přejmenujte na xgiz_drv.so

Tento soubor získáte bud samostatně v místě, odkud jste stáhli tento návod nebo případně z celého balíku XGI-Z9S-R2-Xorg.zip, který naleznete ke stažení v místě ovladačů pro systém Linux. Tato verze Debianu používá verzi serveru 1.4.2, proto jděte po rozbalení balíku do patřičného adresáře.

Soubor /etc/X11/xorg.conf upravte

Section "Device" Indentifier "ponechte nebo muzete menit" Driver "xgiz" <--- tento radek pridejte EndSection

a restartujte xserver

Nativní ovladače TC-26xMX

Grafický čip RDC 2010

V tuto chvíli není nativní podpora pro Xorg. Grafické rozhraní však pracuje plně s ovladačem VESA.

Poznámky

Kapacitní nároky na různé instalace z hlediska prostoru na médiu

"Standard" - přibližně 507MB "Desktop" (Gnome) – dalších +1650MB (apt-get install gnome) "Desktop" (KDE) – dalších +1140MB (apt-get install kde)

Doba startu systémů:

RB-261DXM z CompactFlash, neupravovaná standardní distribuce Debian 5: od zapnutí cca. 100s do textového režimu, a do grafického režimu dalších 50s

Boot loader LILO:

Pokud máte nějaký důvod proč místo GRUB volit LILO doufáme že bude následující poznámka užitečná:

Jelikož nové verze jádra zavádějí identifikaci UUID se kterou LILO v těchto verzí nepracuje automaticky je třeba identifikátory disku ručně přidat. Najdete je v adresáři /dev/disk. Bey jejich editace nedokážete nastartovat novější kernel.

V konfiguračním soubor u /etc/lilo.conf je pak nutné upravit záznamy boot= a root= tak aby ukazovali na správný disk a partition.

Výsledkem je něco podobného tomuto:

boot=/dev/disk/by-id/ata-SanDisk_SDCFX008G_123456

root="UUID=12345678-abcd-1234-123456789ABC"

a nezapomeňte spustit lilo # lilo