

Ethernet over Coax

Ethernet a TV po společném koaxiálním vedení

XL-PBW360C XL-PB360C XL-PB360CA

Uživatelský návod

Úvodem	4
Specifikace	4
Použití	6
Instalace pro společné TV rozvody	6
Konverze koaxiálního kabelového systému na IP	
Konverze krouceného páru na IP	9
Modely zařízení a jejich instalace	10
Master jednotka XI -PBW360C	10
Slave jednotka XL-PB360C	13
Slave jednotka XL-PB360CA	15
Technické detaily	13
Koevistence s jinými technologiemi, v jednom kabelovém vedení	17
Snektrální vlastnosti	17
Kompatibilita s účastnickými TV zásuvkami:	10
Svislá a horizontální rozvody:	20
Svisic a horizontalni tozvody.	20
Erelyzenční charalsteristilse vestověného dinlovemu	22
Přenos nanéjení za vodení	23
V supetibilite a vývablu třetách stran	24
Nompationita's vyrobky treuch stran	24
	25
Lavisiost prenosu na utiumu trasy	25
Uhrnny vykon	26
Simultanni Upload+Download	26
Download - TCP a Multicast	27
Upload	29
Uhrnný výkon v závislosti na počtu zařízení	30
Vliv omezení pásma na přenosový výkon	31
Přenosový výkon na kabeláží CAT5	32
Administrace zařízení	33
Přístup do rozhraní administrace	33
Hlavní nabídka	34
SLAVE - Authorization	35
SLAVE - Online	37
SLAVE - konfigurace jednotky	38
Slave Basic Information	38
Slave Configuration Information	39
Slave Configuration Information - rozdíly v užití s XL-PB360CA	41
Slave MAC Table	41
SLAVE- konfigurace XL-PB360CA	42
Wan configuration	42
Lan configuration	44
Static Route Configuration	44
Virtual Server Configuration	45
L2 Switch configuration	45
WiFi Basic Configuration	46
WiFi Management	47
÷	

WiFi Upgrade	48
SLAVE - Templates	49
SLAVE - MAC Limit	50
RF - Info	51
NETWORK - Status	52
NETWORK - Config	52
NETWORK - VLAN	52
NETWORK - SNID	52
NETWORK - Filter	53
NETWORK - Igmp	53
SERVICE - Service	54
SYSTEM - Information	54
SYSTEM - Running Sttaus	54
SYSTEM - Slave Type	54
SYSTEM - IP Access Control	54
SYSTEM - System Time	55
SYSTEM - System Log	55
SYSTEM - Account	55
SYSTEM - Reboot	56
SYSTEM - Factory	57
SYSTEM - Upgrade	57
SYSTEM - Backup	57
SYSTEM - SNMP	57
Web management XL-PB360CA	58
Zabezpečení sítě	60
Postup zabezpečení Masteru	60
Postup zabezpečení Slave	61
Vysvětlení tlačítka RST a jeho Továrního nastavení	61
Dodatečná zabezpečení Slave jednotek	62
Nastavení vnějšího firewallu	63
Příklady nastavení	64
Slave s routrem a WiFi - základní nastavení	64
Slave s routrem a WiFi - pokročilé nastavení	70
Nastavení pro Multicasting	72
IGMP aktivace na Masteru	72
Network Filter na Masteru	73
VLAN Mode Slave zařízení	74
Propojení oddělené komunikace MDU	77

Úvodem

Zařízení pro realizaci sítí přenosu Ethernetu a TV po společném koaxiálním rozvodu.

Hlavním určení zařízení Ethernet over Coax (zkratka EoC) je realizace obousměrné datové komunikace za užití společného koaxiálního TV rozvodu. Typicky jde o současný provoz TV a datové sítě nad rozvodem kabeláže určené původně jen pro přenos signálů DVB-T/T2.

Při jeho realizaci nepotřebujete žádné úpravy v existujícím koaxiálním rozvodu. Zařízení vám umožní realizovat vysokorychlostní síť pro přenos videa, hlasu a dat.

Specifikace

Zařízení sestávají z řídící jednotky nazývané Master a klientských zařízení nazývaných Slave.

Master jednotka je v jednom segmentu sítě vždy jen jedna, zatímco klientských Slave zařízení lze instalovat na jeden koaxiální kabel až 253.

Použitá komunikační technologie je HomePlug AV+ a má signálovou rychlost více než 500Mbps.

Každé zařízení pracuje samostatně a ke své činnosti nepotřebuje instalaci žádného softwaru.

Přenosové vlastnosti:

- standard HomePlug AV+, čipová sada Atheros/Qualcom 7410 a 7411.
- úhrnná přenosová rychlost všech komunikujících zařízení na jednom kabelovém segmentu: >500Mbit/s
- počet zařízení na jednom koaxiálním kabelu: 253x Slave a 1x Master. Pro praktické užití vzhledem ke kapacitě jich nelze doporučit více než 50 na jeden kabelový segment.
- přenosový dosah závisí především od útlumu kabelu, např. pro kabel typu RG6 je dosah až 1,5km
- pracovní pásmo: 7,6MHz 67,5MHz. Horní kmitočet lze uživatelsky nastavit na hodnotu mezi 30~67,5MHz.
- max. útlum na vedení pro docílení maximálních přenosových výkonů (~100Mbps): max. 60dB v pracovním pásmu
- max. útlum na vedení pro rychlosti nižší: max. 82dB v pracovním pásmu
- všechna zařízení mají vestavěný rozbočovač který dovoluje průchod kmitočtů vyšších než 75MHz, tj. průchodnost pro TV signál (typicky DVB-T/T2). Rozbočovač není průchozí pro DC (stejnosměrnou) složku a nízké kmitočty (např. 22kHz signál).
- konektory F female, stoupání závitu tzv. imperiální (UNEF, typický pro naše území)
- přenosové médium je impedančně nezávislé, není nutné používat kabeláž s impedancí 750hm, zařízení lze použít pro jiné impedance a vedení není třeba terminovat ani používat baluny.
- zařízení přenáší jakýkoliv Ethernet provoz (tj. Layer 2) a je nezávislé na síťovém protokolu

- komunikace jednotlivých Slave zařízení jsou od sebe izolovány
- je možné použití i jiného metalického média než je koaxiální kabel
- nosné kmitočty využívány adaptivně, OFDM
- vestavěná podpora pro QoS priorizaci
- podpora multicastu s IGMP
- doba startu systému a navázání spojení do 80 sekund od přivedení napájení

Fyzické vlastnosti:

- Pracovní teplota -30°C~+50 °C, vlhkost 10-90%, nekondenzující
- Napájení externím adaptérem 12V DC, konektor 5,5/2,1mm.
- Chráněno proti zkratu na koaxiálním vedení i proti zkratu na výstupech napájení
- Chráněno proti přepólování
- Bez pohyblivých částí. Zařízení neobsahují ventilátory.

Použití

Instalace pro společné TV rozvody

Typické užití EoC zařízení je nasazení vytvoření datového kanálu v rozvodech společné TV antény aniž by se jakkoliv ovlivnila její funkčnost pro příjem DVB-T/T2.

Pro její realizaci nepotřebujete žádné úpravy v existujícím koaxiálním rozvodu.

Typické aplikační schéma:



Zprovoznění takové sítě spočívá v instalaci Master jednotky mezi anténní zesilovač a společný antenní rozvod.

V jednotlivých bytech či pokojích je následně mezi stávající televizor nebo STB DVB-T2 vložena Slave jednotka. Zařízení se propojí běžným koaxiálním kabelem.

Slave jednotka poskytne rovnou LAN porty pro připojení počítačů, případně jednotka se zabudovaným WiFi pracuje rovnou i jako WiFi přístupový bod pro mobilní telefony a notebooky.

V případě že chcete docílit vyšší přenosové kapacity instaluje se pro každou větev společného TV rozvodu samostatný Master.



Konverze koaxiálního kabelového systému na IP

Druhým typickým užitím EoC je konverze stávajícího kabelového systému analogových kamer na IP. Opět není třeba vyměnit jediný kabel. Kabely stýkající se původně u nahrávacího zařízení se spojí dohromady do jediného Masteru. Na stranách kde původně byli kamery se zapojí mezi novou IP kameru a kabel Slave EoC jednotka. Způsob jakým se kabely spojí dohromady je lhostejný, není třeba speciálních rozbočovačů.



Konverze krouceného páru na IP

EoC můžete využít pro jakýkoliv kabel mající dostatečné frekvenční vlastnosti které snesou přenos signálu do desítek MHz. Typickým představitelem jsou jakékoliv kroucené páry (nejen CAT5) a staré koaxiální rozvody sběrnicového typu apod. Nemusíte tak budovat žadnou novou kabelovou trasu



Modely zařízení a jejich instalace

Master jednotka XL-PBW360C

Rozhraní:

- 2x port Gigabit Ethernet 1000Mbps, RJ-45, autodetekce, jeden port pouze pro management a druhý pro datové přenosy
- 2x port F, port CABLE a CATV INPUT
- 4x LED indikátory
- tlačítko napájení
- zemnící šroubová svorka
- napájení 6,5-20V DC z externího adaptéru, doporučeno 12V DC, konektor 5,5/2,1mm, příkon do 400mA při 12V
- nepřenáší napětí do koaxiálního vedení
- není napájen z koaxiálního vedení
- existence napětí v koaxiálním rozvodu do 50V není překážkou
- porty konektorů F jsou vzájemně propojeny (horní propust 75MHz), propojení funkční i při odpojeném napájení nebo závadě zařízení

Instalace zařízení:

Zařízení se typicky instaluje v místě zakončení anténního přívodu. Může být instalováno i přímo do rozvaděče za pomoci montážních otvorů na zadním panelu.

Postup zapojení:

- připravte si krátký propojovací koaxiální kabel zakončený F-male konektory
- odpojte koaxiální kabel propojující anténní zesilovač se společným TV rozvodem a zapojte jej do konektoru označeném CABLE
- připraveným krátkým propojovacím kabelem spojte výstup anténního zesilovače s konektorem označeným CATV INPUT
- ověřte si že TV přijímače společného TV rozvodu nadále běží beze změny. Může být vhodné mírně zvýšit zesílení anténního zesilovače o cca. 3~6dB jelikož na zařízení vzniká vložný útlum cca. 4dB. TV přijímače musí nyní pracovat i když jsem zařízení ještě nezapnuli !
- RJ45 port označený **10/100/1000** propojte s přípojkou k internetu, typicky se připojujete k routeru nebo datovém konvertoru (např.napojení do optického segmentu apod.)
- RJ45 port označený **MGMT** sice nemusíte zapojit, ale přišli byste o možnost zařízení vzdáleně spravovat. Doporučujeme jej zapojit rovněž do přípojky internetu (např. prostřednictvím malého Ethernet přepínače) nebo jej přinejmenším nyní napojit k servisnímu notebooku pro konfiguraci sítě.
- připojte napájení, preferované napájení je 12V DC a zamáčkněte vypínač ON/OFF



Xtend Lan

- nyní konfigurujte svůj router přípojky do internetu tak aby byl schopen přidělit IP adresu klientským zařízením a nastavte si svůj přístup na MGMT port Masteru. Konfigurační kroky jsou popsány dále v tomto návodu.
- doporučujeme nezapomenout na propojení zemnící svorky se zemnícím bodem rozvaděče

Popis LED indikátorů:

- PWR Napájení, musí svítit.
- LINK Indikuje stav připojení klientských zařízení. Pokud zhasne znamená to, že nenalezl připojené žádné klientské zařízení nebo všechna ztratil. Indikace zjištění ztráty všech zařízení (tj. zhasnutí) trvá i několik minut. Naopak připojení alespoň jednoho klientského zařízení (tj. rozsvícení) je prakticky okamžité jakmile je Slave spuštěn.
- DIAG Indikuje činnost diagnostiky linkového spojení.
- SYS Indikuje činnost operačního systému Masteru. Pokud by byl trvale zhasnutý znamená že operační systém nenastartoval. Během startu Masteru je jeho krátkodobé zhasnutí normální. Jakmile se trvale rozsvítí je již nastartován celý systém a je k dispozici web management Masteru.

Popis rozhraní

 RST - resetovací tlačítko, ukryté v malém otvoru, použijte špičatý nástroj pro jeho stisknutí. Krátké stisknutí - provede restart zařízení. Stejné jako stisknout ON/OFF.
 Dlouhé stisknut na více než 5 s - provede reset zařízení do továrního nastavení. Odstraní všechny nastavení a pojmenování pro Slave jednotky. Před jeho užitím je vhodném mít nastavení zálohováno.Viz. odstavec "SYSTEM - Backup"

MGMT - port určený pouze pro administraci zařízení

100/100/1000 - port určený pro datovou komunikaci

CABLE - port pro připojení k rozvodu s účastník a Slave jednotkami

CATV INPUT - připojení na antenní systém, tímto portem vstupuje do rozvodu TV signál a v zařízení se sloučí s EoC datovou komunikací

POWER DC +12 -- napájení

ON/OFF - tlačítko vypínače

Šroub - zemnící bod skříně.



Montáž

Rozměr zařízení je 203x38x123mm - výška x šířka x hloubka

Master jednotku lze na montážní desku nebo stěnu připevnit šrouby M3 nebo pověsit na dva vruty/šrouby.

a) zavěšení na vruty/šrouby: připevněte na stěnu vruty s roztečí 120mm, délka zasunované části max. 35mm, velikost hlavy nejvíce 9,8mm (doporučujeme 6,5~8mm, tj. vrut 4)
b) připevnění na montážní panel šrouby M3, čtyři otvory se závitem M3, rastr je 163x15mm, maximální délka šroubu zasahujícího dovnitř je 35mm.



Doporučená minimální hloubka rozvaděče je 200mm. V případě nutné velké úspory místa lze použít i rozvaděč s hloubkou 155mm, v tom případě ale je nutné použít pravoúhlé F a RJ45 konektory.

Slave jednotka XL-PB360C

Rozhraní:

- 4x port Fast Ethernet 100Mbps, RJ-45, autodetekce
- 2x port F, port CABLE a TV
- 7x LED indikátor
- tlačítko napájení
- napájení 5-20V DC z externího adaptéru, doporučeno užití napájecího adaptéru dodaného v balení 12V DC, konektor 5,5/2,1mm, příkon do 300mA při 12V



- nepřenáší napětí do koaxiálního vedení
- není napájen z koaxiálního vedení
- existence napětí v koaxiálním rozvodu do 50V není překážkou
- porty konektorů F jsou vzájemně propojeny (horní propust 75MHz), propojení funkční i při odpojeném napájení nebo závadě zařízení

Instalace zařízení:

Zařízení se typicky instaluje v u koncového uživatele v blízkosti zakončení TV zásuvky.

Postup zapojení:

- připravte si krátký propojovací koaxiální kabel zakončený na jedné straně F-male konektorem a na druhé takovým konektorem jaký je v rozvodu použit u zákazníků, nejčastěji tzv. "IEC konektor" samička
- připravte si adaptér IEC samec na F male
- odpojte koaxiální kabel propojující TV zásuvky s TV přijímačem
- připraveným krátkým propojovacím kabelem spojte TV zásuvku a port na Slave zařízení označený CABLE
- na původní kabel propojující TV přijímač a IEC port nasaď te redukci "IEC samec / F samec" a tento kabel připojte v Slave zařízení do portu TV. Druhý konec kabelu byste měli mít zapojená stále v TV přijímači.
- ověřte si že TV přijímače má stále stejně kvalitní signál, tj. běží beze změny. TV přijímač musí nyní pracovat i když jsme Slave zařízení ještě nezapnuli !
- libovolný RJ45 port označený LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 propojte s uživatelským routerem (do jeho WAN portu) nebo jej připojte přímo k uživatelově počítači (nebo vašemu servisnímu notebooku)
- připojte napájení, preferované napájení je 12V DC z dodaného napájecího adaptéru, a zamáčkněte vypínač ON/OFF na Slave zařízení
- po několika vteřinách se rozsvítí nebo rozbliká LED indikátor LINK

 nyní doporučujeme ověřit funkčnost vašeho DHCP serveru, tj. že je vám přidělena IP adresa případně že jste schopni zaslat a obdržet ICMP zprávu z nadřazeného routeru (tj. příkazem PING)

Popis funkce:

Slave jednotka XL-PB360C pracuje pouze v režimu bridge. Nemá vestavěný router. Jde tedy o přímý konvertor mezi EoC a Ethernetovou sítí.

Zařízení nemá vliv na práci TCP/IP vrstvy a přenáší ji zcela transparentně.

O firewall uživatele je tak třeba postarat se na vašem centrální routeru a/nebo koncového uživatele vybavit domácím routrem která je zapojen za Slave zařízení.

Slave zařízení se konfigurují prostřednictvím Masteru, jak je popsáno dále.

LED indikátory:

- PWR Napájení, musí svítit.
- LOOP v případě povolení aby systém detekoval vznik smyčky (v LAN síti uživatele), při její detekci se tato LED rozsvítí a uživatelův Slave je ze sítě automaticky odpojen!
- SYS Indikuje činnost operačního systému Masteru. Pokud by byl trvale zhasnutý znamená že operační systém nenastartoval. Během startu bliká.
- LINK Indikuje stav připojení klientských zařízení. Pokud zhasne znamená to, že nenalezl připojené žádné klientské zařízení nebo všechna ztratil. Indikace zjištění ztráty všech zařízení (tj. zhasnutí) trvá i několik minut. Naopak připojení alespoň jednoho klientského zařízení (tj. rozsvícení) je prakticky okamžité jakmile je Slave spuštěn.
- LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 Indikují fyzické propojení portů RJ45.

Tlačítka:

ON/OFF - tlačítko napájení

RST - resetovací tlačítko, ukryté v malém otvoru, použijte špičatý nástroj pro jeho stisknutí. Stisknutí když je jednotka v provozu způsobí její restart. Nastavení se přebírá z Master jednotky, tj. tlačítko nemá větší funkci než zapnutí a vypnutí.

Slave jednotka XL-PB360CA

Rozhraní:

- 4x port Fast Ethernet 100Mbps, RJ-45, autodetekce
- 2x port F, port CABLE a TV
- 7x LED indikátor
- tlačítko napájení
- napájení 5-20V DC z externího adaptéru, doporučeno užití napájecího adaptéru dodaného v balení 12V DC, konektor 5,5/2,1mm, příkon do 500mA při 12V
- nepřenáší napětí do koaxiálního vedení
- není napájen z koaxiálního vedení
- existence napětí v koaxiálním rozvodu do 50V není překážkou
- porty konektorů F jsou vzájemně propojeny (horní propust 75MHz), propojení funkční i při odpojeném napájení nebo závadě zařízení



Instalace zařízení:

Zařízení se typicky instaluje v u koncového uživatele v blízkosti zakončení TV zásuvky.

Postup zapojení:

- připravte si krátký propojovací koaxiální kabel zakončený na jedné straně F-male konektorem a na druhé takovým konektorem jaký je v rozvodu použit u zákazníků, nejčastěji tzv. "IEC konektor" samička
- připravte si adaptér IEC samec na F male
- odpojte koaxiální kabel propojující TV zásuvky s TV přijímačem
- připraveným krátkým propojovacím kabelem spojte TV zásuvku a port na Slave zařízení označený CABLE
- na původní kabel propojující TV přijímač a IEC port nasaď te redukci "IEC samec / F samec" a tento kabel připojte v Slave zařízení do portu TV. Druhý konec kabelu byste měli mít zapojená stále v TV přijímači.
- ověřte si že TV přijímač má stále stejně kvalitní signál, tj. běží beze změny. TV přijímač musí nyní pracovat i když jsme Slave zařízení ještě nezapnuli !
- port RJ45 port označený LAN1 nebo LAN2 propojte přímo k uživatelově počítači (nebo vašemu servisnímu notebooku). Porty STB1 nebo STB2 připojujte pouze pokud jsou pro váš režim nastaveny, popis jejich funkce naleznete dále v tomto návodu.
- připojte napájení, preferované napájení je 12V DC z dodaného napájecího adaptéru, a zamáčkněte vypínač ON/OFF na Slave zařízení
- po několika vteřinách se rozsvítí nebo rozbliká LED indikátor LINK

 nyní doporučujeme ověřit funkčnost vašeho DHCP serveru, tj. že je vám přidělena IP adresa případně že jste schopni zaslat a obdržet ICMP zprávu z nadřazeného routeru (tj. příkazem PING)

Popis funkce:

Slave jednotka XL-PB360CA je zařízení s integrovaná WiFi Access Pointem (AP) a Routrem.

Router může ale nemusí být aktivován.

Zařízení má dva typy RJ-45 portů. Jedny jsou označeny STB1, STB2, druhá skupina je LAN1, LAN2.

Porty STB1 a STB2 jsou vždy v režimu bridge.

Porty LAN1 a LAN2 lze přiřadit do režimu Router. Koncový uživatel tak má svůj vlastní domácí oddělovací router/firewall.

Bezdrátový přístup WiFi je rovněž možné provozovat v režimu routeru, stejně jako LAN1, LAN2.

Toto Slave zařízení se konfiguruje prostřednictvím Masteru nebo je možné jej konfigurovat i prostřednictvím jeho web managementu, jak je popsáno dále.

LED indikátory:

PWR Napájení, musí svítit.

- LOOP v případě povolení aby systém detekoval vznik smyčky (v LAN síti uživatele) se při její detekci tato LED rozsvítí a uživatelův Slave je ze sítě odpojen. Má funkčnost jen pro porty v režimu Bridge (tj. STB1 a STB2 a pro LAN1 a LAN2 jsou-li v režimu Bridge)
- SYS Indikuje činnost operačního systému Masteru. Pokud by byl trvale zhasnutý znamená že operační systém nenastartoval. Během startu bliká.
- LINK Indikuje stav připojení klientských zařízení. Pokud zhasne znamená to, že nenalezl připojené žádné klientské zařízení nebo všechna ztratil. Indikace zjištění ztráty všech zařízení (tj. zhasnutí) trvá i několik minut. Naopak připojení alespoň jednoho klientského zařízení (tj. rozsvícení) je prakticky okamžité jakmile je Slave spuštěn.
- STB1, STB2, LAN1, LAN2 Indikují fyzické propojení portů RJ45.

WIFI

Indikují aktivitu (aktivaci) vestavěného WiFi Access Pointu.

Tlačítka:

- ON/OFF tlačítko napájení
- RST resetovací tlačítko, ukryté v malém otvoru, použijte špičatý nástroj pro jeho stisknutí. Krátké stisknutí - způsobí její restart.

Dlouhé stisknuté na 5s a více - provede tovární nastavení, pro přístupové heslo a WiFi budou platit údaje uvedené na spodní části.

WLAN - tlačítko ukryté v malém otvoru, pro stisknutí použijte špičatý nástroj Vypíná nebo zapíná WiFi AP, nemění jeho nastavení. Tlačítko podržte do doby než se změní stav LED diody WIFI.

Technické detaily

Koexistence s jinými technologiemi v jednom kabelovém vedení

Přehled technologií z hlediska využívání kmitočtového pásma

Kompatibilní technologie které lze provozovat simultánně na stejném kabelu: DVB-T, DVB-T2 DVB-S, DVB-S je třeba pro ně zaručit průchod DC a 22kHz signálu ADSL, ADSL2 CVBS typu PAL N/ M/B, NTSC-M MoCA 1.0, 2.0 (všechny kmitočtové typ) analogový telefon (POTS), analogové audio a jiné signalizace do 7MHz FM a DAB rádiové vysílání UHF jakýkoliv provoz v tomto pásmu

Nekompatibilní, využívající stejné kmitočtové rozsahy:

DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 AHD, HD-TVI, HD-CVI VDSL, VDSL2, G.Fast HomePNA 1.0, 2.0, 3.1, G.hn, Planet LRP CVBS typu PAL G, H, D/K

Spektrální vlastnosti

Každá digitální komunikace způsobuje vznik vyšších harmonických i na kmitočtech které aktivně nepoužívá. I přes opatření které celý design takových zařízení provází se tomuto nelze vyhnout. Následující grafy ukazují stupeň "průsaku" těchto kmitočtů do jiných spekter.





Graf zobrazuje spektrum signálu EoC v rozsahu 30MHz ~1000 MHz, získané měřením maxima (Hold-Peak), relativní hodnoty. Do kmitočtu 67,5MHz (začátek spektra) jde o vlastní pásmo EoC jednotek při jejich maximální datové zátěži.

DVB-T/T2 pásmo je u nás aktivně využíváno na kanálech 21-69, tj. 474-858MHz. Vůči celému tomuto rozsahu je průsak komunikace na úrovni o 30dB nižší než je vlastní komunikační úroveň EoC. Dá se říci že ani při nevhodném (žádném) zesílení příjmu DVB-T/T2 nebude EoC zdroje rušení.

Z měření je vidět že průsak kmitočtu na potencionálně nejbližším DVB-T kanál (kanál č. 5, 177MHz) má hodnotu oproti komunikačnímu signálu nižší jen o 12dB. Kanálový rozsah 5.-12. (117,5MHz ~ 226,5MHz) však u nás pro běžné vysílání využit zřejmě nikdy nebude. Může se však stát že v místě nasazení EoC je z nějakého důvodu DVB-T do tohoto pásma remodulováno a pak je třeba nastavit úroveň DVB-T významně výše tak aby průsak z EoC neměl žádný vliv. Jednoduchým řešením je prostá změna vysílacích úrovní v nastavení Masteru.

Vliv na DVB-S/S2 pásmo:



Graf zobrazuje spektrum signálu EoC v rozsahu 30MHz ~2150 MHz, získané měřením maxima (Hold-Peak, relativní hodnoty). Do kmitočtu 67,5MHz (začátek grafu) jde o vlastní pásmo EoC jednotek při jejich maximální datové zátěži.

DVB-S pásmo využívá pro přenos mezifrekvence pásmo 950-2150MHz. Vůči tomuto rozsahu je průsak komunikace na úrovni o cca. 23~33dB nižší než je vlastní komunikační úroveň EoC. Tj. v některých kmitočtových rozsazích číselně horší odstup než v případě DVB-T/T2.

Nicméně prováděli jsme měření vlivu provozu EoC na reálný příjem DVB-S/S2. V žádném z testů se neprojevil měřitelný vliv. V číselném vyjádření lze říci že SNR se v některých případech zhoršilo ne o více než 1dB což však bylo na hranici rozlišení měřících zařízení.

Tj. případný vliv který by ve vaší instalaci při nízkém DVB-S signálu mohl nastat určitě vyřešíte běžnými opatřeními jako je např. kabelový zesilovač zařazený před vstupem do kabelového rozvodu nebo snížení vysílacího výkonu v konfiguraci Masteru.

Kompatibilita s účastnickými TV zásuvkami:

Svislé a horizontální rozvody:

Účastnická TV zásuvka podporující přenos EoC by měla s malým útlumem přenášet kmitočtové pásmo 7-68MHz. Takové zásuvky jsou na našem trhu nazývány jako "obousměrné" nebo "se zpětným kanálem". V dnešní době již jde prakticky všechny o zásuvky které nově zakoupíte.

Problematické mohou být pouze zásuvky staré. V reálné situaci bytového domu často ani po otevření zásuvky nezjistíte typ a pokud jej zjistíte chybí k němu často frekvenční parametry, které by chování v pásmu EoC popisovali.



Pokud v budově během přechodu na vysílací systém DVB-T proběhla i výměna účastnických zásuvek můžete si být prakticky jisti že je dům vybaven správnými průběžnými zásuvkami!

Jedině v případě pochybností doporučujeme některý z těchto postupů:

- rovnou zásuvky vyměňte za moderní: dá se říci že pokud nenarážíte na vážný problém při výměně zásuvek tak je vyměňte. Pokud je výměna možná jen někde rovněž tak učiňte. Zásuvku zaměňujte za typ se stejným odbočovacím útlumem jako byla původní! Tak abyste nenarušili útlumovou rovnováhu TV systému.
- zásuvku přeměřte: Jste-li vybaveni základní měřící technikou není problémem vymontování takové zásuvky, změření průchozího útlumu, odbočovacího útlumu a útlumu pro pásmo které EoC potřebuje. Podstatné je aby celkový útlum mezi Master jednotkou a nejvzdálenější Slave jednotkou nepřesáhl 60dB ve frekvenčním pásmu EoC (7-68MHz). ! Pro tato měření Vás nezajímají hodnoty v pásmech nad 80MHz, nemluvě o pásmech UHF !





Měření v rozsahu 30kHz ~300MHz. Útlum zpětného směru ve sledovaném pásmu do 70MHz je prakticky totožný s dopředným směrem (14,6 dB @74MHz, značka 1 vs. 13,8dB@74MHz na jiném nezobrazeném měření). Takováto zásuvka rozhodně vyhovuje.

 další možností je zapůjčit si Master a Slave zařízení a provést jejich jejich otestování na místě. Ideálně přímo umístěním Masteru do rozvaděče a instalací Slave jednotky na některém patře/pokoji které považujete teoreticky za nejproblematičtější či nejvzdálenější.

Nicméně ne vždy je míra kooperace ze strany vlastníků na takovéto úrovní a proto nezapomeňte že pro předběžné ověření funkčnosti EoC ve stávajícím rozvodu vám stačí připojit Master i na místě některé účastnické zásuvky a Slave zapojit do jiné účastnické zásuvky.

Pokud se Vám spojení ustaví a zjistíte v diagnostice Masteru že se spojení ustavuje s uspokojivými hodnotami útlumu (např. s útlumem méně než 50dB) můžete si být jisti že aplikace EoC je možná. Poznamenejme že i tento test můžete nechat provést dlouhodobě jelikož komunikace EoC nesmí rušit případné jiné existující systémy, o nichž například vlastníci budovy neví, že je používají a takovýto test interferenci odhalí. Vyhnete se tak problémům s jejich řešením až po nasazení do plného provozu.

Hvězdicový rozvod:

Pokud je účastnická zásuvka vybavena přípojkou pro SAT pravděpodobně nejde o svislý rozvod ale o zapojení do hvězdy do společného rozbočovacího prvku. V takovém případě je rozhodující pro další realizaci, tj. zda je připraven pro přenos zpětného kanálu na centrálním místě. Zásuvky zde problémem nejsou.

Zde nejlépe zjistit specifikaci rozbočovacího prvku. Pokud není k dispozici nebo neuvádí chování pro kmitočtové pásmo EoC je dalším postupem opět test.

Pokud je rozvod jen přípravou pro případné nasazení s příjmem DVB-S tak i v případě existence nekompatibilního rozbočovače s aktivním zesliovačem lze problém levně vyřešit rozdělením prvku na aktivní anténní zesilovač a pasivní rozbočovač.

Pokud je rozvod plně využíván pro příjem DVB-S je nejlépe konzultovat s autory řešení nebo nastudovat použité vybavení. U moderních systémů je míst kam včlenit EoC Master obvykle hned několik. Případně je k dispozici řada odbočovacích a pásmových propustí které dovolí signál EoC sloučít/odbočit do jednotlivých větví s co nejmenším nákladem.

Frekvenční charakteristika vestavěného diplexeru

Diplexer je pasivní součástka která izoluje kmitočtová pásma EoC a TV. Zajišťuje aby signál EoC a TV vstupující do Slave zařízení do portu "Cable" skončil pouze v zařízení a dále pokračoval do portu "TV" jen signál televizního pásma. Stejná součástka je i v Master jednotce.

Frekvenční charakteristika této součástky vám může ozřejmit některé problémy které obvykle vedou ke snížení přenosové kapacity. Předně izolace portů v diplexeru není nekonečná a zařízení mají vysokou přijímací citlivost a i relativně vysoký vysílací výkon. Což může způsobit překonání útlumu diplexeru.

Níže přenosová charakteristika diplexeru změřená v rozsah 30kHz - 200MHz. Červená čára je hodnota přenosu ve směru z portu "Cable" do portu "TV", modrá ve směru opačném. Můžete vidět že pro sledovaná pásma je zatlumení (izolace) v pracovním pásmu lepší než 25dB, jen v pásmu blízkém 70MHz je 20dB. Diplexerem neprojde stejnosměrná složka ani nízkofrekvenční pásma.



Přenos napájení ve vedení

Zařízení EoC nevadí přenos napájení po komunikačním vedení. Můžete tedy injektovat a zase odebírat napájení do a z společného koaxiálního vedení.

V rozvodech STA tak obvykle učiníte součástkou "Napájecí výhybka", pokud přímo zesilovače nebo jiné prvky již toto nečiní.

Pokud nekombinujete s STA můžete jednoduše napájet do vedení (například T-spojkou), doporučujeme však použít ochranné obvody, především proti zkratu vedení.

Pro injektované DC napětí nedoporučujeme překračovat napětí 50V! Nezapomeňte rovněž že samotná Master a Slave zařízení nelze napájet napětím přes 20V DC, doporučené napětí je 12V DC.

Nepřekračujte maximální proud který použitý kabel může přenášet!

Koaxiální porty na zařízení Master i Slave jsou pro DC složku neprůchozí. Jsou neprůchozí i pro nízkofrekvenční složky tj. použití střídavého napájení 50Hz rovněž neprojde. Proto pokud chcete napájet například Slave jednotky je nutné DC složku odbočit na portu "Cable", nikoliv na straně portu "TV".

Kompatibilita s výrobky třetích stran

Do EoC sítě lze zapojit výrobky jiných výrobců využívající stejný čipset a zřejmě i řadu dalších které následují HomePlug+/IEE 1901 standard. Je však nutné počítat s tím že management Masteru je nerozpozná a nebude možnéí je administrovat jeho prostřednictvím. Budou komunikovat ale jejich administraci bude nutné provádět přímým připojením na jejich administrační rozhraní.

Přenosový výkon zařízení

Závislost přenosu na útlumu trasy

Níže měření přenosové kapacity jednoho klientského zařízení v závislosti na vloženém útlumu.Připomínáme že zařízení Slave má jen 100Mbps port. Měřeno pro XL-PB360C, simultánní přenos dat v obou směrech, TCP provoz.

Útlum			
(indikovaný)	Download	Upload	Agregovaný
dB	Mbit/s	Mbit/s	Mbit/s
4	93	90,2	183,2
12	92,9	91,5	184,4
22	92,9	91,2	184,1
34	92,9	91,5	184,4
44	93,0	91,5	184,5
52	92,9	91,5	184,4
60	92,7	91,6	184,3
73	35,7	64,1	99,8
83	12,0	17	29
85	7,3	8,9	16,2

Ukazuje jaký je přenosový výkon TCP/IP ve směru uploadu a downloadu. Měření bylo prováděno obousměrnou zátěží tj. v plně duplexním režimu.

Je zřejmé že až do útlumu 60dB nemá prakticky jeho hodnota vliv na přenosový výkon. Spojení přestane být funkční až pro hodnotu 85dB, tj. o více než 20dB větší!

Diagnostika v okně SLAVE-Oline je velmi užitečná ale je funkční jen do hodnoty 60dB. Za touto hodnotou ukazuje symbol >60dB. Nicméně to neznamená že je zařízení nefunkční. Pokud jej vidíte stále Online tak normálně komunikuje, byť menší rychlostí.

Tj. pro situace kdy chceme na velmi špatném propojení získat alespoň nějakou datovou komunikaci může být i jen pár Master-Slave atraktivním řešením.

Typ kabelu	Střední	i vodič	Vnější průměr	Obvyklé užití	Útlum v pásmu do 70MHz	Dosah EoC 60dB
	mm	materiál	mm		dB/100m	m
0.8/5	0,8	Cu	5	rozvody TV příjmu	5,9	1017
RG59	0,8	Cu	6	kamerové rozvody	5	1200
RG6	1	CCS	7	antenní rozvody TV příjmu, ekonomické	5,1	1176
RG6	1	Cu	7	antenní rozvody TV příjmu	4	1500

Poznamenejme že útlum 60dB znamená v pásmu do 67,5MHz následující kabelové dosahy:

Také to znamená velké množství rozbočení i pro ekonomicky provedenou kabeláž a nekvalitní typ rozbočení:

Rozbočení 1:N	Útlum rozbočením	Délka kabeláže Master - Slave	
Ν	dB	m	
2	7,5		1029
4	14,5		891
8	22,6		734
16	32,6		538
32	46,6		263

V tabulce je útlum rozbočením zvažován ve zpětném směru s nejhorší možnou situací děliče, který má ve zpětném směru dvojnásobek (v dB měřítku) optimálního děliče. Na každý spoj je počítáno s rezervou 0,5dB. Kabel je předpokládán RG6 ekonomický typ s útlumem 5,1dB/100m v pásmu do 70MHz.

Úhrnný výkon

Simultánní Upload+Download

Pro aplikaci v reálném prostředí je podstatné vědět jak se bude vytvořená síť chovat při simultánní zátěži od více klientů a jaký je její přenosový výkon při maximálním vytížení. To je údaj zajímavý především pro realizaci internetových přípojek uživatelům.

Útlum			
(indikovaný, medián)	Download	Upload	Agregovaný
dB	Mbit/s	Mbit/s	Mbit/s
12	201,9	76,3	278,2
42	139,7	114,5	254,2
56	140,2	91,8	232,0
60	106,0	103,3	209,3
71	52,9	66,0	118,9
81	21,5	22,7	44,2

Ukazuje jaký je celkový přenosový výkon TCP/IP ve směru uploadu, downloadu a součtu upload+download přes všechna aktivní zařízení. Měření bylo prováděno simultánním přenosem 6-ti Slave zařízení. Každé z nich přenášelo simultánně maximum jaké mu systém dovolil. Výsledná hodnota v grafu je součtem přenosového výkonu těchto zařízení. Přenosový výsledek byl u každého z klientů rovnoměrný. Tj. na každý Slave připadá ~1/6 celkového výsledku.

Poznamenejme, že v reálné síti jde o špičkovou hodnotu kdy uživatelé maximálně vytěžují připojení obousměrně.

Hodnoty přenosových kapacity kterou lze uživateli garantovat získáte prostým vydělením počtem účastníků. Ne však více než 100Mbps (omezení rychlosti LAN portů).

Například jestliže pro hodnoty útlumů 42dB graf vykazuje hodnotu 139,7Mbps a na jeden Master jste dali 5 účastníků můžete garantovat, že download bude i za těch nejhorších podmínek (tj.když všichni účastnici pojedou v obou směrech na maximální zátěž) nejméně 139,7/5=27,9Mbps. Pokud obsadíte na segmentu 10 účastníku bude dolní limit poloviční atd.

Dále měření potvrzuje že pokud docílíte hodnoty útlumu lepší než 60dB bude síť pracovat na svém přenosovém maximu, tj. další snížení útlumu sice zvyšuje přenosový výkon, ale již nejde o příliš významné zlepšení.

Download - TCP a Multicast

Výkon trasy v jednom směru nás zajímá pro aplikace kdy je trasa vytěžována prakticky úplně jednosměrně. Typickou aplikací pro směr Download, tj. od Masteru k Slave zařízením, je aplikace IPTV. V takovém případě je existující koaxiální síť konvertována na přenos protokolem IP (samozřejmě může zůstat zachována i původní funkčnost DVB-T/T2 a DVB-S/S2)

IPTV systémy používají řadu přenosových strategií, ale dvě jsou základní.

Pokud máte systém který dovoluje opožděné přehrávání (tzv. time-shift) nebo prostě přehrává z archivu (tzv. VoD) bude pracovat nejspíše v režimu TCP.

Pokud IPTV systém přehrává data pouze v aktuálním čase (stejně tak jako je tomu u TV) pak bude pro něj výhodné pracovat v režimu UDP Multicast.

Proto měření zohledňuje tyto dva základní přístupy, které jsou provás podstatné v zodpovězení zda bude kapacita přenosové sítě dostatečná pro IPTV.

a) TCP, směr download

Pro přenosy protokolem TCP ve směru od Masteru k Slave zařízením je výsledek:

Útlum	Derryland	
(indikovany, median)	Download	
dB	Mbit/s	
42		213,5
51		216,1
61		176,4
71		106,7

Měření úhrnného přenosového výkonu pro směr download, TCP, 6x Slave, v závislosti na vložném útlumu:

Výsledek říká že pro realizaci systému IPTV který by pracoval v TCP kdy předpokládáme potřebu přenosu cca. 15Mbps (pro Full HD TV) na jednoho účastníka můžeme mít cca. 14 takových účastníků.

Typický zdroj	Rychlost	Klientů na	
streamu	streamu	segmentu	
	Mbps	Kusů	
DVB-T2 HD	15		14
DVB-S2 HD	20		10
Internetový			
re-stream	5		42

Tj. například dům o deseti podlažích s celkem 30-ti byty lze spolehlivě převést do IPTV při užití tří Master jednotek.

b) UDP Multicast, směr download

IPTV systémy které slouží jako přímá náhrada distribučních systémů DVB-T/DVB-S obvykle nepoužívají TCP komunikaci s každým uživatelem ale je pro ně výhodnější použití Multicastu UDP. Tj. jeden stream se vysílá na všechny uživatele a nesleduje se v rámci komunikace zda jej poslouchají či nikoliv.

V EoC systému však má toto schéma omezenou účinnost, jelikož pro zajištění spolehlivé komunikace je každé spojení mezi Master-Slave transformováno na Layer 2 úrovni na unicastovou komunikaci.

Systém je tak připraven na příjem a distribuci Multicastu, jeho užitím však nevzniká taková výkonová výhoda jako jsme tomu zvyklí z Ethernetových sítích. Viz. měření níže z nějž je zřejmé že celková přenosová kapacita je jen o málo vyšší než je tomu v případě TCP ve směru downloadu.

Měření úhrnného přenosového výkonu pro směr download, Multicast, 6x Slave, v závislosti na vložném útlumu:

Útlum		
(indikovaný,		
medián)	Download	
dB	Mbit/s	
44		287,4
52		241,9
62		195,1
72		111,5

Pro Multicast vás může zajímat jaký maximální stream můžete použít v závislosti dle počtu klientů. Poznamenejmě že samotný stream nemusí být jeden TV program ale stream samozřejmě běžně obsahuje několik programových kanálů.

Měření úhrnného přenosového výkonu pro směr download, Multicast, v závislosti počtu Slave zařízení, útlum 44dB (medián)

Počet Slave	Multicast - průměrná kapacita	
jednotek	každé Slave jednotky	Agregovaný výkon
ks	Mbit/s	Mbit/s
3	79,2	237,6
4	64,1	256,3
5	50,8	254,1
6	42,8	257,0

Použití Multicastu tedy vede cca. k mírnému zvýšení výkonu, t.j. používat jej lze pro účely IPTV pro max. 16 Slave zařízení na jeden kabelový segment.

Upload

Výkon trasy ve směru od Slave k Master zařízením nás zajímá typicky pro IP kamerové systémy. Často máme k dispozici koaxiální kabeláž původního analogového systému, který je vhodné převést na IP kamerový systém. Nemusí jít vždy o koaxiální kabeláž. Například v průmyslových areálech jde často o kombinaci krouceného páru který jinak slouží i pro sběr dat z čidel. Díky používanému pásmu nad 5MHz si tak s čidly nevadí a získá další funkčnost.

Útlum	
(indikovaný, medián)	Upload
dB	Mbit/s
42	233,6
52	215,6
61	177,6
71	105,2

Měření úhrnného přenosového výkonu pro směr upload, TCP, 6x Slave, v závislosti na vložném útlumu:

Z tabulky je zřejmé že při průměrné realizaci bude upload dosahovat výkonu přes 200Mbps.

Pro realizaci IP kamerové systému touto technologií je tak počet kamer na jeden segment pro drtivou většinu realizací více než dostatečný i s rezervou na další rozšiřování:

Rozlišení	Obvyklá rychlost streamu z	Počet kamer na
kamery	kamery	segmentu
Mpix	Mbps	kusů
2	2	116
8	6	38

Úhrnný výkon v závislosti na počtu zařízení

Pro některé speciální aplikace vás může zajímat zda existuje nějaké celkové agregační maximum pokud použijete více zařízení.

Měření ukázala, že celkového přenosového maxima docílíte se třemi až čtyřmi Slave zařízeními.

Nicméně rozdíl oproti užití pouze dvou Slave zařízení není vetší než 15%. Tj. pokud v některé aplikaci by mělo smyslu realizovat přenosovou trasu jeden Master na více Slave a jejich sdružení (tzv. link bonding, link trunking) tak nejpravděpodobněji vystačíte se dvěmi Slave zařízeními a přidání dalších už nebude příliš významné.

Následující měření ukazuje přenosová maxima pro simultánní TCP zátěž Download+Upload. Útlum trasy v těchto měření byl do 20dB.

Počet Slave	Download	Upload		
jednotek	celkem	celkem	Agregovaný	
ks	Mbit/s	Mbit/s	Mbit/s	
2	185,7	60,8	246,5	
3	211,1	47,6	258,7	
4	210,7	57,2	267,9	
5	177,8	98,7	276,5	
6	191,2	86,3	277,5	

Vliv omezení pásma na přenosový výkon

Pro koexistenci s některými technologiemi může být nutná redukce kmitočtového pásma. Zařízení může mít změněno horní kmitočet v rozsahu 30-67,5MHz. V našich končinách půjde nejspíše o koexistenci s FM vysíláním, pokud je přijímáno prostřednictvím stejného vedení.

Poznamenejme že interface Masteru dovolí nastavení i na kmitočty do 30MHz, ale ta pak nejsou funkční!

Nastavení kmitočtu provedete z menu RF->RF Info. Všechny jednotky musí využívat stejné pásmo.

Měření simultánního přenosu TCP, 6 Slave zařízení, útlum do 46dB, součet přes všechny jednotky:

Nastavený horní				
kmitočet	Šířka pásma	Download	Upload	Agregovaný
MHz	MHz	Mbit/s	Mbit/s	Mbit/s
67,5	59,9	154,5	112,6	267,1
50,0	42,4	102,3	111,4	213,7
40,0	32,4	70,9	89,8	160,7
30,0	22,4	51,3	62,8	114,1

Z výsledků lze vidět, že zmenšení přenosového pásma se poměrově promítne do celkového přenosového výkonu. Může vám to dovolit předpovědět přenosové výkony pokud jste nuceni snížit šířku přenosového pásma kvůli koexistenci s nějakou další technologií přenášenou po stejném či sousedním kabelu. Poznamenejme že snížení šířky pásma relativně zvýhodňuje směr pro upload.

Přenosový výkon na kabeláži CAT5

Zařízení nejsou citlivá na impedanční poměry a můžete je používat s nejrůznějšími typy kabeláží.

Test přenosového výkonu pro TCP, simultánní přenos oběma směry (plně duplexní), zapojeno 6 Slave zařízení.

Kabelem JEDEN pár UTP CAT5 v délce 160m. Útlum v testu navyšován útlumovým článkem.

Útlum (indikovaný,			
medián)	Download	Upload	Agregovaný
dB	Mbit/s	Mbit/s	Mbit/s
24	125,3	96,0	221,3
36	116,5	108,0	224,5
46	87,5	103,7	191,2
58	44,9	76,9	121,8
68	8,3	36,4	44,7

Můžete srovnat s výsledkem prováděným na koaxiálním rozvodu (předchozí kapitola Simultánní Upload+Download) a je zřejmé že při užití krouceného páru jsme stále na 3/4 výkonu.

Administrace zařízení

Přístup do rozhraní administrace

Po provedení fyzické instalace Masteru je dobré otestovat přístup na jeho web rohraní.

Web rozhraní je preferovaně dostupné druhém portu Masteru označeném MGMT pod IP adresou 192.168.1.2. Pro přístup nastavte na svém počítači jakoukoliv IP adresu z rozsahu 192.168.1.3~254 s maskou 255.255.255.0

Výchozí IP adresa web rozhraní: 192.168.1.2

Přihlašovací jméno: admin

Výchozí heslo: admin

	XtendLan
Lang Lang Username: Password:	guage: English V admin Login Quit

Management je však dostupný i přes rozhraní 10/100/1000, případně ze strany Slave klientského zařízení. Na tomto rozhraní se nalézá pod adresou 192.168.2.2.

Pro přístup nastavte na svém počítači jakoukoliv IP adresu z rozsahu 192.168.2.3~254 s maskou 255.255.255.0

Hlavní nabídka

Po přihlášení na web rozhraní masteru se vám zpřístupní následující menu:



SLAVE - administrace připojených Slave zařízení RF - monitoring a možnost nastavit frekvenční a výkonové parametry NETWORK - konfigurace přístupu k IP adrese EoC a nastavení IGMP SERVICE - přehled běžících služeb SYSTEM - nástroje pro správu Masteru EXIT - odhlášení z webadministrace

SLAVE - Authorization

Volba **SLAVE - Authorization** otevře administrační okno v němž lze centrálně spravovat připojená Slave zařízení.

Authorization Mode										
Authorization Mode:				Auto Auth		O Manual Auth				
Submit Refresh										
Slave	Authorization									
ID	Slave MAC	Wifi MAC	Auth Enable	Status	Slave Type	Automatic update allow	Start time	End time	Template Selection	Operation
1	1c:c0:e1:36:a3:4d	None	N	Online	EoC-Slave-4		00:00	23:59	301 💌	Modify Delete
2	1c:c0:e1:36:a3:45	None	V	Online	EoC-Slave-4		00:00	23:59	302 💌	Modify Delete
3	1c:c0:e1:36:a3:5f	1c:c0:e1:36:a3:61	V	Online	EoC-Slave-EW	N	00:00	23:59	1 🔹	Modify Delete
4	1c:c0:e1:36:a3:57	1c:c0:e1:36:a3:59	V	Online	EoC-Slave-EW		00:00	23:59	1	Modify Delete
5	1c:c0:e1:36:a3:3f	None	V	Online	EoC-Slave-4	N	00:00	23:59	1 -	Modify Delete
6	1c:c0:e1:36:a3:67	1c:c0:e1:36:a3:69	V	Online	EoC-Slave-EW		00:00	23:59	1 -	Modify Delete
Add An Authorized Slave Refresh										
Unauthorized Slave										
Index				MAC		Operation				
Refresh										

Authorization Mode: má volbu Auto Authoritzation a Manual Authorization.

Jejím smyslem je poskytnout kontrolu proti nedovolenému napojení do sítě.

V režimu Manual Auth se nově přidané zařízení objeví v dolní sekci Unauthorized Slave. Teprve až kdžy jej vyberete a zvolíte **Authorize** tak je mu povoleno se do sítě připojit. Jakmile tak učiníte již je toto platné poro všechny další restarty, MAC adresa tohoto zařízení je uložena v Masteru jako autorizovaná.,

V režimu Auto Auth se každé nové zařízení automaticky přidá mezi schválené, tj. režim v níž žádná autorizace není potřebná. Jde o výchozí nastavení.

Slave MAC: v zobrazeném seznamu MAC adrese zařízení můžeme na zařízení poklepat a přejdeme tak do režimu nastavování konkrétního Slave zařízení.

Pořadí zařazení se určí tím jak nová zařízení přidáváme, tj. jednou autorizované zařízení má stále stejné pořadové číslo. Výmaz je možný přes Factory reset.

Auth Enable - pokud odškrtnete to pole a stisknete tlačítko Modify, jednotka se přesune mezi nautorizované. Uživateli této Slave jednotky se tím zrusí spojení.

Slave Type - dovoluje přiřazení šablony pro administraci prostřednictvím Master zařízení. Tyto šablony můžete sami měnit a vytvářet v menu **System - Slave Type.** Šablona ovlivňuje předvším kolik Etehrnetových portů se vám nabídne k administraci při vstupu do ovládání jednotlivého SLave zařízení a také zda se nabídne přístup k parametrům WiFi. Samotní volba šablonz nemá žádný vliv nafunkčnost Slave zařízení jako takového.

Start Time, End Time - dovoluje časově omezit funkčnost klientské jednotky

Template Selection - během autorizace Slave zařízení do sítě je mu možno zaslat automatickou konfiguraci kterou si může uživatel připravit.Připravené konfigurace mají pořadová čísla 1 až 256, přičemž číslo 1 má výchozí vzor.

Pokud je u toho zařízení zaškrtnuta volba Auto Update Enable je tato konfigurace nahrávána do zařízení pokaždé kdy je změněa nebo se přihlási zařízení znovu. Pokud tato volba zaškrtnuta není je nutné změnu provést stisknutím tlačítka Modify.

Smyslem používání **Template** je omezení nutnosti konfigurovat každý Slave samostatně. Pomocí Templates se však nekonfigurují vestavěné routery ve Slave zařízeních. Konfiguruje pouze fyzická rozhraní, tj. především nastavení omezení přenosových pásem a nastavení VLANů.

Templates se vytvářejí buď v menu SLAVE - Templates (čísla 1~256) a nebo jsou vytvořena automaticky s číslem vyšším než 300. To se děje pokaždé kdy změní konfiguraci jednotlivého Slavu v jeho menu Slave Configuration Information. Tento Template pak náleží pouze tomuto zařízení.

Speciálním je Template číslo 0 a znamená že jednotka nemá žádný Tepmlate přiřazen.

Pro prvotní zprovoznění se nepotřebujete Templaty zabývat, ponechte je v defaultní hodnotě.

Delete - jeho stisknutím vymažete zvolený Slave ze seznamu autorizovaných. Zařízení se restartuje a po nastarování provede akci jakoby šlo o nově přidané zařízení.

Modify - aplikuje změnu které jste v pro daný Slave provedli v ostatních sloupcích.

Add An Authorized Slave - dovoluje ruční zadání Slave jednotky která není aktuálně Online. Pro její zadání je nutné znát její MAC adresu.
SLAVE - Online

Volba **SLAVE - Online** otevře administrační okno s přehledem připojených jednotek a stavu kvality jejich připojení.

D	Slave MAC	Wifi MAC	User information	Attenuation(dB)	Upstream SNR(dB)	Downstream SNR(dB)	Upstream Speed(Mbps)	Downstream Speed(Mbps)	Operation
1	1c:c0:e1:36:a3:4d	None	XL-PB360C Node B2	44	27.30	29.93	306	328	Reboot
2	lc:c0:e1:36:a3:45	None	XL-PB360C Node B3	44	31.51	31.20	340	338	Reboot
3	1c:c0:e1:36:a3:5f	lc:c0:e1:36:a3:61	XL-PB360CA Node B4	44	27.78	29.52	310	324	Reboot
4	lc:c0:e1:36:a3:57	lc:c0:e1:36:a3:59	XL-PB360CA Node B5	44	28.84	30.28	319	330	Reboot
5	lc:c0:e1:36:a3:3f	None	XL-PB360C Node B6	46	29.00	29.80	320	327	Reboot

Reboot All Online Slaves Refresh

Slave MAC: v zobrazeném seznamu MAC adrese zařízení můžeme na zařízení poklepat a přejdeme tak do režimu nastavování konkrétního Slave zařízení.

WiFi MAC: MAC adresa spojená s vestavěným WiFI AP zařízením. Slouží k identifikaci.

User Information: zobrazuje textový popis který jsme si do Slave zařízení zadali. Rozhodně velmi užitečné pro snadnou orientaci.

Attenuation (dB): vyjadřuje velikost útlumu signálu mezi Master a konkrétní Slave jednotkou. Jde o hodnotu útlumu v pracovním pásmu zařízení a odpovídá skutečné hodnotě útlumu jež lze změřit. Čím menší tím lépe.

Jak se můžete dovědět v odstavci "Závislost přenosu na útlumu trasy" jakékoli číslo menší než 60 je pro práci Slave jednotky akceptovatelné.

Upstream SNR (dB): vyjadřuje hodnotu rozdílu úrovně užitečného signálu a šumu pro směr přenosu od Slave k Masteru. Čím větší tím lepší.

Downstream SNR (dB): vyjadřuje hodnotu rozdílu úrovně užitečného signálu a šumu pro směr přenosu od Masteru k Slave jednotce. Čím větší tím lepší.

Upstream Speed (Mbps): vyjadřuje signálovou rychlost jakou jednotka používá při komunikaci ve směru Slave - Master. Nevyjadřuje skutečnou datovou rychlost.

Downstream Speed (Mbps): vyjadřuje signálovou rychlost jakou jednotka používá při komunikaci ve směru Master - Slave. Nevyjadřuje skutečnou datovou rychlost.

Reboot - tlačítko dovolujííc restartovat jednotlivý Slave.

SLAVE - konfigurace jednotky

Stránka s konfigurací jednotky se otevře poklepáním na její MAC adrese buď v okně SLAVE - Authorization nebo v okně Slave - Online.

Horní lišta která se zobrazí závisí od přednastavemné šablony zvolené nebo automaticky detekované ve **Slave Type.**

Proto u zařízení bez routeru XL-PB360C se zobrazí jen menu Slave Basic Information, Slave Configuration Information, Slave MAC Table.

U zařízení XL-PB360CA vybavené routrem a WiFi AP se zobrazí navíc ještě menu Wifi Basic Configuration, Wan Configuration, Lan Configuration, Static Route Configuration, L2 Switch Configuration, Vitual Server Configuration, WiFi Management a WiFi Ugrade.

Slave Basic Information

První okno **Slave Basic Information** obsahuj epole User Information které důrazně doporučujeme vyplnit popisnou informací. Slouží čistě pro váš identifikační účel.

Slave basic inic	ermation Slave Configuration	on Information	Slave MAC Table
	Slave [1c	:c0:e1:36:a3:4d]	
Slave Information			
Slave Type	EoC-Slave-4		
Port Number	4		
Software Version	7.1.0 & INT7400-MAC-7-1-7131-00-17	-20131108-FINAL-QCA74	11L-B
User Information	XL-PB360C Node B2		
Attenuation	44 dB		
Signal Noise Ratio	UpLink 27.30 dB	Downlin	nk 29.93 dB
Modulation	UpLink 9.46 bits/carrier	Downlin	nk 10.11 bits/carrier
Speed	UpLink 306 Mbps	Downlin	nk 328 Mbps
Annhi Defeada			

Slave Configuration Information

Druhé okno **Slave Configuration Information** slouží k nastavení režimu práce Ethernetových portů Slave jednotky.

				Slave [1c:c0:e1:36	:a3:4d]			
Templ	ate Selection								
Te	emplate Applica	ation: 1	•	Apply	DefaultTe	emplate			
Templ	late Configurati	on							
Enabl	le broadcast res	triction: 🔽	Enable m	ulticast restriction:	En En	able unknow uni	cast restriction:		
Restri	iction threshold	(pps): 2560	•						
Enabl	le loopback che	ck: 🔽							
Port	Enable Port	Speed&Duplex	Vlan Mo	de PVID	Allowed 1	VLAN	COS ((pLink maximum speed 0-102400)Kbps	DownLink maximum speed (0-102400)Kbps
1		auto 💌	Disable	• 0) 💌	0	0
2	V	auto	Disable	• 0				0	0
3	V	auto 💌	Disable	• 0				0	0
4	~	auto	Disable	• 0		0		0	0
Ap	ply Refr	esh							
Courses	at Configuration								
	Port 1	Link Status	Loop	Enable Port	Adaptive	Speed	Duplex	PVID	COS
	1 1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duple	x 0	0
	2 1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duple	x 0	0
	3 1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duple	x 0	0
	4 1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duple	x 0	0
Refr	resh								

Template Selection - máme-li definovaný vhodný Template můžeme jej zde vybrat a použít, t.j. nemusíme konfigurovat volby níže neboť ty se právě automaticky převezmou z Templatu. Provedete použitím tlačítka Apply v řádce Template Application.

Enable broadcast restriction: omezení všesměrového vysílání, typicky omezení způsobené závadou nebo zlým úmyslem, pokud nemáte problémy tohoto typu nzaškrtávejte

Enable multicast restriction: omezení pro kapacitu zasílaného multicastu. I nejvetsi hodnota 2560 můž ebýt pro některé aplikace nízká, proto spíše doporučujeme nezaškrtávat.

Enable unicast restriction: omezení pro unicast nezaškrtávat

Restriction threshold (pps): hodnota omezení v paketech za sekundu pro předchozí jmenované.

Enable Loopback check: pokud je povolen a uživatel propojí omylem jedntlivé porty na Slave zařízení je toto detekováno a Slave je odpojen od sítě. Zároveň se rozsvítí dioda LOOP. Můžete povolit, nemá vliv na výkonnost zařízení.

Enable Port - povolíte/zakážete funkčnost portu.

Speed/Duplex - fyzický režim portů, Auto, 10, 100Mbps, Full Duplex ...

Vlan Mode - volíte zda je na portu aktivní režim VLAN 802.1Q.

Disabled - činnost bez VLAN 802.1Q, ponechte v tomo režimu pokud VLAN 802.1Q nevyužíváte

Access - musíte vyplnit PVID, port pracuje v tomto režimu následovně:

Pakety přijaté z Masteru které obsahují tag shodný s PVID jsou poslány do LAN sítě bez tagu. Ostaní pakety nejsou přeposílány do LAN.

Pakety přijaté z LAN které mají nějaký 802.1Q tag jsou odmítnuty. Pouze pakety bez tagu jsou označeny tagem PVID a poslány Masteru.

Trunk - musíte vyplnit PVID a povolené VLAN, port pracuje v tomto režimu následovně:

Pakety přijaté z Masteru které obsahují tag shodný s PVID jsou poslány do LAN sítě bez tagu. Ostaní pakety jsou do LAN sítě posílány pokud jsou v seznamu Allowed VLAN bez odstranění tagu. Pokud je tag současně PVID a allowed VLAN tag není jeho tag při poslání do LAN odstranění.

Pakety přijaté z LAN které mají nějaký 802.1Q tag shodný s některým Allowed VLAN jsou beze změny přeposlány Masteru (včetně tagu). Pakety bez 802.1Q tagu jsou označeny tagem PVID a poslány Masteru.

Existuje rozdíl v možných kombinací nastavení:

XL-PB360C dovoluj pouze nastavení všech portů do stejného VLAN mode. Není možný mix režimů.

XL-PB360CA dovoluje mix režimu portů.

Poznamenáváme že Master pracuje jako bridge a tagy 802.1Q nemění.

PVID je číslo v rozsahu 1-4095, jde o identifikátor tagu 802.1Q

Allowed VLAN je seznam povolených PVID, zapisuje se jako seznam čísel oddělených čárkou.

COS - Class of Service - stupeň priority, je funkční při aktivním užití 802.1Q. Más smysl jej používat navazující infrastruktura tyto využívá. Jinak ponechte nastavené na 0.

UpLink maximum speed - omezovač rychlosti pro daný port ve směru od Slave k Masteru. 0 znamená že není aktivní.

DownLink maximum speed - omezovač rychlosti pro daný port ve směru od Masteru k Slave. 0 znamená že není aktivní.

Apply - je NUTNÉ stisknout toto tlačítko (nacházející se pod parametry portů) aby provedené změny byli aplikovány. Pokud jste některé změny provedli po stisknutí tohoto tlačítka se vytvoří nové číslo profilu s hodnotou 301 a větší. Tento profil je v Masteru teď přiřazen pouze k tomuto zařízení. Tj. při pohledu do menu Slave - Authorization ihned uvidíte které Slave jednotky jsou nastaveny jednotně dle nějakého z profilů a které byli konfigurovány individuálně.

Refresh - přečte ze zařízení jeho aktuální stav parametrů.

Slave Configuration Information - rozdíly v užití s XL-PB360CA

Na zařízení XL-PB360C jsou všechny čtyři porty ovladatelné z výše popsaného menu a sekce **Current Configuration** vyjadřuje přímo jejich stav.

Avšak na zařízení s vestavěným routrem a WiFi, jednotce XL-PB360CA, ovládáte v tomto menu pouze porty které jsou na samotném zařízení označeny STB1 a STB2.

V menu **Current Configuration** tak pro zařízení XL-PB360CA vidíte pouze 3 porty, přestože zařízení má porty 4.

Důvodem je že porty STB1 a STB2 jsou v režimu bridge, zatímco porty LAN1 a LAN2 mohou být v režimu routeru.

Proto oba porty LAN1 a LAN2 jsou skryty v tomto menu pod Port číslo 3 a jeví se být stále připojené a to i v případě že do portu LAN1 nebo LAN2 žádný kabel zapojen není.

Slave Configuration Information pro XL-PB360CA:

				Slave [1c:c0:e1:36	:a3:67]			
Templa	te Selection								
Ten	nplate Applica	ation: 0	•	Apply	No Temp	late			
Templa	te Configurati	on							
Enable	broadcast rest	triction:	Enable m	ulticast restriction:	Er Er	able unknow u	nicast restrictio	m; 🗖	
Restric	tion threshold	(pps): 0	-						
Enable Port 1 2 3	Ioopback che Enable Port I I I I	speed&Duplex auto auto auto auto auto auto auto auto	Vlan Moo Disable Disable Disable	e PVID 0 0 0 0 0 0 0	Allowed	VLAN	COS	UpLink maximum speed (0-102400)Kbps 0 0 0	DownLink maximum speed (0-102400)Kbps 0 0 0
Арр	ly Refre	esh							
Current	ort I	n Link Status	Loop	Enable Port	Adaptive	Speed	Duple	x PVID	COS
	1 1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half dur	olex 0	0
	2 1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half dup	olex 0	0
	3	Connect	No	Enable	Enable	100mbps	Full dup	olex 0	0
Refre	sh								

Proto operace prováděné na portu 3 v tomto menu se týkají obou portů LAN1 a LAN2. Také není možné Port 3 při změně VLAN Mode nastavit do režimu Access, ale platný je pouze Trunk nebo Disabled.

Slave MAC Table

Informační okno které ukáže obsah MAC tabulky Slave zařízení. Můžete zde vidět počet přímo připojených zařízení s Ethernetovou adresou.

SLAVE- konfigurace XL-PB360CA

Následující menu jsou funkční pouze pro XL-PB360CA.

(Poznamenejme že je můžete dokázat zobrazit i pro jiná zařízení volbou **Slave Type** ale nebudou funkční.)

Wan configuration

Nastavení režimu práce vestavěného routeru.

Slave [1c:c0:e1:36:a3:5f]							
Global Setting							
Enable Web Access							
Apply Refresh							
Setting Wan 1							
Service Mode Data 💌							
Connection Mode Route Enz	ible VLAN VLAN ID 0 VlanPri 0 🗹						
Port Binding M LAN1 M LAN2	LAN3 LAN4 SSID1 SSID2 SSID3 SSID4						
ConnTune							
TRUE A 11							
IF V4 Address	0.0.0						
Subnet Mask	0.0.0						
Default Gateway	0.0.0						
DNS Server Config	Automatic 💌						
DNS 1	0.0.0.0						
DNS 2	0.0.0.0						
Apply Refresh							
Satting Way 2							
Service Mode Disable -							
Apply Refresh							
Setting Wan 3							
Apply Refresh							
Apply Kenesi							
Setting Wan 4							
Service Mode Disable							
Apply Refresh	Apply Refresh						
Saving Setting							
Click submit button to save the current setting	gs to flash						
Saving Setting							
Note: These configure will take effect after save setting .							

Dovoluje nastavit režim práce portů LAN1, LAN2 a všech až čtyř SSID.

Nejčastěji využijete nastavení tak jak je na snímku, tj. přidělení vnější adresy od DHCP, rozhraní LAN1, LAN2 a veškerá WiFi komunikace (první SSID) jsou chráněny NAT routrem. Připomínáme že porty STB1 a STB2 se toho neúčastní.

Enable Web Access - v případě odškrtnutí má blokovat přístup na management routeru, avšak není funkční, ignorujte.

Service Mode - při nastavení přepněte z Disable na režim Data.

Connection Mode - má režimy Bridge a Route

Route - přiřazené porty (Port Binding) jsou zařazeny za vnitřní NAT router.

Bridge - přiřazené porty (Port Binding) jsou přímo propojeny do EoC sítě, funkce routeru je vynechána. Poznamenejme že použití bridge dává smysl jen s užitím VLAN 802.1Q.

Enable VLAN - povolte užití VLAN 802.1Q

- VLAN ID zadejte PVID 802.1Q pro router, jde o směr k Masteru. Pro spravnou funkci musi být ve Slave Configuration Information nastaven port č. 3. na Trunk s timto ID. Typicky je nastaven jako Trunk s PVID tohoto VLANu. Viz příklady v tomto manuálu.
- **Port Binding** zaškrtnutím portů určujete jejich přiřazení ke zvolenému Connection Mode. LAN1 a LAN2 jsou na jednotce XL-PB360CA porty označené LAN1 a LAN2. Portů STB1 a STB2 se toto nastavení netýká. Porty SSID1 ~ SSID4 jsou virtuální identifikárory vestavěné WiFi AP. Zaškrtnutí SSID1 tedy znamená provoz který je veden prostřednictvím WiFi přes tento SSID identifikátor.

Při zaškrtnutí portů dbejte na to aby jste neměli stejný port přiřazen i v jinem "Setting Wan". Po uložení by se vám jeho volba ztratila. Port nemůže být přiřazen ke dvěma odlišným nastavením.

Route Settings - zobrazuje se v případě volby Connection Mode = Route.

Conn Type - dovoluje zvolit způsob získání vnější IP adresy routeru.

Static IP - zadáte parametry ručně

DHCP - adresa je přidělována vnějším DHCP serverem

PPPoE - adresa je přidělována PPPoE serverem a je i prováděna autorizace

V případě volby Static IP zadáváte

IPv4 address - vnejší IP adresa vestavěného routeru

Subnet Mask - její IP maska

Default Gateway - výchozí brána pro router, tj. IP adresa nejbližšího nadřazeného routeru. Adresa klientského routeru a adresa výchozí brány musí být ve stejném IP adresném prostoru.

DNS1 a DNS2 - IP adres DNS serverů

Použijte tlačítko Apply.

Následně použijte tlačítko Saving Settings. Slave bude Restartovan! Restart trvá 30s.

Poznámka ke kombinování režimů: Konfigurace dovoluje nakombinovat až čtyři různá nastavení. V realitě však nemá významu použít více než jeden Route režim protože nelze na routeru nakonfigurovat více než jedno LAN IP rozhraní a více než jeden DHCP server.

Smysl tak dává jako nejsložitější variant konfigurace 1x Route a až 3x Bridge. Praktický význam použití Bridge je nejvíce kombinaci VLAN ID + SSID. Tj. izolace provozu různých WiFi ID od sebe. Typicky jde o izolaci přípojek WiFi "pro návštěvníky" od přípojek zaměstnanců či technického vybavení komunikujícího po WiFI, například pokladen a čidel.

Lan configuration

Nastavení IP adresy routeru pro uživatele v sítí LAN a WiFi a nastavení DHCP serveru pro ně.

	Slave [1c:c0:e1:3	6:a3:67]
IP Address		
IP Address Subnet Mask	192.168.1.1 255.255.255.0	
DHCPV4 Server Settir	ng	
Enable DF IP Pool Address from Subnet Mask	ICPV4 server n 192.168.1.70 to 192.168.1.90 43200	Edit Reserved Addresses
Apply Refre	sh	
Saving Setting		
Click submit button to	to save the current settings to flash	

Note: These configure will take effect after save setting .

IP adress vnitřní IP adresa routeru. Toto je koncové uživatele jejich výchozí brána.

Subnet Mask IP maska vnitřní sítě

Enable DHCPV4 Server povolení/zakázání práce DHCP serveru

IP Pool Adress rozsah adres které se budou uživateli přidělovat na jeho zařízení, tj. připojené počítače a mobilní telefony.

Subnet Mask v oddíle DHCPV4 server je chybné pojmenování. Správně má být Lease Time (Seconds) a je to doba po níž je přidělené IP platné. Výchozí hodnotu 43200 sekund (tj. 12hodin).

Edit Reserved Address - nastavení pevného přidělení adresy od DHCP, vztaženo k MAC adrese síťového rozhraní uživatelského zařízení (mobiilu, počítače

Stiskněte Apply. Nyní jsou sice nastavení uložena ale nejsou aktivní!

Stiskněte Saving Settings. Slave provede restart. Teprve v tuto chvíli jsou nastavení platná!

Static Route Configuration

Statická routovací tabulka dovolující přidání cest do sítě LAN, pokud je více segmentová z hlediska IP.

Použijete tehdy pokud cílové zařízení leží jinde než za výchozí branou routeru.

Destination - IP adresa kterou chcete spojit

Subnet Mask - Maska cilové adresy resp. sítě

Gateway - IP adresa přes níž komunikaci vedete. IP adresa musí být ve stejném IP adresním segmentu jako je vnější IP adresa tohoto routeru.

	Slave [1c:c0:e1:36:a3	::5f]	
Static Routing Table			
Destination	Subnet Mask	Gateway	
	255.255.255.255		Add
Apply Refresh			
Saving Setting			
Click submit button to save the current settings to flash			
Saving Setting			
Note: These configure will take effect after save setting .			

Virtual Server Configuration

Dovoluje otevření a přesměrování TCP a UDP portů routeru. Typicky pokud potřebujete provozovat aplikaci za firewallem, jako je web server, SMTP server, herní server atd.

Slave [1c:c0:e1:36:a3:67]						
The list of virtual servers						
Service name	Local IP	Protocol	Ex Port	In Port	Port number	
	192.168.2.231	ALL 💌	6000	7000	1	Add
Apply Refresh						
Saving Setting						
Click submit button to save the cur	rent settings to flash					
Saving Setting						
Note: These configure will take effect	t after save setting .					

Service name - vaše pojmenování přesměrování, jde o komentář Local IP - IP adresa v místní síti kde služba běží, typicky například váš počítač Protocol - TCP, UDP nebo oba (All) Ext Port - pod jakým portem (TCP/UDP) je služba zvenku dostupná

Int Port - na jakém portu (TCP/UDP) je skutečně nastavena ve vaší vnitřní síti.

L2 Switch configuration

Dovoluje nastavení omezovače rychlosti pro WAN rozhraní.

LAN Port Output Mode - vždy je v režimu untag, nelze nastavit na jiný režim.

WAN Port Upstream a Down Stream Limit - dovoluje nastavit omezovače rychlosti které platí souhrnně pro LAN1 a LAN2. Funkčně jde o totéž jako je v Slave Configuration Information Uplink/Downlink maximum speed pro port 3.

Nutné použít tlačítko Apply a následně použít tlačítko Saving Settings. Slave bude Restartovan.

WiFi Basic Configuration

Zde se spravují parametry WiFi přístupového bodu vestavěného v XL-PB360CA

		Slave [1c:c0:e1:3	36:a3:67]	
WiFi					
Emissive Power	WiFi Enable			Country AP Number	CHINA
AP 1 Setting					
SSID	NAZEV_WIFI_SIT	TE .			
Channel	Auto 💌	Mode	Auto	•	Hidden SSID
Security					
Encryption Mode	WPA-PSK/WPA2	-PSK 💌			
Key Format	Ascii 💌				
Alorithm	TKIP/AES 💌				
Key	nejake_heslo				
Apply Refresh					
Saving Setting					
Click submit button to sav	e the current settings to f	lash			
Save					
NT 1 TT					

WiFi Enable povolení funkčnosti WiFi jako takového. Po restartu se rozsvítí led dioda WIFI.

Emissive Power - určiuje vysílací výkon s jakým má zařízení pracovat. Má smysl jeho výkon snížit na minimum pokud například instalujete zařízení v mnoha pokojí a zařízení jsou tak relativně blízko u sebe. Omezíte tím množství interferencí. Level1 = nejmenší výkon, Level5 = největší výkon.

Country	oblast povolených kmitočtů, ponechte na CHINA
AP Number	počet SSID které chcete v systému konfigurovat, min. 1, max. 4
SSID	název uživatelovi WiFi sítě, tj. po d jakým jménem ji naskenujete ve svém přístroji
Channel	Auto - volbu kanálu WiFi ponecháte na přístroji, číselná volba - zvolíte kanál
Mode	Auto - automaticá volba - standardně zvolí 11NGHT20
	11B = 802.11b, volte pouze v případě velmi starých zařízení
	11G = 802.11g
	11NGHT20 = 802.11g/n 20MHz šířka pásma
	11NGHT40PLUS = 802.11g/n 40MHz šířka pásma, horní pásmo kmitočtů, tj. kanály 5-11
	11NGHT40MINUS = 802.11g/n 40MHz šířka pásma, dolní pásmo kmitočtů, tj. kanály 1-7

Režimy se 40MHz pásmem doporučujeme volit jen v situacích kdy je skupina WiFi zařízení předem dána a víme že jsou schopna takové pásmo využívat.

Hidden SSID	zaškrtněte pokud chcete aby SSDI nebylo vysíláno (tzv. skrytá síť)
Encryption M	ode režimy šifrování WiFI komunikace
	NONE - pouze v případě poskytování veřejné WiFi sítě bez hesla
	WEP - jen z důvodu kompatibility, nepoužívejte
	WPA-PSK - bezpečný, podporovaný staršími zařízeními
	WPA2-PSK - nejbezpečnější režim
	WPA-PSK/WPA2-PSK - smíšený režim, pro nejlepší kompatibilitu
Algorithm	
	TKIP volte jen z důvodu zpětné kompatibility
	AES přednostně volte tuto šifru
	TKIP/AES volte smíšený režim pro co největší kompatibilitu

Key přístupové heslo

Stiskněte Apply. Nyní jsou sice nastavení uložena ale nejsou aktivní!

Stiskněte Save. Slave provede restart. Teprve v tuto chvíli jsou nastavení platná!

WiFi Management

V tomto menu se nespravuje nic co se týká WiFi, spravují se zde přístupová jména/hesla pro zařízení s AP.

Slave	[1c:c0:e1:36:a3:67]
Cli User Setting	
User root	
Common Password	
Super Password	
Apply	
Web User Setting	
User admin	
Password	
Apply	
Saving Setting	
Click submit button to save the current settings to flas	h
Saving Setting	
Factory Setting	
Click button to restore the factory settings of the home	gateway
Reset Factory Setting	
Reboot System	
Click submit button to reboot the wifi system	
Reboot Refresh	
Note: These configure will take effect after save setting in wifi manage	ment web hade

CLI User Settings

obsahuje údaje pro přihlášení do Slave routeru přes Telnet

User jméno uživatele, standardně root

Common Password a Super Password zadajte do techto poli dvakrat stejne nove heslo, popis těchto polí je matoucí, není žádné Common a Super heslo, jen dvakrát zadáváte heslo pro kontrolu.

Web User settings

je přihlašovací jméno a heslo které zadáváte pokud se na router přihlašujete z web prohlížeče. Výchozí nastavení je jméno admin a heslo admin.

User jméno uživatele, standardně admin

Password zadejte zde nové heslo

Apply - potvrdí vložení údajů, ale neaktivuje je

Saving Settings - Slave provede restart. Teprve v tuto chvíli jsou hesla platná!

Reset Factory Settings - provede reste zařízení do výchozího, továrního, nastavení

Reboot - provedet Restart zařízení

WiFi Upgrade

Možnost upgradovat firmware zařízení XL-PB360CA. Děje se tak prostřednictvím spojení na FTP server. Popis postupu upgardu je jeho součástí. Pokud nemáte nový firmware toto menu ignorujte.

SLAVE - Templates

Dovoluje správu Templates, doslovně konfiguračních Šablon které výrazně urychlují konfiguraci sítě.

Defaul	t Template	Enable	C Disable
When the default ter	mplates is enabled, the new registered	d slaves will apply the default template o	configuration.
Management Template Index	Template Name	Template Class	Operation
Management Template Index <u>1</u>	Template Name DefaultTemplate	Template Class SW	Operation Modify Delete

Templates pracují tak že ve chvíli kdy se zařízení připojí do sítě, tj. je zapnuto, Master do něj automaticky nahraje konfiguraci kterou má k němu přiřazenu a uloženu. A tato konfigurace může být buď tzv. privátní template (to jsou ty které můžete vidět že mají číslo od 300 výše) nebo jste k tomuto zařízení přiřadili šablonu z vašich definic (ty mají čísla 1-253)

Templates v Master jsou pouze třídy SW konfigurují tak pouze Layer2 síťovou vrstvu. Nekonfigurují vestavěný router ani jiné vlastnosti.

Jejich největší efektivnost je právě se zařízeními XL-PB360C. Pro zařízení XL-PB360CA je největší část práce právě konfigurace vestavěného routeru, WiFi, jména a hesla atd. a v tom Templates nehrají žádnou roli.

Nový Template můžete vytvořit stisknutím tlačítka Add New Template.

Příklad šablony zde:

				Ter	nplate[3]			
Temple	ate Configurat	ion						
	Temp	plate Index	3			(1~256)		
	Temp	olate Name	VLAN sat	olona		(Max lengt	h:32 characters)	
Enabl Restri Enabl	e broadcast re ction threshold le loopback ch	striction: 🔽 l (pps): 160 eck: 🔽	Enable multicast res	triction: 🔽	Enable unknow unicast re	estriction: 🔽		
Port co	nfiguration							
Port	Enable port	Speed&Duplex	Vlan Mode	PVID	Allowed VLAN	COS	UpLink maximum speed (0-102400)Kbps	DownLink maximum speed (0-102400)Kbps
1	2	auto 💌	Access 💌	101		0 💌	0	0
2		auto 💌	Access 💌	102		0 💌	0	0
3	2	auto 💌	Access 💌	103		0 🔻	0	0
4		auto 💌	Trunk	104	104-106	5 💌	10000	20000
Sav	e Reset	Return						

SLAVE - MAC Limit

Dovoluje určit maximální počet MAC adres která Slave dovolí připojit na straně LAN. Funkce slouží nejvíce jako bezpečnostní opatření proti závadě nebo útoku.

Global Mac Limit Parameter(0~65) -- zadáním čísla do tohoto pole a stiskem Modify se toto číslo nastaví do všech připojených Slave jednotek hromadně.

Lze rovněž omezit počet MAC adres na každém Slave zařízení samostatně, změňte hodnotu v poli Limit a stiskněte Modify.

Zadáním hodnoty 0 se limit na počet MAC adres zruší.

Zadání hodnoty 65 je totéž jako zákaz všech MAC adres.

Příklad zadání různých limitů počtu MAC adres.

	Global Mac Limit Parameter(0~65): 30	Modify	
ne Slave MA	© Limit			
ID	MAC	Status	Limit(0~65)	Operation
1	1c:c0:e1:36:a3:4d	Online	1	Modify
2	lc:c0:e1:36:a3:45	Online	2	Modify
3	1c:c0:e1:36:a3:5f	Online	15	Modify
4	lc:c0:e1:36:a3:57	Online	30	Modify
5	1c:c0:e1:36:a3:3f	Online	30	Modify
6	lc:c0:e1:36:a3:67	Online	30	Modify

Refresh

"U" :disable, "65" :limit to U.

RF - Info

Informační okno dovolující změnit vysílací výkon všech zařízení a změnit rozsah pracovního pásma.

Změna vysílacího výkonu je zajímavá jen v případě že dochází s interferencí s jinou technologií která sice zabírá jiné frekvenční pásmo ale je podezření že vyšší harmonické z provozu EoC jí vadí. Snížením vysílacího výkonu klesne i rušivá složka.

Snížení výkonu se rovněž aplikuje v situaci kdy instalujeme více Masterů obsluhujících vlastní kabelové segmenty. (viz. druhé schéma v kapitole "Instalace pro společné TV rozvody"). Ty sice nejsou přímo spolu komunikačně spojeni ale signál proniká ve směru do portu "CATV INPUT" s útlumem cca. 25dB a následně s útlumem 25dB vstoupí do sousední větve. To znamená že je signál je zatlumen o 50dB (a více, v cestě má ještě splittrer, případně zesilovač). Nicméně vzhledem k vysoké citlivosti zařízení je vhodné snížit vysílací výkony všech větví o cca. 10dB tak aby se snížilo jejich vzájemné ovlivnění.

Změna šířky pásma je zajímavá jen pro případy kdy je třeba zúžit vysílací pásmo tak aby nedocházelo k interferenci s jinou technologií která zasahuje do pásma 7,6-67,5MHz. Obvykle o této technologii víme předem.

Master Rf Information						
Master MAC	Maximum amount of slave	RF Output Level	Starting Frequency	Ending Frequency	Operation	
1c:c0:e1:36:a3:35	253	115 dBµV (90~115)	7.6 MHz (7.6~67.5)	67.5 MHz (7.6~67.5)	Modify	
1c:c0:e1:36:a3:35	253	115 dBµV (90~115)	7.6 MHz (7.6~67.5)	67.5 MHz (7.6~67.5)		

nline Slave Rf Information						
ID	Slave MAC	Status online	RF Output Level	Starting Frequency	Ending Frequency	Operation
1	1c:c0:e1:36:a3:4d	Online	115 dBµV	7.6 MHz	67.5 MHz	Modify
2	lc:c0:e1:36:a3:45	Online	115 dBµV	7.6 MHz	67.5 MHz	Modify
3	1c:c0:e1:36:a3:5f	Online	115 dBµV	7.6 MHz	67.5 MHz	Modify
4	lc:c0:e1:36:a3:57	Online	115 dBµV	7.6 MHz	67.5 MHz	Modify
5	lc:c0:e1:36:a3:3f	Online	115 dBµV	7.6 MHz	67.5 MHz	Modify
6	lc:c0:e1:36:a3:67	Online	115 dBµV	7.6 MHz	67.5 MHz	Modify
Refresh			-' indicate that the slave d	oes not support RF configu	ation function, or configura	tion query failed.

Snížení vysílacího výkonu má ve své podstatě obdobný vliv jako vložení útlumu. Vliv útlumu na rychlost spoje viz měření v kapitole "Závislost přenosu na útlumu trasy" Proto pokud zařízení hlásí že pracují s útlumem nižším než 35dB nebude mít snížení výkonu žádný významný vliv na propustnost sítě.

Vliv změny šířky pásma viz měření v kapitole "Vliv omezení pásma na přenosový výkon"

NETWORK - Status

Informace o datech prošlých Ethernotovými rozhraními Masteru.

NETWORK - Config

Nastavuje IP adresu pro vnitřního bridge, tj. IP adresu která je dostupná na portu označeném 10/100/1000Mbps. Nikoliv adresu na portu MGMT,

Adresu můžete zadat jako pevnou nebo přidělovanou od DHCP.

Je nutné ji konfigurovat pokud máte více Masterů spojených na nadřazený router prostřednictvím switche, tak aby nedocházelo ke konfliktu IP. Pro instalace s jednim Mastrem ji není třeba měnit.

Poznamenejme že jde o adresu na níž můžete, v případě že Slave je v Bridge režimu, přistupovat i ze Slave zařízení. Viz poznámky v kapitole Postup zabezpečení Masteru

Network Information			
MAC:	1C:C0:E1:36:A3:36		
Connect type:	Static IP		
IP:	192.168.2.1		
Subnet mask:	255.255.255.0		
Default gateway:	192.168.2.1		
Modify			

If you modify the configuration on this pages, the configuration will be saved, but it will have no effect on the device until the device is rebooted.

NETWORK - VLAN

Nastavuje VLAN 802.1Q pro rozhrani managementu. Jakmile přidělíte značku VLAN je nutné k managementu přistupovat z rozhraní které rovněž zasílá pakety s touto značkou.

Management VLAN Information		
VLAN ID:	0	Modify
VLAN Status:	VLAN[0] Has been set to disable mode	Enable
Refresh		

NETWORK - SNID

SNID, Sort Network ID, slouží k odlišení více Master jednotek v jedné EoC síti. Ponechte na 0, číslo se při každém restartu změní.

Master SNID Information			
SNID: Refresh	10	(0:auto 1-15:static)	Modify

NETWORK - Filter

Jde o omezovač příchozích provozů které jsou zasílány všesměrově (Broadcast) nebo v režimu Multicast.

Broadcast lim	iting		
	Broadcast limiting enabled:		
	Broadcast limit threshold:	1	% (1-100%)
Submit			
Multicast lim	iting		
	Multicast limiting enabled:		
	Multicast limit threshold:	10	% (1-100%)
Submit			

Dovoluje omezit zvolené provozy poměrným způsobem. Oproti popisu není rozsah zadání 1-100 ale ve skutečnosti 1-10. Tj. při zadání 2 se limituje příchozí provoz na cca. 20% maxima.

Limitují se provozy přicházející do Masteru ze strany vnějšího rozhraní, tj. například z Internetu.

NETWORK - Igmp

Zde se aktivuje podpora IGMP. Má pro vás význam jen v souvislosti s užitím Multicastu. Prosím prostudujte kapitolu Nastavení pro Multicasting

Query Interval:	10 s Stepsize:10s	
Igmp Vlan:	Refresh 🔽 Vlan Id 101	Modify
Igmp Status:	Igmp[10]Has been set to enable mode	Disable
Refresh		

SERVICE - Service

Slouží k vypnutí/zapnutí běhu služby SNMP a SSH. Změna je okamžitá, není třeba restart.

Spuštění SSH vám dovolí používat bezpečnější přístup na konzoli Masteru než je výchozí Telnet (pokud nejste Linuxový expert nemá pro vás přístup na konzoli Masteru žádný význam).

System Information				
Service Type	ON	OFF		
NETWORK		0		
BRIDGE	e	e		
FTP		e		
TFTP	۲	0		
HTTP		0		
TELNET	e	e		
SNMP	·	c		
SSH	·	c		
Apply Refresh				

SYSTEM - Information

Zobrazí verzi a MAC adresy rozhraní, dobu běhu. Dovoluje zde vyplnit popisek o zařízení a jeho umístění.

SYSTEM - Running Sttaus

Zobrazí stav systému. Dovoluje nastavit poplachové úrovně signalizující přetížení systému.

SYSTEM - Slave Type

Dovoluje vytvořit vlastní Slave Type, který můžete následně přiřadit ke Slave jednotce. Má význam jen pro možnou kompatibilitu s jednotkami třetích stran.

SYSTEM - IP Access Control

Dovoluje zadat seznam IP adress z nichž je povolený přístup k web managementu masteru.

SYSTEM - System Time

Dovoluje zadat datum a čas do Masteru nebo jej napojit na automatickou synchronizaci přes NTP protokol. Má význam jen pro správné datum v logu Masteru. Na funkčnost systému nemá vliv.

SYSTEM - System Log

Dovoluje prohlížet log Masteru a dovoluje konfigurovat zasílaní logu na externí server.

Log Setup	
Log Enable	
Note: The option contr	rols the entire information output system.
Remote registry host of	onfiguration
Registration level	Level7
Host IP address	192.168.1.100
Host port	514
Apply Refres	sh

Pro využití této funkce je třeba spustit službu typu syslog na definované IP adrese a portu.

SYSTEM - Account

Dovoluje změnit přihlašovací údaje k web managementu. Pro změnu musíte znát původní heslo.

Modify account	
Original account:	admin
Original password:	•••••
New account:	admin
New password:	•••••
Repeat New Password:	•••••
Submit Reset	

SYSTEM - Reboot

XtendLAN

Odkaz **Save Config** uloží právě aktivni konfiguraci.

Tlačítko Reboot Systém restartuje celý Master.

Tlačítko **Reboot EoC chip** - restartuje komunikaci vůči Slave zařízením. Restart trvá sice jen 10 sekund, ale vlastní obnovení spojení od Slave zařízení může být významně delší.

Auto Reset EoC Chip

Jde o hlídání funkčnosti EoC komunikace (watchdog), během níž sleduje zda dostává od Slave zařízení pakety.

Po startu EoC je tets nejdříve definovanou dobu (Hold Time) zastaven. Pak je zjištováno zda během doby Examination period přišel definovaný počet paketů. Pokud ne je proveden restart EoC čipu, který přeruší komunikaci se všemi Slave zařízeními na nejméně 10s (nejde o reboot systému). Pokud definovaný počet paktů od Slave zařízení přijde je toto bráno jako funkční, EoC není resetováno a cyklus se opakuje.

Auto Reset Enable - povoluje/zakazuje provádění kontroly. Pokud nezaznamenáváte problémy s propojením EoC není důvodu tuto funkci povolit

Examination Period - délka testu spojení během níž se počítají pakety.

Hold Time - doba během níž se neprovádí test, je to pauza mezi testy. Rozhodně ji je nutné nastavit na déle než je restart EoC rozhraní který trvá cca. 10s. Stejně tak nedoporučujeme nechat ji na dlouhém výchozím intervalu 43200 (12h) jelikož funkce začne být poprvé aktivní až po této době.

UpStream Unicats Pakets - počet paketů které musí během Examination period dorazit od klientských jednotek. Pokud zadáte číslo vysoké je jisté že se bude provádět restart EoC komunikace v intervalu HoldTime+Examination Time.

Apply - změna je provedena ihned, není třeba reset.

Níže příklad nastavení - test čeká 120s, pak pokud mu během 60s nepřijde ani jeden unicastový paket od Slave zařízení provede reset EoC komunikace.

Reboot System				
Click this b	outton to reboot the syste	em.Please <u>Save Confi</u> g	g <u>uration</u> before rebooting	
Reboot	System			
Reboot Eoc Chip				
Click this b	outton to reboot the eoc	chip		
Reboot	Eoc Chip			
Auto Reset EoC Chip				
Auto Reset	Enable	V		
Examinatio	n Period	60		Seconds
Hold Time		120		Seconds
UpStream	Unicast Packets	1		Pkts
Apply Refresh				

SYSTEM - Factory

Resetuje Master do továrního nastavení.

SYSTEM - Upgrade

Dovoluje upgrade Master jednotky.

SYSTEM - Backup

Dovoluje zálohovat nastavení Masteru a provést jeho obnovení. Pro funkčnost potřebuje aby na cílovém zařízení běžel FTP server.

SYSTEM - SNMP

Trap Server

Dovoluje nastavení kam se mají posílat automatická hlášení z SNMP Masteru. Jde o vestavěný mechanismus SNMP dovolující automaticky monitorovat definované parametry a zbavuje tak nutnosti neustále tyto data načítat ze zařízení. Do řádku zadáváte IP adresu stroje na nějž tato hlášení (Traps) posíláte. Dále jeho UDP port a Communitu (defakto heslo), pokud to je cílovým strojem vyžadováno.

Community

Dovoluje nastavení SNMP jmena pro Read a Write Community, tj. defakto hesla dovolující čtení a zápis do SNMP registrů Masteru.

Master nemá šifrovanou komunikaci SNMP (tj. není v3) a hesla putují v otevřeném kódu. Proto doporučujeme komunikaci omezit na bezpečnou část sítě nebo ji zapouzdřit do VPN na nejbližším routeru. Pokud SNMP nepoužíváte doporučujeme jej vypnout.

0.0.0.0 [162 [public]	Modify
2 0.0.0.0 102 public	Modify

Refresh

SNMP komunikace pro vás má největší smysl pro monitoring práce zařízení. Poskytne údaje o procházejícím množství dat a stavu práce zařízení. Tj. údaje dostupné jinak v menu NETWORK-Status a SYSTEM-Running Sttus. Nenaleznete zde například údaje o datech poslaných na konkrétní Slave/klienta. K této činnosti využijte předřazený router.

Web management XL-PB360CA

Výše jsme popisovali správu Slave jednotky XL-PB360CA prostřednictvím Masteru. Jednotku lze ale spravovat i přímo v jejím web rozhraní.

Logovací heslo pro tuto činnost můžete nastavit prostřednictvím Masteru ve WiFI Magement.

Tento web management má v moci na v zařízení v moci pouze porty LAN1 a LAN2 a router který je jim předřazen. Je jen omezené množství věcí v nichž by se tato administrace lišila od dříve popsaného a stojí za zmínku. Navíc pokud je zařízení na straně uživatele a provede výmaz zařízení do továrního nastavení tlačítkem RST všechna tato nastavení, včetně přihlašovacího hesla do tohoto rozhraní jsou vymazána na výchozí hodnoty.

Vypnutí Telnetu:

naleznete v Service - Telnet Server - Enable/Disable

Setup	Status	Netw	ork Se	ecurity	Service	Syster	n	
	Port Forwarding	DDNS	UPNP Setup	Advanced NAT	Telnet Server	IGMP	Policy Route	Policy DNS
Telnet Server	Enable Apply	Telnet Se	ərver					

Některé funkce firewalu

Service - Advanced NAT - Enable/Disable

Setup	Status	Network	Security	Service		System	n			
	Port Forwarding	DDNS UPN	P Setup Advanced	I NAT Telnet	Server	IGMP	Policy Route	Policy DNS		
ALG Setup										
	🗖 Ena	able Web Serve	er Access on WAN							
	🗹 Ena	Enable Ping Access on WAN								
	🗹 Ena	 Enable Ping Access on Way Enable IPsec pass through on VPN connection 								
	🗹 Ena	 Enable IPsec pass through on VPN connection Enable PPTP pass through on VPN connection 								
	🗹 Ena	able L2TP pass	through on VPN co	nnection						
	🗹 Ena	able H.323								
	🗹 Ena	able FTP								
	🗹 Ena	able SIP								
DMZ Setup										
	🗆 🗆 Ena	able DMZ								
	DMZ Ho	st IP Address:								
	Apply	Reset								

Možnost založit uživatele s nižšími právy než administrátor. Takového uživatele můžete sdělit následně koncovému uživateli.

Jeho založení naleznete v System - Admin Account Management

Setup	Status	Net	twork Sec	urity	Service	System		
	System Log	Save/Upg	rade Setup Rebo	ot Admin Ac	count Manager	nent Diagnos	sis Manual Inform	Language
User Management								
	ID	User name	User permissions	Password	New Password	Confirm new password	Operation	
	2	admin	Administrator 💌				Modify Delete	
	3	user	User 💌				Modify Delete	
	+		Administrator 💌	+			Add	

Založením uživatele s User permission = User vznikne uživatel který se po přihlášení dostane jen do menu která nejsou pro provoz zařízení kritická.

Především mu však umožníte aby si mohl nastavovat WiFi zařízení jak potřebuje, případně máte možnost aby využíval menu Dagnosis pro zakladni testy ping a traceroute.

Zabezpečení sítě

Postup zabezpečení Masteru

Ve výchozím stavu je možné přihlášení se do web rozhraní Masteru jak přes preferované rozhraní MGMT (out-of band) ale i přes in-band rozhraní. Tj. pokud si uživatel ve vaší síti zadá vhodný IP adresní rozsah a vy necháte zařízení ve výchozím nastavení je celkem jisté že nastane problém.

Proto doporučujeme následující:

a) Změna hesla pro admin

Menu System-Account

Do pole New Account zadejte admin, do nasledujich poli zadejte vase nove heslo:

Modify account		
Original account:	admin	
Original password:	•••••	
New account:	admin	
New password:	•••••	
Repeat New Password:	•••••	
Submit Reset		

b)

Změňte masku IP adresy EoC Ethernet rozhraní tak aby byla nedostupná. Jde o IP adresu která je IP adresou dostupnou jak z Gigabitového rozhraní tak od Slave zařízením. Master nemá mechanismu který by dokázal uživatelům na Slave zařízení Master zcela znepřístupnit. Proto je vhodnější pokud administrujete zařízení prostřednictvím druhého rozhraní označeného MGMT. To je uživatelům na Slave zařízení nepřístupné.

Používání MGMT můžete vyřešit tak že máte jako přípojku do internetu router se dvěmi LAN rozhraními a nebo pokud přijujete více Master jednotek tak mezi router a Mastery vložíte switch který má izolaci portů (názvů je více - tzv. portový VLAN, MDU režim apod.). Pak může být router i jednoportový.

Vlastní blokaci této IP adresy provedete změnou její síťové masky na 255.255.255.255, čímž jí znemožníte spojení.

IP adresu naleznete v menu System-Config

Ethernet over Coax

Network Information	
MAC:	1C:C0:E1:36:A3:36
Connect type:	Static IP
IP:	192.168.2.2
Subnet mask:	255.255.255
Default gateway:	192.168.2.1
Modify	

If you modify the configuration on this pages, the configuration will be saved, but it will have no effect on the device until the device is rebooted.

Maska se nezmění do doby restartu Masteru, proto jej restartujte.

c)

Nastavte IP filtr pro přístup na MGMT rozhraní. Filtr naleznete v menu **System - IP Access Control**

Comm	t Refresh	• Enable	C Disable				
he List C	of IP Address To Allowable Acces	2	I	Ť			
he List C ID	of IP Address To Allowable Acces Begin IP	s End IP	Subnet Mask	Operation			

Nyní se lze na Master přihlásit pouze přes MGMT rozhraní a pouze z IP adres definovaných ve filtru.

d)

Vypněte podporu SNMP v menu Service

SNMP nepoužívá zabezpečený přístup. Proot jej doporučujeme používat jen pokud máte zabezpečený přístup pomoci VPN, jinak je lépe tuto funkci odstavit.

Postup zabezpečení Slave

Vysvětlení tlačítka RST a jeho Továrního nastavení

Koncový uživatel nemůže obejít nastavení funkce portů provedením resetu do továrního nastavení!

Každý Slave má resetovací tlačítko RST ukryté za malým otvorem. Pokud jej uživatel podrží na déle než 5s při zapnutém zařízení dojde k nastavení do továrního nastavení.

Avšak nastavení portů se konfiguruje při každém startu z Masteru, defakto je součástí procesu autorizace zařízení. Konfigurují se jen parametry obsažené v menu Slave Configuration Information.

Především tak uživatel nemůže továrním resetem obejít zakázání portů, nastavení VLANů a omezení na rychlost. Nemůže obejít autorizaci Slave do sítě a ani se neztratí pojmenování tothoto Slave.

V případě zařízení s vestavěným routrem XL-PB360CA se při továrním nastavení vymaže nastavení vnitřního routeru do výchozího nastavení a do výchozího nastavení se uvede WiFi přístupový bod a budou platit i výchozí logovací hesla.

Proto pro ochranu sítě nespoléhejte na nastavení tohoto vnitřního routeru ale nastavte omezení na úrovni síťových portů.

To je rovněž důvodem proč je vhodné každému zařízení přiřadit Template tzn. nenechat jej na číslu 0.

Dodatečná zabezpečení Slave jednotek

V případě jednotky XL-PB360C není žádné další zabezpečení nutné, zařízení nemá ani IP adresu a vše je zpravováno přes Master. Tj. při užití jen těchto jednotek je EoC síť významně jednoduší po stránce bezpečnosti.

V případě XL-PB360CA a v případě, že nehrozí uživatelské mazání nastavení tlačítkem RST má smysl zabezpečit i jeho vnitřní router. Jde především o změnu přístupového hesla do zařízení. Provedete následujícím způsobem:

Jděte v Masteru do menu SLAVE - Authorization - vyberte zařízení - jděte do menu WiFi Management:

	Slave [1c:c0:e1:36:a3:67]
Cli User Setting	
User	root
Common P	assword ••••••
Super Pass	word
Apply	
Web User Setting	
User	admin
Password	•••••
Apply	
Saving Setting	
Click subm	it button to save the current settings to flash
Saving S	ietting
Factory Setting	
Click butto	n to restore the factory settings of the home gateway
Reset Fa	actory Setting
Reboot System	
Click subm	it button to reboot the wifi system
Reboot	Refresh
Note: These can forme will a	taka affaat aftar aana aatting in mifi managamant mak naga

CLI User Settings obsahuje uúda jepro přihlášení do Slave routeru přes Telnet. Rozhodně heslo změňte. Zadáváte jej dvakrát do polí Common Password a Super Password (popisek polí je matoucí, jde jen o opakování hesla).

Web User settings je přihlašovací jméno a heslo které zadáváte pokud se na router přihlašujete z web prohlížeče. Výchozí nastavení je jméno admin a heslo admin.

Stiskněte Apply. Nyní jsou sice nastavení uložena ale nejsou aktivní!

Stiskněte Saving Settings. Slave provede restart. Teprve v tuto chvíli jsou hesla platná!

e) Rovněž je vhodné vypnout Telnet server který je v routeru XL-PB360CA. Lze jej úplně vypnout prostřednicctvím web managementu přímo v routeru.

Nastavení vnějšího firewallu

Pokud je vaše EoC síť nějakým způsobem napojena do internetu rozhodně nastavte alespoň základní opatření na svém firewallu. Především znemožněte přístup z vnější sítě na správcovská rozhraní.

Zvláště blokujte přístup na tyto TCP/UDP porty všech EoC zařízení:

Telnet (23), SNMP (161), SSH (22), Web rozhraní (80)

Příklady nastavení

Slave s routrem a WiFi - základní nastavení

Následující příklad je typickou jednoduchou konfigurací jednotek XL-PB360CA v bytovém domě či hotelu. Požadujeme aby klienti měli WiFi přístupový bod a zároveň konfigurace byla jednoduchá. V tomto příkladu není připojeno IPTV STB zařízení. Není použita žádná další autorizace Slave zařízení.

Výsledkem bude v každém bytě router s NAT a WiFi AP za tímto. Klienti se budou moci připojit do portů LAN1, LAN2 a přes WiFi.

IP adresa bude uživatelům přidělována z vestavěného DHCP serveru.

Provoz z jednotlivých bytů odlišíme jejich vnější IP adresou. Tuto adresu v příkladu zadáváme staticky a pro každý byt je potřeba ji zadat odlišně. V příkladu jsou použity IP adresy z Privátního adresního rozsahu (192.168.33.x) neboť se předpokládá existence nadřazeného routeru s MASQ/NAT překladem adres. Pokud takový není a již přímo přidělujete platné IP adresy změní se konfigurace jen v tom ohledu že místo adres z rozsahu 192.168.33.x vkládáte platné IP adresy a platnou IP výchozí bránu.

Postup:

Refresh

Přejdeme do menu **SLAVE - Authorization** a kliknutím na MAC adrese 6. zařízení si otevřeme nastavení XL-PB360CA.

Autho	vization Mode									
Eul	A Defrach	uthorization Mode:		¢	Auto Auth	C _{Man}	ual Auth			
Slove	Autoriation]								
ID	Slave MAC	Wifi MAC	Auth Enable	Status	Slave Type	Automatic update allow	Start time	End time	Template Selection	Operation
1	1c:c0:e1:36:a3:4d	None	V	Online	EoC-Slave-4		00:00	23:59	2 🔻	Modify Delete
2	1c:c0:e1:36:a3:45	None	V	Online	EoC-Slave-4	V	00:00	23:59	302 💌	Modify Delete
3	1c:c0:e1:36:a3:5f	1c:c0:e1:36:a3:61	V	Online	EoC-Slave-EW	Image: Second s	00:00	23:59	303 💌	Modify Delete
4	1c:c0:e1:36:a3:57	1c:c0:e1:36:a3:59	V	Online	EoC-Slave-EW	N	00:00	23:59	1 -	Modify Delete
5	1c:c0:e1:36:a3:3f	None	•	Online	EoC-Slave-4	R	00:00	23:59	1 💌	Modify Delete
6	1c:c0:e1:36:a3:67	lc:c0:e1:36:a3:69	V	Online	EoC-Slave-EW	V	00:00	23:59	306 💌	Modify Delete
Ad	d An Authorized S	lave Refresh								
Unau	horized Slave									
	Index	<u>.</u>			MAC			Оре	ration	

-64-

V menu **SLAVE - Basic Information** si jednotku pojmenujte, vyplňte pole User Information a stisknete Apply, změna je provedena ihned.

	Slave [lc:c	0:e1:30:a3:07]	
Slave Information			
Slave Type	EoC-Slave-EW		
Port Number	3		
Software Version	7.1.0 & INT7400-MAC-7-1-7131-00-17-20	131108-FINAL-QCA7411L-B	
User Information	XL-PB360CA pokoj 111		
Attenuation	44 dB		
Signal Noise Ratio	UpLink 31.40 dB	Downlink 31.02 dB	
Modulation	UpLink 10.48 bits/carrier	Downlink 10.39 bits/carrier	
Speed	UpLink 340 Mbps	Downlink 337 Mbps	
Apply Refresh			
Other Information			

Přejdeme do nastavení Slave Configuration Information.

Porty 1. a 2. což jsou porty STB1 a STB2 fyzicky odpojíme, tj. zakážeme jejich používání. Můžeme zapnout Brodcast restrictions a detkci vzniku smyčky Enable Loopback check.

Port 3. necháme ve výchozím nastavení. Stiskněte Apply dole, změna nevyžaduje restart Slave zařízení.

				Slave [1c:c0:e1:36	:a3:67]			
Temp	late Selection								
1	emplate Applic	cation: 306	¥	Apply	Private T	emplate			
Temp	olate Configurat	tion							
Enab Rest Enab	ole broadcast re riction threshol ole loopback ch	striction: 🔽 d (pps): 2560 eck: 🗹	Enable m	ulticast restriction:	En En	able unknow un	icast restrictio	m: 🗖	
Port	Enable Port	Speed&Duplex	Vlan Mo	de PVID	Allowed '	VLAN	COS	UpLink maximum speed (0-102400)Kbps	DownLink maximum speed (0-102400)Kbps
1		auto 💌	Disable	• 1			0 🔹	0	0
2		auto 💌	Disable	• 1			0 🔻	0	0
3	v	auto 💌	Disable	• 1			0 -	0	0
A	oply Refi	resh							
Curre	nt Configuratio	T inle Status	Lass	Enable Dert	Adapting	Canad	Dunla	- PVID	202
	1	Disconnect	No	Disable	Enable	10mhne	Half dur		0
	2	Disconnect	No	Disable	Enable	10mbps	Half dur	olex 0	0
Rot	3	Connect	No	Enable	Enable	100mbps	Full dup	ilex 0	0

Přejdeme do jeho nastavení Wan Configuration.

Slave [1c:c0:e1:36:a3:67]						
Global Setting						
Enable Web Access						
Apply Refresh						
Setting Wan 1						
Service Mode Data						
Connection Mode Route 🔽 🗖 Ena	ble VLAN VLAN ID 0 VlanPri 0 z					
Port Binding 🔽 LAN1 🗹 LAN2 🗖	LAN3 🗖 LAN4 🗹 SSID1 🗖 SSID2 🗖 SSID3 🗖 SSID4					
Route Setting						
ConnType	Static IP					
IPV4 Address	192.168.33.7					
Subnet Mask	255.255.255.0					
Default Gateway	192.168.33.1					
DNS Server Config	Manual					
DNS 1	192.168.33.1					
DNS 2	0.0.0					
Apply						
Tippit Hencon						
Setting Wan 2						
Service Mode Disable						
Apply Refresh						
Setting Wan 3						
Service Mode Disable						
Apply Refresh						
Setting Wan 4						
Service Mode Disable 💌						
Apply Refresh						
Click submit button to surgest actings to flock						
Saving Setting						
ote: These configure will take effect after save setting						

Vytvoříme **Setting Wan1** tak že Service Mode z Disable přepneme na **Data**. **Connection Mode** nastavíme na **Route**.

V Port Binding zaškrtneme LAN1 a LAN2 což jsou přímo porty označené na zařízení jako "LAN1" a "LAN2". Dále zaškrtneme SSID1 což je WiFi přístup.

Conn Type nastavte na **Static IP**, v našem příkladu zadáváme 192.168.33.7 což je vnější adresa klientského routeru a pro každý byt ji musíme zadat jinou. Subnet Mask 255.255.255.0 pro všechyn byty stejná. Default Gateway je IP adresa našeho nadřazeného routeru, v našem příkladu 192.168.33.1 a je pro všechny byty stejná.

Adresa klientského routeru a adresa výchozí brány musí být ve stejném IP adresním prostoru. Tyto adresy nepotřebuje uživatel znát, jde o adresy použité při vnitřní komunikaci.

Viz poznámka v úvodu k použití IP adresy z priváttního rozsahu pro spojovou síť na nadřazený router.

DNS1 a DNS2 - zadejte IP adresu alespon jednoho DNS serveru.

Enable Web Access - ignorujte, omezení není funkční.

Stiskněte Apply. Nyní jsou nastavení uložena ale nejsou aktivní!

Stiskněte Saving Settings. Slave provede restart. Teprve v tuto chvíli jsou nastavení platná!

		Slave [1c:c0:e1:36:a3	3:67]
IP Address			
IP Address Subnet Mask	192.168.1.1 255.255.255.0		
DHCPV4 Server Setting			
Enable DHO IP Pool Address from Subnet Mask Apply Refrest	PV4 server 192.168.1.70 t 43200	• 192.168.1.90	Edit Reserved Addresses
Saving Setting			
Click submit button to Saving Setting	save the current settings to flash		

Přejdeme do nastavení Lan Configuration.

Note: These configure will take effect after save setting .

Zadejte **IP adress** což je vnitřní IP adresa routeru. Pro uživatele to bude jeho výchozí brána. V příkladu 192.168.1.1. Tato IP adresa může být ve všech bytech nastavena stejně.

Subnet Mask v příkladu 255.255.255.0 a může být ve všech bytech zádána stejně.

IP Pool Adress v příkladu 192.168.1.70 až 192.168.90 je rozsah adres které se budou uživateli přidělovat na jeho zařízení, tj. připojené počítače a mobilní telefony.

Subnet Mask v oddíle DHCPV4 server je chybné pojmenování. Správně má být Lease Time (Seconds) a je to doba po níž je přidělené IP platné. Ponechte výchozí hodnotu 43200 sekund (tj. 12hodin).

Stiskněte Apply. Nyní jsou sice nastavení uložena ale nejsou aktivní!

Stiskněte Saving Settings. Slave provede restart. Teprve v tuto chvíli jsou nastavení platná!

Přejdeme do nastavení WiFi Basic Configuration

Slave [1c:c0:e1:36:a3:67]						
WiFi						
	WiFi Enable		Country	CHINA		
Emissive Power	Level5 💌		AP Number	1		
AP 1 Setting						
SSID	NAZEV_WIFI_SITE					
Channel	Auto 💌 Mode	Auto		Hidden SSID		
Security						
Encryption Mode	WPA-PSK/WPA2-PSK					
Key Format	Ascii 💌					
Alorithm	TKIP/AES 💌					
Key	nejake_heslo					
Apply Refresh						
Saving Setting						
Click submit button to save	e the current settings to flash					
Save						
Note: These configure will ta	ke effect after save setting .					

Nastavíme přístupové parametry pro WiFi AP, tj. jak se budou uživatelé připojovat ze svých mobilních telefonů a notebooků bezdrátově.

Zakrtněte WiFi Enable

Emissive Power ponechte na Level5

Country ponechte na CHINA

AP Number ponechte na 1

SSID je název uživatelovi WiFi sítě, tj. po d jakým jménem ji naskenuje ve svém přístroji. V příkladu zadána jako NAZEV_WIFI_SITE

Channel ponechte na Auto

Mode ponechte na Auto (po celkovém uložení se objeví nastavení 11NGHT20, což je 802.11n/g/HT20)

Hidden SSID nezaškrtávejte.

Encryption Mode zvolte WPA-PSK/WPA2-PSK

Algorithm TKIP/AES

Key zadejte přístupové heslo, v příkladu napsán text nejake_heslo

Stiskněte Apply. Nyní jsou sice nastavení uložena ale nejsou aktivní! Stiskněte Save. Slave provede restart. Teprve v tuto chvíli jsou nastavení platná!

Přejdeme do nastavení WiFi Management

		Slave [1c:c0:e1:36:a3:67]
Cli User Setting		
User		root
Comn	non Password	•••••
Super	Password	•••••
App	bly	
Web User Setting		
User		admin
Passw	ord	•••••
App	bly	
Saving Setting		
Click	submit button to sa	ve the current settings to flash
Sav	ing Setting	
Factory Setting		
Click	button to restore the	factory settings of the home gateway
Res	et Factory Settin	g
Reboot System		
Click	submit button to rel	poot the wifi system
Reb	oot Refresh]
Note: These configure	will take effect afte	r save setting in wifi management web page.

Zde nastavujete administrační hesla k tomuto routeru.

CLI User Settings obsahuje uúdaj epro přihlášení do Slave routeru přes Telnet. Rozhodně heslo změňte. Zadáváte jej dvakrát do polí Common Password a Super Password (ano popisek polí je matoucí, jde jen o opakování hesla).

Web User settings je přihlašovací jméno a heslo které zadáváte pokud se na router přihlašujete z web prohlížeče. Výchozí nastavení je jméno admin a heslo admin. Rozhodně změňte.

Stiskněte Apply. Nyní jsou sice nastavení uložena ale nejsou aktivní!

Stiskněte Saving Settings. Slave provede restart. Teprve v tuto chvíli jsou hesla platná!

Slave s routrem a WiFi - pokročilé nastavení

Následující příklad je úpravou předchozího základního postupu.

Předvádí použití VLAN 802.1Q a užití PPPoE.

V příkladu využíváme porty STB1 a STB2 pro VLAN 802.1Q za účelem příjmu IPTV přenášeného přes TCP. Tyto porty tak uživateli neslouží k připojení na internet ale pouze pro připojení IPTV STB.

Přejdeme do nastavení Slave Configuration Information.

Porty 1. a 2. což jsou porty STB1 a STB2 povolíme.

Jejich VLAN Mode nastavíme na režim Access a vložíme že pracují na PVID 102.

Tím se automaticky přenastaví režim 3. portu, což je vnitřní router, na režim Trunk. Vložíme mu PVID 101 a to i pro povolenou síť.

Rovněž vložíme výkonové omezení pro router na 10Mbit/s pro upload a 20Mbit/s pro download.

				Slave [1c:c0:e1:36	:a3:67]			
Templa	te Selection								
Ter	mplate Applic	ation: 306	•	Apply	Private Te	emplate			
Templa	ite Configurat	ion							
Enable Restric Enable	e broadcast res ction threshold e loopback che	triction: 🔽 d (pps): 2560 eck: 🔽	Enable m	ilticast restriction:	En En	able unknow u	nicast restrictio	m: 🗖	
Port	Enable Port	Speed&Duplex	Vlan Moo	le PVID	Allowed	VLAN	cos	UpLink maximum speed (0-102400)Kbps	DownLink maximu speed (0-102400)Kbps
1		auto 💌	Access	1 02			0 🔻	0	0
2	•	auto 💌	Access	• 102			0 🔻	0	0
3		auto 💌	Trunk	• 101	101		0 💌	10000	20000
App	oly Refr	esh							
Curren	t Configuratio	n							
F	Port	Link Status	Loop	Enable Port	Adaptive	Speed	Duple	x PVID	COS
	1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half du	plex 101	0
	2	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half du	plex 101	0
	3	Connect	No	Enable	Enable	100mbps	Full dup	olex 102	0
Refr	esh								

Stiskněte Apply dole, změna nevyžaduje restart Slave zařízení.

Tímto budeme na portech STB1 a STB2 přijímat komunikaci poslanou s tagem 802.1Q VLAN 102. Tj. provoz z IPTV servere který tuto službu poskytuje musíme nastavit tak aby byl správně označkován s tagem 102. Samotné přijímače IPTV STB žádnou podporu pro 802.1Q nepotřebují, neboť značka je na Slavu odejmuta předtím než je IPTV STB doručena. V této pokročilé konfiguraci je třeba aby byl 802.1Q značen i provoz vůči internímu routeru který předtím značkován nebyl, musí dostat značku 101.

Poznamenejme, že router neumožňuje aby v případě užití VLAN na portech 1.,2. byl provoz vůči portu 3. neznačkován. Může se vám podařit takového nastavení docílit není však funkční.

Přejdeme do jeho nastavení Wan Configuration.

Jelikož jsme nyní portu 3., tj routeru, přiřadili VLAN 101 musíme tento VLAN zde v nastavení zadat k Setting Wan 1 kde máme Router aktivni. Tj. vyplníme pole VLAN ID číslem 100 a zaškrtneme políčko **Enable VLAN**.

Slave [1c:c0:e1:36:a3:67]					
Global Setting					
Enable Web Access					
Apply Refresh					
Setting Wan 1					
Service Mode Data 💌					
Connection Mode Route 💌 🗹 En	able VLAN VLAN ID 101 VlanPri 0				
Port Binding 🔽 LAN1 🔽 LAN2 🗖	LAN3 🗖 LAN4 🗹 SSID1 🗖 SSID2 🗖 SSID3 🗖 SSID4				
Route Setting					
ConnType	PPPoE 🗾				
User	uzivatel				
password	••••				
IPV4 Address	0.0.0.0				
Subnet Mask	0.0.0.0				
Default Gateway	0.0.0.0				
DNS Server Config	Automatic 💌				
DNS 1	0.0.0.0				
DNS 2	0.0.0.0				
Apply Refresh					
Setting Wan 2					
Service Mode Disable					
Apply Refresh					
Setting Wan 3					
Service Mode Disable					
Apply Refresh					
Setting Wan 4					
Service Mode Disable 💌					
Apply Refresh					
Saving Setting					
Click submit button to save the current settings to flash					
Saving Setting					

Dále jsme v příkladu změnili způsob přidělení IP adresy ze statického (tj. ručně zadaného) na přidělení od PPPoE serveru.

Pro funkčnost PPPoE je nutné aby server běžel na předřazeném routeru. PPPoE přidělí routeru IP adresy a zároveň slouží jako další autorizační stupeň.

Místo PPPoE umí router ještě přidělení adresy přes DHCP.

Nastavení pro Multicasting

Pokud plánujete použití datového zdroj ve vaší v režimu UDP multicast zde je návod na jeho zprovoznění. Nejčastěji jde o multicastové vysílání IPTV.

Multicast přináší při užití v EoC mírnou výkonovou výhodu oproti TCP v celkové velikosti pásma, viz. kapitola Download - TCP a Multicast

! Pokud o ničem takovém ve svém síti nevíte ponechte výchozí nastavení a odstavec Multicasting se vás netýká !

! Pokud chcete distribuovat multicast nemusí být nutně na vstupu značkován VLAN 802.1Q. Dále v popisu rozlišujeme dle toho nastavení Master a Slave zařízení !

Následující příklad je proveden pro XL-PB360C, tj. zařízení bez routeru. V případě použití pro XL-PB360CA je nastavení stejné ale bude se týkat jen portu 1. a 2. které jsou na jednotce označeny jako STB1 a STB2.

IGMP aktivace na Masteru

Základním požadavkem pro Multicast je aktivace IGMP:

Naleznete jej v menu NETWORK - IGMP

IGMP Query Proxy Information		
Query Interval:	10 s Stepsize:10s	
Igmp Vlan:	Refresh 🔽 Vlan Id 101	Modify
Igmp Status:	Igmp[10]Has been set to enable mode	Disable
Refresh		

v EoC Master jednotce je software starající se o IGMP komunikaci. Její komunikaci můžete detekovat jako IGMP zprávy vysílaná z IP adresy 192.168.2.2, což je IP adresa navázaná na Gigabitové rozhraní Masteru.

Tyto zprávy se rozesílají v intervalu "Query Interval" a fungují jako dotaz pro připojená zařízení přijímající multicast ve smyslu "stále ještě tento kanál posloucháš?". Pokud zařízení neodpoví je automaticky z kanálu vyřazeno. Poznamenejme že toto nemá vliv na to jak rychle se zařízení k multicastu připojí ale za jakou dobu od jeho přechodu na jiný zdroj je toto zjištěno pokud sám takové hlášení IGMP nedává. Je důležité upozornit že přijímačem Multicastu nemusí být jen STB zapojené do Slave zařízení ale může jím být i připojený počítač. Tj. nemusí být zaručeno že pracuje s IGMP správně a proto Query Interval zajistí jeho odpojení z kanálu po nastavené době. Tím se především uvolní přenosové pásmo systému celkově.

Query Interval - pro účely ladění nastavte na minimum 10s tak aby se případná chyba projevila co nejrychleji, pokud vaše zařízení / software nedostává z nějakého důvodu IGMP zprávy projeví se to ztrátou jeho spojení právě do cca. 10s od doby přepnutí na kanál. Například pokud jste si například zablokovali IGMP do jiného VLANu než jste povolili dopravit k přijímači uvidíte to po 10s od posledního přepnutí na TV kanál. Pro provozní režim nejčastěji hodnota kolem 120s je vyhovující.
Igmp Vlan - jde o ID VLAN sítě po níž chcete aby IGMP zprávy byli posílány. Číslo tohoto VLANu je třeba následně zadat id o Slave zařízení tak abyste umožnili koncovým zařízením komunikaci přes IGMP. Nápis **Refresh** v řádce Igmp Vlan je chyba popisu - správně má být **Enable VLAN.** Proto pokud chcete IGMP posílat po VLAN 802.1Q je nutné toto zaškrtnout. Naopak pokud nebudete VLAN pro multicast používat, nezaškrtávejte.

Network Filter na Masteru

Dalším menu týkajícím se Multicastu je omezovač pásma pro příchozí provoz.

Naleznete jej v menu NETWORK - Filter

Broadcast l	imiting		
	Broadcast limiting enabled:		
	Broadcast limit threshold:	1	% (1-100%)
Submit][]		
Multicast li	miting		
	Multicast limiting enabled:		
	Multicast limit threshold:	10	% (1-100%)
Submit]		

Zde vás bude zajímat jen volba pro Multicast limiting.

Dovoluje omezit příchozí Multicastové provozy a slouží jako bezpečnostní pojistka.

Oproti popisu není rozsah zadání 1-100 ale ve skutečnosti 1-10. Tj. při zadání 2 se limituje příchozí provoz na cca. 20% maxima.

Testy ukázali, že pokud je příchozí stream jen jeden budete na STB posílat při zadání 2 bezchybně stream o velikosti max. 18Mbit/s.

Jakmile však je na vstupu více multicastových streamu je tato hodnota vůči celkovému součtu redukována výrazněji a nelze přesněji definovat.

Doporučujeme se o limitaci příchozího provozu postarat na jiných prvcích. Proto ponechte funkci Filter neaktivovánu, tj. políčko **Multicast limiting enabled nezaškrtávat.**

VLAN Mode Slave zařízení

Nyní je třeba nastavit pracovní režim pro koncové klienty.

K jednotlivým klientům se dostanete prostřednictvím menu SLAVE - Online

D	Slave MAC	Wifi MAC	User information	Attenuation(dB)	Upstream SNR(dB)	Downstream SNR(dB)	Upstream Speed(Mbps)	Downstream Speed(Mbps)	Operation
1	1c:c0:e1:36:a3:4d	None	XL-PB360C Node B2	44	31.48	31.08	340	337	Reboot
2	1c:c0:e1:36:a3:45	None	XL-PB360C Node B3	44	31.46	31.18	340	338	Reboot
3	1c:c0:e1:36:a3:5f	1c:c0:e1:36:a3:61	XL-PB360CA Node B4	44	27.55	30.55	308	333	Reboot
4	lc:c0:e1:36:a3:57	1c:c0:e1:36:a3:59	XL-PB360CA Node B5	44	31.09	30.32	337	331	Reboot
5	<u>lc:c0:e1:36:a3:3f</u>	None	XL-PB360C Node B6	46	26.73	29.59	302	325	Reboot
6	1c:c0:e1:36:a3:67	lc:c0:e1:36:a3:69	XL-PB360CA Node B7	44	30.65	30.26	333	330	Reboot

Vyberte jeho MAC adresu a následně zvolte v horní liště Slave Configuration Information

Pro počáteční konfiguraci sítě doporučujeme vypnout volby omezující vysílání Multicastu, Broadcastu i Unicastu. Nebudou vás omezovat z hlediska limitů na počet paketů za sekund (pps). Volba Enable loopback check může být zapnutá, nesouvisí nijak s multicastem.

VLAN Mode Disabled

Pokud multicast vstupující do Masteru není značkován 802.1Q tak nepotřebujete aktivovat VLAN 802.1Q nad porty Slave, ponechte je v režimu **Disabled**.

VLAN mode Access

Pokud stream je VLAN 802.1Q značkován je třeba aby ve shodě byli nastaveny i Slave zařízení. Nejčastějším nastavení Slave zařízení je nechat **VLAN Mode** v režimu **Access**. Níže na příkladu je nastavena na 1. portu VLAN síť s identifikátorem 101. Jakmile takovou komunikaci přijme, odstraní z ní 802.1Q tag a dále posílá z Slave zařízení přes LAN1 již ne-tagovaný provoz (tj. normální, neobsahující 802.1Q)

Příklad níže tedy bude přijímat multicastový provoz jež zasíláme do Masteru s VLAN identifikátorem 101 pouze pokud zapojíte případné IPTV STB do portu LAN1. Na samotném IPTV STB již žádný VLAN 802.1Q nenastavujte.

VLAN 101 v tomto případě musí mít i IGMP provoz, viz předchozí nastavení NETWORK-IGMP.

Slave Basic Information

Slave Configuration Information

mation	Slave	MAC	Table

				Slave [2	1c:c0:e1:36	:a3:4d]			
Template	e Selection								
Tem	plate Applica	ation: 301	•	Apply	Private T	emplate			
ſemplate	e Configurati	on							
Enable t Restricti Enable 1	broadcast res ion threshold loopback che	triction: (pps): 2560 ck:	Enable m	ulticast restriction:	Er Er	able unknow unio	cast restriction:		
Port I	Enable Port	Speed&Duplex	Vlan Mo	de PVID	Allowed	VLAN	UpLi COS (0-1	nk maximum speed 02400)Kbps	DownLink maximu speed (0-102400)Kbps
1	2	auto 💌	Access	• 101			• • 0		0
2		auto 💌	Access	• 1			0		0
3		auto 💌	Access	• 1	8		0		0
4	V	auto 💌	Access	• 1			• •		0
Apply	/ Refre	esh							
Current (Configuration								
Po	rt I	Link Status	Loop	Enable Port	Adaptive	Speed	Duplex	PVID	COS
1		Connect	No	Enable	Enable	100mbps	Full duplex	101	0
2	1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duplex	1	0
3	1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duplex	1	0
4	1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duplex	1	0

VLAN mode Trunk

Druhou, vyjímečně používanou možností, je provozovat port v režimu Trunk. Ten použijete tehdy pokud chcete aby přijatý multicastový provoz pokračoval ze Slave zařízení dále do sítě s VLAN 802.1Q tagem. V opačném směru je nutné abyste povolili v poli "Allowed VLAN" pro ty sítě které mají komunikovat v opačném směru. A jelikož jsme v příkladu dali aby IGMP komunikovalo také ve VLAN 101 potřebujeme aby naše odpovědi IGMP procházeli s tímto tagem. Nezapomeňte že v této konfiguraci musí rovněž komunikující zařízení dávat do paketu značku VLAN 802.1Q značku, v našem příkladu 101.

Slave Basic Information

Slave Configuration Information

Slave MAC Table

			Slave [1c:c0:e1:36	:a3:4d]			
Template Sel	ection							
Template	Application: 30	1 💌	Apply	Private T	emplate			
Template Cor	ifiguration							
Enable broad Restriction th Enable looph	Icast restriction: 2560	Enable n	ulticast restriction:	E Er	able unknow un	icast restriction:		
Port Enab	le Port Speed&Duplex	vlan Mo	ode PVID	Allowed	VLAN	COS ((pLink maximum speed 0-102400)Kbps	DownLink maximum speed (0-102400)Kbps
1	auto 💌	Trunk	• 101	1,101		0 💌	0	0
2	auto 💌	Access	• 1			0 🔻	0	0
3	auto 💌	Access	• 1	-		0 🔹	0	0
4 1	auto 💌	Access	• 1		i c	0 -	0	0
Apply	Refresh							
Current Conf	iguration							
Port	Link Status	Loop	Enable Port	Adaptive	Speed	Duplex	PVID	COS
1	Connect	No	Enable	Enable	100mbps	Full duple	x 101	0
2	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duple	x 1	0
3	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duple	x 1	0
4	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duple	x 1	0
Refresh								

Poznámka k VLAN vs. IGMP

Jak jste si všimli v našem příkladu je IGMP ve stejné VLAN jako vlastní multicast, To je nečastější a praktické nastavení.

Pokud však z nějakého důvodu potřebujete mít IGMP s jinou VLAN, případně multicastové streamy rozdělit nejen dle jejich IP ale i dle VLANu mějte na paměti že vždy musí k a od koncového zařízení projít IGMP zprávy. Pokud neprocházejí budou se vám zařízení od multicastové skupiny "odhlašovat" po vypršení nastavené doby dotazu IGMP.

Propojení oddělené komunikace MDU

Zde popisovaný EoC přenosový systém je **záměrně** navržen pro **oddělení** vzájemné komunikace mezi uživateli. V tomto systému je veškerá komunikace ze Slave jednotky vedena přes Master jednotku a komunikace mezi Slave jednotkami vůbec neprobíhá. To znamená, že uživatel jednoho zavirovaného počítače nemůže žádným způsobem ohrozit jiného uživatele ve stejném kabelovém segmentu sítě který používá jiné, byť identické, Slave zařízení. Tento systém se nazývá také MDU - Multiple Dwelling Units

Nicméně pokud je potřeba aby systém byl používán také pro komunikaci mezi jednotlivými Slave zařízeními lze toto omezení obejít pomocí centrálního routeru. Tj. toho routeru který máte zapojen mezi Master jednotku a přípojku do internetu. Případně tento router leží na vzdálenějším uzlu který spojuje více budov dohromady před jejich napojením do internetové přípojky.

Na router nebo spravovaným přepínači vám pro podporu této funkce stačí zapnout funkčnost nazývanou lokální ARP Proxy, a to takovou aby dokázala odpovědět do stejného rozhraní z jakého ARP dotaz přišel.

Přenos dat pak funguje tak, že pakety které mají z jednoho Slave zařízení dosáhnout druhý Slave zařízení jsou routována na tomto centrálním routeru přes STEJNÉ rozhranní. Tj. jsou přijmuty z Masteru a do Masteru opět poslány, samozřejmě s jinou cílovou adresou.

Jaké jsou možnosti řešení:

a) Pokud routujete síť na spravovatelném přepínači podívejte se v něm po funkci "ARP Local Proxy", "local proxy-arp" apod. Funkci mají přepínače které pracující na 3. vrstvě OSI (tzv. Layer 3), poznáte je dle toho že jste na nich konfigurovali RIP, OSPF.

b) Pokud je vaším routerem zařízení s OS Mikrotik hledejte aktivaci této funkčnosti pod termínem "local-proxy-arp". V návodu systému plně popsáno.

c) V případě Linux routerů jde o funkčnost nazývanou "Private VLAN proxy ARP". Uvádíme způsob povolení její funkčnosti pro patřičné rozhraní, zde příklad pro eth1:

 $echo~1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/proxy_arp_pvlan$

nebo

sysctl -w net.ipv4.conf.eth1.proxy_arp_pvlan=1

Funkce je aktivní okamžitě, není třeba restart apod.

Tato funkčnost je podporována již od kernelu 2.6.34 a neměli byste tedy mít žádný problém ji aktivovat v současném jádře. Pro její funkci nejsou jakákoliv nastavení VLAN (802.1Q) potřeba i když je pro jejich podporu navržena. Poznamenáváme že nejde o původní "Proxy ARP" který je v Linuxu velmi dlouho, bohužel však není této funkčnosti schopen.

A pokud jako Linux "Private VLAN proxy ARP" chcete použít stoj který jinak jako router neslouží nezapomeňte že:

• je nutné aktivovat IP forwarding:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

• je nutné aby na rozhraní nad nímž aktivujete tuto funkčnost byla nastavena IP adresa ze stejného rozsahu jako jsou IP adresy mezi nimiž má probíhat komunikace (pokud je zařízení routerem pravděpodobně ji tam již máte a jde o výchozí IP bránu pro Slave zařízení). Ověříte snadno tak že jste schopni dostat odpověď na ICMP (ping) poslanou z routeru.