

Verze 1.1.0

## Ochranné známky

- VGA je ochranná známka spoločnosti IBM. Logo Windows a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft.
- Další zde zmíněné ochranné známky a názvy společností jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

## O tomto dokumentu

- Tento dokument je určený pouze pro referenční účely. Další podrobné informace jsou uvedené v příručce konkrétního produktu.
- Tento dokument slouží jako referenční k více typům produktů a jejich specifika tu nemusí být uvedena. Produkty provozujte v souladu s jejich určením.
- Uživatel by měl dodržovat pokyny uvedené v tomto dokumentu a tím předejít případným ztrátám.
- V případě, že není možné otevřít dokument PDF, aktualizujte verzi svého nástroje na četní dokumentů PDF nebo použijte jiné běžné nástroje pro čtení dokumentů PDF.
- Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv upravit informace uvedené v dokumentu. Upravený obsah se přidá do nové verze bez předchozího upozornění. Některé funkce produktů se mohou mírně lišit od těch, které byly přede změnou.
- Dokument může obsahovat technicky nepřesný obsah, rozpory s funkcemi produktu nebo provozem nebo tiskové chyby.

#### Nevyhnutelné kroky v rámci kybernetické bezpečnosti

#### 1. Měňte hesla a používejte silná hesla:

Příčinou číslo jedna při proniknutí do sítě je slabé nebo výchozí heslo. Doporučuje se okamžitě měnit přednastavené heslo a vytvářet nová silná hesla. Silné heslo by se mělo skládat alespoň z 8 znaků a kombinace speciálních znaků, číslic a velkých a malých písmen.

## 2. Aktualizujte firmware

Jako standardní proceduru v tomto technickém odvětví doporučujeme v případě NVR, DVR a kamery IP používat nejaktuálnější firmware, aby bylo zaručené, že systém obsahuje nejnovější bezpečnostní opravy a odstranění nedostatků.

#### Doporučení na zabezpečení vaší síťové bezpečnosti

#### 1. Pravidelná změna hesel

Pravidelně měňte přihlašovací údaje do svých zařízení, abyste zajistili, že do systému mají přístup jen oprávnění uživatelé.

#### 2. Měňte přednastavené porty HTTP a TCP:

• Meňte přednastavené porty HTTP a TCP pro systémy. Tyto dva porty se používají na komunikaci a vzdálený dohled.

• Tyto porty se mohou měnit na jakoukoliv sadu čísel v rozmezí 1025 až 65535. Změnou přednastavených portů se vyhnete riziku uhádnutí cizími osobami, jaký port používáte.

## 3. Aktivujte HTTPS/SSL:

Nastavte certifikát SSL na aktivaci HTTPS. Toto bude šifrovat každou komunikaci mezi vašimi zařízeními a rekordérem.

## 4. Aktivujte filtr IP:

Aktivací filtru IP dosáhnete toho, že k systému mohou přistupovat jen osoby se specifickými adresami IP.

## 5. Měňte heslo ONVIF:

V případě staršího firmweru IP kamer se heslo ONVIF nemění automaticky se změnou přihlašovacích údajú do systému. Budete muset aktualizovat firmwer kamery na nejnovější verzi nebo manuálně změniť heslo ONVIF.

#### 6. Přesměrujte pouze porty, které potřebujete:

• Přesměrujte pouze ty porty HTTP a TCP, které potřebujete používat. Nedělejte DMZ (demilitarizovaná zóna) z IP adresy zařízení.

 Není potřeba přesměrovávat jakýkoliv port pro individuální přístup do kamery. Pokud jsou všechny připojené k rekordéru na místě; je potřeba jen port pro NVR.

## 7. Deaktivujte automatické přihlašování na SmartPSS:

Uživatelé, kteří pracují na SmartPSS při dohledu svého kamerového systému a na počítači, který používá více osob, by měli deaktivovat automatické přihlašování. Toto přidá další vrstvu bezpečnosti na zabránění přístupu k systému uživatelů bez příslušných přihlašovacích údajú a oprávnění.

## 8. Používejte odlišné uživatelské jméno a heslo pro SmartPSS:

V případě odhalení vašich účtů na sociálních médiích, bankovního, e-mailového účtu atd. byste určite nechtěli, aby někto sbíral tato hesla a pokusil se s nimi proniknout i do vašeho kamerového systému. Používaním odlišného uživatelského jména a hesla pro váš bezpečnostní systém ztížíte cizím osobám pokus o průnik do vašeho systému.

## 9. Omezte funkce hostitelských účtů:

Pokud je váš systém nastavený na užívání více uživateli, zabezpečte, aby každý uživatel měl přístup pouze k těm funkcím, které potřebuje k výkonu své práce práce.

## 10. UPnP:

• UPnP se automaticky pokusí přesměrovat porty na vašem směrovači nebo modemu. Za normálních okolností by toto bolo dobré. Ale pokud váš systém automaticky přesměruje porty a přihlašovací údaje necháte výchozí, může se stát, že do systému proniknou nezvaní návštěvníci

 Pokud jste na vašem směrovači/modemu manuálně přesměrovali porty HTTP a TCP, bez ohledu na toto by se funkce měla vypnúť. Deaktivace UPnP se doporučuje, pokud se tato funkce nepoužívá.

## 11. SNMP:

Pokud nepoužíváte SNMP, deaktivujte ho. Pokud používáte SNMP, Měli byste tak činit pouze dočasně, a to výhradně na účely testování.

## 12. Multicast (rozesílání):

Multicast (rozesílání) se používá na sdílení videa mezi dvěma rekordéry. V současnosti nejsou známé žádné problému při používání Multicast (rozesílání), ale pokud funkci nevyužíváte, vypněte ji.

## 13. Kontrolujte denník:

Pokud máte podezření, že někdo získal neautorizovaný přístup do vašeho systému, můžete si to ověřit pomocí systémového denníku. Systémový denník ukáže, které IP adresy se používali na přihlášení do vašeho systému a k čemu se přistupovalo.

#### 14. Fyzické zablokování zařízení:

Je ideální v případě, kdy chcete zabránit neoprávněnému fyzickému přístupu k vašemu systému. Nejlepší způsob to udělat je nainstalovat nahrávací zařízení do uzamykatelného boxu, uzaykatelného serverového regálu a nebo ho umístit do uzamčené místnosti.

## 15. Připojte IP kamery k portům PoE na zadní straně NVR:

Kamery připojené k portům PoE na zadní straně NVR jsou izolované od okolní sítě a není možné k nim přímo přistupovat.

## 16. Izolujte síť NVR a IP kamer

Síť, kde jsou připojené vaše NVR a IP kamera, by neměla být stejná jako vaše veřejná počítačová síť. To zabrání jakýmkoliv návštěvníkům nebo nezvaným hostům v přístupu do kamerové sítě.

## Souhrn

Tento dokument popisuje z větší části funkce, instalaci – kabeláž a provoz bezdrátového inteligentního HUB-u.

Model: DHI-ARC2000B-W, ARC2000B-W.

## Význam symbolů

V dokumentu se mohou vyskytnout následující symboly. Význam příslušného symbolu je uveden v tabulce níže.

Symbol	Poznámka
<b>Nebezpečí</b>	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, v případě, že se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné poranění.
Výstraha	Označuje středně nebo mírně nebezpečnou situaci potenciálního nebezpečí, které může mít za následek středně nebo mírně těžká poranění.
	Indikuje potenciální riziko jehož zanedbání může způsobit ztrátu údajů, snížení výkonu nebo nestabilní provoz.
Elektrostatický náboj	Označuje zařízení citlivá na elektrostatický výboj.
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem	Označuje nebezpečí vysokého napětí.
Laserové záření	Intenzivní laserové záření.
Отр	Označuje užitečné informace, které moho vyřešit problém nebo ušetřit čas.
Doznámka	Dodatečná informace, zdůraznění nebo doporučení.

## Důležité bezpečnostní pokyny a varování

Následující popis obsahuje správnou metodu používání zařízení. Aby se zabránilo vzniku nebezpečí nebo škod na majetku, před použitím si důkladně přečtěte příručku. Během používíní zařízení se důkladně řiďte pokyny.

## Pokyny k používání

- Zařízení neumisťujte a neinstalujte do prostoru se přímým sluneční zářením nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí.
- Zařízení instalujte horizontálně nebo na stabilní místa tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu
- Umístěte zařízení jen do takového prostředí kde nehrozí jeho přímí zásah tekoucí, kapající nebo stříkající vodou.
- Zařízení instalujte pouze v odvětrávaném prostoru; neblokujte větrací otvor.
- Zařízení provozujte jen v rozsahu jmenovitého příkonu a výkonu.
- Zařízení bezdůvodně nerozebírejte.
- Zařízení přepravujte a skladujte pouze v rámci povoleného rozsahu vlhkosti a teploty.
- Zajistěte, aby se používaly pouze doporučené typy baterií. V opačném případě hrozí riziko požáru, exploze nebo popálení!
- Při výměně baterií se smí používat pouze baterie stejného typu!
- Produkt musí být připojen pouze vodiči které odpovídají sepecifikaci.
- Zajistěte, aby bylo zařízení napájené pouze dodaným napájecím zdrojem. V poačném případě může dojít k poškození zařízení.
- Použitý napájecí zdroj musí splňovat požadavky SELV (Bezpečné nízké napětí) a zajišťovat elektrickou energii, která odpovídá omezenému zdroji energie (Limited Power Source) uvedenému v IEC 60950-1. Specifické požadavky na dodávku energie jsou uvedené na štítku na zařízení.
- Produkty s krytím třídy I se musí připojovat pouze k zásuvce, která je vybavena ochranným uzemněním.
- Přívodní kabel je zároveň odpojovacím zařízením.

# Obsah

Právní ujednání	I
Doporučení týkající se kybernetické bezpečnosti	II
Úvod	V
Důležité bezpečnostní pokyny a varování	VI
1 Kontrolní seznam	VIII
3.3 Přidání zařízení	4
3.3.1 Inicializace zařízení	4
3.3.2 Konfigurace AP	9
3.3.3 P2P skenování	16
3.4 Párování detektor/siréna	17
3.5 Detektor vstupuje do režimu aktivace (armed mode)	18
3.6 Smazání informací o párovaní detektor/siréna	19
3.7 Párování dálkového ovládání	19
3.8 Odstranění detektoru, sirény a dálkového ovládání	20
4 Instalace produktu	21
4.1 Instalace pomocí vrutů	21
4.2 Instalace s lepením na oboustrannou pásku	21
3 Start	3
<b>3.1</b> Připojení napájení	3
3.2 Stáhnutí aplikace	
5 Často kladené otázky Dodatok 1 Technické parametre	22 23



Zkontrolujte, zda zařízení není poškozené a zda je dodáno kompletní příslušenství. Přečtěte si stručnou příručku.

Název příslušenství	Množství
Inteligentní alarmový HUB	1
Napájecí adaptér	1
Příručka	1
Pěnová guma	1
Vruty	3
Hmoždinky	3

Tabulka 1-1

# 2 Struktura



## Popis indikátoru

Indikátor	Stav
Modré světlo svítí	Normální stav
Modré světlo bliká pomalu	Režim konfigurace AP
Modré světlo bliká rychle	Režim bezdrátového párování
Červené světlo bliká rychle	Došlo k alarmu nebo připojování k Internetu
Červené světlo svítí	Připojení k síti selhalo

## Popis funkčního tlačítka

Funkční tlačítko	Stav
Stlačte krátce	Režim bezdrátového párování
Stlačte a držte stlačené déle než sekund	Režim konfigurace AP

## Resetovací tlačítko

Stiskněte resetovací tlačítko a držte ho stlačené 6 vteřin při zapnutém napájení dokud indikátor nezhasne. HUB se restartuje a objeví se tovární nastvení.



# 3.1 Připojení napájení



Obrázek 3-1

## 3.2 Stáhnutí aplikace

Naskenujte kód QR umístěný níže nebo vyhledejte aplikaci sami v příslušném obchodě. Stáhněte ji a spusťte. Podrobnosti jsou uvedené v příručce k aplikaci.



Poznámka • Pokud používáte operační systém Android, navštivte obchod Google Play, kde můžete najít a nainstalovat aplikaci gDMSS.

 Pokud používáte zařízení Apple, navštivte obchod App Store, kde můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci iDMSS.

# 3.3 Přidání zařízení

- Poprvé je nutné HUB inicializovat a provést konfiguraci AP. Podrobnosti najdete v časti "3.3.1 Inicializace zařízení" a "3.3.2 Konfigurace AP".
- V případě, že se v průběhu normálního provozu změní nastavení sítě Wi-Fi, ke které je HUB připojený, vykonejte opět konfiguraci AP. Podrobnosti najdete v časti "3.3.2 Konfigurace AP".
- V případě, že po dobu běžného provozu HUB-u je potřeba přidat jiné klientské aplikace, přidejte je pomocí skenování QR kódu a P2P. Podrobnosti najdete v části "3.3.3 P2P skenování".

## 3.3.1 Inicializace zařízení



Ujistěte se, že v mobilním telefonu je aktivovaná funkce Wi-Fi.

Krok 1. Spusťte v aplikaci APP, část No darm hub, please add alebo © v pravém horním rohu a potom stiskněte

[přidat zařízení] (Add Device). Otevřete rozhraní "Přidat zařízení" (Add Device).



#### Obrázek 3-2

Krok 2. Stlačením tlašítka [OK] zavřete výzvu a potom stlačte [Inicializace zařízení] (Device Initialization).





Krok 3. Sundejte konzolu HUB-u, stlačte AP connection, naskenujte kód QR na zadní straně zařízení a získejte sériové číslo (SN) zařízení.



Obrázek 3-4 Krok 4. Stlačte [Další] (Next). Zobrazte rozhraní "Konfigurace AP" (AP Config).



#### Obrázek 3-5





#### Obrázek 3-6

Krok 6. Krátce stlačte a držte stlačené funkční tlačítko, modrý světelný indikátor bude normálně svítit. Potom stlačte funkční tlačítko a držte stlačené déle než 5 sekund. Modrý světelný indikátor bude pomalu blikat, což znamená, že je zapnutý režim AP.

Krok 7. Stlačte [Nastavit Wi-Fi] (Set WiFi). Zobrazte seznam sítí Wi-Fi.

experienc	e	Off >
ORKS		
1003		
rk		
		<b></b>
LAN Direct	Configure	More
	experience DRKS 003 rk	experience DRKS 003 rk

Obrázek 3-7

Krok 8. Vyberte hotspot zařízení, zadejte heslo a připojte (název hotspotu je sériové číslo zařízení a výchozí heslo je 12345678).

Poznámka

Pokud už se mobilní telefon dříve připojil k tomuto hotspotu zařízení, není potřeba opakovat zadání hesla hotspotu.

China Telecor China Mobile	n	1.6K/s 🛈 🎅 뚧대 🏭 🔟 + 11:24 AM		
←	2M065D3F	PAN00003		
Signal	l strength		Excellent	
Encry	ption type		WPA2 PSK	
123	345678		۲	
Sh	ow advanced o	options		
	CANCEL		CONNECT	
	$\triangleleft$	0		

Obrázek 3-8

thina Telecom thina Mobile	453B/s 🛈 🗟 🗱 📰	<sup>28</sup>
WLAN		
WLAN		
WLAN+ Enhanced Internet exp	perience	Off >
AVAILABLE NETWORK	s	
2M065D3PAN0000 Connected	3	
34748 Saved, encrypted		
ICA Saved, encrypted		<b></b>
LZ private nework Saved, encrypted		() ()
dahuavip Encrypted		<b></b>
@PHICOMM_10 Encrypted		
Scan WLAN	Direct Configure	More

#### Obrázek 3-9



China M	obile 1998/S O 🕆 8ii .ill 🛄 11.40 Ar
<	AP Config
	Connect to device hotspot
	Current Wi-Fi: 2M065D3PAN00003
· · ·	Connect mobile phone Wi-Fi to specific
ł	device hotspot by user's manual. When you
	connect to hotspot, please return to APP
	Set Wi-Fi

## Obrázek 3-10

Krok 10. Stlačte [Připojeno, další krok] (Connected, next step) a vyhledejte zařízení. Po úspěšném nalezení se zobrazí rozhraní pro nastavení hesla.



Obrázek 3-11

Krok 11. Nastavte heslo zařízení a stlačte [OK] pro inicializaci zařízení.

Heslo musí byť dlouhé minimálně 8 znaků a musí obsahovat aspoň dvě kategorie znaků, jako malé a velké písmeno, čísla a symboly.

Krok 12. Stlačte [OK] pro dokončení inicializace.



Obrázek 3-12

## 3.3.2 Konfigurace AP

Ujistěte se, že inicializace zařízení byla dokončená.

Krok 1. V rozhraní "Přidat zařízení" (Add Device) stlačte tlačítko [Konfigurace AP sítě] (AP Config Network). Zobrazte rozhraní "Konfigurace AP" (AP Config).



Obrázek 3-13

Krok 2. Stlačte [Další] (Next) pro zobrazení aktuálního připojení Wi-Fi.

 Pokud aktuální síť Wi-Fi je hotspot zařízení, stlačte [Připojeno, další krok] (Connected, next step) a pokračujte dále v konfiguraci. Podrobnosti jsou uvedené v krocích 7 až 10.

China Telecom China Mobile	1991	B/s 🛈 🎅 💥 📰 🏭 🗉	9나 11:40 AN
<	AP C	Config	
(	Connect to d	levice hotspot	
Curr	ent Wi-Fi: 21	M065D3PAN00	003
Conn	ect mobile ph	one Wi-Fi to spe	cific
device	hotspot by us	er's manual. Wh	en you
conne	ct to hotspot,	please return to	APP
	Set	Wi-Fi	
	Connecte		
	$\triangleleft$ (	) D	

## Obrázek 3-14

 Pokud současná síť Wi-Fi je "Nepřipojená" (not connected), aktivujte hotspot zařízení a pokračujte s dalšími konfiguracemi. Podrobnosti jsou uvedené v krocích 3 až 10.



Obrázek 3-15

Krok 3. Krátce stiskněte funkční tlačítko, modrý světelný indikátor bude normálně svítit. Potom stlačte funkční tlačítko a držte stlačené déle než 5 vteřin. Modrý světelný indikátor bude pomalu blikat, coz znamená, že je zapnutý režim AP.

Poznámka

Vynechejte tento krok, pokud HUB už je v režime AP.

Krok 4. V rozhraní aplikace stlačte [Nastavit Wi-Fi] (Set WiFi). Zobrazte seznam sítí Wi-Fi.



Obrázek 3-16

Krok 5. Vyberte hotspot zařízení, zadejte heslo hotspotu (název hotspotu je sériové číslo zařízení a výchozí heslo je 12345678), připojte mobilní telefon k hotspotu zařízení.



Pokud se mobilní telefon už jednou k tomuto hotspotu zařízení připojil, není potřeba znovu zadávat heslo.



Obrázek 3-18

Krok 6. V rozhraní aplikace stlačte [Připojeno, další krok] (Connected, next step).

Krok 7. Stlačte E, naskenujte kód QR na zadní straně zařízení, získejte sériové číslo (SN) a zadejte heslo zařízení.

Začnou se vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě.

Poznámka

#### Heslo je heslo nastavené v průběhu inicializace AP.



Obrázek 3-19



Obrázek 3-20

Krok 8. V seznamu dostupných sítí Wi-Fi vyberte síť Wi-Fi, zadejte heslo a stlačte [OK]. Červený indikátor teď bliká pomalu – signalizuje, že HUB se připojuje k vybrané síti Wi-Fi.

China Telecom China Mobile	280B/s (	\$:::11 <sup>28</sup> 11 [77] 5	06 PM
<	WiFi Config		$\times$
Please sele	ect your device av	vailable Wi-F	ï
If there are	more than one Wi-F	i signal in the	
area, please	select the closest o	ne to connec	t.
Select Network			
ICA		8	(ارده
vivo		8	(((i°
dahuavip		8	(((:•
dahuaguest		ß	(((رە
dahuaguest		8	(((رە
Honor		8	(((i°
huawei_p8		A	(((۱۰
dahuavip		8	(((:•
$\triangleleft$	0		

Obrázek 3-21

China Telecom China Mobile	181B/s 🛈 🗟 🗱 📶 🗊 🖬 💷 🕂 12:0	7 PM
<	WiFi Config	
SSID		ICA
Network Pass	word	
	Next	
$\triangleleft$	0 🗆	

Obrázek 3-22

Krok 9. Sledujte stav indikátoru HUB-u.

- Pokud se změní z pomalého blikání červené barvy na stálou modrou barvu, HUB se úspěšně připojil. Stlačte [Ano] (Yes) a pokračujte.
- Pokud se pomalé blikání červené barvy změní na stále červenou barvu, Připojení k síti nebylo úspěšné. Stlačte [Načíst znovu] (Load Again) a zopakujte kroky uvedené výše.



Krok 10. Zadejte název HUB-u a stlačte [Zobrazit alarmový HUB] ([View Alarm Hub]).

Stlačte na aktivaci (arm) nebo deaktivaci (disarm).

China Telecom China Mobile		6.5K/s ୖ© 🗟 ∰	::::  <sup>28</sup>    😰 1+ 1	2:14 PM
Device Configuration				
Name:				
Subscrit	be			
	Vie	w Alarm Hu	b	
	$\triangleleft$	0		

Obrázek 3-24



Obrázek 3-25

## 3.3.3 P2P skenování



Ujistěte se, že zařízení dokončilo inicializaci a síťovou konfiguraci.

Krok 1. V rozhraní "Přidat zzařízení" (Add Device) stlačte tlačítko [Pridat zařízení] (Add Device).

China Telecom China Mobile		0K/s 🔞	26 26	) 5:13 PM
<	Add D	evice		
WIFI configura	tion			
AP Config Net	work			
Add Device				
Device Initialization				
$\triangleleft$	С	)		

Obrázek 3-26

China Telecom China Mobile		0K/s 🛈 🛱	:::] 269 5:13 PM
<	Add	Device	
Name:			
SN:			
Username:			admin
Password:			
Subscribe			
View Alarm Hub			
	$\triangleleft$	0	

Obrázek 3-27

Krok 2. Stlačte E, naskenujte kód QR na zadní straně zařízení, získáte sériové číslo (SN), zadejte název HUB-u a heslo.

Krok 3. Stlačte [Zobrazit alarmový HUB] (View Alarm Hub).

Stlačte na aktivaci (arm) nebo deaktivaci (disarm).

## 3.4 Párování detektor/siréna

V režime párování Hub-u je možné přidat postupně více detektorů a sirén.

Krok 1. Na vstoupení do režimu párování krátce stlačte funkční tlačítko Hub-u, modrý světelný indikátor potom rychle bliká.

Krok 2. Zapněte detektor/sirénu. Její světelný indikátor svítí normálně a potom začne rychle blikat, což znamená, že vstupuje do režimu párování a začíná se párovat.

- Párování proběhlo úspěšně, pokud HUB vydá zvukový signál "bíp".
- Pokud červený světelný indikátor třikrát pomalu bliká, Párování nebylo úspěšné. Zopakujte kroky uvedené výše, až dokud párování neproběhne úspěšně. Nebo posuňte tamper přepínač (tamperproof switch) na krytu a párování proveďte manuálně.

## Poznámka

Proces párování HUB-u trvá 120 vteřin. Potom se režim párování automaticky ukončí a modrý světelný indikátor svítí normálně. Pokud v průběhu párování krátce stisknete funkční tlačítko, párování se zastaví ihned.

Příklad – "bezdrátový detektor PIR" (wireless PIR detector), poloha tamper spínače je zobrazená následovně:



Obrázek 3-28

# 3.5 Detektor vstupuje do režimu aktivace (armed mode)

Alarm může být spuštěn v režimu aktivace pouze pokud je detektor v režimu aktivace.



Po aktivovaní detektoru, by se měl znovu aktivovat alarm (arm), aby se přijali změny.

Krok 1. nejprve stlačte tlačítko krok 1. režimu.

a potom stlačte

. Zobrazí se rozhraní nastavení



Obrázek 3-29



Obrázok 3-30

Krok 2. Stlačte **D**, na aktivaci detektoru. Na přepnutí do režimu aktivace stlačte tlačítko nabídky umístěné nahoře.



3. Stlačte 🔽 na uložení nastavení.

# 3.6 Smazání informací o párovaní detektor/siréna

Pokud je potřeba použít detektor s novým HUB-em nebo obnovit tovární nastavení, tamper switch 5x stiskněte, čímž vymažete konfigurační informace a obnovíte továrenské nastavení. Indikátorové světlo bude normálně svíti a potom bude blikat, pokud je mazání úspěšné.

# 3.7 Párování dálkového ovládání

Pomocí párování je možné připojit více bezdrátových dálkových ovladačů s HUB-om, takto je možné udělat rychlou aktivaci (arm), deaktivaci (disarm) a funkci nouzového alarmu. Krok 1. Na vstoupení do režimu párování krátce stlačte funkční tlačítko HUB-u, modrý světelný indikátor potom rychle bliká.

Krok 2. Na bezdrátovém dálkovém ovladači stlačte na 2 sekundy jakékoliv talčítko a HUB potom vydá zvukový signál "bíp", což znamená, že párování bylo úspěšné. V opačném případě párování selhalo. Párování zopakujte.

## Poznámka

Po vstupu do režimu párování je možné postupně přidávat více bezdrátových ovladačů.



Obrázek 3-31

## 3.8 Odstranění detektoru, sirény a dálkového ovládání

• Metoda 1: V aplikaci zkontrolujte podrobnosti nastavení a zařízení odstraňte.

• Metoda 2: Při zapnutém napájení stlačte tlačítko Reset na 6 vteřin dokud světelný indikátor nezhasne. Poté se HUB restartuje a světelný indikátor rychle bliká červeně, což znamená, že se všechny konfigurační údaje smazali a bylo obnoveno tovární nastavení.

## Instalace produktu

Tento produkt se instaluje pomocí vrutů s hmoždinkou nebo nalepením oboustrannou páskou.

## 4.1 Instalace pomocí vrutů

- Krok 1. Sejměte konzolu a do stěny otvory.
- Krok 2. Do hotových otvorů vsaďte hmoždinky.
- Krok 3. Konzolu připevněte pomocí vrutů
- Krok 4. HUB zavěste do konzoly.



Obrázek 4-1

## 4.2 Instalace s lepením na oboustrannou pásku

Krok 1. Na konzolu přilepte oboustrannou pásku 3M. Krok 2. Zařízení přitiskněte na stěnu.

# 5

# Často kladené otázky

Otázka 1: Inteligentní alarmový HUB se nedá normálně spustit?

Odpověď: Zkontroluje vstupní napájení HUB-u (adaptér a USB kabel).

## Otázka 2: Nedaří se spárovat příslušenství?

Odpověď:

- Zkontrolujte, zda je HUB v režimu bezdrátového párování.
- Zkontrolujte, zda nejsou baterie příslušenství vybité.
- Zkontrolujte, zda se příslušenství spojilo s jinými HUB-mi. Smažte konfiguraci a zopakujte párování.
- Zkontrolujte, zda příslušenství není příliš daleko od HUB-u a zda není mimo dosah. Detektor umístěte blíže a párování spusťte znovu.

## Otázka 3: Příslušenství je spuštěné bez jakékoliv?

Odpověď:

- Zkontrolujte, zda je HUB v režimu bezdrátového párování.
- Zkontrolujte, zda nejsou baterie příslušenství vybité.
- Zkontrolujte, zda se příslušenství spojilo s jinými HUB-mi. Smažte konfiguraci a zopakujte párování.
- Zkontrolujte, zda příslušenství není příliš daleko od HUB-u a zda není mimo dosah. Detektor umístěte blíže a párování spusťte znovu.

Otázka 4: Klientská aplikace v mobilním telefonu nepřijímá zprávy o alarmu?

Odpověď:

- Zkontrolujte síťové připojení HUB nebo směrovače.
- Zkontrolujte, zda je v aplikaci aktivován odběr alarmu.

## Otázka 5: Příslušenství opakovaně přechází do stavu on-line a off-line?

Odpověď:

- Zkontrolujte, zda se HUB nebo příslušenství opakovaně nevypíná
- Zkontrolujte síť HUB-u.
- Zkontrolujte, zda příslušenství není příliš daleko od HUB-u a zda není mimo dosah.

# Dodatek 1 Technické parametry

Parametr	Popis	
Hlavní procesor	MT7688AN	
Nosná frekvence	433/868/915 MHz	
Frekvence Wi-Fi	2,4 GHz (podporuje 802.11b/g/n)	
Energie bezdrátového vysílání	≤ 10 dBm	
Energie vysílání Wi-Fi	≤18 dBm	
Vzdálenost bezdrátového přenosu	1000 m (otevřený prostor)	
Počet připojených bezdrátových zařízení	Max. 32	
Napájecí napětí	DC 5 V	
Spotřeba energie	≤ 5 W	
Pracovní teplota	-10 °C až 55 °C	
Instalace	Desktop a montáž na stenu	
Pozmění	140 mm×142 mm×19,5 mm	
	(délka x šířka x hloubka)	
Hmotnost	0,2 kg	

Dodatek Tabulka 1-1