

ADW-4401B

Bezdrátový Ethernet/ADSL router

Uživatelský manuál



Obsah:

Kapitola 1: Úvod	3
1.1 Celkový pohled	3
1.2 Vlastnosti	3
1.3 Obsah balení	3
Kapitola 2: Popis zařízení	4
2.1 Popis předního panelu	4
2.2 Popis zadního panelu	5
Kapitola 3: Instalace zařízení	6
3.1 Systémové požadavky	6
3.2 Hardware Instalace	6
Kapitola 4: Konfigurace pomoci webového prohlížeče	7
4.1 Přihlášení k zařízení	7
4.2 Základní nastavení	8

Kapitola 1: Úvod

1.1 Celkový pohled

Planet ADW-4401B je Router pro připojení klientské počítačové sítě na ADSL přípojku s integrovaným čtyřportovým 100Mbps přepínačem a bezdrátovým přístupovým bodem standardu 802.11g 54Mbps. Integruje funkci IP routeru, firewallu a DHCP serveru.

Podporuje rychlost stahování až 25Mbps a rychlost odesílání až 3,5Mbps. Zařízení podporuje PPPoA (RFC 2364 – PPP over ATM Adaptation Layer 5), RFC 2684 encapsulation over ATM (režim bridge nebo router), PPP over Ethernet (RFC 2516) a IPoA (RFC1577) pro navázání komunikace s vaším ISP.

K ADW-4401B lze snadno přistupovat pomocí WEB prohlížeče z jakéhokoliv počítače v síti.

1.2 Vlastnosti

- ANSI T1.413 Issue 2, G.dmt, G.lite, ADSL2, ADSL2+, Annex B
- 4 port Fast Ethernet 10/100Base-TX, Auto-negotiation, Auto-MDI/X, integrovaný přepínač, 1k MAC adres
- bezdrátové rozhranní 802.11g (2,4GHz), AP režim, podpora šifrování WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP i AES), skrytí SSID, možnost externí antény
- administrace přes libovolný WWW prohlížeč, Telnet a podpora SNMP v2
- IP routing s podporou RIPv2, NAT/PAT, vestavěný DHCP server, DHCP klient
- podpora PPPoA (PPP over ATM) LLC, IP over ATM, Bridged IP over ATM LLCSNAP, Routed IP over ATM LLCSNAP, Br idged I P over ATM VCMUX, ATM AAAL5, PPP over ATM VCMUX
- DNS proxy
- DDNS dynamic domain name
- SNMPv2

1.3 Obsah balení

- Zařízení ADW-4401B
- Napájecí adaptér
- Návod pro rychlou instalaci
- CD s uživatelským manuálem
- RJ-11 (ADSL) kabel
- RJ-45 kabel

Kapitola 2: Popis zařízení

2.1 Popis předního panelu

802.11g Wireless		и	N			w	'AN		PLANET
ADSL 2/2+ Router	4	3	2	1	WLAN	ACT	ADSL	PWR	Networking & Communication
	\circ	\circ	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	ADW-4401

Popis LED diod

LED	Stav	Popis					
D	Zap.	Router zapnutý a připravený k práci					
Power	Blikající	Router je ve startovací fázi					
	Zap. Úspěšné spojení mezi ADSL modemem a sítí telekomu						
ADSL Blikající		Modeme je fázi navazování spojení se sítí telekomu					
ACT	Blikající	Data jsou přenášena mezi routerem a Internetem					
	Blikající	Bezdrátové AP je připravené					
WLAN	Zap	Spojení					
	Blikající	TX nebo RX aktivita					
LAN	Vyp.	Žádné spojení					
1-4	Zap.	Připojené klientské zařízení do LAN portu (PC, switch)					

2.2 Popis zadního panelu



Popis konektorů a tlačítek na zadním panelu

Konektor	Popis
POWER	Power konektor 9V DC 1.5 A
Reset tlačítko	Pro obnovení továrního nastavení. Stisknout a podržet do doby restartu routeru.
LAN (1-4)	Pro připojení klientských zařízení do LAN portů (PC, switch)
ADSL konektor	RJ-11 konektor pro spojení modemu se sítí ADSL pomocí kříženého telefonního kabelu.

Kapitola 3: Instalace zařízení

3.1 Systémové požadavky

- 1. Osobní počítač (PC)
- 2. Pentium II 233 MHz procesor
- 3. 32 MB RAM
- 4. 20 MB volného místa na disku

3.2 Hardware Instalace



Krok 1. Připojte ADSL linku

Připojte router k ADSL zásuvce pomocí dodávaného ADSL modemu.

Krok 2. Připojte PC nebo switch

Připojte PC ke LAN zásuvce na routeru pomocí kříženého LAN kabelu nebo připojte switch k LAN zásuvce na routeru pomocí nekříženého LAN kabelu.

Krok 3. Připojte napájecí adaptér k routeru

Připojte napájecí adaptér k portu označeném jako POWER.

Kapitola 4: Konfigurace pomoci webového prohlížeče

4.1 Přihlášení k zařízení

K ADW-4401B se můžete připojit přes web prohlížeč Internet Explorer. Tato funkce je vhodná pro Windows 2000, Windows XP i Vista.

Otevřete Internet Explorer a do příkazového řádku napište "http://192.168.0.1" a stiskněte Enter.



Do následujícího dialogového okna zadejte jako Uživatelské jméno "admin" a heslo "admin". Poté klikněte na OK.

Connect to 192	2.168.0.1 🛛 🛛 🔀
Default Admin.=	admin/admin
User name:	🖸 admin 🕑
Password:	••••
	Remember my password
	OK Cancel

Status	Quick Interface Start Setur	e Advanced	A			
	and the second	Setup	Access Management	Maintenance	Status	ų,
	Device Info	System Log	Statistics		e s	
Device Information						
	Ekmunare Version/	1011-2700/00/00/00/00	20.22			
	MAC Ad	ress: 00:30:4f:45:26	:0e			
LAN	0.000000		35			
	IP Ad	iress: 192.168.0.1				
	Subnet	Mask: 255.255.255.0				
	DHCP S	erver : Enabled				
WAN	+					
	Virtual (ircuit : PVC0 ·				
	S	tatus : Connected				
	Connection	Type : PPPoE				
	IP Ad	ress: 211.74.66.116				
	Subnet	Mask : 255.255.255.2	55			
	Default Gate	sway: 211.74.66.1				
	DNS S	erver: 139.175.55.24	4			
ADSL						
	ADSL Firmwar	e Ver : Fw/Ver:3.3.0.2	3_A_TC3084 HwVer:T1	14.F7_0.0		
	Line	State : Showtime				
	Modu	lation : G.DMT				
	Annex	Mode: ANNEX_A				

4.2 Základní nastavení

Pro připojení k ADSL síti můžete využít "**Quick Setup**". Pro začátek procedury rychlého nastavení klikněte na "**Quick Start**".

							ADSL Router
Quick Start	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
Quick Start	Th 'Qu (Irr ac the	is ADSL Route uick Start' wizz ternet Service cess within mi ADSL Router.	r is ideal for hon ard will guide yo Provider). The r nutes. Please fo	ne networking and s u to configure the A outer's easy Quick Now the 'Quick Sta	small business netv DSL router to comn Start will allow you rt' wizard step by st	working. The ect to your l to have Inte tep to config	e SP ernet gure
			RUN WIZAR	D			

Klikněte na "RUN WIZARD" pro start instalační procedury.



Krok 1 - Klikněte na "Next" pro nastavení nového administrátorského hesla.

Quick Start - Password
You may change the admin account password by entering in a new password. Click NEXT to continue.
New Password : •••••
BACK NEXT EXIT

Krok 2 - Klikněte na "Next" pro nastavení vaší časové zóny.



Krok 3 - Klikněte na "**Next**" pro nastavení typu připojení. Informace o typu připojení by vám měl poskytnout váš internet provider.

Quick Start - ISP Connection Type						
Select the internet connection	type to connect to your ISP. Click NEXT to continue.					
O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.					
O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.					
• PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)					
C Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.					
	BACK NEXT EXIT					

Zadejte informace o vašem připojení, které získáte od vašeho internet providera.

Quick Start - PPPoE/PPPoA
Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue.
Username: t0399199
Password:
VPI: 0 (0~255)
VCI: 33 (1~65535)
Connection Type: PPPoE LLC
BACK NEXT EXIT

Nastavení je dokončeno.

PLANET Networking & Communication
Quick Start Complete !!
The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.
BACK NEXT EXIT
Quick Start Completed !!
Saved Changes.
CLOSE