

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP

WRT-414

Uživatelský návod



Licenční práva.

Copyright 2005 by PLANET Technology Corp.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny značky a produkty zmíněné v tomto návodě jsou obchodními značkami a/nebo registrovanými obchodními značkami jejich držitelů.

Verze

Uživatelský návod PLANET 54Mbps bezdrátový router Model: WRT-414 Rev: 2.0 (Srpen, 2007) Part No. EM-WRT414 Firmware: 1.49

Dovozce do ČR a SR : ASM spol. s r.o., Rožmberská 1272, Praha 9, www.asm.cz

Obsah

1	Úvod		1
	1.1	Obsah balení	1
	1.2	Systémové požadavky	1
	1.3	Vlastnosti zařízení	1
	1.4	Specifikace	2
2	Fyzic	ká instalace	4
	2.1	Připojení hardwaru	4
	2.2	LED indikátory	5
3	Zákla	ıdní konfigurace	6
	3.1	Konfigurace Web prohlížečem	6
	3.2	Quick Setup – průvodce rychlého nastavení WAN rozhraní	7
	3.2.1	Time Zone	7
	3.2.2	Broadband Type	8
	3.2.3	volba Cable Modem ISP	9
	3.2.4	volba Fixed-IP xDSL	9
	3.2.5	volba PPPoE xDSL	10
	3.2.6	volba PPTP xDSL	.11
	3.2.7	volba L2TP xDSL	13
	3.2.8	Uložení nastavení - Save Settings	14
4	Gene	ral Setup – nastavení routeru	15
	4.1	System	16
	4.1.1	Time Zone	16
	4.1.2	Pasword Settings	16
	4.1.3	Remote Management	17
	4.2	WAN	18
	4.2.1	WAN Type	19
	4.2.2	DNS	20
	4.2.3	DDNS	20
	4.3	LAN	22
	4.4	Wireless	24
	4.4.1	Basic Settings – základní nastavení	24

4.4.	1.1 Wireless Settings – Mode, volba režimu	
4.4.	1.2 Režim AP	
4.4.	1.3 Režim Station-AdHoc	
4.4.	1.4 Režim Station-Infrastructure	30
4.4.	1.5 Režim AP Bridge Point-to-Point	
4.4.	1.6 Režim AP Bridge Point-to-MultiPoint	
4.4.	1.7 Režim AP Bridge WDS	
4.4.	1.8 WDS/Bridge Security – zabezpečení spojení WDS/Bridge	
4.4.2	Advanced Settings – nastavení speciálních parametrů	
4.4.3	Security Settings – nastavení zabezpečení a šifrování	39
4.4.	3.1 WEP	39
4.4.	3.2 WPA/WPA2-PSK	40
4.4.	3.3 RADIUS	41
4.4.	3.4 WPA-RADIUS	
4.4.4	Access Control	43
4.5 N	lenu QoS – řízení přenosového pásma	44
4.6 N	lenu NAT – nastavení firewallu	46
4.6.1	Static Routing	47
4.6.2	Port Forwarding	
4.6.3	Virtual Server	49
4.6.4	Special applications	50
4.6.5	UPnP Settings	51
4.6.6	ALG Settings	52
4.7 N	lenu Firewall – detailnější nastavení zabezpečení sítě	54
4.7.1	Access Control – řízení přístupu dle MAC a IP portů	54
4.7.2	URL blocking	57
4.7.3	DoS – ochrana proti útokům	57
4.7.4	DMZ	59
4.8 S	tatus	61
4.8.1	Internet connection	61
4.8.2	Device status	61
4.8.3	System log, Security log	
4.8.4	Active DHCP client	63
4.8.5	Statistics	
4.9 T	pols	65
4.9.1	Configuration tools	65
4.9.2	Firmware upgrade	66

4.9.3	Reset		
4.10	Přílohy		68
4.10.	1 Dru	uhy zabezpečení WiFi, typy šifrování	

1 Úvod

Děkujeme za zakoupení jednotky WRT-414. Zařízení je určeno pro užití v bezdrátový sítích IEEE 802.11g/b 2,4GHz. Lze jej využívat jako přístupový bod pro zbudování bezdrátové sítě LAN nebo pro připojení libovolné stanice k bezdrátové síti. Je vybaven routerem s řadou bezpečnostních funkcí, řízením přenosového pásma a vzdálenou správou z www prohlížeče.

1.1 Obsah balení

Balení obsahuje:

- Jeden kus WRT-414
- Jeden napájecí adaptér
- Jedno uživatelské CD
- Jednu anténu

1.2 Systémové požadavky

Před započetím instalace se ujistěte, že máte následující technické vybavení:

- Počítač PC s procesorem Pentium nebo lepším
- CD-ROM mechaniku
- operační systém Windows 98/ME/2000/XP/Server2003 s nainstalovaným TCP/IP protokolem

1.3 Vlastnosti zařízení

- Splňuje standard IEEE 802.11g a 802.11b, 2,4GHz
- Umožňuje mnoha uživatelům současně sdílet připojení k internetu
- Připojení k internetu je možné přes bezdrátové nebo pevné kabelové rozhraní
- Podporuje směrování portů za účelem přístupu zvenčí na definovaný server uživatele
- Vysokorychlostní datový přenos 54Mbit/s, automatické přizpůsobení rychlosti
- Šifrování přenosu 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP, AES, Mixed), WPA Radius
- Podpora bezdrátových režimů AP, WDS, Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Station Infrastructure, Station AdHoc.
- 4-portový LAN přepínač 10/100Mbit/s s automatickým přizpůsobením rychlosti a detekcí typu kabeláže Auto-MDI/MDI-X
- 1 port WAN 10/100Mbit schopný pracovat i jako součást LAN přepínače
- Vestavěný DHCP server
- Systémový a bezpečnostní log událostí, který je možné uložit do textového souboru, monitorování stavu zařízení a spojení
- Konfigurace Web prohlížečem, vzdálený management chráněný IP fltrem a heslem

- Filtrace IP a MAC adres
- URL filtr
- SPI firewall, ochrana před DoS
- Podpora UPnP
- Nastavení výkonu v rozpětí 25%-100% (4-18dBm).
- Automatické vyhledávání kanálu

1.4 Specifikace

Standard	IEEE 802.11g
Typ signálu	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
Modulace	OFDM/ QPSK / BPSK / CCK
Pevné porty	Pět portů 10/100BASE-TX, RJ-45
Anténa	Jeden dipól, odnímatelná, konektor R-SMA
Šifrování dat	64/128-bit WEP, WPA/WPA2 PSK/Radius
Kmitočet	2.4GHz - 2.4835GHz
Kanály	13 kanálů (Evropa, ETSI)
Přenosová rychlost	Do 54Mbit/s (s automatickým řízením rychlosti)
	Pro režim 11g @ PER < 10%
	54Mbps: -71.46 dBm
	48Mbps: -73.1 dBm
	36Mbps: -75 dBm
	24Mbps: -77 dBm
	18Mbps: -79.1 dBm
	12Mbps: -81.1 dBm
Citlivost přijímače	9Mbps: -83.5 dBm
	6Mbps: -85.52 dBm
	Pro režim 11b @ PER < 8%
	11Mbps: -82 dBm
	5.5Mbps: -85.7dBm
	2Mbps: -87 dBm
	1Mbps: -91.5 dBm
Výkon vysílače	4- 18 dBm (nastavitelné)

	PWR, WLAN
LED indikátory	LAN: LNK/ACT * 4, 10/100Mbps * 4
	WAN: LNK/ACT * 1, 10/100Mbps * 1
Napájení	12V= 1A
Toplotní rozah	Pracovní:0 ~ 55 st. C
Teplouii Tozsali	Skladování: $-20 \sim 70$ st. C
Vibleet	Pracovní: 0 ~ 90%
viiikost	Skladování: 0 ~ 90% nekondenzující
Rozměr	190 x 98 x 35 mm
Zisk antény	2dBi max.

2 Fyzická instalace

Před zahájením instalace je třeba se obeznámit se základními vlastnostmi WRT-414.

2.1 Připojení hardwaru



- Zvolte vhodné umístění WRT-414. Nejlepším místem pro WRT-414 je obvykle uprostřed bezdrátové sítě s viditelností na ostatní klienty. Pokud bude jednotka použita pro připojení stanice na přístupový bod volte takové místo které má viditelnost na protější jednotku.
- 2. Našroubujte anténu na WRT-414. Umístění a orientace antén výrazně ovlivňuje rychlost spoje.
- Zapojte kabel počítačové sítě s konektorem RJ-45 do některého z LAN portů 1-4 na WRT-414. Tímto krokem připojíte WRT-414 k vaší počítačové síti LAN na switch nebo hub, případně k jednotlivému PC.
- 4. Zapojte napájecí adaptér. Po přivedení napájení začne WRT-414 pracovat.

Poznámka: Používejte POUZE adaptér dodaný s WRT-414. Jinak může být výrobek nevratně poškozen. Chcete-li WRT-414 resetovat do výchozího nastavení stiskněte tlačítko Reset na 5 sekund a počkejte 10 sekund než WRT-414 restartuje.

Tlačítko RESET má dvě funkce:

1. Restart zařízení bez vymazání nastavení – stiskněte krátce (na méně než 5 sekund).

2. Vymazání nastavení do výchozích továrních hodnot – stiskněte tlačítko na dobu delší než 5 sekund. Upozorňujeme, že vaše původní nastavení se ztratí a bude přepsáno továrním nastavením.

2.2 LED indikátory

O PI ONET	Aldhan Wisslam Proodhand Poutor			LAN			_	
Selecting & Committation	54Mbps Wireless Broadband Kouter		0	0	Q	0	0	10/100M
14/DT 414	0	0	0	0	0	0	0	LNK/ACT
WK1-414	PWR	WLAN		1	2	3	4	

-	LED	Barva	Stav	Význam		
			Svítí	Zařízení zapnuto a systém plně funkční.		
PWR		Zelená	Zhasnuto	Zařízení vypnuto.		
			Bliká	Zařízení startuje.		
WLAN		Oranžová	Bliká	Probíhá bezdrátová komunikace.		
			Zhasnuto	Bezdrátové rozhraní nefunkční.		
10/100M			Svítí	Spojení navázáno 100Mbit/s.		
		Zelená	Zhasnuto	Spojení navázáno 10Mbit/s.		
WAN	LNK/ACT		Svítí	Spojení navázáno.		
		Zelená	Bliká	Probíhá komunikace na WAN portu.		
	10/100M		Svítí	Spojení navázáno 100Mbit/s.		
		Zelená	Zhasnuto	Spojení navázáno 10Mbit/s.		
LAN			Zhasnuto	Spojení na portu nenavázáno.		
	LNK/ACT	Zelená	Svítí	Spojení navázáno.		
			Bliká	Probíhá komunikace na LAN portu.		

3 Základní konfigurace

3.1 Konfigurace Web prohlížečem

Konfigurace přes Web prohlížeč je uživatelsky jednoduchá a poskytuje grafické rozhraní (web stránky) pro správu WRT-414. Jednotku s přiřazenou IP adresou (např. <u>http://192.168.0.1</u>) je možné prohlížečem (např., MS Internet Explorer nebo Netscape) administrovat a monitorovat.

- 1. Spusťte Web prohlížeč.
- Zadejte IP adresu WRT-414 (výchozí hodnota je <u>http://192.168.0.1</u>) do pole pro adresu stránky ve webovém prohlížeči. Rovněž se ujistěte, že Vaše IP adresa leží ve stejném adresním rozsahu jako adresa WRT-414.
- Objeví se výzva k zadání uživatelského jména a hesla. Prosím zadejte jméno a heslo. Výchozí přihlašovací jméno je "admin" a heslo "admin". Stiskněte "OK".

ध Site:	192.168.0.1
Realm	Default: admin/admin
<u>U</u> ser Name	
<u>P</u> assword	
🗖 <u>S</u> ave this p	assword in your password list

Dále uvidíte výchozí stránku WRT-414



3.2 Quick Setup – průvodce rychlého nastavení WAN rozhraní

Tato volba slouží k rychlé konfiguraci zařízení pro připojení na xDSL modemy, kabelové modemy apod.

Pro účely připojení k Internetu přes bezdrátové rozhraní tuto kapitolu vynecháte a volbu Quick Setup nepoužívejte. Přejděte rovnou na stranu 19 do kapitoly 4.2.1 WAN Type.

3.2.1 Time Zone

1.Time Zone							
Set the time zone of the Broadband router. This information is used for log entries and firewall settings.							
Set Time Zone :	(GMT+01:00)Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague 🛛 🗨						
Time Server Address :	192.43.244.18						
Davlight Savings :	Enable Function						
	Times From January Y 1 Y To January Y 1 Y						
	Next						

Slouží k nastavení časového pásma a automatické synchronizaci času vůči NTP serveru.

Set Time Zone: Zvolte časové pásmo. Pro Čechy a Slovensko GMT +01:00.

Time Server Address: Můžete ponechat tovární IP adresu serveru nebo zadejte nejbližší časový server. Jejich seznam naleznete na <u>http://www.ntp.org</u>.

Některé velmi oblíbené NTP servery na našem území: tik.cesnet.cz 195.113.144.201, tak.cesnet.cz 195.113.144.238, clock1.zcu.cz 147.228.57.10, clock2.zcu.cz 147.228.57.11, **Enable Daylight Savings**: Umožňuje nastavit období pro letní čas. Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy se v 02:00 SEČ (středoevropského času)

posunou hodiny na 03:00 SELČ (středoevropského letního času). Letní čas končí poslední neděli v říjnu, kdy se v 03:00 SELČ hodiny posunou na 02:00 SEČ.

Stiskněte Next pro přechod do dalšího menu.

3.2.2 Broadband Type

V této nabídce se volí druh připojení na pevném portu WAN, resp. způsob přidělení IP adresy.

Cable Modem ISP - zvolte pokud vám poskytovatel připojení automaticky přiděluje IP adresu, typické pro sítě s kabelovým modemem

Fixed-IP xDSL – zvolte pokud máte pevnou IP adresu a veškeré parametry zadáváte sami **PPPoE xDSL** - zvolte pokud poskytovatel používá k připojení protokol Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

PPTP xDSL - zvolte pokud poskytovatel používá k připojení protokol Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

L2TP xDSL - zvolte pokud poskytovatel používá k připojení protokol L2TP

Telstra Big Pond – v našich podmínkách nemá význam, jen pro Australského poskytovatele



3.2.3 volba Cable Modem ISP

Při volbě nastavení Cable modem poskytovatel připojení přiděluje adresu dynamicky. Často je třeba zadat registrovanou MAC adresu pro poskytovatele.

O PI ONET		HOME General Setup Status Too
Educity & Constants		Internet Broadband Router
≪ 1. Time Zone ≪ 2. Broadbant Type ≪ 3. IP Addrose Info	3.IP Address Info 2 Cable Modem Host Hame : MAC Address : 00000000000 Clone Mac Address	Back OK

Host Name: vyplňte názvem přiděleným poskytovatelem, pokud jej nevyžaduje, ponechte prázdný

MAC Address: vyplňte MAC adresou, se kterou jste zaregistrování u kabelového poskytovatele. Často je to právě MAC adresa počítače, z nějž přistupujete na web management WRT-414. Pak stačí jen stisknout tlačítko **"Clone MAC Address"**, která MAC adresu překopíruje.

Jakmile stisknete tlačítko **OK** konfigurace se zapíše.

3.2.4 volba Fixed-IP xDSL

PLANET	HOME General Setup Status Tool
Constanting Constanting	Internet Broadband Router
	3. IP Address Info 2
 1. Time Zone 2. Broadband Type 3. IP Address Info 	Fixed-IP xDSL Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address provided to you by your ISP in the appropriate fields.
	IP address assigned by your Service Provider :
	Subnet Mask :
	DNS Address :
	Service Provider Gateway Address :
	Back OK

Při této volbě poskytovatel nepřiděluje adresu dynamicky, ale sdělil vám ji při zřízení přípojky. Tuto adresu, masku sítě, DNS a výchozí bránu musíte zadat do WRT-414.

IP address assigned by your Service Provider: Přidělená IP adresa

Subnet Mask: Přidělená maska sítě např. 255.255.255.0

DNS Address: Adresa DNS serveru (nepovinné).

Service Provider Gateway Address: IP adresa výchozí brány.

3.2.5 volba PPPoE xDSL

Při této volbě poskytovatel používá pro autorizaci připojení protokol PPPoE.

O PLANET			HOME General Setup Status Tool
Kiturite I Desendation			Internet Broadband Router
✓ 1. Time Zone PPF ✓ 2. Broadband Type Enter ✓ 3. IP Address Info with	Address Info PoE the User Name and Password require a "Service Name" enter it in the Service	id by your ISP e Name field, o	in the appropriate fields. If your ISP has provided you therwise, leave it blank.
		Use PPPoE Ai	uthentication
	User Name :	[
	Password :	[
	Service Name :	[
	MTU :	1392	(512<=MTU Value<=1492)
	Connection Type :	Continuous	Connect Disconnect
	Idle Time :	10	(1-1000 minutes)
			Back OK

User Name: vložte přidělené uživatelské jméno

Password: vložte přidělené uživatelské heslo

Service Name: Volitelný parametr, pokud jej poskytovatel nezadal, ponechte prázdné

MTU: Volitelný parametr, pokud jej poskytovatel nezadal, ponechte přednastavenou hodnotu. Rozsah MTU je 512 až 1492. Výchozí hodnota je 1392.

Connection Type: Zvolíte-li **"Continuous"** router se bude snažit udržet spojení trvale a bude automaticky navazovat opětovně spojení po výpadku.

Zvolíte-li **"Connect On Demand"** router bude navazovat spojení jen při požadavku na spojení a pokud nebude žádný požadavek po dobu delší než nastavený **Idle Time** spojení ukončí.

Zvolíte-li "**Manual**", router se bude spojovat jen pokud stisknete tlačítko **Connect** v www správě zařízení. Neukončí spojení nikdy avšak pokud dojde k výpadku nebude se snažit spojení obnovit.

Idle Time: Určuje maximální dobu neaktivity po níž se udržuje spojení v režimu Connect on

demand. Doba je v minutách.

3.2.6 volba PPTP xDSL

Při této volbě poskytovatel používá pro autorizaci připojení protokol PPTP.

PLANET	HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Router
	3. IP Address Info 2
 ✓ 1. Time Zone ✓ 2. Broadband Type ✓ 3. IP Address Info 	PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol is a common connection method used in xDSL connections.
	WAN Interface Settings
	Obtain an IP address automatically :
	Host Namo :
	MAC Address : 00000000000 Clone Mac
	C Use the following IP address :
	IP Address : 0.0.0
	Subnet Mask : 0.0.0.0
	Default Gateway : 0.0.0
	PPTP Settings
	User ID :
	Password :
	PPTP Gateway : 0.0.0
	Connection ID : (Optional)
	MTU: 1392 (512<=MTU Value<=1492)
	BEZEO ISRAEL : F Enable (for BEZEO network in ISRAEL use only)
	Connection Type : Continuous
	Idle Time Out : 10 (1-1000 minutes)
	Back OK

Obtain an IP address: zvolte pokud poskytovatel přiděluje adresu dynamicky (DHCP).

Host Name: vyplňte názvem přiděleným poskytovatelem, pokud jej nevyžaduje, ponechte prázdný

MAC Address: vyplňte MAC adresou, se kterou jste zaregistrování u kabelového poskytovatele. Často je to právě MAC adresa počítače, z nějž přistupujete na web management WRT-414. Pak stačí jen stisknout tlačítko **"Clone MAC Address"**, která MAC adresu překopíruje.

Use the following IP address: zvolte pokud je vám přidělena statická IP adresa od poskytovatel IP Address: Přidělená IP adresa Subnet Mask: Přidělená maska sítě např. 255.255.255.0 Default Gateway Address: IP adresa výchozí brány.

User ID: vložte přidělené uživatelské jméno

Password: vložte přidělené uživatelské heslo

PPTP gateway: je-li ve vaší LAN síti PPTP brána, vložte zde její adresu. Jinak vložte IP adresu PPTP brány poskytovatele.

Connection ID: Volitelný parametr, pokud jej poskytovatel nezadal, ponechte prázdné

MTU: Volitelný parametr, pokud jej poskytovatel nezadal, ponechte přednastavenou hodnotu. Rozsah MTU je 512 až 1492. Výchozí hodnota je 1392.

BEZEQ-ISRAEL: na našem území nemá význam. Nepovolujte.

Connection Type: Zvolíte-li **"Continuous"** router se bude snažit udržet spojení trvale a bude automaticky navazovat opětovně spojení po výpadku.

Zvolíte-li **"Connect On Demand"** router bude navazovat spojení jen při požadavku na spojení a pokud nebude žádný požadavek po dobu delší než nastavený **Idle Time** spojení ukončí.

Zvolíte-li "**Manual**", router se bude spojovat jen pokud stisknete tlačítko **Connect** v www správě zařízení. Neukončí spojení nikdy avšak pokud dojde k výpadku nebude se snažit spojení obnovit.

Idle Time: Určuje maximální dobu neaktivity po níž se udržuje spojení v režimu **Connect on demand**. Doba je v minutách.

3.2.7 volba L2TP xDSL

Při této volbě poskytovatel používá pro autorizaci připojení protokol L2TP.

PLANET	HOME General Setup Status Too Internet Broadband Router
& 1. Time Zone ≪ 2. Broodband Type	3. IP Address Info
≪ 3. IP Address Info	WAN Interface Settings Obtain an IP address automatically :
	MAC Address - 0000000000 Chra Mac
	C lise the following IP address :
	B ² Addems : 2000
	Submet Mask : 0000
	Default Gateway : 3000
	L2TP Settings
	12TD Comments
	MTUL 1792 MUSAUM MUSAUM
	Connection Type - Continuous
	Idle time Out : 00 (1.1000 minutes)
	(ridd minuty)
	Back OK

Obtain an IP address: zvolte pokud poskytovatel přiděluje adresu dynamicky (DHCP).

Host Name: vyplňte názvem přiděleným poskytovatelem, pokud jej nevyžaduje, ponechte prázdný

MAC Address: vyplňte MAC adresou, se kterou jste zaregistrování u kabelového poskytovatele. Často je to právě MAC adresa počítače, z nějž přistupujete na web management WRT-414. Pak stačí jen stisknout tlačítko "Clone MAC Address", která MAC adresu překopíruje.

Use the following IP address: zvolte pokud je vám přidělena statická IP adresa od poskytovatel IP Address: Přidělená IP adresa Subnet Mask: Přidělená maska sítě např. 255.255.255.0 Default Gateway Address: IP adresa výchozí brány. User ID: vložte přidělené uživatelské jméno

Password: vložte přidělené uživatelské heslo

L2TP gateway: je-li ve vaší LAN síti L2TP brána, vložte zde její adresu. Jinak vložte IP adresu L2TP brány poskytovatele.

Connection ID: Volitelný parametr, pokud jej poskytovatel nezadal, ponechte prázdnéMTU: Volitelný parametr, pokud jej poskytovatel nezadal, ponechte přednastavenou hodnotu.Rozsah MTU je 512 až 1492. Výchozí hodnota je 1392.

Connection Type: Zvolíte-li **"Continuous"** router se bude snažit udržet spojení trvale a bude automaticky navazovat opětovně spojení po výpadku.

Zvolíte-li **"Connect On Demand"** router bude navazovat spojení jen při požadavku na spojení a pokud nebude žádný požadavek po dobu delší než nastavený **Idle Time** spojení ukončí.

Zvolíte-li "**Manual**", router se bude spojovat jen pokud stisknete tlačítko **Connect** v www správě zařízení. Neukončí spojení nikdy avšak pokud dojde k výpadku nebude se snažit spojení obnovit.

Idle Time: Určuje maximální dobu neaktivity po níž se udržuje spojení v režimu **Connect on demand**. Doba je v minutách.



3.2.8 Uložení nastavení - Save Settings

Pokud v předchozí konfiguraci stisknete **OK** konfigurace je uložena, avšak není ještě aktivní. WRT-414 musí provést restart. K němu dáte povel stiskem tlačítka **Apply.**

Pokud chcete nejdříve ještě nastavit jiné parametry, stiskněte Continue.

Tato stránka se následně bude zobrazovat v každé konfigurační obrazovce.

4 General Setup – nastavení routeru

Hlavní menu ovládání routeru.

PLANET	HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Router
• System • WAN • LAN • Wireless • QoS • NAT • Firewall	General Setup The Broadband roure supports advanced functions like Virtual Server, Access Control, Hacker Attack Detection and DM2 We highly recommond you keep the default eettings

4.1 System

Nastavení systémových parametrů – čas, jméno, heslo, vzdálená správa.



4.1.1 Time Zone

Popsáno na straně 7 v kapitole 3.2.1.

4.1.2 Pasword Settings

Slouží ke změně přístupového hesla.

O OLONIET	HOME General Setup Status Tool
Browning & Connected in	Internet Broadband Router
 System Time Zone Poscovard Scrings Remote Management WAN LAN Wireless QoS NAT Firewall 	Password Settings When the password required to log into the broadband router's system web-based management. By dealer a scale place. Password: can create an into the Administrator as soon as possible, and store as a set place. Password: Current Password:
Current Password:	Vložte aktuální heslo.
New Password:	Vložte nové přístupové heslo.

Confirmed Password: Zopakujte nové přístupové heslo.

Pokud jste heslo zapomněli, lze zařízení uvést do výchozího stavu stiskem tlačítka Reset (déle než 5sekund). Dojde k vymazání do továrního nastavení včetně výmazu hesla.

4.1.3 Remote Management

Nastavuje parametry vzdálené správy pro WAN rozhraní. Nemá vliv na přístup přes LAN rozhraní.

O DI ONET	HOME General Setup Status Tool
Reference a Conservation	Internet Broadband Router
System Time Zone Persond Sectinge Remote Management WAN LAN Wireless OoS NAT Firewall	Internet Broadband Router

Host Address: určuje, ze kterých IP adres je povolena vzdálená správa přes WAN rozhraní. Ponecháte-li 0.0.0.0 znamená to, že je při znalosti hesla možná odkudkoliv. Pokud chcete zvýšit bezpečnost zadejte konkrétní IP adresu z níž je přístup povolen.

Port: Vzdálený přístup na zařízení je možný na definovaný port. Standardně je port nastaven na **8080**. Pro přístup na zařízení proto musíte zadat v prohlížeči venkovní adresu se specifikací portu např.

http://1.2.3.4:8080

V poli **Port** můžete toto číslo změnit.

Enabled: teprve zaškrtnutím tohoto pole je vzdálená správa povolena.

4.2 WAN



V této obrazovce lze zvolit režim parametrů pro WAN rozhraní. Je třeba určit způsob přidělování parametrů pro WAN rozhraní. Popis volby režimů na <u>straně 8 v kapitole 3.2.2</u> <u>Broadband Type.</u> Pro nastavení parametrů zvoleného typu připojení stiskněte tlačítko More Configurations.

Poznámka: typ parametrů je platný jak pro režim **Ethernet** tak pro režim **Wireless ISP**, který nastavíte v menu **WAN Type**, jak je popsáno v dalším odstavci.

4.2.1 WAN Type

Funkce dovolující zvolit jako WAN rozhraní bezdrátové rozhraní nebo pevné Ethernetové



Wireless ISP:

Pokud zvolíte režim **Wireless ISP** z WRT-414 se stává bezdrátový router s pěti LAN porty, kde bezdrátové rozhraní bude sloužit jako WAN port.

Firewall, NAT a řízení pásma QoS je aktivní mezi bezdrátovým rozhraním a LAN porty. Ethernetový port označený jako WAN se v tomto nastavení přidruží k ostatním čtyřem LAN portům.

Ethernet:

Pokud zvolíte režim **Ethernet** WRT-414 bude pracovat jako router s jedním Ethernetovým WAN rozhraním (port označený jako WAN) a čtyřmi LAN Ethernetovými porty. Bezdrátové rozhraní je v tomto režimu součástí strany LAN, tzn. vnitřní uživatelovi sítě.

4.2.2 DNS

V této nabídce je možné a vhodné vyplnit IP adresy DNS serverů poskytovatele. Vyplnění polí není pro správnou funkci připojení nezbytné. Je však vhodné ji vyplnit pokud budete dále používat funkci DHCP serveru (strana 22, kapitola 4.3 LAN) a využijete vestavěnou funkci DNS Proxy.

Pokud je IP adresa zařízení přidělována dynamicky (DHCP) je pravděpodobné, že i údaj o DNS poskytovatele je již přidělen při inicializaci WAN IP adresy zařízení.

DNS proxy je vestavěná vlastnost WRT-414, která dovoluje uživatelům v síti, aby směrovali DNS dotazy na WRT-414. Prakticky se to projevuje tak, že do konfigurace TCP/IP protokolu zadáte jako jediné DNS vnitřní (LAN) IP adresu WRT-414.

O OLONICT	HOME General Setup Status Tool
Referring & Connectation	Internet Broadband Router
System WAN Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP Telstra Big Pond DNS DDNS DDNS	DNS 2. A Domain Name System (DNS) server is like an index of IP Addresses and Web Addresses. If you type a Web address into your browser, such as www.broadbandrouter.com, a DNS server will find that name in its index and find the matching IP address. Most ISPs provide a DNS server for speed and convenience. Since your Service Provider may connect you to the Internet through dynamic IP settings, it is likely that the DNS server IP Address is also provided dynamically. However, if there is a DNS server that you would rather use, you need to specify the IP Address of that DNS server. The primary DNS will be used for domain name access first, in case the primary DNS access failures, the secondary DNS will be used. Has your Internet service provider given you a DNS address? Domain Name Server (DNS) Address :
• LAN • Wireless • QoS • NAT • Firewall	Secondary DNS Address (optional) : Apply Cancel

Domain Name Server (DNS) Address: adresa DNS serveru poskytovatele, primární **Secondary (DNS) Address (optional):** adresa DNS serveru poskytovatele, záložní

4.2.3 DDNS

DDNS (Dynamic DNS) umožňuje udržet stálý hostname i pro situace kdy je adresa zařízení dynamicky přidělována. To je zvláště vhodné pokud chceme přistupovat z internetu na prostředky ležící za firewallem nebo v DMZ. V takovém případě se IP adresa může měnit, ale nemění se hostname (např. mujrouter.tzo.net) neboť klinet zabudovaný v router automaticky aktualizuje na DNS serveru svoji IP adresu.

Před zahájením užívání této funkce je třeba zvolit některého poskytovatele služby dynamického jména a založit si u něj účet, obvykle zdarma nebo za mírný roční poplatek,

v závislosti od požadovaného pojmenování.

Router podporuje tyto poskytovatele služby DDNS:

DynDNS - více informací na stránce www.dyndns.com

TZO - více informací na stránce www.tzo.com

ZoneEdit - více informací na stránce www.zoneedit.com

 $DyNS\;$ - více informací na stránce $\underline{www.dyns.cx}\;$

DHIS - více informací na stránce www.dhis.org

DHS - více informací na stránce www.dhs.org

ODS - více informací na stránce <u>www.ods.org</u>

GnuDIP - více informací na stránce gnudip2.sourceforge.net

3322 (QDNS) - více informací na stránce www.3322.org

PLANET	HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Router
 System WAN Dynamic IP Static IP PPPPE PPTP L2TP Telatra Big Pand ONS DONS LAN Wireless QoS NAT Firewall 	DDNS allows users to map the static domain name to a dynamic IP address. You must get a account, password and your static domain name from the DDNS service providers. Our products have DDNS support for www.dyndns.org and www.tzo.com now.

Dynamic DNS Enable/Disable: zapíná nebo vypíná užívání DDNS

Provider: zvolte vybraného poskytovatele služby DDNS

Domain name: název domény kterou jste zvolili u poskytovatele DDNS k užívání

Account / E-mail: účet který u poskytovatele DDNS používáte

Password / Key: heslo k účtu u poskytovatele DDNS

4.3 LAN

Slouží k nastavení vnitřní (privátní) IP adresy, zapíná a nastavuje DHCP server.

	HOME General Setup Status Tools
PLIFINCI Networking & Communication	Internet Broadband Router
© Svotam	LAN Settings 2
WAN LAN Wireless	You can enable the Broadband router's DHCP server to dynamically allocate IP Addresses to your LAN client PCs. The broadband router must have an IP Address for the Local Area Network.
● QoS ● NAT	LAN IP
Firewall	IP Address : 192.168.0.1
	IP Subnet Mask : 255.255.0
	802.1d Spanning Tree : Disabled 💟
	DHCP Server : Enabled Y
	Lease Time : Forever 💌
	DHCP Server
	Start IP : 192.168.0.100
	End IP : 192.168.0.200
	Domain Name :
	Static DHCP Leases Table It allows to entry 16 sets address only.
	NO. MAC Addres IP Address Select
	Delete Selected Delete All Reset
	Enable Static DHCP Leases
	New Address: IP Address: Add Clear
	Apply Cancel

LAN IP

IP Address: Vnitřní IP adresa. Výchozí adresa z výroby: 192.168.0.1

Subnet Mask: Nastavuje IP masku sítě. Tato hodnota specifikuje maximální možný počet stanic v síti. Výchozí adresa z výroby: **255.255.255.0**

Tato hodnota postačuje pro 254 zařízení. Pokud nevíte, co hodnota znamená, ponechte přednastavenou.

Vnitřní IP adresu byste měli zvolit z některého z níže uvedených rozsahů:

10.0.0.1 - 10.255.255.254, s největší možnou maskou 255.0.0.0
172.16.0.1 - 172.31.255.254, s největší možnou maskou 255.240.0.0
192.168.0.1 - 192.168.255.254, s největší možnou maskou 255.255.0.0
Pokud předchozímu nerozumíte, volte 192.168.0.1 s maskou 255.255.255.0, což je přednastavená hodnota.

802.1d Spanning Tree: Enabled – povoluje 802.1d Spanning Tree Protocol, který automaticky zabraňuje vzniku smyček v síti Ethernet. Volba **Disabled** tuto funkci vypíná.

DHCP Server: Router může automaticky přidělovat IP adresy klientům ve vnitřní síti.Volba **Enabled** povolí aktivitu DHCP serveru. Volba **Disabled** DHCP server vypíná.

Tato volba nemá vliv na funkci DHCP klienta na rozhraní WAN.

Lease Time: Definuje maximální dobu pronájmu IP adresy pro stanici.

Start IP/End IP: zde zadáváte rozsah IP adres přidělovaných tímto DHCP serverem. Továrně je rozsah přidělovaných adres: **192.168.0.100 - 192.168.0.200.**

Domain Name: zde je možné deklarovat přidělované doménové jméno sítě. Není nutné vyplnit.

Static DHCP Lease Table

Umožňuje nastavit přidělení konkrétní IP adresy pro určitou MAC adresu. Jde o základní bezpečnostní opatření. Definovat lze 16 adres.

Enable DHCP Lease: zaškrtnutím boxu se aktivuje funkce pevného přidělování IP adres podle MAC adres síťových karet.

MAC Address: do tohoto pole vyplňte 12-místnou MAC adresu síťové karty např. 001122334455

IP Address: do tohoto pole vyplňte IP adresu, kterou chcete, aby dostávala síťová karta s definovanou MAC adresou. Stisknutím **Add** je záznam přiřazen.

4.4 Wireless

V této nabídce definujeme bezdrátové parametry pojení.



V hlavní nabídce je možné deaktivovat bezdrátové rozhraní jako takové volbou **Disable**. Aktivujete ji volbou **Enable**.

4.4.1 Basic Settings – základní nastavení

V této nabídce nastavujete parametry bezdrátového spojení.

OPIONET	HOME General Setup Status Too
Since a family a family and the	Internet Broadband Router
• System	Wireless Setting This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for
OWAN	the wireless stations to connect to the Access Point.
LAN Wireless Basic Settings	Mode : AP
Advanced Settings Security Settings	Band : 24GHz (8+G) 💌
Access Control	ESSID : defuan
© QoS	Channel Number : 11
 NAT Firewall 	Associated Clients : Show Active Clients
	Apply Cancel

Mode: viz. str. 26, 4.4.1.1 Wireless Settings – Mode, volba režimu.

Band: umožňuje zvolit režim protokolu IEEE 802.11. Zvolit lze mezi 802.11b, 802.11g a 802.11b/g. Továrně je nastaven režim 802.11b/g "**2.4GHz (B+G)"**.

2.4GHz (B): nastavuje jen režim 802.11b. Max. rychlost 11Mbit/s, minimální rychlost 1Mbit/s. V tomto režimu nebude možné se připojit na zařízení v režimu 802.11g.

2.4GHz (G): nastavuje jen režim 802.11bg. Max. rychlost 54Mbit/s, minimální rychlost 6Mbit/s. Při nastavení tohoto režimu nebude možná komunikace se zařízeními v režimu 802.11b.

2.4GHz (B+G): smíšený režim 802.11b/g, který dovoluje spojení na jednotky 802.11b i 802.11g, rozsah přenosové rychlosti je max. 54Mbit/s, minimálně 1Mbit/s. Režim má určitou režii na přizpůsobování se mezi jednotlivými technologiemi.

Channel Number: volba frekvenčního kanálu. Umožňuje zvolit kanály 1-13, které jsou v ČR a SR povoleny.

Číslo kanálu	Střední Frekvence
	MHz
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457
11	2462
12	2467
13	2472

4.4.1.1 Wireless Settings – Mode, volba režimu

Pole Mode definuje režim práce bezdrátového rozhraní. Možné volby jsou:

AP Station-Ad Hoc Station-Infrastructure AP Bridge-Point to Point AP Bridge-Point to Multi-Point AP Bridge-WDS

 AP – Access Point, režim dovolující klientům transparentní přístup k přenosovému médiu, jednotku nastavuje do řídícího režimu pro ostatní klienty. Ostatní klienti musí být nastavení do režimu *Station-Infrastructure*.

Doporučený režim pro budování venkovních přístupových bodů pro klienty. Jeho praktickou výhodou je, že při změně frekvenčního kanálu se klientské body automaticky přeladí také. AP režim rovněž daleko nejefektivněji provoz bezdrátových zařízení. Rovněž je v tomto režimu k dispozici seznam přihlášených bezdrátových zařízení.

- Station-AdHoc režim pro nahodilé sestavení spojení a vybudování bezdrátové sítě bez deklarovaného AP. Spojí se s zařízeními nastavenými rovněž do AdHoc režimu se stejnými parametry. V síti není žádná jednotka koordinátorem přenosů. Proto není tento režim vhodný pro venkovní sítě, neboť nemá efektivní mechanismus pro řešení "skrytého" uzlu. Režim se doporučuje využívat jen tehdy, pokud na sebe navzájem rádiově "vidí" všechny jednotky sítě.
- Station-Infrastructure režim pro spojení klientů vůči AP. Doporučený režim pro realizaci bezdrátový sítí s větším množstvím klientů. Jednotka v tomto režimu automaticky vyhledá svůj AP podle zadané sítě ESSID a automaticky se naladí na jeho vysílací kanál.
- AP Bridge Point-to-Point režim pro spojení dvou počítačových sítí. Nevýhodou je nutnost přeladit fekvenční kanál na obou stranách manuálně, pokud dojde ke změně. Výhodou je jasná deklarace spojení a menší možnosti DoS.
- AP Bridge Point-to-Multi Point jednotka nastavená v tomto režimu umožňuje připojení dalším 6-ti jednotkám nastaveným v režimu Point-to-Point.
- AP Bridge WDS jednotka nastavená v tomto režimu pracuje současně jako AP i jako Point-to-Multi Point. Umožňuje bezdrátovým klientům v režimu Station-Infrastructure připojit se na zařízení a zároveň má schopnost být spojena s dalšími šesti jednotkami v režimu WDS. Wireless Distribution System je také možno chápat

jako metodu na vzájemné propojení jednotek v režimu AP.

Nevýhodou režimu WDS je nutnost manuálního nastavení kanálu při změně na protějším WDS. Klienti v režimu Station-Infrastructure se však naladí již automaticky. Dále je třeba si uvědomit, že celá síť složená z WDS uzlů musí pracovat na *stejném* kmitočtu.

WDS režim umožňuje jednotky bezdrátově řetězit, tzn. používat je jako opakovací body. Mějte však na paměti, že každý takový opakovač sníží přenosové pásmo na 50%. Důvodem je poloduplexní provoz bezdrátového rozhraní, které nemůže v jeden okamžik vysílat i přijímat data.

4.4.1.2 Režim AP

Režim Access Point umožňuje klientům nastaveným do režimu Station-Infrastructure bezdrátové spojení s tímto zařízením a přístup do sítě LAN. Viz. str. 26, *4.4.1.1Wireless Settings – Mode, volba režimu*.

O PLANET	HOME General Setup Status Tool
attering I Germanitation	Internet Broadband Router
 System WAN LAN Wireless Basic Settings Avanced Settings Security Settings Access Control QoS NAT Firewall 	Wireless Setting This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point. Mode: AF Band: 2AGHz (8+G) ESSID: default Channel Number: 11 Associated Clients: Show Active Clients Apply Cancel

ESSID: identifikátor bezdrátové sítě, o maximální délce 32 znaků. Zamezuje nechtěnému připojování jednotek z jiných sítí. Je nezbytné, aby všechny jednotky, které se připojují k tomuto přístupovému bodu, měli stejný identifikátor ESSID.

Tovární hodnota je slovo "**default"**.

Associated Client: Po stisku tlačítka "Show Active Clients" zobrazí zařízení seznam připojených zařízení, která jsou v režimu Station-Infrastructure.

Zobrazuje se MAC adresa zařízení, počet paketů odeslaných na toto zařízení, počet paketů

přijatých ze zařízení, přenosová rychlost posledního přijatého paketu, zda je zařízení v úsporném režimu a za jak dlouhou dobu vyprší jeho přihlášení, pokud jej automaticky neobnoví.

		ouring	Time (s)
e	e	ie	ie

4.4.1.3 Režim Station-AdHoc

Režim AdHoc je určen pro sestavení malé bezdrátové sítě bez deklarovaného AP. Spojí se s zařízeními nastavenými rovněž do AdHoc režimu se stejnými parametry. Zařízení musí mít nastaveny shodně všechny bezdrátové parametry. Viz. str. 26, *4.4.1.1Wireless Settings – Mode, volba režimu.*

PLANET Retworking & Connectication	HOME General Setup Status Toc Internet Broadband Router
● System ● WAN ● LAN ダ Wireless	Wireless Setting This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point.
 Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control 	Mode : Station-Ad Hoc
• QoS • NAT	Band : 2.4 GHz (B+G) 🗹 ESSID : default
• Firewall	Channel Number : 11 Site Survey : Select Site Survey Clone MAC
	Apply Cancel

ESSID: identifikátor bezdrátové sítě o maximální délce 32 znaků. Zamezuje nechtěnému připojování jednotek z jiných sítí. Je nezbytné, aby všechny jednotky v AdHoc sítí měli stejný identifikátor ESSID. Tovární hodnota je slovo "**default"**.

Site Survay: po stisku tlačítka se objeví následující obrazovka.

Wireless Site Survey This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when client mode is enabled. SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal Select Refresh Connect Close

Při stisku **Refresh** provede jednotka krátkodobý poslech okolních přístupových bodů a jiných jednotek. Následně zobrazí seznam přístupových bodů s jejich parametry.

Z něj je možné si vybrat a pomocí tlačítka **Connect** přenést jeho zjištěné parametry do konfigurace jednotky a provést pokus o připojení. Pokud není přístupový bod zabezpečen šifrovaným přenosem a vykazuje dostatečnou úroveň signálu, jednotka se na přístupový bod připojí. Pokud je však protější zařízení chráněno šifrou je nutné ji nejdříve nastavit.

WLAN MAC: pokud si přejete, aby zařízení vystupovalo pro ostatní zařízení pod jinou MAC adresu můžete ji vepsat do tohoto pole. Často je to právě MAC adresa počítače, z nějž přistupujete na web management WRT-414. Pak stačí jen stisknout tlačítko "Clone MAC Address", která MAC adresu překopíruje.

Pokud ponecháte tovární hodnotu **00000000000** bude při komunikaci s ostatními zařízeními používána standardní MAC adresa zařízení, kterou má přidělenu z výroby.

4.4.1.4 Režim Station-Infrastructure

Jde o režim pro spojení klientských zařízení vůči AP (Access Point). Jednotka v tomto režimu automaticky vyhledá svůj AP podle zadané sítě ESSID a není třeba nastavovat její frekvenční kanál.

	HOME General Setup Status Tools Internet Broadband Router
● System ● WAN ● LAN ● Wireless	Wireless Setting This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point.
 Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control 	Mode : Station-Infrastructure
• QoS • NAT • Firewall	Band : 2.4 GHz (B+G) ▼ ESSID : default Site Survey : Select Site Survey WLAN MAC : 00000000000
	Apply Cancel

ESSID: identifikátor bezdrátové sítě o maximální délce 32 znaků. Zamezuje nechtěnému připojování jednotek z jiných sítí. Je nezbytné, aby všechny jednotky v AP/Infrastructure sítí měli stejný identifikátor ESSID. Tovární hodnota je slovo "**default"**.

Site Survay: vyhledání okolních přístupových bodů a zjištění úrovně signálu. Funkce stejná jako pro *4.4.1.3 Režim Station-AdHoc, str. 28*.

WLAN MAC: změna MAC adresy bezdrátového rozhraní jednotky. Funkce stejná jako pro *4.4.1.3 Režim Station-AdHoc, str. 28*.

4.4.1.5 Režim AP Bridge Point-to-Point

Režim Point-to-Point je vhodný pro trvalé spojení mezi dvěmi sítěmi. Manuálně je nutné správně nastavit kanál a MAC adresu protějšího zařízení.

	HOME General Setup Status Tools Internet Broadband Router
● System ● WAN ● LAN ≪ Wireless	Wireless Setting This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point.
 Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control 	Mode : AP Bridge-Point to Point
• QoS	Band : 2.4 GHz (B+G) 🗾
• INA I	Channel Number : 11 🔟
- I newan	MAC Address 1 : 00000000000
	Set Security : Set Security
	Apply Cancel

Channel Number: frekvence kanálu musí být nastavena na obou zařízeních shodně.

MAC Address1: MAC adresa protějšího zařízení.

Set Security: nastavuje typ šifrování a šifrovací klíč,viz. str. 34 kapitola *4.4.1.8 WDS/Bridge Security.*

4.4.1.6 Režim AP Bridge Point-to-MultiPoint

Režim Point-to-Multi Point umožňuje více jednotkám (nejvíce šesti) v režimu Point-to-Point připojení k tomuto uzlu. Všechna zařízení musejí mít shodně zadán frekvenční kanál. Jednotka nastavená do režimu Point-to-Multi Point musí mít nastaveny MAC adresy protějších uzlů.
	HOME I General Setup I Status I T			
PCHINCI Networking & Communication	Internet Broadband Router			
● System ● WAN ● LAN ≪ Wireless	Wireless Setting This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point.			
Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control QoS	Mode : AP Bridge-Point to Multi-Point 💌 Band : 2.4 GHz (B+G) 🛒			
• NAT	Channel Number : 11 🗾			
• Firewall	MAC Address 1 : 00000000000			
	MAC Address 2 : 00000000000			
	MAC Address 3 : 00000000000			
	MAC Address 4 : 00000000000			
	MAC Address 5 : 00000000000			
	MAC Address 6 : 00000000000			
	Set Security : Set Security			
	Apply Cancel			

Channel Number: frekvence kanálu musí být nastavena na všech zařízeních shodně.

MAC Address1 až MAC Address6: MAC adresy protějších zařízení.

Set Security: nastavuje typ šifrování a šifrovací klíč,viz. str. 34 kapitola *4.4.1.8 WDS/Bridge Security.* Pro všechny body sítě je stejná šifra.

4.4.1.7 Režim AP Bridge WDS

Režim WDS (Wireless Distribution System) jednotka nastavená v tomto režimu pracuje současně jako AP i jako Point-to-Multi Point. Umožňuje bezdrátovým klientům v režimu Station-Infrastructure připojit se na zařízení a zároveň má schopnost být spojena s dalšími šesti jednotkami v režimu WDS.

	HOME I General Setup I Status I To
Networking & Communication	Internet Broadband Route
• System • WAN • LAN • Wireless	Wireless Setting This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point.
Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control	Mode : AP Bridge-WDS
• <u>QoS</u>	Band : 2.4 GHz (B+G) 🗾
• <u>NAT</u>	ESSID : default
• Firewall	Channel Number : 11 🗾
	Associated Clients : Show Active Clients
	MAC Address 1 : 00000000000
	MAC Address 2 : 00000000000
	MAC Address 3 : 00000000000
	MAC Address 4 : 00000000000
	MAC Address 5 : 00000000000
	MAC Address 6 : 00000000000
	Set Security : Set Security
	Apply Cancel

ESSID: identifikátor bezdrátové sítě, o maximální délce 32 znaků. Zamezuje nechtěnému připojování jednotek z jiných sítí. Je nezbytné, aby všechny jednotky v režimu Station-Infrastructure, které se připojují k tomuto přístupovému bodu, měli stejný identifikátor ESSID. Tovární hodnota je slovo "**default"**.

Associated Client: Po stisku tlačítka "**Show Active Clients**" zobrazí zařízení seznam připojených zařízení, která jsou v režimu Station-Infrastructure. Význam stejný jako pro režim AP, viz. str. 27 odstavec *4.4.1.2 Režim AP*.

Channel Number: frekvence kanálu musí být nastavena na všech zařízeních sítě shodně.

MAC Address1 až MAC Address6: MAC adresy protějších zařízení.

Set Security: nastavuje typ šifrování a šifrovací klíč mezi jednotkami v režimu WDS, viz. str. 34 kapitola *4.4.1.8 WDS/Bridge Security*. Pro všechny jednotky WDS je stejná šifra na vzájemné spojení.

Šifra pro klienty v režimu Station-Infrastructure je odlišná a je definována v menu **Security settings**, viz str. 39 kapitola *4.4.3 Security Settings – nastavení*.

4.4.1.8 WDS/Bridge Security – zabezpečení spojení WDS/Bridge

Toto menu se týká pouze jednotek nastavený do režimů "AP Bridge-Point to Point mode", "AP Bridge-Point to Multi-Point mode" nebo "AP Bridge-WDS mode". Slouží k nastavení šifrované komunikace mezi jednotlivými zařízeními v tomto režimu.

WDS Security Settings

This page allows you setup the wireless security for WDS. When enabled, you must make sure each WDS device has adopted the same encryption algorithm and Key.

Encryption :	None
WEP Key Format :	Hex (26 characters)
WEP Key :	**************
Pre-Shared Key Format :	Passphrase -
Pre-Shared Key :	
	Apply Cancel

Továrně je zabezpečení vypnuto. Pro její nastavení zvolte druh zabezpečení v roletě **Encryption.** Metody zabezpečení na str. 68 v odstavci *4.10.1 Druhy zabezpečení WiFi, typy šifrování.*

WDS Security Settings

This page allows you setup the wireless security for WDS. When enabled, you must make sure each WDS device has adopted the same encryption algorithm and Key.

Encryption :	None
WEP Key Format :	WEP 64bits (rs)
WEP Key :	WPA (TKIP)
Pre-Shared Key Format :	Passphrase
Pre-Shared Key :	
	Apply Cancel

Encryption: typ zabezpečení, možnosti jsou žádné (None), WEP 64bitů, WEP 128 bitů, WPA

s definovaným klíčem, WPA2 s definovaným klíčem.

WEP key format: pokud je zvoleno zabezpečení WEP je třeba určit zda bude klíč zadán v ASCII formě (znakové) nebo Hexadecimální (číselné).

Pre-Shared Key format: pokud je zvolen režim WPA nebo WPA2 je třeba zvolit v jaké podobě bude klíč zadán. Pokud zvolíte **Passphrase** bude zadán v textové podobě a to nejméně 8 znaků. Pokud zvolíte **Hex (64 characters)** musíte kód zadat v počtu 64 hexadecimálních číslic (0-F).

Pre-Shared Key: klíč vložený dle formátu nastaveného v předchozím poli, tzn. buď jako textové pole nebo hexadecimální číslo

WDS Security Settings

This page allows you setup the wireless security for WDS. When enabled, you must make sure each WDS device has adopted the same encryption algorithm and Key.

Encryption :	WPA2 (AES)
WEP Key Format :	Hex (26 characters)
WEP Key :	***************
Pre-Shared Key Format :	Passphrase
Pre-Shared Key :	Nejake_heslo_ktere_si_budete_pamatovat!
	Apply Cancel

4.4.2 Advanced Settings – nastavení speciálních parametrů

3 · 🔊 · 🖹 🖻 🐔) 🔎 📩 🚱 🔕 · 🎍 🖻	1 • 🖵 🏭 🌉 🥸
		HOME General Setup Status Tools Internet Broadband Router
● System ● WAN ● LAN	Advanced Settings These settings are only for mor settings should not be changed	; nore technically advanced users who have a sufficient knowledge about wireless LAN. These ged unless you know what effect the changes will have on your Broadband router.
Wireless Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control QoS NAT Firewall	Authentication Type : Fragment Threshold :	: ○ Open System ○ Shared Key ④ Auto : 2346 (256-2346)
	RTS Threshold : Beacon Interval :	: 2347 (0-2347) : 100 (20-1024 ms)
	Data Rate : Preamble Type :	: Auto ▼ : ⊙ Long Preamble ○ Short Preamble
	Broadcast ESSID : IAPP :	: ⊙ Enabled ○ Disabled : ⊙ Enabled ○ Disabled
	802.11g Protection : Tx Power :	Chrabled Object 100 % ● 90 % ● 75 % ● 50 % 25 %

Nabídka nastavuje speciální parametry pro bezdrátový provoz.

Authentication Type: standardně můžete ponechat na Auto. Pokud chcete zpřísnit podmínky nastavení klientských stanic zvolte režim Shared Key. Ostatní klientská zařízení pak musí být nastaveny shodně do tohoto režimu. Režim Open system nebude akceptovat pokusy o spojení s šifrovacím klíčem. Je vhodný pro kompatibilitu se starými systémy.

Fragment Threshold: určuj délku paketu, který bude vysílán po menších částech (fragmentován). Nastavíte-li jej např. na hodnotu 250 tak všechny pakety o délce větší než 250 Byte budou vysílány po částech a opětovně sestavovány zařízením na protější straně. Tento parametr má význam pro spoje s nízkou kvalitou signálu, neboť může částečně eliminovat nutnos opakování vysílání rámce při jeho chybném přijetí. Naopak nastavení příliš nízké hodnoty (tzn. přílišné fragmentace) vede k degradaci přenosového pásma spoje. Tovární nastavení je 2346, což znamená, že fragmentace se neprovádí.

RTS Threshold: hodnota určuje od jaké délky paketu bud uplatňován mechanismus RTS/CTS. Tento mechanismus je součástí standardu 802.11 a částečně odstraňuje problém skrytého uzlu v sítích 802.11.

Vhodné nastavení parametru může vylepšit přenosovou rychlost sítě v níž se klienti vzájemně rádiově "nevidí". Naopak nastavení příliš nízké hodnoty může síť degradovat.

Nastavíte-li např. hodnotu na 250 tak každý paket o délce přes 250 Byte bude vysílán s pomocí RTS/CTS mechanismu. Před vysláním vlastního datového paketu bude vyslán krátký paket RTS (Request to Send) na AP. Centrální AP odpoví paketem CTS (Clear To Send) s definovanou dobou uvolnění. Všichni ostatní účastníci, kteří tento rámec přijmou, nesmí pak po definovanou dobu vysílat.

RTS/CTS mechanismu tedy může znamenat značnou provozní režii a je nutné tento parametr nastavit dle místních podmínek. Továrně je nastaven na **2347** a RTS/CTS mechanismus je tedy vypnut.

Beacon Interval: Definuje interval (v milisekundách) synchronizace bezdrátové sítě. Prodloužením této doby lze mírně zvýšit propustnost sítě, za cenu delší doby případného připojování klientských a pomalejší roaming mezi AP. Továrně nastaveno na **100ms**.

Data Rate: Určuje přenosovou rychlost používanou zařízení. Standardně je nastaveno na **Auto**, což znamená, že si rychlost zařízení mezi sebou domlouvají při přenosu. Pokud ji nastavíte na určitou hodnotu nemusí se některá zařízení která nejsou schopna tuto rychlost používat spojit.

Preamble Type: preambule je sekvence bitů, která je zařízeními 802.11 vysílána na začátku každého paketu. Obsahuje synchronizační rámec o délce 144bitů (dlohý, long) nebo 72bitů (krátký, short). Podle toho se dělí preambule na "Long" a "Short". Dlouhá (Long) preambule je vhodná pro užití se zařízeními, které nepracují správně s krátkou preambulí, má tedy význam pro kompatibilitu.

Naopak přepnutím na krátkou (Short) preambuli lze docílit velmi znatelného zrychlení přenosové cesty. Doporučuje se používat proto krátkou preambuli pokud nevznikají problémy s kompatibilitou mezi zařízeními. Továrně je nastaveno **Long Preamble**.

Broadcast ESSID: Pokud nastavíte na **Enabled** (Povoleno) bude zařízení vysílat veřejně svůj identifikátor sítě. To může být nežádoucí pro privátní sítě avšak požadováno pro sítě veřejné. Vypnete tuto funkci nastavením na **Disabled**

IAPP: funkce má význam pouze pro jednotky v režimech AP a WDS. Jednotlivá AP si vyměňují informace o přihlášených klientech (broadcastem) a usnadňují roaming mezi jednotlivými AP. Pokud roaming nepoužíváte, funkci vypněte **Disabled**. Tovární nastavení je **Enabled** (Povoleno).

802.11g protection: omezuje množství kolizní rámců v případě užívání zařízení 802.11b současně se zařízeními 802.11g. Jde o doporučený ochranný mechanismus. Má však vliv na propustnost AP, kterou lehce snižuje. Továrně nastaveno na vypnuto – **Disabled.**

Tx Power: Nastavení výkonu vysílače v rozpětí 25%-100% (4-18dBm).

4.4.3 Security Settings – nastavení zabezpečení a šifrování

Umožňuje nastavení systému zabezpečení a určit používanou šifru pro datové přenosy. V položce **Encryption** zvolte typ zabezpečení. Továrně je nastaveno **Disabled** (Vypnuto). Zařízení musí být nastaveno ve shodě s protějšími zařízeními!

Popis jednotlivých systémů zabezpečení na str. 68 v kapitole 4.10.1 Druhy zabezpečení WiFi, typy šifrování



4.4.3.1 WEP

Při volbě Encryption WEP nastavujete tyto parametry:

Key Length: zvolte, zda budete používat 128 bitovou nebo 64 bitovou šifru. 64-bitovou šifru volte jen pro nutný případ kompatibility s jinými zařízeními. Jinak volte bezpečnější 128-bitovou šifru.

Key format: je třeba určit zda bude klíč zadán v ASCII formě (znakové) nebo Hexadecimální (číselné, čísla 0-F).

Default Tx Key: jen klíč, který vyberete v této nabídce, bude použit pro šifrování vašeho vysílání. Ostatní klíče mohou být užity pro příjem.

Encryption Key 1 - Key 4: vyplňte pole s šifrovací klíči. Zadávání klíče se provádí takto:

Pokud jste zvolili jako Key format ASCII, zadejte 5-ti znakové heslo v případě 64-bit WEP, 10-ti znakové při volbě 128-bit WEP.

Pokud jste zvolili jako Key format Hex, zadejte 1-ti místné číslo (číslice 0-F) v případě 64-bit WEP a 20-ti místné při volbě 128-bit WEP.

Enable 802.1x: při zaškrtnutí se aktivuje autorizační protokol 802.1x. Pokud nemáte

v provozu RADIUS server, pole nezaškrtávejte. Popis viz. 4.4.3.3 RADIUS.

	HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Router
● System ● WAN ● LAN ≪ Wireless	Security This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
 Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control QoS NAT Firewall 	Encryption : WEP Key Length : 64-bit 64-bit Key Format : Hex (10 characters) Default Tx Key : Key 1 Encryption Key 1 : ********* Encryption Key 2 : ********* Encryption Key 3 : ********* Encryption Key 4 : ******** Cancel

4.4.3.2 WPA/WPA2-PSK

Při volbě Encryption WEP nastavujete tyto parametry:

WPA Unicast Cipher Suite: volí typ/šifru zabezpečení. Volí se mezi WPA (TKIP), WPA2 (AES) a WPA2 Mixed. WPA2 Mixed v závislosti na protějším zařízení automaticky zvolí mezi WPA (TKIP) a WPA2 (AES).

Pre-Shared Key format: pokud je zvolen režim WPA nebo WPA2 je třeba zvolit v jaké podobě bude klíč zadán. Pokud zvolíte **Passphrase** bude zadán v textové podobě a to nejméně 8 znaků. Pokud zvolíte **Hex (64 characters)** musíte kód zadat v počtu 64 hexadecimálních číslic (0-F).

Pre-Shared Key: klíč vložený dle formátu nastaveného v předchozím poli, tzn. buď jako textové pole nebo hexadecimální číslo.

	HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Router
● System ● WAN ● LAN <i>≪</i> Wireless	Security This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
 Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control QoS NAT Firewall 	Encryption : WPA pre-shared key WPA Unicast Cipher Suite : Image: WPA(TKIP) image: WPA2(AES) image: WPA2 Mixed Pre-shared Key Format : Passphrase Pre-shared Key : Heslo_Heslo_12456789 Apply Cancel

4.4.3.3 RADIUS

Při zaškrtnutí pole 802.1x je nutné nastavit parametry komunikace s RADIUS servrem.

	номе I General Setup I Status I Tool Internet Broadband Router
• System • WAN • LAN • Wireless	Security This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
 Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control QoS NAT Firewall 	Encryption : Disable F Enable 802.1x Authentication RADIUS Server IP address : RADIUS Server Port : 1812 RADIUS Server Password : Apply Cancel

RADIUS Server IP Address: Vložte IP adresu RADIUS serveru

RADIUS Server Port: Ponechte **1812**. Jedině, kdyby váš RADIUS server byl nastaven na komunikaci na jiném portu, hodnotu změňte.

RADIUS Server: Vložte sdílené heslo nastavené v parametrech RADIUS serveru pro tento NAS (network access server). Jde o heslo, které jste přidělili k IP adrese tohoto router v konfiguračním souboru RADIUS serveru. Heslo je používáno k šifrované komunikaci mezi tímto routrem a RADIUS serverem. Nešifruje se jím vlastní datová komunikace klienta.

Doporučujeme volit 802.1x společně s bezdrátovým zabezpečením WEP (viz. obrázek níže) nebo přímo zvolit WPA-RADIUS, viz. str. 42 *kapitola 4.4.3.4 WPA-RADIUS*.

	HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Router						
 System WAN LAN Wireless Basis Software 	Security This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.						
 Advanced Settings Security Settings Access Control QoS NAT Firewall 	Encryption : WEP Key Length : 128-bit • Key Format : Hex (26 characters) • Default Tx Key : Key 1 • Default Tx Key : Key 1 • Encryption Key 1 : ************************************						
	RADIUS Server Port : 1812 RADIUS Server Password : Apply Cancel						

4.4.3.4 WPA-RADIUS

	HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Bouter			
• System • WAN • LAN • Wireless	Security This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.			
 Advanced Settings Security Settings Access Control QoS NAT Firewall 	Encryption : WPA RADIUS WPA Unicast Cipher Suite : WPA(TKIP) WPA2(AES) WPA2 Mixed RADIUS Server IP address : RADIUS Server Port : 1812 RADIUS Server Password : Apply Cancel			

Při volbě **Encryption WPA-RADIUS** se automaticky aktivuje i 802.1x autorizace a zároveň je šifrována i datová komunikace. Je třeba zadat tyto parametry:

WPA Unicast Cipher Suite: volí typ/šifru zabezpečení. Volí se mezi WPA (TKIP), WPA2 (AES) a WPA2 Mixed. WPA2 Mixed v závislosti na protějším zařízení automaticky zvolí mezi WPA (TKIP) a WPA2 (AES).

RADIUS Server IP Address: Vložte IP adresu RADIUS serveru

RADIUS Server Port: Ponechte **1812**. Jedině, kdyby váš RADIUS server byl nastaven na komunikaci na jiném portu, hodnotu změňte.

RADIUS Server: Vložte sdílené heslo nastavené v parametrech RADIUS serveru pro tento NAS (network access server). Jde o heslo, které jste přidělili k IP adrese tohoto router v konfiguračním souboru RADIUS serveru. Heslo je používáno k šifrované komunikaci mezi tímto routrem a RADIUS serverem. Nešifruje se jím vlastní datová komunikace klienta.

4.4.4 Access Control

Slouží k autorizaci bezdrátových zařízení dle jejich MAC adresy. Funkce má význam jen pro režimy AP, WDS.

Zadat lze max. 20 MAC adres.

			Intern	номе I Ge et Broad	eneral Setup Status Tool band Router
• System • WAN • LAN	MAC Address For security reason, t Access Point.	Filtering the Access Point features MAC Address Filt	lering that only allows author	ized MAC Addresses	associating to the
 Writeless Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control 	MAC Add It allows to e	ress Filtering Table ntry 20 sets address only.			
• <u>QoS</u> • NAT	NO. 1	MAC Addres 01:23:45:67:89:ab	Comment Uzivatel1	Select	
	2 Delete S	Ocide:f0:12:34:56	Uzivate 2		
	Vew Enable	Wireless Access Control MAC Address:	Comment:	Add Clear	
				Apply	Cancel

Enable Wireless Access Control: po zaškrtnutí se budou moci přihlásit jen uživatelé (resp. jejich MAC adresy) definovaní v tabulce **MAC Address Filtering Table.** Pokud není volba zaškrtnuta kontrola na MAC adresu se neprovádí.

Přidání uživatelovi MAC adresy:

V řádku **New** vyplňte uživatelovu MAC adresu a doporučujeme ji doplnit komentářem v poli **Comment.** Pak stiskněte **Add.**

Pokud budete chtít nějaký řádek vymazat, zvolte jej v sloupci Select a stiskněte Delete

Selected. Pokud chcete vymazat celou tabulku stiskněte Delete All.

Tlačítko Reset vymaže jen vaše aktuální volby v sloupci Select.

Nastavení změn v tabulce se aktivuje až po stisku tlačítka Apply.

4.5 Menu QoS – řízení přenosového pásma

Definuje pravidla řízení přenosového pásma. Umožňuje nastavit garantované a maximální pásmo podle IP adresy, druhu provozu a portu.

Smyslem funkce je zamezit nadměrnému využívání některého provozu a umožnit real-time aplikacím bezproblémový chod. Rovněž zabraňuje vynímečným stavům způsobených případnou závadou na jiném zařízení, které by generovalo nadměrný provoz do bezdrátového připojení apod.

	HOME I General Setup I Status I Tools
Networking & Communication	Internet Broadband Router
 System WAN LAN Wireless QoS NAT 	QoS Quality of Service (QoS) refers to the capability of a network to provide better service to selected network traffic. The primary goal of QoS is to provide priority including dedicated bandwidth, controlled jitter and latency (required by some real-time and interactive traffic), and improved loss characteristics. Also important is making sure that providing priority for one or more flows does not make other flows fail.
	🔽 Enable QoS
	Total Download Bandwidth : 999999 kbits
• Firewall	Total Upload Bandwidth : 999999 Kbits
	Current QoS Table:
	Priority Rule Name Upload Bandwidth Download Bandwidth Select
	Add Edit Delete Selected Delete All Move Up Move Down Reset

Enable QoS: volba aktivuje pravidla definovaná v tabulce **Current QoS Table**. Není-li zaškrtnuta jsou pravidla ignorována.

Total Download Bandwidth: deklarujte celkové dostupné pásmo pro download v kbit/s. Zadejte takovou hodnotu, jakou vám poskytovatel přidělil pro download, tj. směr datového přenosu z internetu k vám. Při nastavení jiné hodnoty, ať už větší nebo menší, je řízení pravidly méně přesné.

Total Upload Bandwidth: deklarujte celkové dostupné pásmo pro upload v kbit/s. Zadejte takovou hodnotu, jakou vám poskytovatel přidělil pro upload, tj. směr datového přenosu z internetu od vás. Při nastavení jiné hodnoty, ať už větší nebo menší, je řízení pravidly méně přesné.

Pravidla se zadávají pomocí tlačítka Add. Upravovat je lze pomocí volby Select a tlačítka Edit. Tlačítka Move Up, Move Down určují pořadí zpracovávání pravidel, které v závislosti na zadání může být významné. Pravidla se zpracovávají podle čísla pořadí Priority od jedné do patnácti.

Zadat lze nejvíce **15** pravidel.

Pro poskytovatele bezdrátového připojení doporučujeme definovat jen pravidla pro maximální odchozí provoz (Upload Max) tak, aby se zamezilo nadměrnému vysílání klienta. Vlastní řízení pásma pro garantovaný Download a Upload je vhodnější provádět na vlastním přípoji k internetu v místě kde je největší souběh provozů. Typicky na hraničním routeru. Doporučujeme zařízení modelů BM-2010A, BM-2155, BM-500, XRT-504A, XRT-560.

	HOME General Setup Status Too Internet Broadband Router
• System • WAN • LAN	QoS This page allows users to add/modify the QoS rule's settings.
 Wireless QoS NAT Firewall 	Rule Name : Bandwidth : Download Image Local IP Address : Guarantee Local Port Range : Max Remote IP Address : -
	Remote Port Range : Traffic Type : None I Protocol : TCP I Save

Vlastní zadání pravidla požaduje tyto parametry:

Rule Name: název pravidla, nepovinné

Bandwidth: zvolte zda půjde o směr **Download** nebo **Upload**. Download je provoz z internetu do LAN sítě, Upload je opačný směr.

Do pole **Kbps** zadejte rychlost v **kbit/s.** Zvolte, zda jde o garantovaný (**Guarantee**) nebo maximální (**Max**) limit. Hodnota 8kbit/s (kbps) odpovídá přibližně 1 kByte/s (kBps).

Garantovaný limit znamená, že pásmo je vyhrazeno z celkového pásma definovaného v položce "Total Download Bandwidth" a "Total Upload Bandwidth". Součet všech Garantovaných pásem proto nemá překročit celkovou hodnotu definovanou v Total Bandwidth.

Local IP Address: vložte IP adresu počítače v LAN síti. Pokud není zadáno, rozumí se celý adresní rozsah LAN.

Local Port Range: vložte číslo TCP/UDP portu počítače v LAN síti. Pokud není zadáno, rozumí se celý rozsah portů.

Remote IP Address : vložte IP adresu počítače v internetu. Pokud není zadáno, rozumí se všechny adresy (tzn. nebude záležet na vnější adrese).

Remote Port Range: Vložte číslo TCP/UDP portu počítače v LAN síti. Pokud není zadáno, rozumí se celý rozsah portů.

Traffic Type: zde je možné zvolit druh komunikace. Volba slouží jen jako pomůcka. Stejného výsledku dosáhnete, pokud zadáte správná čísla portů těchto služeb do položek Port Range. Zvolíte-li **None tak** nebude mít vliv na chování pravidla. Další volby jsou SMTP, HTTP, POP3, FTP.

Protocol : zvolte, zda bude řízen provoz na protokolu TCP nebo UDP.

4.6 Menu NAT – nastavení firewallu

Ve volbě **NAT** můžete zvolit, zda chcete používat funkci překladu adres (Network Address Translation) nebo ji vypnout.

Je-li NAT zapnut může velké množství uživatelů sdílet jedno internetové připojení. Router rovněž umožní nastavit pravidla pro jeho provoz.

Pokud je NAT vypnut WRT-414 pracuje jako prostý router mezi LAN a WAN segmenty a je možné nastavit statickou směrovací tabulku.

Enable: povolený NAT, možno nastavit pravidla pro přechod přes NAT **Disable**: vypnutý NAT, možno nastavit statické routování

	номе I General Setup I Status I Too Internet Broadband Router
 System WAN LAN Wireless QoS NAT Static Routing Firewall 	Network Address Translation (NAT) allows multiple users at your local site to access the Internet frough a single Public IP Address or multiple Public IP Addresses. NAT provides Firewall proble in Paddresses for key services such as the Web or FTP. Image: The translation of the translation of the translation of the translation from hacker attacks and has the flexibility to allow you to map Private IP Addresses to built iP Addresses for key services such as the Web or FTP. Image: Translation of the translation of the translation of the translation from hacker attacks and has the flexibility to allow you to map Private IP Addresses to built iP Addresses for key services such as the Web or FTP. Image: Translation of the translation of translatin of translation of translation of translation

Obrázek 4.4.4-1 Vypnutý NAT



Obrázek 4.4.4-2 Zapnutý NAT

4.6.1 Static Routing

Při vypnutém NAT je možné nastavit statickou routovací tabulku. Tato funkce je vhodná pokud chceme propojit dvě sítě bez překladu adres a správně směrovat IP provozy mezi sítěmi.

	HOME I General Setup I Status I Tool Internet Broadband Router
 System WAN LAN Wireless 	Static Routing 1 You can enable Static Routing to turn off NAT function of this router and let this router forward packets by your routing policy.
QoS NAT Static Routing Firewall	Image: Provide static Routing Destination LAN IP Subnet Mask Default Gateway Hop Count Interface Add Reset Image: Provide state s
	Current Static Routing Table: NO. Destination LAN IP Subnet Mask Default Gateway Hop Count Interface Select 1 10.0.2.0 255.255.255.0 192.168.192.254 1 LAN Image: Count
	Delete Selected Delete All Reset

Obrázek 4.6.1-1 Statická routovací tabulka (příklad s nastavením cesty do sítě 10.0.2.0 přes LAN rozhraní)

Funkce umožňuje definovat cílové sítě a jejich umístění.

Enable Static Routing: při zaškrtnutí se aktivuje Static routing Table

Current Static Routing Table: aktuální platná routovací tabulka.

Pozn. globální výchozí brána WAN je definována dle nastavení WAN připojení, viz. str. *18,* kapitola *4.2 WAN*.

Destination LAN IP: vyplňuje se adresa vzdálené sítě

Subnet mask: vyplňuje se IP maska vzdálené sítě

Default Gateway: vyplňuje se IP adresa brány, za níž leží vzdálená síť, definovaná v předchozích dvou polích. IP adresa brány musí být dostupná z router a musí ležet ve

stejném IP adresním rozsahu jako je níže volený Interface.

Hop Count: nastavte na 1

Interface: určete přes které rozhrání je vzdálená síť dostupná. Možnosti jsou WAN nebo LAN.

Tlačítko **Add** přidává pravidlo do tabulky. **Delete Selected** maže vybraný záznam. **Delete All** vymaže celou tabulku. **Reset** vynuluje právě zadávaná pole.

4.6.2 Port Forwarding

Funkce je aktivní jen pro povolený NAT.

Umožňuje přesměrovat komunikaci přicházející na WAN rozhraní z internetu na IP adresu počítače uvnitř sítě. Definuje které TCP/UDP porty budou takto přesměrovány přímo do vnitřní sítě na určitý počítač. Funkce je vhodné pro provozování některých služeb.

Na rozdíl od funkce Virtual Server (str. 49, 4.6.3 Virtual Server) neprovádí změnu čísla portu během přesměrování a je možné zadat rozsah přesměrovaných portů.

	номе I General Setup I Status I Tool Internet Broadband Router
• System • WAN • LAN • Wireless • QoS • NAT	Port Forwarding * Entries in this table allow you to automatically redirect common network services to a specific machine behind the NAT firewall. These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail server on the private local network behind your Gateway's NAT firewall.
Port Forwarding Virtual Server Special Applications UPnP Settings ALG Settings Firewall	Private IP Type Port Range Comment Both Both - - - Add Reset
	Current Port Forwarding Table: NO. Private IP Type Port Range Comment Select 1 192.168.192.123 UDP 20000-30000 RTP Stream Image: Comment Image: Comment
	(Apply) Cancel

Obrázek 4.6.2-1 Port Forwarding, příklad s přesměrováním portů 20000-30000 na počítač s adresou 192.168.192.123

Enable Port Forwarding: povoluje funkci přesměrování portů Private IP: vnitřní (LAN) IP adresa počítače na nějž jsou porty směrovány Type: zvolte zda jde o TCP, UDP nebo oba provozy (Both). Port Range: umožňuje zadat rozsah přesměrovaných portů, od – do Comment: uživatelský popis

Tlačítko **Add** přidává pravidlo do tabulky. **Delete Selected** maže vybraný záznam. **Delete All** vymaže celou tabulku. **Reset** vynuluje právě zadávaná pole.

4.6.3 Virtual Server

Funkce je aktivní jen pro povolený NAT.

Virtual Server umožňuje nastavit přesměrování provozů přicházejících z internetu na WAN na určitý počítač připojený do sítě LAN. Oproti přesměrování portů (Port Forwarding) umožňuje změnit číslo komunikačního portu TCP/UDP během přesměrování.

Typicky se Virtual Server využívá na umístění WWW, FTP a Email serveru za firewalem. Pokud je požadována služba, na níž má být jen soukromý přístup doporučuje se přečíslovat její přednastavenou hodnotu portu.

						HOME I Gene	eral Setup	Status Too
Networking & Communication					Interne	t Broadb	and	Router
System WAN LAN Wireless QoS KNAT	Vou ca Web or with Pri Broadb LAN's I	al Server n configure the Broadba FTP at your local site v vate IP Addresses. In of and router redirects the Pirvate IP Address).	und router as a Vi ia Public IP Addr her words, deper external service r	rtual Server so esses can be a ding on the req equest to the a	that remote users utomatically redir juested service (1 ppropriate interna	accessing servic ected to local serv 'CP/UDP) port nun I server (located a	es such a vers confi nber, the at one of y	s the gured /our
Port Forwarding Virtual Server Special Applications UPAP Settings ALG Settings Firewall	F E Add	nable Virtual Server Private IP Reset	Private Port	Type Both 💌	Public Port	Comment		
	NO.	Private IP	Private Port	Туре	Public Port	Comment	Select	
	1	192.168.192.123	80	TCP+UDP	80	Web server		
	2	192.168.192.123	5900	TCP	21000	VNC server		
	3	192.168.192.123	22	TCP+UDP	22000	SSH server		
	Delet	e Selected Delete	All Reset	1	C	Apply	Canc	el

obr. 4.6.3-1 Virtual Server



ponechán beze změny čísla portu a nasměrován na vnitřní adresu 192.168.192.123. Služba pro VNC server je však přečíslována i se změnou portu pro větší utajení její existence pro nezvané hosty. Pokud se bude uživatel chtít vzdáleně připojit na VNC rozhraní z internetu musí zadat místo přednastavené hodnoty 5900 hodnotu portu 21000. Dále je v příkladu definován přístup na zabezpečený terminál SSH beze změny portu.

Enable Virtual Server: povoluje funkci přesměrování portů

Private IP: vnitřní (LAN) IP adresa počítače na nějž jsou porty směrovány

Type: zvolte, zda jde o TCP, UDP nebo oba provozy (Both).

Private Port: zadejte číslo TCP/UDP portu na níž běží na počítači s Private IP požadovaná služba. Ve většině případů zde uvádíme přednastavenou hodnotu pro určitou službu. Např. pro HTTP 80, SSH 22 apod.

Public Port: zadejte číslo TCP/UDP portu, na níž mají "vidět" službu počítače přistupující na WAN z internetu. Velmi často se využívá možnosti částečně chránit důvěrné služby přesunutím z dobře známých čísel TCP/UDP portů na jiná, obvykle vysoká čísla. Rozsah hodnoty je 1-65535. Doporučuje se z formálních důvodů volit hodnoty vyšší než 1024.

Uživatel přistupující na změněné číslo portu musí být o tomto informován a číslo zadat. Pokud necháme přesměrování provést se stejným a nezměněným Public Port a Private Port bude služba pracovat v jejím standardním nastavení (obvykle toto volíme pro HTTP servery). **Comment**: uživatelský popis

Tlačítko **Add** přidává pravidlo do tabulky. **Delete Selected** maže vybraný záznam. **Delete All** vymaže celou tabulku. **Reset** vynuluje právě zadávaná pole.

4.6.4 Special applications

Funkce je aktivní jen pro povolený NAT.

Pro správnou funkci některých aplikací za NAT firewallem je nezbytné speciální aranžmá. Zvláště se jedná o aplikace, které potřebují dynamicky otevřít více portů pro navázání komunikace, přičemž jejich čísla nejsou předem známá.

Enable Trigger Port: povoluje funkci dynamické podpory

Trigger Port: určuje rozsah ochozích TCP/UDP portů které se vytvoří pro určenou aplikaci **Trigger Type:** zvolte, zda jde u ochozích TCP/UDP portů o **TCP**, **UDP** nebo oba provozy (**Both**).

Public Port: zvolte čísla příchozích portů, které náleží k aplikaci. Zadávat lze i rozsahy portů oddělené pomlčkou, jednotlivé porty oddělte čárkou (např. 2300-2400, 47624).

Public Type: zvolte, zda jde u příchozích portů o **TCP**, **UDP** nebo oba provozy (**Both**). **Comment**: uživatelský popis

Popular applications: výběrem z této roletky můžete překopírovat do výše popsaných polí hodnoty známé pro některé aplikace. Jde jen o pomůcku pro snazší zadávání parametrů.

Tlačítko **Add** přidává pravidlo do tabulky. **Delete Selected** maže vybraný záznam. **Delete All** vymaže celou tabulku. **Reset** vynuluje právě zadávaná pole.

Příklad nastavení:

(pro MSN Game Zone)

Trigger Port = 28800, Trigger Type = UDP, Public Port = 2300-2400 a 47624, Public Type = TCP.

Pokud uživatel z LAN iniciuje spojení na portu 28800 (odchozí) router WRT-414 automaticky umožní příchozím paketům směřujících z vnější sítě na porty 2300-2400 a 47624 aby byli nasměrovány na počítač, který spojení inicioval.

Důležité je poznamenat, že v jeden čas může toto přesměrování používat jen jeden účastník za NAT firewallem.

			HOME General Setup Status	Tool
Networking & Communication		Interne	et Broadband Route	er
• System • WAN • LAN • Wireless • QoS <i>I</i> NAT	Special Applications 2	ections, such as Internet gaming, video vork when Network Address Translation (ctions, specify the port normally associat rpe as TCP or UDP, then enter the public o 65535.	conferencing, Internet telephony (NAT) is enabled. If you need to run led with an application in the c ports associated with the trigger	
 Port Forwarding Virtual Server Special Applications UPnP Settings ALG Settings 	Trigger Port Trigger 2019 - Both -	Public Port 2000-2038,2050-2051,2069,2085	Public Type Comment	
• Firewall	Add Reset Commut Triums Rest Triums	ICU II ✓ select one Dialpad ICU II MSN Gaming Zone PC-to-Phone Quick Time 4	Add	
	NO. Trigger Port Table:	Public Port	Public Comment Sele	ect
	1 28800 UDP	2300-2400,47624	TCP MSN Gaming Zone	1
	Delete Selected Delete All	Reset	Apply Cancel	

4.6.5 UPnP Settings

UPnP – Universal Plug and Play. Funkce umožňující zařízením vybaveným podporou pro tento režim, aby se automaticky konfigurovali dle nastavení router. Smyslem této podpory je

minimalizovat nutné konfigurační kroky na počítačích v LAN síti.

Pokud je funkce povolena (**Enable**) router samostatně informuje zařízení v síti o svých parametrech a umožňuje jim se podle nich nastavit.

Pokud však nemáte UPnP v síti podporovánu nedoporučujeme její aktivaci. Továrně nastaveno na **Disable**.

	HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Router
 System WAN LAN Wireless QoS NAT Port Forwarding Virtual Server Special Applications UPnP Settings ALG Settings Firewall 	UPDP The service and dynamically join a network, obtain an IP address, convey its capabilities, and leave as the service can advant and the service and update as the service configuration network. Botain and IP address, convey its capabilities, and leave as the service can advant and the services and update as the service configuration network. Botain and IP address, convey its capabilities, and leave as the services and update as the services and update as the service configuration network. Botain and IP address, convey its capabilities, and leave as the services and update as the services as the services as the services and update as the services and update as the services as the services and update as the services as the services and update as the services as the services and update as the services and update as the services as the services and update as the services an

4.6.6 ALG Settings

Některé internetové aplikace vyžadují pro práci za NAT firewallem speciální podporu v router. WRT-414 má pro některé velmi známé protokoly vestavěnou dynamickou podporu. Doporučuje se tuto podporu povolit, pokud nebrání jiným aplikacím v LAN síti.

Podporované aplikace a protokoly jsou dle významu **FTP**, **TFTP**, **IRC**, **MMS**, **H.323**, **MSN** přenosů souborů, Egg, Amanda, Talk, Quake III Arena, Starcraft.

Aplikaci povolíte zaškrtnutím boxu před jejím názvem a stisknutím tlačítka Apply.

Továrně jsou tyto funkce všechny povoleny a je pro ně zapnuta podpora.

HOME | General Setup | Status | Tool

Internet Broadband Router

• System

- WAN
- LAN
- Wireless
- QoS
- **⊘**NAT
- Port Forwarding
 Virtual Server
 Special Applications
 UPnP Settings
 ALG Settings

- Firewall

Application	Layer	Gateway	2
-------------	-------	---------	---

Below are applications that need router's special support to make them work under the NAT. You can select applications that you are using.

N	Amanda	Support for Amondo backup tool protocol
		Support for Anianua backup (001 protocol.
<u> </u>	Egg	Support for eggdrop bot networks.
	FTP	Support for FTP.
V	H323	Support for H323/netmeeting.
V	IRC	Allows DCC to work though NAT and connection tracking.
V	MMS	Support for Microsoft Streaming Media Services protocol.
~	Quake3	Support for Quake III Arena connection tracking and nat.
~	Talk	Allows netfilter to track talk connections.
N	TFTP	Support for TFTP.
N	Starcraft	Support for Starcraft/Battle.net game protocol.
V	MSN	Support for MSN file tranfer.

(Apply) (Cancel)

4.7 Menu Firewall – detailnější nastavení zabezpečení sítě

V nabídce Firewall může uživatel detailněji určit chování firewallu. Samotné menu Firewall však nezapíná zabezpečení firewallem. To se nastavuje v menu NAT, zapnutím nebo vypnutím funkce NAT viz. str. 46, kapitola *4.6 Menu NAT – nastavení firewallu*.

Uživatel může zvolit zda funkce detailnějšího nastavení využije či nikoliv.



Enable: zapíná funkce v menu Firewall **Disable:** vypíná funkce v menu Firewall

	HOME General Setup Status Too Internet Broadband Router
 System WAN LAN Wireless QoS NAT Firewall Access Control URL Blocking Dos DMZ 	Security Settings (Firewall) The Broadband router provides extensive firewall protection by restricting connection parameters, thus limiting the risk of hacker attack, and defending against a wide array of common attacks. However, for applications that require unrestricted access to the Internet, you can configure a specific client/server as a Demilitarized Zone (DMZ). Enable or disable Firewall module function :

4.7.1 Access Control – řízení přístupu dle MAC a IP portů

Volba Access Control umožňuje zakázat nebo povolit přístup do internetu na základě zadané

MAC nebo IP adresy počítače v síti LAN. Řízení pro IP protokol dovoluje nastavit jaký typ služby má IP adresa uživatele povolen nebo zakázán.

	HOME General Setup Status Tool
Networking & Communication	Internet Broadband Router
• System • WAN • LAN • Wireless • QoS	Access Control 1
NAT Firewall Access Control URL Blocking Dos DNZ	Enable MAC Filtering Conv Allow Client PC MAC Address Comment Add Reset
	MAC Filtering Table: Client PC MAC Address Comment Select 1 01:23:45:67:89:ab Uzivatel1
	Delete Selected Delete All Reset
	Add PC Delete Selected Delete All Add PC Delete Selected Delete All Apply Cancel

Omezení přístupu dle MAC adresy

Umožňuje zakázat nebo povolit síťové kartě v LAN sítí komunikovat s internetem.

Enable MAC Filtering: zaškrtnutím volby se aktivuje filtrace dle MAC adres podle tabulky **MAC Filtering Table**.

Volba **Deny** znamená že všechny MAC adresy zadané do tabulky mají připojení blokované a všechny ostatní jej mají povolené.

Volba **Allow** znamená, že všechny MAC adresy zadané do tabulky mají připojení povolené a všechny ostatní jej mají zakázané.

Client PC MAC Address: zadejte MAC adresu síťové karty, která leží v LAN sítí a chcete řídit její přístup na internet

Comment: uživatelský komentář

Tlačítko **Add** přidává pravidlo do tabulky **MAC Filtering Table**. **Delete Selected** maže vybraný záznam. **Delete All** vymaže celou tabulku. **Reset** vynuluje právě zadávaná pole.

Omezení přístupu dle IP adresy

Enable IP filtering: zaškrtnutím volby se aktivuje filtrace dle MAC adres podle tabulky pod touto volbou.

Volba **Deny** znamená, že všechny IP adresy uvedené v tabulce mají zakázán přístup na uvedené porty, zadané pomocí tlačítka **Add PC**.

Volba **Allow** znamená, že všechny IP adresy uvedené v tabulce mají povolen přístup na uvedené porty, zadané pomocí tlačítka **Add PC**.

		Internet E	HOME General S Broadbar	setup Status To 1 d Route r
• System • WAN • LAN	Access Control A This page allows users to c	dd PC	address and servi	ice type.
Wireless QoS NAT	Client PC Description : Client PC IP Address :	•		
Firewall Access Control UBL Blocking	Client PC Service : Service Name	Detail Description	Select	
DoS DMZ	WWW E-mail Sending	HTTP, TCP Port 80, 3128, 8000, 8080, 8081 SMTP, TCP Port 25		
	News Forums E-mail Receiving	NNTP, TCP Port 119 POP3, TCP Port 110		
	Secure HTTP File Transfer	HTTPS, TCP Port 443 FTP, TCP Port 21		
	MSN Messenger Telnet Service	TCP Port 1863 TCP Port 23		
	AIM NetMeeting	AOL Instant Messenger, TCP Port 5190 H.323, TCP Port 389,522,1503,1720,1731		
	DNS SNMP	UDP Port 53 UDP Port 161, 162		
	VPN-PPTP TCP	TCP Port 1723 All TCP Port		
	UDP	All UDP Port User Define Service	Γ	
	Protocol : Both : Port Range :	<u> </u>		

Při stisku tlačítka Add PC se objeví následující okno.

Pomocí něj definujete které služby, resp. TCP/UDP porty má počítač se zdanou IP adresou povoleny nebo zakázány.

Client PC Description: uživatelská poznámka, možno vložit libovolný text Client PC IP Addresses: vložte IP adresu počítače pro nějž má pravidlo platit. Chcete-li zadat více počítačů zadejte jejich počáteční a koncovou IP adresu (od – do). Chcete-li zadat jen jeden počítač zadejte do obou polí stejnou IP adresu.

Client PC Service: předefinovaná čísla portů často používaných služeb. Zaškrtnutím

vyberete skupinu TCP/UDP portů definovaných pro danou službu.

User define service: umožňuje definovat přímo čísla portů, která mají být povoleny nebo zakázány.

Protocol: zvolte, zda jde o TCP, UDP nebo oba provozy (Both).

Port Range: můžete definovat až pět různých rozsahů portů. Rozsahy zadávejte oddělené čárkou. Např. 80, 22, 10000-20000.

Tlačítko Add přidá záznam do tabulky. Tlačítko Reset maže obsah polí.

4.7.2 URL blocking

Zamezuje přístup dle klíčových slov v názvech URL.

	HOME General Setup Status Tools Internet Broadband Router
• System • WAN • LAN • Wireless • QoS • NAT • Firewall	URL Blocking You can block access to certain Web sites from a particular PC by entering either a full URL address or just a keyword of the Web site. F Enable URL Blocking URL / Keyword Add Reset
 Access Control URL Blocking DoS DMZ 	NO. URL/Keyword Select 1 sex [2 pormo [Delete Selected Delete All Reset Apply Cancel

Enable URL: zaškrtnutí aktivuje funkci URL filtru

URL/Keyword: zadejte úplnou RL adresu nebo jen klíčové slov z URL adresy. URL adresy které mají shodný obsah nebude možné v HTTP prohlížeči otevřít.

4.7.3 DoS – ochrana proti útokům

Chrání router před některými dobře známými útoky způsobujícími nedostupnost služeb (DoS – Denial of Service attack). Rovněž umožňuje zvýšit bezpečnost a udělat router neviditelným pro skenování zvenčí.

		In	ternet Broadl	band Router
• System • WAN • LAN • Wireless	Denial of S The Broadband ro WAN and Port Sc	ervice 1	ttacks, including DoS, Disca	ard Ping from
QoS NAT Firewall Access Control URL Blocking DoS DMZ		Ping of Death : Discard Ping From WAN : Port Scan : Sync Flood :	マ マ マ Advance Settings	

Ping of Death: chrání router před přehlcením ICMP pakety (generované např. programem ping)
Discard Ping From WAN: router nebude odpovídat na ICMP zprávy, tzn. nebude odpovídat na ping.
Port Scan Protects: router nebude možné skenovat na dostupné, otevřené, TCP/UDP porty. To zamezí pokusům o zjištění na které porty a jejich služby je možné zaútočit.

Sync Flood Protects: chrání před zahlcením útoky založenými na klamném navazování nových spojení

Chcete-li ochranné parametry nastavit přesněji stiskněte tlačítko Advance Settings



Ping of Death: je možné nastavit parametry pro frekvenci ICMP správ které budou považovány za útok a nebude na ně již odpovídáno.

Discard Ping From WAN: router nebude odpovídat na ICMP zprávy, tzn. nebude odpovídat na ping. **SYNC Flood:** je možné nastavit parametry pro frekvenci navazování spojení, která bude považována za útok a nebude na takové spojení navazováno.

Port Scan: definuje, které druhy skenování budou ignorovány. Uživatel může chtít, aby některé funkce skenování portů byli akceptovány. Tyto metody je nutné nezaškrtávat.

4.7.4 DMZ

Umožňuje nasměrovat všechny požadavky o spojení, přicházející z internetu, na definovaný počítač na síti LAN. Funkce nebráním ostatním uživatelům na síti LAN dále sdílet připojení. DMZ se používá, pokud chceme některý počítač učinit plně dostupný s jeho službami a není možné rozsahy služeb definovat přesměrováním portů.

Nutno podotknout, že počítač v síti LAN, jehož IP adresu uvedete, se ocitne zcela bez ochrany NAT firewallu a o jeho zabezpečení je nutné dbát jinými prostředky (např. softwarovým firewallem).

		HOME General Setup Status Tool Internet Broadband Router
 System WAN LAN Wireless QoS NAT Firewall 	DMZ(Demilitarized Zone) If you have a local client PC that cannot run an Inter firewall, then you can open the client up to unrestrict DMZ Host. F Enable DMZ Public IP Address Pynamic IP Session 1	net application properly from behind the NAT ed two-way Internet access by defining a Virtual Client PC IP Address
 Access Control URL Blocking DoS DMZ 	C Static IP	
	Current DMZ Table:	
	NO. Public IP Address	Client PC IP Address Select
	1 217.11.238.114	192.168.192.123
	Delete Selected Delete All Reset	Apply Cancel

Enable DMZ: zapíná nebo vypíná službu DMZ

Pokud uživatel nadefinuje pravidla tak, že pro stejnou vnější adresu definuje různé počítače, rozhoduje o aplikaci pravidla pořadí jeho zadání. Dřívější pravidlo má přednost.

Public IP Address: Vnější IP adresa na WAN rozhraní nebo další IP adresa definovaná poskytovatelem. Uživatel může zadat IP adresy jako další vnější IP adresy. Samozřejmě je nutné si toto potvrdit s poskytovatelem připojení a mít je od něj přiděleny.

pokud zvolíte **Dynamic IP** bude pro toto pravidlo vždy uplatňována právě přidělená WAN adresa, lhostejno zda přidělovaná staticky nebo dynamicky.

Client PC IP Address: IP adresa počítače, ležícího v síti LAN n nějž jsou spojení z internetu směrovány.

4.8 Status

Zobrazuje statistické údaje o běhu router, verzi hardwaru a firmwaru, umožňuje přístup k logům.

		HOME General Setup Status Tools
Networking & Communication		Internet Broadband Router
	Status and Information	2
Status Internet Connection Device Status System Log Active DHCP Client Status	You can use the Status page to moi interfaces, firmware and hardware v information on all DHCP client PCs System	ntor the connection status for the Broadband router's; WAN/LAN ersion numbers, any illegal attempts to access your network, and currently connected to your network.
p Gransnes	Model	Wireless Router
	Up time	Oday:21h:45m:48s
	Hardware Version	Rev. A
	Boot Code Version	1.0
1/1/2000	Runtime Code Version	1.47

4.8.1 Internet connection

Tato volba zobrazuje údaje o navázaném WAN spojení. Resp. ukáže aktuálně přidělené IP parametry spojení.

		Interne	HOME General Setup Status Tool I Broadband Router
	Internet Connectio	on 1	
Status Internet Connection Device Status	View the current internet cor	nnection status and related information.	
 System Log Security Log 	Attain IP Protocol :	Fixed IP connect	
Active DHCP Client Statistics	IP Address :	217.11.238.114	
	Subnet Mask :	255.255.255.224	
	Default Gateway :	217.11.238.97	
	MAC Address :	00:30:4F:4C:77:35	
Current Time 1/1/2000	Primary DNS :	217.11.229.1	
	Secondary DNS :	217.11.229.2	

4.8.2 Device status

Zobrazuje aktuální parametry bezdrátového a LAN rozhraní.

		Inte	HOME General Setup Status Tool Prnet Broadband Router
	Device Status 👔		
 ✓ Status ♦ Internet Connection ♦ Device Status 	View the current setting st	atus of this device.	
 System Log Security Log 	W	reless Configuration	
 Active DHCP Client Statistics 	Mode	AP	
·	ESSID	default	
Current Time	Channel Number	9	
	Security	Disable	
	Associated Clients	0	
1/1/2000	BSSID	00:00:00:00:00:00	
		LAN Configuration	
	IP Address	192.168.192.66	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	DHCP Server	Disabled	
	MAC Address	00:00:b4:a8:bd:a5	

4.8.3 System log, Security log

Pomocí těchto menu je možné nahlížet do záznamů o prováděných administračních úkonech a běhu systému.

Při stisku tlačítka Save uloží obsah logu do textového souboru dle potřeb uživatele.

PLANET	HOME I General Setup I Status I Tool
Networking & Communication	Internet Broadband Router
	System Log 🕡
Status Internet Connection Device Status	View the system operation information. You can see the system start up time, connection processetc. here.
 Security Log Active DHCP Client Statistics 	Jan 1 00:00:15 udhcpd[308]: udhcpd (v0.9.9-pre) started Jan 1 00:00:15 udhcpd[308]: max_leases value (254) not sane, setting to 101 instead
Current Time 1/1/2000	Save Clear Refresh

	HOME I General Setup I St Internet Broadband Ro	atus I Toc D utei
∕ Status	Security Log 2	
 Internet Connection Device Status System Log Security Log Active DHCP Client Statistics 	<pre>[2000-01-01 00:02:02]: [SNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 [2000-01-01 00:02:12]: [SNTP]: connect fail!! [2000-01-01 00:02:14]: [FIREWALL]: WAN IP is 217.11.238.114 setting firewall [2000-01-01 02:25:36]: [DNS]: dns restart [2000-01-01 02:25:57]: start Static IP [2000-01-01 02:25:57]: start Static IP [2000-01-01 02:25:57]: [SNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 [2000-01-01 02:26:09]: [SNTP]: connect fail!! [2000-01-01 02:26:09]: [SNTP]: connect fail!!</pre>	•
Current Time 1/1/2000	Save Clear Refresh	\

4.8.4 Active DHCP client

Volba zobrazuje seznam DHCP klientů. Tzn. počítačů, kterým DHCP server ve WRT-414 přidělil IP adresu. Není-li vestavěný DHCP server aktivován tato volba je bez funkce.

		li I	номен nternet Broad	General Setup Status Too dband Router
Status Internet Connection Device Status System Log Security Log Active DHCP Client Statistics	Active DHCP Clie	ent 👔	nd time expired for each D	HCP leased client.
	IP Address None	MAC Address	Time Expired(s)	
Current Time	Refresh			

4.8.5 Statistics

Zobrazuje stav čítačů na všech rozhraních. Hodnoty o přijatých a odeslaných datech jsou uváděny v počtech paketů.

PLANET

HOME | General Setup | Status | Tool

Internet Broadband Router

ØStatus

- Internet Connection
 Device Status
 System Log
 Security Log
 Active DHCP Client
 Statistics

Wireless LAN	Sent Packets	1146582
	Received Packets	100744
Ethernet LAN	Sent Packets	11205
	Received Packets	48597
Ethernet WAN	Sent Packets	45
	Received Packets	0

This page shows the packet counters for transmission and reception regarding to networks.

Current Time

Refresh

Statistics χ

4.9 Tools

Konfigurační menu umožňující exportovat a importovat nastavení routeru WRT-414 a provádět jeho upgrade.

	HOME General Setup Status Too
Networking & Communication	Internet Broadband Router
 ✓ Tools ♦ Configuration Tools ♦ Firmware Upgrade ♦ Reset 	Tools Settings The Tools Settings section includes the basic configuration tools, such as Save, Restore Configuration Settings, and Upgrade System Firmware.

4.9.1 Configuration tools

Umožňuje export a import konfiguračního souboru.

	HOME General Setup Status Tools Internet Broadband Router
 ✓ Tools ▶ Configuration Tools ▶ Firmware Upgrade ▶ Reset 	Configuration Tools 1 Use the "Backup" tool to save the Broadband router's current configurations to a file named "config.bin". You can then use the "Restore" tool to restore the saved configuration to the Broadband router. Alternatively, you can use the "Restore to Factory Default" tool to force the Broadband router to perform System Reset and restore the original factory settings.
	Backup Settings : Save Restore Settings : Procházet Upload Restore to Factory Default : Reset

Při stisku tlačítka **Save** vyzve uživatele k uložení souboru na disk a zapíše do něj konfigurační soubor. Ten je možné opětovně nahrát do stejného nebo jiného WRT-414 pomocí volby

Upload.

Před použitím tlačítka Upload nejdříve zadejte cestu ke konfiguračnímu souboru do pole **Restore Settings.**

Tlačítko **Reset**, tohoto menu, nastavuje WRT-414 do **továrních hodnot**. **Vymaže všechny uživatelova nastavení!** Při jeho stisku budete nejdříve upozorněni na tuto možnost.

4.9.2 Firmware upgrade

V této volbě je možné provést upgrade firmwaru. Stiskněte tlačítko Next.



Zvolte soubor s upgradem pomocí tlačítka Procházet.

	HOME General Setup Status Tools Internet Broadband Router
 ✓ Tools ▶ Configuration Tools ▶ Firmware Upgrade ▶ Reset 	Firmware Upgrade 🐀 This tool allows you to upgrade the Broadband router's system firmware. Enter the path and name of the upgrade file and then click the APPLY button below. You will be prompted to confirm the upgrade.
Current Time 1/1/2000	Apply Cancel
	Do you wish to continue with the upgrade process?

Potvrďte OK pokud si jste jisti.



Upozornění, že router nebude odpovídat po dobu jedné minuty. Během této doby **NESMÍTE** za žádných okolností přerušit dodávku proudu.

Jinak může dojít k poškození zařízení, resp. k neúplnému nahráni softwarového vybavení a následné nefunkčnosti.



Po dokončení upgradu se zobrazí toto okno. Stiskněte OK a vyčkejte na dokončení restartu zařízení.

4.9.3 Reset

Menu Reset provádí restart zařízení. Neprovádí vymazání parametrů. Je k dispozici pro případ nefunkčnosti některé z funkcí. Stiskem Apply zařízení WRT-414 pouze restartuje.


4.10 Přílohy

4.10.1 Druhy zabezpečení WiFi, typy šifrování

Šifrovací a zabezpečovací režimy dostupné pro zařízení WRT-414 jsou:

- WEP Wired Equivalent Privacy s délkou klíče 64 nebo 128 bitů. Toto zabezpečení je standardní součástí definice 802.11 a je proto kompatibilní s prakticky všemi WiFi zařízeními. V dnešní době však již není považována za úplně bezpečnou. K jejímu prolomení je však třeba zachytit relativně velké množství provozních dat.
- WPA Wi-Fi Protected Access je mezistupeň mezi WEP a WPA2. Jde o zabezpečení vytvořené Wi-Fi Alliance, které však bylo plně standardizováno až pro WPA2 v IEEE 802.11i. Použijte jej pokud protější zařízení nejsou schopna pracovat s WPA2. Režim WPA se označuje často jako WPA TKIP, protože jednou z hlavních změn v tomto systému, oproti předchozímu WEP, bylo zavedení dočasného klíče který se nazývá *Temporal Key Integrity Protocol* (TKIP).

Zabezpečení WPA bylo navrženo pro práci s autorizačním protokolem 802.1x. Jelikož však není vždy autorizační server implementován je k dispozici její režim **WPA Pre-shared key,** často označovaný zkratkou **WPA-PSK**. Jde o bezpečný režim, v němž uživatel nadefinuje do zařízení společné autorizační heslo. Je důležité, aby toto heslo bylo co nejdelší (alespoň 8 znaků) a nebylo jej tak možné uhádnout.

- WPA2 je jiné pojmenování pro standard IEEE 802.11i, který definoval silné zabezpečení WiFi sítí (červen 2004). Na rozdíl od WEP a WPA, které používají šifru RC4, používá WPA2 bezpečnou šifru AES. Stejně jako předchozí typ zabezpečení je i tento sytém navržen i pro režim Pre-shared key, označovaný zkratkou WPA2-PSK.
- 802.1x, RADIUS jde o autorizační protokol, využívající šifrovací mechanismy. Je ho základem je existence externího autorizačního serveru. Nejpopulárnější je RADIUS, aplikovaný i v WRT-414. Režim autorizace je možný nastavit jen pro bezdrátové režimy AP a WDS. Bezdrátový klienti musí mít instalovánu nezbytnou aplikační podporu pro autorizaci 802.1x. Typicky je tomu tak pro mobilní klienty s operačními systémy na bázi Windows XP.

Vlastní AP, v našem případě WRT-414, slouží jen jako zprostředkovatel komunikace mezi klientem a RADIUS serverem. Pokud RADIUS server uživatele úspěšně autorizuje, uvědomí o tom router, který dovolí uživateli dále komunikovat.