

WNRT-300 / 300G / 320GS (3G) 802.11n WiFi přenosný router

Uživatelský manuál



1. Obsah balení



2. Popis routeru



3. Fyzická instalace



Před použitím routeru dodržte nabijte plně baterii.

Sejměte krytku baterie, vložte ji, zakryjte pouzdro baterie. Připojením dodaného adaptéru baterii v routeru nabijte do plné kapacity. Stav plného nabití signalizuje zhasnutí kontrolky nabíjení.

Pokud budete router provozovat připojený na nabíjecím adaptéru delší dobu, vyjměte baterii a uschovejte ji na suchém a chladném místě.

Pro inicializaci připojení přepněte router do režimu "router" (označení RT na přepínači režimů).



Zapněte router přepínačem do polohy "ON":



Pro spojení s počítačem nebo LAN sítí využijte ethernet port RJ-45 nebo další přenosná zařízení připojte pomocí vnitřní sítě WiFi.

Mód "router" (příklad využití)



Při spojení ve vnitřní síti WiFi prohledejte počítačem nebo notebookem okolní bezrátové sítě pro spojení s routerem.



 Pokud je router v režimu "Router", WAN portem může být pouze port RJ-45. Klienti se mohou připojit pouze bezrátově.
Pokud potřebujete připojit PC nebo síť LAN pomocí UTP kabelu, přepněte router do režimu "AP Mode". RJ-45 port bude slouži ke spojení se sítí LAN nebo s PC. Po vyhledání sítí a potvrzení spojení se sítí "default" (není vyžadováno zabezpečení připojení) obdržíte IP adresu automaticky, router je v režimu "Router" DHCP serverem.
Pokud adresa nebyla přidělena, zkontrolujte si nastavení Vašeho počítače nebo dalších připojených zařízení v LAN síti.

ieneral	Alternate Configuration				
You ca this cap for the	n get IP settings assigned aut ability. Otherwise, you need f appropriate IP settings.	omatically if to ask your	your ne	twork s adminis	upports trator
<u>و</u>	otain an IP address automatica	lly:			
0 U;	e the following IP address:				
IP a	ddress:				
Sub	net mask:				
Defa	ult gateway:			•	
0 0	tain DNS server address auto	matically			
- 🔊 Us	e the following DNS server ad	dresses:			
Bref	erred DNS server:				
Alte	nate DNS server:				
	a)idate settings upon exit			Ady	anced
			01/		Cano

4.Konfigurace WEB prohlížečem

Tovární IP adresa: **192.168.1.1** Tovární uživatelské jméno: **admin** Tovární přihlašovací heslo: **admin**

Krok 1: Spusťte internetový prohlížeč a zadejte tovární IP adresu routeru: <u>http://192.168.1.1</u>



Při výzvě zadání přihlašovacího jména a hesla zadejte pro obě položky **"admin"**, potom klikněte na OK pro pokračování do prostředí nastavení routeru v internetovém prohlížeči. Krok 2: Po přihlášení do administrace routeru bude první obrazovkou "Průvodce nastavením -Setup Wizard".



Krok 3: Během několika kroků nastavte nezbytné parametry pro připojení routeru do internetu, vyberte správné nastavení pro připojení lokálního počítače nebo LAN sítě.

Veškeré změny budou aplikovány po restartu.

This page is used to config your Access Point.	ure the parameters for Internet network wh	ich connects to the WAN port of
WAN Access Type: USB 3G Modem: ISP: User Name: Password: PIN: APN: Dial Number:	1939-50 W 1939-57 Performent PPP0& Static IP PP P L 21P	

Nezapoměňte změnit tovární parametry jako je zabezpečení přihlášení, jméno a heslo, název WiFi sítě apod. na jiné hodnoty než jsou ty původní!!

10-

5.Dodatečné informace

- Funkce jednotlivých verzí routerů (WNRT-300 / 300G / 320GS) jsou v základních rysech shodné, od sebe je odlišují dodatečná rozhraní jako je USB port pro instalaci modemu nebo je 3G modem již integrován.
- Zařízení není určeno venkovní instalaci, není odolné vůči vodě, vysoké vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- Pro detailní informace nebo pomoc s nastavením kontaktujte prodejce nebo správce vašeho vybavení.