

DPM-D273T

Monitor pro 2-drátový systém videovrátných



1. Části a funkce



Základní funkce

LCD obrazovka	Poskytuje náhled na návštěvníka
Indikátor	Signalizuje stav monitoru
Tlačítko pro odemknutí	Slouží k otevírání zámku dveří
Tlačítko pro hovor/video	Slouží pro komunikaci s návštěvníkem.
(talk/MON)	Stiskněte v pohotovostním režimu.
Tlačítko menu	Stiskněte 2x pro vstup do MENU
Mikrofon	Snímá hlas uživatele
Montážní otvory	Slouží pro uchycení při montáži
Konektor sběrnice	Připojení ke sběrnici
Reproduktor	Reprodukuje hlas návštěvníka

2. Montáž monitoru



- Připevněte montážní rámeček na zeď pomocí vrutů 4X25
- Zapojte monitor ke sběrnici (na konektor sběrnice)
- Zahákněte monitor na rámeček

3. Hlavní Menu

- 1. Dotkněte se obrazovky na jakémkoliv místě monitoru v pohotovostním režimu, zobrazí se datum/čas (po 1 minutě bez činnosti se monitor vrátí do pohotovostního režimu)
- 2. Dotkněte se obrazovky znovu, zobrazí se menu



4. Základní ovládání

- 1. Stiskněte tlačítko CALL na dveřní stanici. monitor začne zvonit a zobrazí se obraz z dveřní stanice
- 2. Stiskněte tlačítko**TALK/MON** na monitoru nebo ■ ikonu na obrazovce pro komunikaci s návštěvníkem (omezeno na 90 sekund).



Pro ukončení komunikace stiskněte opět tlačítko TALK/MON nebo ikonu 🕖 V případě nezvednutí hovoru na monitoru dojde po 30 sekundách k ukončení hovoru.

- Stiskněte během hovoru tlačítko UNLOCK nebo na 3. obrazovce ikonu 😱 (🚳)pro otevření příslušného zámku.
- 4. V pohotovostním režimu monitoru stiskněte tlačítkoTALK/MON nebo **Dohled** ... v hlavním menu) pro zobrazení obrazu z dveřní stanice. Při instalaci více dveřních stanic se dotkněte ikony 🔲 na obrazovce pro výběr příslušné dveřní stanice nebo CCTV kamery. Následně si můžete vybrat mezi 1/2/3/4 dveřní stanicí nebo CCTV kamerou v systému.





Výběr kamery	
Kamera 1	
Kamera 2	
Kamera 3	
Kamera 4	
Čas monitoru	
ち Konec n Domů	

5. Interkom

V hlavním menu stiskněte ikonu Intercom, můžete si zde vybrat ze tří možností interní komunikace.

Interkom	
Interkom Vnitřní volání Recepce	
់ Konec ៣៌ Domů	

 Interkom volání (výběr z jmenného seznamu) Uživatel bytu může pomocí této funkce volat jiný byt v systému.

Dotkněte se jména ze seznamu na obrazovce a poté ikony pro volání (Calling).

Poznámka:

- pro opakované volání stiskněte znovu ikonu pro volání
- 2. Monitory v system musí mít unikátní adresu.



- Vnitřní volání : (volání v rámci bytu) mate-li v bytě vice monitorů (max. 4) pod stejnou adresou, vyberte tuto funkci. Všechny monitory v byte začnou zvonit, dokud nebude hovor zvednut na některém z monitorů. Ostatní monitory se následně automaticky vypnou.
- Přímé volání recepce : kterýkoliv monitor může být určený jako Recepce (správce). Stisknutím ikony Recepce dojde k volání na tento určený monitor.

6. Základní nastavení

Vyzváněcí melodie

V hlavním menu monitoru zvolte **Uživatelské nastevení**, následně **Vyzvánění hlavní**, **Vyzvánění interkom / Vyzvánění chodby** umožňující výběr z 12 melodií.

Vyberte druh melodie zvonění a uložte pomocí \overline{I}_{m} ikona \bigcirc vrací úkon zpět. Stiskněte ikonu $\widehat{\Box}$ pro návrat do hlavního menu.

Vyzvánění hlavní : melodie vyzvánění dveřní stanice Vyzvánění interkom : vyzvánění z jiných monitorů Vyzvánění chodba : vyzvánění od dveří bytu

Nastavení (1)	
Vyzvánění hlavní	→
Vyzvánění interkom	
Vyzvánění chodba	
Hodiny	
Další	
Konec Domů	

Door Station Call Tone			
Selected: 06			
1 Carmen 2 Ding Dong 3 Rain 4 For Alice	5 Sonatine 6 Edelweiss 7 Going Home 8 Congratulation	9 Do Re Me 10 Happy Birthday 11 Jingle Bells 12 Telephone Ring	
⊖ Cancel	🔓 Home 🗧	Save&Exit	

Nastavení hlasitosti denního a nočního vyzvánění

Můžete nastavit individuální hlasitost vyzvánění pro denní a noční dobu. Výchozí nastavení pro denní čas je 6:00 - 18:00 hod a pro noční 18:00 - 6:00 hod. Pokud nechcete být v noci rušeni, můžete nastavit noční vyzvánění hlasitosti na 0.

V položce Uživatelské nastavení v hlavním menu se dotkněte textové položky

Další a vyberte z možností nastevení Hlasitost vyzvánění nebo Hlasitost nočního vyzvánění. následně pomocí ikon **A**/ **V**zvyšte, nebo snižte hodnotu hlasitosti. Uložte pomocí ikony 🔚 Stiskněte pro návrat na poslední stránku. Pomocí ikony $\widehat{(n)}$ se vrátíte do hlavního menu.

7. Nastavení data a času

V Uživatelském nastavení zvolte položku Hodiny a pomocí klávesnice upravte datum a čas, uložíte pomocí ikony Zpět na poslední stránku se vrátíte pomocí ikony

8. Nastavení doby monitorování

Vyberte Výběr kamery v hlavním menu, v položce Čas monitoru zvyšte / snižte pomocí ikonek ▲/ ▼dobu pro monitorování. Uložení proveďte pomocí ikony, pro návrat zpět zvolte ikonu 🕤

Hlasitost zvonění Aktuálně[.] 05 nDomů 🔚 Uložit ∽ Znět







Nastavení (2)

Hlasitost zvonění noc... TPC Nastavení...

Hlasitost zvonění...

9. Tovární nastavení

Zvolte Uživatelské nastavení v hlavním menu, na další straně voleb Tovární nastavení pro nastavení monitoru do továrních hodnot. Ikonou potvrďte.

Pro návrat stiskněte ikonu Ć . Datum a čas zůstanou beze změny.



10. Nastavení pokročilých parametrů monitoru

Vstup do instalačního režimu



Nastavení monitoru do funkce recepce

Monitor může být nastaven jako "recepce" (např. pro domovníka, recepci, ostrahu) a z monitorů je možné přímo volat tento monitor.

Číselný kód **8004** se používá k nastavení monitoru jako monitor recepce a číselný kód **8005** tuto funkci odebírá.

Nastavení monitorů jako master, nebo slave

Max. 4 monitory mohou být instalovány v rámci jednoho bytu (se stejnou adresou). Jeden master (hlavní) a tři slave monitory (podřízené). V případě instalace pouze jednoho monitoru musí být monitor nastaven jako master.
Kód 8000 se používá k nastavení režimu master.
Kód 8001 se používá k nastavení prvního slave monitoru.
Kód 8002 se používá k nastavení druhého slave monitoru.
Kód 8003 se používá k nastavení třetího slave monitoru.
Poznamka: symbol * ruší vložený kód, # uloží vložený kód

Nastavení formátu datumu a času

Systém nabízí dva způsoby zobrazení datumu a času. Kód **8008** nastaví formát datumu do pořadí: měsíc/den/rok Kód **8009** nastaví formát datumu do pořadí: den/měsíc/rok Kód **8012** nastaví 12hodinový format času Kód **8013** nastaví 24hodinový format času

Nastavení zobrazení obrazu z dveřní stanice na slave monitoru

Ve výchozím nastavení při volání z dveřní stanice master i slave monitory vyzvání, avšak pouze master monitor zobrazí obraz návštěvníka.

Kód 8006 na slave monitorech umožní zobrazení obrazu návštěvníka i slave monitorech.

Nastaveni parametru pro otevřeni zamků

Režim odemknutí:

Dva způsoby odemknutí: 1.spínací kontakt NO režim=0 (výchozí nastavení) 2.rozpínací kontakt NC režim =1 Kód **8010** nastaví režim 0, kód **8011** nastaví režim 1.

Nastavení času odemknutí:

Čas pro odemknutí lze nastavit v rozmezí od 1 do 9 sekund. Kódy **8021** až **8029** nastaví čas odemknutí (8021=1s, 8029= 9s).

Nastavení jazykové verze

Monitor podporuje více jazyků. Změnu jazyka můžete provést pomocí příslušného kódu:

8101: English	8107: Portuguese	8113: Russian
8102: French	8108: S-Chinese	8114: Slovakia
8103: Spanish	8109: T-Chinese	8115: Hungary
8104: Italian	8110: Greek	8116 : Czech
8105: German	8111: Turkish	
8106: Dutch	8112: Polish	

Poznámka: tento monitor podporuje pouze: češtinu, angličtinu, francouzštinu, španělštinu a němčinu.

11. Nastavení obrazovky a hlasitosti

Klikněte během komunikace nebo náhledu na ikonu 🛠 . Vyberte požadovanou položku a pomocí šipek ◀ /▶ snižte / zvyšte hodnoty.

- 1. První položka je výběr režimu s c é n : Normální, Uživatelská, Jemná , Jasná
- 2. Pomocí Jas a Barva nastavte kvalitu obrazu.
- 3. Položkou Poměr nastavte poměr obrazovky 16:9 nebo 4:3.
- 4. Hlasitost hovoru slouží k nastavení hlasitosti během komunikace.
- 5. Všechny změny jsou provedeny ihned, ikonou 与 se vrátíte zpět.

12. Specifikace

•	Napájení:	DC 24V
•	Proudový odběr:	v klidu15mA; 400mA
•	Obrazovka:	7" digitální barevná LCD
•	Rozlišení obrazovky:	800*3(R, G, B) x 480 pixels
•	Video signál:	1Vp-p, 75Ω CCIR standard
•	Zapojení:	2 vodičové bez polarity
•	Rozměry:	125(V)×225(Š)×23(H) mm