

Systém domácího video vrátného

DPM-471T

4-drátový dotykový monitor **DPM-471TM**

4-drátový dotykový monitor s obrazovou pamětí

DPM-471TMR

4-drátový dotykový monitor s obrazovou pamětí a dálkovým ovládáním

DPM-471AD

4-drátový dotykový monitor s možností nahrávat video a foto rámeček





zadní pohled



- 1. TFT-LCD panel (dotykový)
- 2. rámeček

1. Popis částí

- 3. montážní otvory
- 4. přípojný konektor
- 5. repro

- 6. LED signalizace při použití
- 7. Tlačítko monitoru a hovoru
- 8. Tlačítko odemknutí
- 9. Tlačítko volání
- 10. mikrofon

2. Provozní informace

2.1. Základní funkce

- Pokud návštěvník stiskne "call"- zvonkové tlačítko na domovním telefonu, bytový monitor zazvoní a ve stejném čase zobrazí obraz z jeho kamery, kontrolka "IN-USE LED" se rozsvítí červeně.
- Potom stiskněte "MON/TALK", pak můžete hovořit s návštěvníkem po 90 vteřin. Opětovné stisknutí "MON/TALK" ukončí komunikaci.

Pokud nikdo neodpoví na zvonění návštěvníka, obraz z kamery se ukončí po 30 vteřinách. Pokud systém čítá více monitorů, při vyzvednutí zvonění jedním z nich se ukončí přenos obrazů na zbývající.

- Pokud je monitor v pohotovostním stavu, stiskem "MON/TALK" displej zobrazí obraz z kamery na domovním telefonu po 30 vteřin.
- 4) "Unlock" slouží pro otevření elektronického zámku dveří u vchodu.

2.2. Provoz více domovních telefonů (pokud jsou instalovány)

- Všechny monitory mohou monitorovat jednotlivé vchodové telefony nebo kamery, prostým stiskáním "MON/TALK" přepínáte mezi nimi.
- Během monitorování "UNLOCK" otevře příslušný elektronický zámek vchodových dveří.

2.3. Provoz interkomu (pokud je instalováno více monitorů)

- Funkce interkomu může být iniciována jakýmkoliv monitorem, "CALL" tlačítko iniciuje volání na zbývající monitory. "TALK" tlačítko slouží pro navázání komunikace na druhé straně.
- Opakovaně stisknuté "TALK" ukončí komunikaci, nebo ta se po 30 vteřinách ukončí sama.
- Interkom je podřízený volání z vchodových telefonů.

C Redial	
EXIT	



Home Intelligent System

2.4. Nastavení obrazu a zvuku

 Během komunikace "#^{cc}ikona reprezentuje volbu pro nastavení "ADJUST MENU".

(ikonka lupy slouží pro schování/obnovení menu)

- 2) "EXIT" slouží pro opuštění menu pro nastavení.
- 3) Pro změnu parametrů zvolte příslušnou položku, ta se zvýrazní červeně.
- 4) Změňte nastavení obrazu nebo zvuku.
- 5) Můžete zvolit 4 režimy zobrazení (SCENE): "NORMAL (normální), USER (uživatelské), SOFT (měkké), BRIGHT (světlé)". Pokud změníte parametry obrazu nebo zvuku, automaticky se takové nastavení uloží pod režim "USER".
- RATIO poměr stran; BRIGHTNESS nastavení jasu; COLOUR nastavení barevnosti; TALK VOLUME – zesílení zvuku hlasu;

2.5. Základní nastavení

- Volba "MAIN MENU" slouží pro vstup do voleb nastavení.
- "OUTDOOR CALL" slouží pro nastavení vnějšího "INTERCOM CALL"

pro na s t a v e n í vnitřního tónu volání.

3) "**RING VOLUME**" upravuje hlasitost zvuku.

2.6. Instalace

- V základním menu vyberte "INSTALLATION".
- Zadejte heslo '2008' nebo '2412', a stiskněte "#" pro vstup.
- 3) **1WAY/2WAY MODE**

slouží pro určení módu

instalovaných venkovních kamer.

- 4) "UNLOCK TIME" nastavuje dobu pro otevření elektronického zámku dveří.
- 5) "INFORMATION" zobrazí verzi zařízení.

"RESTORE FACTORY SET" vrací nastavení zařízení do továrních hodnot.

Password: ****

Q

l n





1WAY/2WAY MODE

DATE AND TIME SET ..

ADVANCED SET ...

INFORMATION ...

EXIT

3

UNLOCK TIME



2.7. Ukládání obrazu (pokud jím model disponuje)

Kapacita pro nahrávání je 120 snímků, novější

přemazávají starší.

 Ruční nahrávání
 Pro uložení aktuálního obrazu na monitoru stiskněte "REC".

2) Automatic Record

Pokud aplikujete "ABSENT" mód obrázky návštěvníků se budou ukládat automaticky po uplynutí 2 vteřin zvonění.



3) ABSENT mód

Dovoluje automaticky zaznamenávat obrazy návštěvníků v době vaší nepřítomnosti.

4) Přehrávání

V hlavním menu "MAIN MENU" stiskněte "PLAY" pro zobrazení posledně uloženého snímku v paměti monitoru. "NEXT/LAST" slouží



pro zobrazení následujících nebo předešlých obrázků. Po 30 vteřinové nečinnosti bude funkce přehrávání automaticky opuštěna.

5) Smazání snímku

Během zobrazování snímků funkce "**DELE"** smaže aktuálně zobrazený snímek.

6) Nastavení data a času

Podle instrukcí v kapitole 2.6 vstupte do "INSTALLATIONS", vyberte "DATE AND TIME SET".



3. Zapojení do systému

3.1 Zapojení

- z 1R +12V přítomný pokud volá externí telefon nebo monitor.
- z 2W Zem (GND)
- z 3Y Video signál
- z 4B Audio signál

Pro propojení doporučujeme použít stíněný kabel 4x0.3mm². Pokud je vzdálenost mezi telefony a monitory vetší jak 30m, pro přenos videa použijte kabel typu RG-59, ve spojení s piny konektoru 3Y a 2W.

3.2 Schéma zapojení



'1'- otevřený konec, '2'- běžný terminál, '3'- uzavřený konec. Pokud je aktivována funkce ovládání el. zámku při napájení, spojte '1' a '2'; pokud je ovládání el.zámku deaktivováno při napájení, spojte '2' a '3'.



4. Specifikace

1)	Napájení monitoru:	DC 15~18V (adaptérem)
2)	Napájení telefonu:	DC 10~12V (vnitřním monitorem)
3)	Příkon:	Pohotovostní režim 0,5W; při komunikaci 15W
4)	Zobrazovač:	7" TFT-LCD s LED podsvícením
5)	Rozlišení displeje:	1440 x 234 pixelů
6)	Objektiv telefonu:	f3,6mm, 72° horizontální úhel
7)	Rozlišení kamery telefonu:	>300 TVř
8)	Video signál:	1Vš-š, 75Ω, CCIR
9)	Doba monitoringu:	30 vteřin
10)	Doba komunikace:	90 vteřin
11)	Propojení:	4-vodičové
12)	Rozměry:	225(š)×155(v)×26(h)mm

5. Doporučení

- 13) Všechny části zařízení nevystavujte otřesům nebo jiným mechanickým vlivů.
- 14) K čištění nepoužívejte organické nebo chemické přípravky.
- Zařízení neumisťujte do blízkosti elmag. polí jako jsou CRT-TV nebo mikrovlnné trouby.
- 16) Zařízení není určeno pro instalaci do prostředí s vyššími teplotami nebo prachem.