

Instalační postup pro Debian 6.0.4 (Squeezy)

pro minipočítače RB-26xDX, RB-26xDXM TC-26xDX, TC-26xDXM TC-26xMXxx TC-26xMXx TC-26xMXx

a panel PC PTDX-5311/W, PTDX-9211A/WA

Ver. 2012/05-1

Příprava:

Potřebné komponenty:

- Paměťové médium, na nějž instalujeme, Compact Flash, Secure Digital nebo pevný disk. Minimální zabraná velikost média pro běžnou distribuci je cca. 510MB.
 S grafickým prostředím KDE nelze použít médium menší než 2GB. Pokud instalujete grafické nadstavby Gnome použijte 4GB médium.
- První DVD z distribuce Debian GNU/Linux 6.0.4 ("squeezy")

http://cdimage.debian.org/debian-cd/

debian-6.0.4-i386-DVD-1.iso

pro instalaci stačí jen první DVD, ostatní není nutné připravovat

Pokud je k dispozici verze image s vyšší revizí použijte ji.

• externí USB DVD-ROM mechanika

Nastavení BIOSu:

Nastavení BIOSu je nutné dodržet. Instalace jinak havaruje při rozdělování média.

TC/RB-26xDX, DXM verze desky C, D

Identifikujete dle CPU které se identifikuje jako Vortex86DX A9121 1000MHz a také dle označení S/N které začíná 33A



Nastavte BIOS v menu Advanced:

OnBoard IDE Operate Mode: NATIVE Standard IDE Compatible: ENABLED IDE Selection: 808624DB

Pokud je bootovacím médiem Compact Flash nutno zadat Primary IDE Pin Select : Parallel IDE

Advanced	
IDE Configuration	
OnBoard PCI IDE Controller	[Both]
 Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave 	[Not Detected] [Not Detected] [Hard Disk] [Not Detected]
Hard Disk Write Protect IDE Detect Time Out (Sec) ATA(PI) 80Pin Cable Detection Hard Disk Delay	[Disabled] [35] [Device] [2 Second]
InBoard IDE Operate Mode Primary IDE Pin Select Standard IDE Compatible IDE Compatible Selection	INative Model [Parallel IDE] [Enabled] [808624DB]

USB doporučujeme nastavit na Full Speed pro lepší kompatibilitu s externím zařízením.

TC-26xMXxx

Není vyráběna jiná verze než Vortex86MX A9111 1000MHz

Main	Advanced	PCIPnP
System	Overview	
Process Vortex8 Speed	or 6MX A9111 :1000MHz	2

Nastavte BIOS v menu Advanced:

OnBoard Operate Mode: NATIVE Standard IDE Compatible: ENABLED

Advanced	
IDE Configuration	
OnBoard PCI IDE Controller	[Both]
 Primary IDE Master Primary IDE Slave 	[Hard Disk] [Not Detected]
Hard Disk Write Protect IDE Detect Time Out (Sec) ATA(PI) 80Pin Cable Detection Hard Disk Delau	[Disabled] [35] [Host & Device] [1 Second]
OnBoard IDE Operate Mode	[Native Mode]
Primary IDE Pin Select Standard IDE Compatible	[SD Card] [Enabled]

USB doporučujeme nastavit na Full Speed pro lepší kompatibilitu s externím zařízením.

TC-26xMXGx

Identifikujete jako Vortex86MX A9130 933MHz



Nastavte BIOS v menu Advanced:

OnBoard Operate Mode: NATIVE Primary IDE PIN Select: SD Card Standard IDE Compatible: ENABLED IDE Compatible Selection: 808624DB

Advanced		
IDE Configuration		
OnBoard PCI IDE Controller	[Both]	
 Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave 	[Hard Disk] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected]	
Hard Disk Write Protect IDE Detect Time Out (Sec) ATA(PI) 80Pin Cable Detection IDE Operate Mode PCI IDE BusMaster Primary IDE Pin Select Hard Disk Delay Standard IDE Compatible IDE Compatible Selection	[Disabled] [35] [Host & Device] [Native Mode] [Enabled] [SD Card] [2 Second] [Enabled] [808624DB]	

USB doporučujeme nastavit na Full Speed pro lepší kompatibilitu s externím zařízením.

Instalace Debianu z DVD

Připojte externí DVD-ROM na USB. Připravte si první DVD Debian distribuce (ostatní DVD této distribuce nejsou nutná, ty jen pokud instalujete rozšiřující balíky). Zapněte a nabootujte z DVD.

Nepouštějte obvyklou instalaci, kernel obsažený na DVD se nedokáže překonat natažení zastaralého ovladače síťového rozhraní.



Zvolte Advanced Options - Expert Install



Procházejte všemi kroky, tak jak je instalace nabízí až do kroku detekce síťového hardware.



Při provádění kroku **Detect network hardware** tento nebude úspěšně dokončen. Důvodem pro přeskočení instalace síťového rozhraní je, že průvodce není schopen použít správný ovladač síťového rozhraní v průvodci. Nicméně parametry které zde zadáte budou správně uloženy do konfiguračního souboru (/etc/network/interfaces) a po dokončení instalace a restartu bude rozhraní funkční.

Nastavení síťového rozhraní lze tedy i přeskočit až k **Detect disk**. Ten provádějte zcela dle nabídek instalačního programu.

[?] Debian installer main menu
Choose the next step in the install process:
Choose language Select a keyboard layout Detect and mount CD–ROM Load installer components from CD Detect network hardware Configure the network
Set up users and passwords Configure the clock Detect disks Partition disks Install the base system Configure the package manager Select and install software Install the GRUB boot loader on a hard disk Install the LILO boot loader on a hard disk Continue without boot loader Finish the installation Change debconf priority Check the CD-ROM(s) integrity Save debug logs Execute a shell Eject a CD from the drive Abort the installation

Při výzvě volby kernelu můžete zyolit linux-image-2.6.32-5-486

Při výzvě na typ instalovaných ovladačů (initrd) můžete zvolit **"targeted".** Volbu **"generic"** zvolte pokud chcete v budoucnu připojovat různá aktuálně nepřipojená zařízení.

Pokud nechcete provést plnou instalaci, je možné přeskočit kroky konfigurace manažer instalačních balíků (Configure the package manager). Doporučujeme jej zkonfigurovat a nezapomeňte, že v tuto chvíli nemáte aktivní síťové rozhraní. Nesnažte se nastavovat přístup na síťové prostředky (FTP/HTTP mirror).

Je možné případně rovněž přeskočit následující krok **Select Install software**. Ve většině případů jej samozřejmě provedete. Při instalaci kdy ověřujete např. kompatibilitu použitého média doporučujeme zůstat u volby "Standard systém utilities" a neinstalovat zbytečně volbu Desktop kvůli dlouhému kopírování souborů. Desktopové prostředí můžete následně doinstalovat.

Nezapomeňte navštívit volbu **Set up users and password**. V expertním módu systém Debian umožňuje dokončit instalaci bez zadáni jména a hesla a neupozorňuje, že není heslo inicializováno.

Při volbě Boot loaderu zvolte GRUB.

Po instalaci bootloaderu je instalace dokončena, vyjměte DVD a počítač restartujte, tak jak vás vyzývá konfigurační program.

Po nastartování a úspěšném nalogování jako root vložte DVD zpět pro instalaci pomocných balíčků.

Přihlášení

Pokud jste opomněli při instalaci navštívit položku **Set up users and password** je root heslo neinicializované a nebudete se moci na standardní spuštění systému do něj přihlásit.

Řešením je spustit systém v *Recovery mode* režimu volbou druhého jádra v menu GRUB. Proveďte restart počítače a při výzvě boot menu zvolte druhý kernel, resp. ten s volbou *recovery mode*. Systém se se spustí s root oprávněními bez výzvy na heslo. Zadejte příkaz # passwd a zadejte nové heslo pro root

Pak již stačí jen systém restartovat a pokračovat v instalaci dále.

Dokončení instalace

Po přihlášení jako root je možné dokončit instalaci v grafickém rozhraní (pokud jste jej instalovali). Pokud nebylo instalováno můžete pokračovat pomocí následující kuchařky:

1.) Konfigurace síťového rozhraní

Pokud jste přeskočili krok konfigurace síťového rozhraní můžete jej nastavit nyní

Zadejte IP adresu a výchozí bránu, IP adresy samozřejmě dle vaší sítě # ifconfig eth0 1.2.3.4 # route add default gw 1.2.3.5

Vytvořte /etc/resolv.conf a zadejte do něj DNS server. Můžete na to spustit program editor nano # nano /etc/resolv conf Obsah souboru /etc-resolv.conf by měl být tento, samozřejmě s vaší DNS adresou *nameserver 12.34.56.78*

Otestujte příkazem ping funkčnost nastavení.

Pro trvalou konfiguraci editujte soubor /etc/network/interfaces # nano /etc/network/interfaces

2.) konfigurace APT

Zkonfigurujte síťový přístup na instalační balíčky, je-li třeba jej modifikovat # nano /etc/apt/sources.list

Konfigurační program vytvořil v tomto souboru příklady, které stačí jen upravit. V našich končinách jde obvykle o přidání řádku

deb ftp://ftp.cz.debian.org/debian stable main contrib non-free

3.) příprava pro klonování image

Pro možnost image klonovat doporučujeme odstavit výběr disku pomocí UUID. Editujte soubor /etc/default/grub. Pokud tak neučiníte a budete chtít tuto image klonovat na další media, nebudete z nich schopen bootovat jelikož UUID identifikátor jiného media bude jiný.

#nano /etc/default/grub

a odstraňte poznámkový hash znak u parametru GRUB_DISABLE_LINUX_UUID

GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

Instalace grafického rozhraní

Pokud jste neinstalovali Desktop prostředí v kroku "Select Install software" můžete jej snadno přidat. Zapojte externí USB DVD-ROM s prvním DVD nosičem distribuce.

Instalace Xorg # apt-get install xorg

Pro instalaci GNOME prostředí # apt-get install gnome

nebo pro instalaci KDE prostředí # apt-get install kde-standard

Spuštěni prostředí # startx

Xorg server automaticky použije VESA ovladač grafické karty.

Instalace nativních ovladačů

Po instalaci Xorg serveru je automaticky podporován VESA režimu a na první pohled je všeobecně funkční k plné spokojenosti. Nicméně je možné zprovoznit nativní ovladač který má určité možnosti akcelerace 2D grafických operací a především dovoluje užití vyšších rozlišení než ovladač VESA.

Po standardní instalaci chybí konfigurační soubor /etc/xorg.conf, resp. využívá se defaultních hodnot. Pro vytvoření konfiguračního souboru proveď te nasledující

Přepněte se do konzolového okna (CTRL+ALT+F1), nalogujte se jako root a zastavte manažer oken, níže uvedeny všechny obvyklé: #/etc/init.d/gdm stop #/etc/init.d/gdm3 stop #/etc/init.d/kdm stop #/etc/init.d/xdm stop

Vytočte nový konfigurační soubor #Xorg -configure

Překopírujte vytvořený /root/xorg.conf.new do /etc/X11/xorg.conf

Následně tento soubor upravte dle užitého ovladače:

a) Nativní ovladače RB/TC-26xDX/DXM a PTDX-5311/W, PTDX-9211A/WA

Tato řada počítačů používá grafický čip XGI Volari Z9M, , dovoluje rozlišení až 1920x1200.

Do adresáře /usr/lib/xorg/modules/drivers nakopírujte xgiz_drv.so.fedora8 a přejmenujte na xgiz_drv.so

Tento soubor získáte bud samostatně v místě, odkud jste stáhli tento návod nebo případně z celého balíku XGI-Z9S-R2-Xorg.zip, který naleznete ke stažení v místě ovladačů pro systém Linux. Tato verze Debianu používá verzi serveru 1.7.7, proto jděte po rozbalení balíku do patřičného adresáře a použijte nejbližší verzi.

Soubor /etc/X11/xorg.conf upravte

Section "Device" Indentifier "ponechte nebo muzete menit" Driver "xgiz" <--- tento radek pridejte EndSection

případný existující řádek Driver "fbdev" smažte.

a restartujte server # startx

b) Nativní ovladače TC-26xMX, TC-26xMXK a TC-26xMXG

Řada počítačů TC-26xMX, a TC-26xMXK používá grafický čip RDC M2010, dovoluje rozlišení až 1680x1050.

Řada počítačů TC-26xMXG používá grafický čip RDC M2012, dovoluje rozlišení až 1920x1440.

Do adresáře /usr/lib/xorg/modules/drivers nakopírujte rdc_drv.so

Tento soubor získáte bud samostatně v místě, odkud jste stáhli tento návod nebo případně z celého balíku M2012_Xorg_Driver_&_Utility.zip, který naleznete ke stažení v místě ovladačů pro systém Linux. Tato verze Debianu používá verzi serveru 1.7.7, proto jděte po rozbalení balíku do patřičného adresáře a použijte nejbližší verzi, v našem případě pracuje správně verze 1.7.5

Soubor /etc/X11/xorg.conf upravte

Section "Device" Indentifier "ponechte nebo muzete menit" Driver "rdc" <--- tento radek pridejte EndSection případný existující řádek Driver "fbdev" smažte.

a restartujte server # startx

Poznámky

Kapacitní nároky na různé instalace z hlediska prostoru na médiu

"Standard" - přibližně 516MB "Desktop" (Gnome) – dalších +1840MB (apt-get install gnome) "Desktop" (KDE) – dalších +1100MB (apt-get install kde-standard)

Doba startu systémů:

TC-261MXGI z SD karty, neupravovaná standardní distribuce Debian 6: od zapnutí cca. 30s do textového režimu, a do grafického režimu dalších 15s