



Instalační návod pro IP kamery

<u>Běžný obsah balení:</u>



2. Napájecí adaptér



3. Originální CD se softwarem:



1. Instalace

Připojte zařízení do lokální sítě nebo k počítači, připojte napájení:



Na instalačním CD naleznete utilitu pro přiřazení IP adresy kameře:

찯 IP Camera Tool			- 🗆 🗡
Anonymous Anonymous Anonymous	http://192.168.0.236 http://192.1 Access IP Camera http://192.1 Network Settings	Anonymous Network Settings	×
Anonymous	nπp.//192.1 rimware version upgrade	IP Address 192.168.0.230	
		Subnet Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.1	
		DNS Server 202. 96 . 128 . 166 Http Port 80	
		Password Set Return	

Po nadefinování IP adresy bude možné na kameru přistupovat webovým prohlížečem.

Pokud utilita pro nalezení IP adresy nebude přítomna, tak můžete použít defaultní IP adresu zařízení, která je vždy uvedena v manuálu.

Device(from lens) - Wacrosoft Internet Explorer				
He Edt W	New Percentes To	cole Help		At .
Que -	0.1	🚺 🏠 🔎 Sauch 👷 Pavortes 🕢 😥 - 🔛 🛙	8 35	
400 mm	tp://www.ipcareara.c	spa. Inc. 6206/	-	🖥 60 Linis 🗮 🏤 •
Norton	Ce	Creat monitoring is on		Cotterne +
		Login to camera		
		User admin		
		Password		
		Sign in		
		ntentina: cue seulitiv		
		propose using 1824 * 768 ordern resolution		
4 1				O Trusted sites

Pro ověření správného nastavení IP adresy, jejíž síťový rozsah se musí shodovat se síťovým rozsahem vašeho síťového adaptéru, zkontrolujte skutečná nastavení v příkazovém řádku příkazy:

ipconfig /all - pro výpis aktuálního nastavení síťových rozhraní počítače

ping 192.168.0.1 – pro ověření dostupnosti IP adresy kamery

C:\WINNT\system32\cmd.exe	
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] (C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.	-
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all	
Windows 2000 IP Configuration	
Host Name	
Primary DNS SUITIX Broadcast Node Type Broadcast IP Routing Enabled No WINS Proxy Enabled No DNS Suffix Search List : domain	
Ethernet adapter Local Area Connection 5:	
Connection-specific DNS Suffix .: domain Description Intel(R) PRO/100 M Network Connect	io
Physical Address	
Ethernet adapter Local Area Connection 4:	
Media State Cable Disconnected Description Intel(R) PRO/100 M Network Connect	io
Physical Address 00-D0-83-04-C8-EC	
Ethernet adapter Local Area Connection 3:	
Media State : Cable Disconnected Description : TAP-Win32 Adapter V8 Physical Address	
C:\Documents and Settings\Administrator>_	

IP adresu bude vždy pak možné změnit v prostředí webového prohlížeče:

	Basic Network Settings	
Obtain IP from DHCP Server		
IP Addr	192.168.0.206	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	192.168.0.1	
DNS Server	202.96.134.133	
Http Port	8206	
	Submit Refresh	

2 Nastavení Active X pro správnou funkci prostředí kamery ve

webovém prohlížeči

Přiřaďte IP adresu kamery do seznamu důvěryhodných serverů a snižte případnou úroveň bezpečnosti pro takové servery:



Povolte spouštení obsahu ActiveX pro důvěryhodné servery:



Poznámka:

Pokud se vám nedaří v Internet Exploreru změnit parametry zabezpečení, tak pravděpodobně nemáte dostatečná oprávnění a je potřeba se přihlásit pod administračním účtem.

Pro uživatele Windows Vista:

Doporučujeme vypnout Řízení uživatelských účtů (UAC). Vypnutí provedete v nabidce: Start \rightarrow Ovládací panely \rightarrow Uživatelské účty \rightarrow Zapnout nebo vypnout nástroj pro Řízení uživatelských účtů

	• Ozivatelske ucty	• • Hiedat	
Úlohy	Provést změny uživatelského	účtu	
Vytvořit disketu pro resetování	,		
hesla	Změnit heslo	(market)	
Spravovat hesla k síti	Odebrat heslo	-#	Administrator
Spravovat šifrovací certifikáty	Změnit obrázek		Chráněno heslem
souborů	🕡 Změnit název účtu		
Konfigurovat rozšířené vlastnosti profilu uživatele	🛞 Změnit typ účtu		
Změnit proměnné prostředí	Spravovat jiný účet		
	Zapnout nebo vvpnout nástroi Ří	rení uživatelských účtů	
Další odkazy			

3 Správa a nastavení IP kamery

Přihlaste se na zařízení s pomocí internetového prohlížeče tak, že zadáte IP adresu kamery do adresního řádku. Po zalogování se ocitnete v prostředí s náhledem na aktuální snímaný obraz. Aktuální přihlašovací údaje najdete ve vašem manuálu.



Odkaz "SETUP" slouží pro vstup do menu s nastavením dalších parametrů zařízení.

	Mail Service Settings			Open Switch Close	10
Sender	aucy@mwr.com.tw			Play Video Stop	1
Receiver	sales@mwt.com.tw	Window Config	ination	Snapshot	
SMTP Server	mail.mwr.com.tw			Record	
Need Authentication				100000	0
SMTP User	lucy			1 2 2 3 3 4	V
SMTP Pareword	open switch close	1 2 3	40	open switch close	
	resolution 320*240	×	-	esolution 320*240	~
	mode 620*240 640*480	mode outdoor	~ n	ode 50 HZ	~
	brightness (2) 8	brightness 50 HZ 60 HZ	Alarm Se	rightness 6	
	Motion Detect A	rmed contrast		ontrast	-
	Fu Service Settings			Carlenn em	-
FTP Server	Alaring topy of Arm	ied	1 M		
FTP Port	10 Linkage on Al	larm	2		
FTP User	Clainoxagi on Ala	and	107		
FTP Password	seeses	1111	121		
FTP Upload Folder	Maload Image on	Alarm			
FTP Mode	Upficial Interval (Seconds)	0		
Upload Image Now	- E				-
Upload Interval (Seconds)	0		Submit	Retresh	
	Submit Refresh				

4 Připojení kamer v LAN k internetu:



- 1) Nastavte IP adresu kamery do rozsahu lokální sítě,
- adresa výchozí brány a DNS musí odpovídat příslušnému typu a směru připojení,
- na routeru (ADSL / WiFi / Gateway) přesměrujte IP port odpovídající službě kamery, která umožňuje přístup k obrazu (zpravidla port 80),
- k obrazu kamery se přistupuje IP adresou WAN internetového rozhraní včetně definice příslušného IP portu (např. 80, 8080, 1000 apod).

5 Zapojení konektoru RJ-45 pro ethernet

I. RJ-45 konektor



II. Ethernet UTP kabel

