

## XI-OKOx aktualizace firmware

**1.** Tato aktualizace lze použít pouze na kameře s označením XMTY. Toto označení naleznete na štítku kamery.



2. Rozbalte obsah souboru FW-OKOx\_1.0.59.zip (nebo novější) na SD kartu. Soubory nesmí být v žádné složce.

Název	Datum změny	Тур	Velikost
sd_run.sh	24.07.2020 14:21	Soubor SH	1 kB
sd_upgrader	30.07.2020 17:09	Soubor	182 kB
shengjichenggong.pcm	30.07.2020 17:11	Soubor PCM	19 kB
📄 shengjishibai.pcm	30.07.2020 17:11	Soubor PCM	29 kB
TY_force_sd_upgrade_all.bin	17.08.2022 9:09	Soubor BIN	6 287 kB
📄 zhengzaishengji.pcm	30.07.2020 16:57	Soubor PCM	20 kB

- 3. Vložte SD kartu do kamery a restartujte nebo zapněte kameru.
- 4. Z kamera se ozve hláška ženským hlasem cizím jazykem, počkejte až se ozve podruhé v odstupu několika sekund. (Podruhé se hlas nemusí ozvat, tak počkejte cca 5 min)
- 5. Vypněte kameru a následně vyjměte SD kartu.
- 6. Po zapnutí je kamera v továrním nastavení a uslyšíte "wait for wifi configure".
- Následně se bude kamera ve vaší Tuya aplikaci hlásit jako off-line. Je třeba kameru z Tuya aplikaci odebrat (smazat) a znovu přidat. Např. dle návodu zde: <u>https://youtu.be/mKYpVo7cFk</u>