



PLANET
Networking & Communication

WL-8315

802.11g bezdrátový PCI adaptér

Návod pro rychlou instalaci



Obsah:

Kapitola 1: Úvod.....	3
1.1 Celkový pohled.....	3
1.2 Vlastnosti.....	3
1.3 Obsah balení.....	3
Kapitola 2: Instalace zařízení	4

Kapitola 1: Úvod

1.1 Celkový pohled

Planet WL-8315 je PCI adaptér pro bezdrátové sítě s výstupem na externí anténu, konektor reverzní SMA, 54 Mbps, 802.11g.

Karta umožňuje spojení s jinými kartami WL-35xx, WL-83xx a přístupovými body nebo s jakýmikoliv zařízeními třetích výrobců dodržující standard IEEE802.11. K dispozici jsou ovladače pro Windows 98/Me/2000/XP.

1.2 Vlastnosti

PCI karta verze 2.2

odnímatelná anténa, konektor na kartě SMA-male

šifrování Wi-Fi Protected Access WPA (TKIP), WPA2 (AES), WEP 64/128bitů a

automatické nastavení rychlosti dle kvality signálu,

standard IEEE802.11g 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6Mbps

standard IEEE802.11b 11; 5,5; 2; 1Mbps

ovladače pro Windows 2000/2003/XP, diagnostické utility síly signálu a hledání AP

možnost volby preambule (Short/Long), volba režimu (adaptivní, pevný 802.11b/g)

výstupní výkon max. 18dBm, řízení výstupního výkonu

podpora WMM

čipová sada Ralink

1.3 Obsah balení

- Zařízení WL-8315
- Anténa
- Návod pro rychlou instalaci
- Ovladače a Uživatelský manuál na CD

Kapitola 2: Instalace zařízení

1. Vypněte počítač a sejměte jeho kryt
2. Vložte WL-8315 do volného PCI slotu
3. Nasaďte zpět kryt počítače
4. Našroubujte dodanou anténu
5. Zapněte počítač
6. Když se objeví okno "Nalezen nový hardware" klikněte na "Storno".
7. Vložte CD-ROM do mechaniky a po spuštění autorunu se objeví obrazovka s menu
8. Klikněte na "Configuration Utility" a spustí se instalační procedura, přečtěte si licenční ujednání a klikněte na "Yes" ("Ano")



9. Je doporučeno použít "Planet Configuration Tool" pro ovládání WL-8315. Klikněte na "Next" ("Další").



10. Jestliže je vybráno "Optimize for performance mode" ("Optimizovat pro výkon"), tak nastavení "Tx BURST" bude zapnuto pro zvýšení přenosové rychlosti. Ale AP musí tuto funkci také podporovat. Jestliže AP je standardu 802.11b/g vyberte "Optimize for WiFi mode" ("Optimizovat pro WiFi mód"). Poté klikněte na "Next" ("Další").



11. Systém automaticky detekuje kartu a obrazovka s instalací nového hardwaru. Klikněte na "Continue Anyway" ("Přesto pokračovat").



12. Klikněte na "Finish" ("Dokončit") pro dokončení instalace.

