



## *Instalace Wi-Fi usb adaptéru*

### **Obecný návod pro Windows XP**



## Hardwarová instalace

Zasuňte Wi-Fi usb adaptér do volného usb portu

## Softwarová instalace

1. Po přihlášení do systému Windows XP se zobrazí průvodce nově nalezeného hardwaru. Při jeho spuštění klikněte na Storno (Cancel)



2. Pro instalaci ovladačů využijte dodávané cd k bezdrátové síťové kartě

3. Pokud se instalační procedura nespustí automaticky po vložení instalačního cd, klikněte na ikonu “Tento počítač” dále pak na “Jednotka Cd Rom” a na cd najděte soubor s instalací (nejčastěji setup.exe nebo install.exe)
4. Dále se řiďte pokyny instalačního průvodce.
5. Pokud se vám během instalace objeví okno “Instalace hardware” klikněte na “Pokračovat v instalaci” (“Continue Anyway”)




6. Po dokončení instalace restartujte počítač.

## Konfigurační utilita

Po správné instalaci obslužného softwaru se vám objeví v oznamovací oblasti Windows ikona konfigurační utility



1. Poklikejte na ikonu konfigurační utility, objeví se dialogové okno s nastavením a na liště “Site survey“ (dostupné sítě) naleznete přehled dostupných sítí



2. Po vybrání sítě, na kterou se chcete připojit klikněte na “Connect“ (připojit). Pokud se bude jednat o zabezpečenou síť, nezapomeňte vyplnit bezpečností klíč (nejčastěji WEP nebo WPA)