XtendLan

MCDRV25H1, MCDVR25HW1IR, MCDVR251HW1

Uživatelský návod

Popis ovládání



1. Slot pro SD/MMC kartu
2. Indikace stavu
3. Mikrofon
4. Nahrávání
5. Menu
6. Zapnutí/vypnutí
7. 8. Ovládání
9. Ovládání módu
10. USB konektor
11. AV-výstup
12. Objektiv
13. Reproduktor
14. Reset
15. Upevnění
16. 2,5“ LCD

Ovládání a aktivace

DVR lze aktivovat dvěma způsoby:

A) S pomocí instalované Li-ion baterie lze nahrávání aktivovat po umístění zařízení ve vozidle stisknutím tlačítka „Zapnutí/vypnutí“(6) po dobu 3vteřin, stejným způsobem ho lze takto deaktivovat.

B) Spojením s nabíjením z automobilu lze nahrávání aktivovat po zasunutí klíčku v zapalování, kdy dojde k aktivaci palubní sítě.

Nahrávání

DVR začne nahrávat ve standardně nastaveném módu, funkci signalizuje LED indikace stavu. Nahrávané video snímky jsou ukládány na SD/MMC kartu. Pro ukončení nahrávání stiskněte opakovaně tlačítko „Nahrávání“ (4).

Nastavení módu kamery

Zapněte DVR a stiskněte tlačítko „Ovládání módu“(9) pro změnu nastavení. Tlačítkem „Nahrávání“(4) lze pořídit aktuální snímek jako fotografii.

Náhled obrazu a mazání záznamů

Zapněte DVR a stiskněte 2x tlačítko „Ovládání módu“(9) pro vstup do přehrávácího módu. Výběr souboru pro přehrávání provedete tlačítky „Ovládání“(7,8). Pokud je vybraným souborem video záznam, tlačítkem „Nahrávání“(4) spustíte nebo zastavíte přehrávání.

Pokud chete záznam smazat, stikněte tlačítko „Menu“(5), pak můžete smazat všechny záznamy nebo vybraný aktuální, potvrzení smazání provedete opět tlačítkem „Menu“(5).

Nastavení funkcí

Zapněte DVR a stiskněte tlačítko „Menu“(5) pro vstup do menui nastavení. Pohyb mezi položkami zajišťují tlačítka „Ovládání“(7,8), volbu potvrzujete tlačítkem „Menu“(5), tlačítko „Nahrávání(4) slouží pro návrat zpět:

A) Video mód

1. „Size“ - rozlišení pro snímání (1280x960 / 720x480 / 640x480 pixelů)
2. „Time Stamp“ – vodoznak času a data v obraze
3. „Motion Detect“ – detekce pohybu v obraze
4. „Audio Record“ – nahrávání včetně zvuku
5. „Recording Time“ – délka záznamu pro jeden videosoubor(2/5/15 min.)

B) Kamera mód

„Size“ – rozlišení obrázků fotografií (1,3Mpixelů / 640x480)

C) Nastavení DVR

V režimu snímání stiskněte 2x tlačítko „Menu“(5) pro další parametry:

1. „Format“ – formátování karty SD/MMC pro její kompletní vymazání
2. „Language“ – jazyk prostředí
3. „System reset“ – pro restartování DVR
4. „Light frequency“ – synchronizace el.uzávěrky snímače s okolním osvětlením (50 / 60Hz)
5. „Date input“ – nastavení parametrů data a času

USB Mód a spojení s počítačem

Propojte DVR s počítačem pomocí USB kabelu, video soubory zaznamenané na kartě SD/MMC v DVR zařízení pak naleznete v systému Windows ve „Správci souborů“ nebo pod ikonou „Tento počítač“. DVR s instalovanou SD/MMC kartou se pro počítač tváří jako jednotka externího disku.

Zařízení lze napájet pomocí USB rozhraní (5V) nebo externím auto-adaptérem, který transformuje palubní napětí 12V na 5V. Připojením externího napájení lze aktivovat nahrávání, video soubory se podle nastavení segmentují do 2 / 5 / 15 minutových částí. Při zaplnění karty se budou přepisovat nejstarší záznamy na SD/MMC kartě.

Technické parametry

- Podporovaná rozlišení: 1280x960 / 720x480 / 640x480 pixelů
- Videoformát záznamu: AVI, segmentace 2/5/15 minut
- Instalovaná baterie + dodávaný autoadaptér
- Podpora SD/MMC karet do kapacity 32GB
- Instalovaný mikrofon